

Mạch đóng/mở bơm dầu điều tốc

- Khởi động theo chương trình chạy máy 1-7-2, bơm dầu thuỷ lực ở chế độ AUTO:
 - Khi đến bước 2: Khởi động HT dầu thuỷ lực thì DCS sẽ xuất ra lệnh khởi động bơm dầu áp lực ưu tiên AE1 → Modul A601.ch8 = 1 (trang 1080 bản vẽ GTA003AR) → cuộn dây role 752XR có điện → khép tiếp điểm 3 – 5 của role 752XR (trang 1068 bản vẽ GTA003AR) → Cuộn XE có điện (trang 18 bản vẽ 20LKAST001) → Khép tiếp điểm 5 – 9 của role XE (trang 18) → cuộn dây contactor JC có điện (trang 18) → cấp nguồn động lực 380V cho bản dầu ưu tiên.
Lúc này, bơm dầu sẽ phản hồi đưa về 2 tín hiệu:
 - + Contactor của bơm dầu ưu tiên đóng → A406.ch3 (trang 1079C bản vẽ GTA003AR)
 - + Bơm chạy đủ áp suất thì role EB = 1 → A301.ch14 (trang 1079 bản vẽ GTA003AR)
 - Khi đến bước 3: Mở van seat hạ lưu, mở van cầu → sau khi van seat hạ lưu van cầu mở → DCS xuất lệnh khởi động bơm dầu không ưu tiên (Mạch khởi động phân tích như trên)
- Bơm dầu thuỷ lực khởi động theo chế độ TEST:
 - Sau khi trung tu, bảo dưỡng bơm dầu hoặc đóng mở kim phun bằng tay → chạy chế độ TEST để kiểm tra bơm dầu → lấy chìa khoá ở trên phòng điều khiển xuống tủ 02GTA001CR (Regulation box) ở tầng -6,9m chuyển bơm qua chế độ test → cuộn dây JC có điện (trang 18 bản vẽ 20LKAST001) → cấp nguồn động lực cho bơm dầu

- Mạch dừng bơm dầu:

- DCS xuất lệnh dừng bơm → A601.ch7 (trang 1080 bản vẽ GTA003AR) → Cuộc dây role 751XR có điện (trang 1080) → khép tiếp điểm 3 – 5 của role 751XR (trang 1068, bản vẽ GTA001AR) → cuộn dây XD có điện (trang 1068) → mở tiếp điểm thường đóng 2 – 10 của XD (trang 18 bản vẽ 20LKAST001) → XE mất điện → JC mất điện → dừng bơm dầu.