

Phương án xử lý sự cố khi tổ máy đang vận hành và bị sự cố 1 kim phun

1. Trường hợp 1: Lỗi kim phun ưu tiên

- Nếu kim phun bị lỗi là kim ưu tiên thì tổ máy sẽ dừng theo sự cố 5M (trong quá trình dừng máy sẽ phát sinh thêm 1 số lỗi). Cách xử lý như sau:
 - + Theo dõi quá trình dừng máy đến khi có tín hiệu van cầu đóng, chuyển khóa cấp lệnh tổ máy sang S.B.S, nhấn reset. Nếu tổ máy hết lỗi thì có thể cho chạy lại với 3 kim còn lại để tránh báo sự cố tổ máy. Nếu lãnh đạo cho phép thì ta tiến hành các bước như sau:
 - Tại tủ điều tốc, cô lập đầu dây đưa tín hiệu điều khiển van BX của kim bị lỗi
 - Chạy lại tổ máy với công suất nhỏ hơn 25MW
 - Chào giá trên trang wed thị trường để dừng máy và thời gian thích hợp → xử lý kim bị lỗi
 - + Nếu lãnh đạo không cho phép hoặc reset không hết lỗi thì buộc phải dừng sự cố và phối hợp DVTV+PKT để xử lý sự cố.

2. Trường hợp 2: Lỗi kim không phải kim ưu tiên

- Nếu kim bị lỗi không phải là kim ưu tiên thì máy tiếp tục vận hành. Ca trực xử lý giảm công suất còn 5MW. Tiến hành đo:
 - + Áp lực dầu buồng đóng/mở kim
 - + Dòng điện phản hồi (độ mở kim tương ứng)
 - + Dòng điều khiển đưa tín hiệu đến van BX của kim bị lỗi
 - + Ghi nhận giá trị đặt và giá trị độ phản hồi về độ mở kim→ Xác định nguyên nhân gây ra lỗi kim phun

- Tại tủ điều tốc, cô lập đầu dây đưa dòng điện đến van BX của kim bị lỗi
→ để đóng kim bị lỗi
- Có thể tăng công suất phát nhưng phải nhỏ hơn 25MW
- Báo tình hình cho lãnh đạo công ty

3. Các lưu ý bổ sung

- Giá trị dòng điện phản hồi tương ứng với độ mở kim như sau:
 - + Khi kim đóng hoàn toàn (0%): dòng phản hồi khoảng 17-18mA
 - + Khi kim mở hoàn toàn (100%): dòng phản hồi khoảng 7-8mA
 - + Khi kim mở (50%): dòng phản hồi khoảng 11-12mA
- Giá trị dòng điều khiển đưa đến van BX
 - + Khi van BX ở vị trí trung gian, dòng điều khiển khoảng 1,5-1,55A
 - + Khi mở kim, dòng điều khiển sẽ lớn hơn dòng trung gian
 - + Khi đóng kim, dòng điều khiển sẽ nhỏ hơn dòng trung gian
- Để cô lập các đầu dây đưa dòng điều khiển đến van BX của từng kim phun thì xem trang bản vẽ điều tốc
- Để đo áp lực dầu ở buồng đóng/mở kim thì sử dụng đồng hồ đo áp lực dầu (xuống tại buồng tầng -3.9m) cắm vào lỗ trên các đường dầu đóng/mở phía sau van BX