

Xóa tín hiệu Quick Shut Down Ext khi tổ máy H1, H2 đang trung tu để test hệ thống dầu thủy lực, mở kim, cánh hướng

- Tại tủ GTA003AR → hàng terminal XT610 đấu tắt đầu 158 (trang 1108) với đầu 176 (trang 1112) → bản vẽ điều tốc trang 29