

EWE-Anbohrarmaturen für Gas



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	4
Anbohrarmaturen für:	
Guss- und Stahlrohr	7
PVC-Rohr	13
PE-Rohr, Schweißsystem ELGEF Plus oder FRIALEN	17
PE-Rohr, mit PE-Hülse	21
Multi-Druckanbohrventile für PE-Rohr Schweißsystem ELGEF Plus	25
Absperrarmaturen/ Betriebs- und Hilfsabsperrungen	29
Übersicht EWE-Haltestücke für Anbohrarmaturen für AGS	11



Allgemeine Hinweise

- Bitte lesen Sie diese Benutzerinformation vor Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch und beachten Sie besonders die Hinweise und Warnvermerke.
- Die aktuelle Version dieser Einbau- und Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Internetseite: www.ewe-armaturen.de.
- Prüfen Sie die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden.
- Bewahren Sie die Benutzerinformation für eventuelle Fragen auf.
- Nur eingewiesenes und qualifiziertes Personal darf die Armaturen und Ventile montieren, bedienen oder warten.
- Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter telefonisch während der Geschäftszeiten zur Verfügung.

Anschrift des Herstellers

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG

Volkmaroder Straße 19 · 38104 Braunschweig Telefon 0531 37005-0 · Fax 0531 37005-55 info@ewe-armaturen.de



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Durchführung der erforderlichen Tätigkeiten hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, geltenden Normen einschließlich den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.
- Es dürfen ausschließlich Geräte die in dieser Benutzerinformation aufgeführt sind, für diese Anwendung verwendet werden.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der Produkte.
- Bei der Montage der hier aufgeführten Armaturen sind alle Vorschriften sowohl der Armaturen-Hersteller, als auch der Rohr-Hersteller zu beachten und einzuhalten.
- Je nach Art der durchzuführenden Arbeiten muss eine entsprechende Schutzausrüstung getragen werden (siehe Unfallverhütungsvorschriften).
- Sollten weitere Geräte verwendet werden, wie z.B Anbohrgeräte, sind deren Bedienungsanleitungen unbedingt zu beachten.
- Technische und unauthorisierte Veränderungen am Produkt sind unzulässig. Das Produkt darf nur in bestimmungsgemäßer Anwendung zum Einsatz kommen.

Haftungsausschluss

- Sowohl das Einhalten dieser Benutzerinformation als auch die Handhabung bei Installation, Betrieb und Wartung der Armatur können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen und in Folge Personen gefährden.
- Wir übernehmen keine Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die
- 4 | Benutzerinformation EWE-Anbohrarmaturen für Gas

sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung und Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

- Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
- Sonderarmaturen oder Armaturen, die nach Vorgaben des Auftraggebers produziert werden sind nicht Bestandteil dieser Benutzerinformation! Der Einsatz der genannten Bauteile unter den jeweiligen Bedingungen erfolgt auf Grundlage von Prüfung und Werksfreigabe durch den Anwender oder Netz-/Anlagenbetreiber. Da uns eine vollständige Bewertung der jeweiligen Sonderverwendung in Verbindung mit den jeweils örtlichen Begebenheiten in der Regel nicht möglich ist, erfolgt der Einsatz dieser Armaturen auf Verantwortung des Anwenders.

Verpackung

• Die einzelnen Produkte sind entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen verpackt. Für die Verpackung wurden umweltfreundliche Materialien verwendet. Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Entfernen Sie die Verpackung erst kurz vor der Verwendung der Produkte.

Entsorgung

 Trennen Sie die vorhandenen Rohstoffe nach Entsorgungstyp und Werkstoff. Die Entsorgung der Rohstoffe muss nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften erfolgen. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Erklärung der verwendeten Symbole, Warnzeichen und Signalwörter

Allgemeine Gefahrenstelle (Gefahr/Warnung/Vorsicht)

GEFAHR:

Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG:



Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT:

Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge haben kann



HINWEIS:

Weist auf eine Anweisung hin, die unbedingt zu beachten ist.



INFORMATION:

Gibt nützliche Empfehlungen.

Verwendung von Abkürzungen:

DN: Nenndurchmesser

MOP: Maximal zul. Betriebsdruck (Maximum Operating Pressure)

Si: Silicium

DIN: Deutsches Institut für Normung

DVGW: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

GGG: duktiler Grauguss Polyvinylchlorid PVC: Polyethylen PE:

PTFE: Polytetrafluorethylen Zementummantelung ZMU:

AZ: Asbest

DGUV: Deutsche Gestzliche Unfallversicherung

Asbest, Guss- und Stahlrohr AGS:

EWS: Epoxy-Wirbel-Sinter

NBR: Nitrile Butadiene Rubber Standard Dimension Ratio SDR:

1. Angaben über das Erzeugnis

1.1 Geltungsbereich

Diese Benutzerinformation gilt für

EWE-Anbohrarmaturen für Guss- und Stahlrohr Artikelnummer 11445XX und 11444XX

bestehend aus:

Anschlussstück mit O-Ring-Dichtung sowie Halteband mit Halbkugelscheiben und Muttern





1.2 Mitgeltende Unterlagen

- Die Betriebsanweisung des jeweiligen Auftraggebers bzw. ausführenden Unternehmens sind anzuwenden
- DVGW- und berufsgenossenschaftliches Regelwerk

Insbesondere

- DIN EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"
- DIN 3476-1 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 1: Korrosionsschutz durch Epoxidharzbeschichtung aus Pulverlacken bzw. Flüssiglacken"
- DIN 3476-2 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 2: Korrosionsschutz durch duromere Dickbeschichtungen"
- DVGW GW 15 "Nachumhüllen von Rohrleitungen, Formstücken und Armaturen"
- DVGW GW 309 "Elektrische Überbrückung bei Rohrtrennungen"
- DVGW G 459 "Gas-Hausanschlüsse"
- DVGW G 465-2 "Arbeiten an Gasleitungen"
- DVGW G 469 "Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung"
- BG-Vorschriften -Regeln (insb. DGUV 100-500) und -Informationen
- Zertifizierung ISO 9001-2008
- ÖNORM EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"

1.3 Verwendungsbereich/Medium, je nach Ventiltyp

Gase der 2. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I



Kennzeichnung der Armaturen beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

1.4 Zulässiger Bauteile-Betriebsdruck (MOP)

• 5 bar – zulässigen Betriebsdruck des Versorgungsrohres beachten!

1.5 Werkstoff/Abmessungen/Leistung

1.5.1 Versorgungsrohr

Werkstoff

Guss- und Stahlrohre für die Gasversorgung

Abmessungen

DN 50 - DN 500

1.5.2 Anschluss ausgangsseitig

Abmessungen

- Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System
- Ventilgröße DN 40: Rp 1 1/2"

Anbohrdurchmesser

Ventilgröße DN 40: 31 mm

1.5.3 Absperrarmatur/Betriebs- und Hilfsabsperrung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 23.

1.5.4 Anschluss- und Haltestück

Werkstoff

 Anschluss- und Haltestück aus EN-GJS-400-15, EWS-beschichtet, Schrauben aus A2-Edelstahl

1.5.5 Dichtungen

Werkstoff

NBR

1.6 Lagerung

- Die Armatur bis zur Verwendung in der werkseitigen Verpackung witterungsgeschützt und trocken lagern
- Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen

1.7 Funktionsbeschreibung

 EWE-Anbohrarmaturen sind für EWE-Anbohr- und Hülsensetzgeräte sowie für Anbohrgeräte verschiedener Hersteller geeignet. Sie dienen als Übergang zwischen der Rohrleitung und Hausanschluss und werden unter Druck angebohrt.

2. Einbauhinweise (Installation/Montage)

2.1 Hinweise zur Vorbereitung

Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen. Eine beschädigte Armatur darf nicht eingesetzt werden.

Kennzeichnung der Armatur beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

2.2 Hinweise zum Einbauort

Die Lage der Anbohrstelle muss mindestens 5 x DN, mindestens jedoch 0,5 m, von Rohrverbindungen oder anderen Armaturen entfernt sein.

3. Montage der Anbohrarmatur für PVC-Rohr

- Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der Anbohrarmatur ohne Spannungseinwirkungen auf das Versorgungsrohr erfolgt. Die Anbohrarmatur darf nur auf unter Betriebsdruck stehende Leitungen montiert werden.
- 1. Zum sicheren Abdichten ist vor dem Aufsetzen der Anbohrarmatur auf das Rohr sicherzustellen, das der Kontaktbereich zwischen Rohr und Anbohrarmatur frei von Verschmutzung, Riefen und Kratzern oder anderen Beschädigungen ist.
- 2. Anschlussstück auf das Versorgungsrohr aufsetzen und das Haltestück verschrauben.
- 3. Bei Anbohrbrücken sind die Schrauben gleichmäßig über Kreuz bis zum Anschlag (Anschluss- und Haltestück auf Block) anzuziehen.
- 4. Dichtheitsprüfung der montierten Anbohrarmatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

4. Betrieb und Verwendung

Vor der Inbetriebnahme muss eine Inaugenscheinnahme der Armaturen sowie der gesamten Anlage erfolgen.

4.1 Funktionskontrolle

Die gesamte Anlage ist auf ihre Funktion zu prüfen.

4.2 Anbohren

Für das Anbohren sind die jeweils gültigen Sicherheits- und Montagebestimmungen und die Herstellerangabe des Anbohrgerätes anzuwenden.

-> z. B. EWE-Benutzerinformation "Anbohren und Hülsensetzen mit EWE-Werkzeugen"

4.3 Anschließen der Anbohrarmatur

- 1. Zum Anschluss der anzuschließenden Hausanschlussleitung ist ein entsprechender Fitting einzusetzen.
- 2. Das Innengewinde des Anbohrventils verfügt über das EWE-O-Ring-System. Entsprechende Fittings können ohne weitere Dichtmittel selbstdichtend montiert werden. Die Bedienungsanleitung des Fittingherstellers ist zu beachten. Die O-Ringe und Dichtflächen sind vor Verunreinigung und Beschädigung zu schützen.
- 3. Gas-Anbohrarmaturen: Gem. G 466-3 ist die Anschlussleitung mit einem ca. 0,5 m langen Federschenkel (Teil der Anschlussleitung, der unmittelbar nach der Anbohrung parallel zur Versorgungsleitung angeordnet ist) auszuführen.
- 4. Dichtheitsprüfung der angebohrten Armatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

Übersicht EWE-Haltestücke für EWE-Anbohrarmaturen für (ZMU-) Guss-, und **Stahlrohre**

Bestell-	Anschluss-	Rohr-	Bau-	für Hauptrohr	_		
nummer	Stück	Außen Ø	länge	Guss	Guss	Stahl	Stahl
Halte-		mm	mm		ZMU		ZMU
stück	DN			DN	DN	DN	DN
0108215	50/70	99-09	255	50		50	
0108216	50/70	77-87	290	02-09		65	
0108217	80	88-108	325	80	*(08)	80	
0108218	100	109-133	380	100	80/100*	100	100
0108219	125	134-159	440	125	125	125	
0108220	150/175	160-189	490	150	150	150	150
0108226	150/175	190-205	520	175			
0108221	200/225	219-259	650	200	200	200	200
				225			
0108222	250	260-308	780	250	250	250	250
				275			
0108223	300	309-368	910	300	300	300	300
0108224	350/400	360-382	1050	350		350	350

Übersicht EWE-Haltestücke für EWE-Anbohrarmaturen für (ZMU-) Guss-, und **Stahlrohre**

Bestell-	Anschluss-	Rohr-	Bau-	für Hauptrohr	<u>-</u>		
nummer	Stück	Außen Ø	länge	Guss	Guss	Stahl	Stahl
Halte-		mm	mm		ZMU		ZMU
stück	DN			DN	DN	N	DN
0108233	350/400	383-405	1110				
0108235	350/400	406-427	1170			400	400
0108225	350/400	428-449	1230	400	400		
0108237	350/400	450-469	1290	425		450	
0108227	450/500	475-497	1280	450			
0108239	450/500	498-519	1340			200	
0108228	450/500	520-544	1400	200			
0108241	450/500	545-567	1460		200		
0108243	450/500	268-589	1520				
0108245	450/500	909-069	1580				

Ab DN 350 muss bei einem anderen Hauptrohr als Guss das passende Haltestück (bei * auch das Anschlussstück) Alle EWE-Anbohrarmaturen werden in Normalausführung mit Anschluss- und Haltestück für Gussrohr geliefert! nach dieser Tabelle ausgewählt werden. Bei DN 80 ZMU-Guss-Rohren ist der Außendurchmesser zu prüfen! Der Toleranzbereich der Rohre kann eine größere Nennweite zur Folge haben! Alle Angaben ohne Gewähr!

1. Angaben über das Erzeugnis

1.1 Geltungsbereich

Diese Benutzerinformation gilt für

EWE-Anbohrarmaturen für für PVC-Rohr Artikelnummer 1146XXX

bestehend aus:

Anschluss- und Haltestück aus GGG





1.2 Mitgeltende Unterlagen

- Die Betriebsanweisung des jeweiligen Auftraggebers bzw. ausführenden Unternehmens sind anzuwenden
- DVGW- und berufsgenossenschaftliches Regelwerk

Insbesondere:

- DIN EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"
- DIN 3476-1 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 1: Korrosionsschutz durch Epoxidharzbeschichtung aus Pulverlacken bzw. Flüssiglacken"
- DIN 3476-2 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 2: Korrosionsschutz durch duromere Dickbeschichtungen"
- DVGW GW 15 "Nachumhüllen von Rohrleitungen, Formstücken und Armaturen"
- DVGW G 459 "Gas-Hausanschlüsse"
- DVGW G 465-2 "Arbeiten an Gasleitungen"
- DVGW G 466-3 "Gasrohrnetze aus PVC"
- DVGW G 469 "Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung"
- BG-Vorschriften -Regeln (insb. DGUV 100-500) und -Informationen
- Zertifizierung ISO 9001-2008
- ÖNORM EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"

1.3 Verwendungsbereich/Medium, je nach Ventiltyp

Gase der 2. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I



Kennzeichnung der Armaturen beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

1.4 Zulässiger Bauteile-Betriebsdruck (MOP)

• 1 bar – zulässigen Betriebsdruck des Versorgungsrohrs beachten!

1.5 Werkstoffe/Abmessungen/Leistung

1.5.1 Versorgungsrohr

Werkstoff

PVC-Rohre für die Gasversorgung

Abmessungen

DN 50 - DN 300

1.5.2 Anschluss ausgangsseitig

Abmessungen

- Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System
- Ventilgröße DN 40: Rp 1 1/2"

Anbohrdurchmesser

Im Gaseinsatz gem. G 466-3:

DN 50/65 = max. 22 mm

DN 80 = max. 30 mm

Größer nur durch Netzbetreiberfreigabe bzw. abhängig von Ventilgröße!

- Ventilgröße DN 40: 31 mm*
- * bei Anbohrbrücken DN 50/65 generell max. 24 mm

1.5.3 Absperrarmatur/Betriebs- und Hilfsabsperrung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 23.

1.5.4 Anschluss- und Haltestück

Werkstoffe:

 Anschluss- und Haltestück aus EN-GJS-400-15, EWS-beschichtet, Schrauben aus A2-Edelstahl

1.5.5 Dichtungen

Werkstoffe:

NRR

1.6 Lagerung

- Die Armatur bis zur Verwendung in der werkseitigen Verpackung witterungsgeschützt und trocken lagern
- Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen

1.7 Funktionsbeschreibung

 EWE-Anbohrarmaturen sind für EWE-Anbohr- und Hülsensetzgeräte sowie für Anbohrgeräte verschiedener Hersteller geeignet. Sie dienen als Übergang zwischen der Rohrleitung und Hausanschluss und werden unter Druck angebohrt.

2. Einbauhinweise (Installation/Montage)

2.1 Hinweise zur Vorbereitung

Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen. Eine beschädigte Armatur darf nicht eingesetzt werden.

Kennzeichnung der Armatur beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

2.2 Hinweise zum Einbauort

Die Lage der Anbohrstelle muss mindestens 5 x DN, mindestens jedoch 0,5 m, von Rohrverbindungen oder anderen Armaturen entfernt sein.

3. Montage der Anbohrarmatur für PVC-Rohr

- Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der Anbohrarmatur ohne Spannungseinwirkungen auf das Versorgungsrohr erfolgt. Die Anbohrarmatur darf nur auf unter Betriebsdruck stehende Leitungen montiert werden.
- Zum sicheren Abdichten ist vor dem Aufsetzen der Anbohrarmatur auf das Rohr sicherzustellen, das der Kontaktbereich zwischen Rohr und Anbohrarmatur frei von Verschmutzung, Riefen und Kratzern oder anderen Beschädigungen ist.
- 2. Anschlussstück auf das Versorgungsrohr aufsetzen und das Haltestück verschrauben.
- 3. Bei Anbohrbrücken sind die Schrauben gleichmäßig über Kreuz bis zum Anschlag (Anschluss- und Haltestück auf Block) anzuziehen.
- 4. Dichtheitsprüfung der montierten Anbohrarmatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

4. Betrieb und Verwendung

Vor der Inbetriebnahme muss eine Inaugenscheinnahme der Armaturen sowie der gesamten Anlage erfolgen.

4.1 Funktionskontrolle



Die gesamte Anlage ist auf ihre Funktion zu prüfen.

4.2 Anbohren

Für das Anbohren sind die jeweils gültigen Sicherheits- und Montagebestimmungen und die Herstellerangabe des Anbohrgerätes anzuwenden.

-> z. B. EWE-Benutzerinformation, Anbohren und Hülsensetzen mit EWE-Werkzeugen"

4.3 Anschließen der Anbohrarmatur

- 1. Zum Anschluss der anzuschließenden Hausanschlussleitung ist ein entsprechender Fitting einzusetzen.
- 2. Das Innengewinde des Anbohrventils verfügt über das EWE-O-Ring-System. Entsprechende Fittings können ohne weitere Dichtmittel selbstdichtend montiert werden. Die Bedienungsanleitung des Fittingherstellers ist zu beachten. Die O-Ringe und Dichtflächen sind vor Verunreinigung und Beschädigung zu schützen.
- 3. Gas-Anbohrarmaturen: Gem. G 466-3 ist die Anschlussleitung mit einem ca. 0,5 m langen Federschenkel (Teil der Anschlussleitung, der unmittelbar nach der Anbohrung parallel zur Versorgungsleitung angeordnet ist) auszuführen.
- 4. Dichtheitsprüfung der angebohrten Armatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

1. Angaben über das Erzeugnis

1.1 Geltungsbereich

Diese Benutzerinformation gilt für

EWE-Anbohrarmaturen für PE-Rohr, Schweißsystem ELGEF Plus oder Schweißsystem FRIALEN Artikelnummer 1148XXX und 1150XXX

bestehend aus:

Anschluss- und Haltestück aus PE 100





ELGEF Plus FRIALEN

Anbohrventil, je nach Typ:







Kugel-Anbohrarmatur

1.2 Mitgeltende Unterlagen

- Die Betriebsanweisung des jeweiligen Auftraggebers bzw. ausführenden Unternehmens sind anzuwenden
- DVGW- und berufsgenossenschaftliches Regelwerk

Insbesondere

- DIN EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"
- DIN 3476-1 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 1: Korrosionsschutz durch Epoxidharzbeschichtung aus Pulverlacken bzw. Flüssiglacken"
- DIN 3476-2 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 2: Korrosionsschutz durch duromere Dickbeschichtungen"
- DVGW GW 15 "Nachumhüllen von Rohrleitungen, Formstücken und Armaturen"
- DVGW GW 330 "Schweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen aus Polyethylen"
- DVGW G 459 "Gas-Hausanschlüsse"
- DVGW G 465-2 "Arbeiten an Gasleitungen"
- DVGW G 469 "Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung"
- DVGW G 472 "Gasleitungen aus Polyethylenrohren"
- BG-Vorschriften -Regeln (insb. DGUV 100-500) und -Informationen
- DVS-Richtlinien
- Zertifizierung ISO 9001-2008
- ÖNORM EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"

1.3 Verwendungsbereich/Medium, je nach Ventiltyp

Gase der 2. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I



Kennzeichnung der Armaturen beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

1.4 Zulässiger Bauteile-Betriebsdruck (MOP)

• 10 bar – zulässigen Betriebsdruck des Versorgungsrohres beachten!

1.5 Werkstoff/Abmessungen/Leistung

1.5.1 Versorgungsrohr

Werkstoff

PE-Rohre f
ür die Gasversorgung

Abmessungen

- PE 80-/ PE 100-Rohr, SDR 11/17
- d 63 d 315
- Top-Loading ab: FRIALEN d250 - d315
 FI GFF Plus d280 - d315

1.5.2 Anschluss ausgangsseitig

Abmessungen

- Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System
- Ventilgröße DN 40: Rp 1 1/2"

Anbohrdurchmesser

- Ventilgröße DN 40: 31 mm*
- * bei Anbohrschelle d63/75 generell max. 24 mm

1.5.3 Absperrarmatur/Betriebs- und Hilfsabsperrung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 23.

1.5.4 Anschluss- und Haltestück

Werkstoff

 Anschluss- und Haltestück Schweißsystem +GF+ ELGEF Plus oder Frialen, mit Si-Messing-Übergangsstück

1.5.5 Dichtungen

Werkstoff

NBR

1.6 Lagerung

- Die Armatur bis zur Verwendung in der werkseitigen Verpackung witterungsgeschützt und trocken lagern
- Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu pr
 üfen

1.7 Funktionsbeschreibung

 EWE-Anbohrarmaturen sind für EWE-Anbohr- und Hülsensetzgeräte sowie für Anbohrgeräte verschiedener Hersteller geeignet. Sie dienen als Übergang zwischen der Rohrleitung und Hausanschluss und werden unter Druck angebohrt.

2. Einbauhinweise (Installation/Montage)

2.1 Hinweise zur Vorbereitung

Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen. Eine beschädigte Armatur darf nicht eingesetzt werden.

Kennzeichnung der Armatur beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

2.2 Hinweise zum Einbauort

Die Lage der Anbohrstelle muss mindestens 5 x DN, mindestens jedoch 0,5 m, von Rohrverbindungen oder anderen Armaturen entfernt sein.

3. Montage der Anbohrarmatur für PE-Rohr

- Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der Anbohrarmatur ohne Spannungseinwirkungen auf das Versorgungsrohr erfolgt. Die Anbohrarmatur darf nur auf unter Betriebsdruck stehende Leitungen montiert werden.
- 1. Zum sicheren Abdichten ist vor dem Aufsetzen der Anbohrarmatur auf das Rohr sicherzustellen, das der Kontaktbereich zwischen Rohr und Anbohrarmatur frei von Verschmutzung, Riefen und Kratzern oder anderen Beschädigungen ist.
- 2. Schweißnahtvorbereitung gem. Hersteller- und Regelwerksvorgaben. Anschlussstück auf das Versorgungsrohr aufsetzen und das Haltestück verschrauben. Bei einer Anbohrung mit Top-Loading-System ist besonders die Benutzerinformation des Gerätehersteller zu beachten. Die Verwendung des Top-Loading-Werkzeugs ist schulungspflichtig und nur mit entsprechenden Kenntnissen durchzuführen.
- 3. Bei der +GF+ elgef-plus Variante ist der Adapter d 63 mm in den Abgangsstutzen des Anschlussstückes einzustecken und über die Schrauben zu fixieren.
- 4. Schweißung gem. Hersteller- und Regelwerksvorgaben.
- 5. Dichtheitsprüfung der montierten Anbohrarmatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

4. Betrieb und Verwendung

Vor der Inbetriebnahme muss eine Inaugenscheinnahme der Armaturen sowie der gesamten Anlage erfolgen.

4.1 Funktionskontrolle



Die gesamte Anlage ist auf ihre Funktion zu prüfen.

4.2 Anbohren und Hülsensetzen

Für das Anbohren und Hülsensetzen sind die jeweils gültigen Sicherheits- und Montagebestimmungen und die Herstellerangabe des Anbohrgerätes anzuwenden.

Die EWE-Benutzerinformation "Anbohren und Hülsensetzen mit EWE-Werkzeugen" ist zu beachten.

4.3 Anschließen der Anbohrarmatur

- 1. Zum Anschluss der anzuschließenden Hausanschlussleitung ist ein entsprechender Fitting einzusetzen.
- 2. Das Innengewinde des Anbohrventils verfügt über das EWE-O-Ring-System. Entsprechende Fittings können ohne weitere Dichtmittel selbstdichtend montiert werden. Die Bedienungsanleitung des Fittingherstellers ist zu beachten. Die O-Ringe und Dichtflächen sind vor Verunreinigung und Beschädigung zu schützen.
- 3. Dichtheitsprüfung der angebohrten Armatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

1. Angaben über das Erzeugnis

1.1 Geltungsbereich

Diese Benutzerinformation gilt für

EWE-Anbohrarmaturen für PE-Rohr, mit PE-Hülse Artikelnummer 11660XX, 11661XX und 11662XX

bestehend aus:

Anschluss- und Haltestück



Anbohrventil, je nach Typ:







Kugel-Anbohrarmatur

PE-Hülse aus Si-Messimg



1.2 Mitgeltende Unterlagen

- Die Betriebsanweisung des jeweiligen Auftraggebers bzw. ausführenden Unternehmens sind anzuwenden
- DVGW- und berufsgenossenschaftliches Regelwerk

Insbesondere

- DIN EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"
- DIN 3476-1 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 1: Korrosionsschutz durch Epoxidharzbeschichtung aus Pulverlacken bzw. Flüssiglacken"
- DIN 3476-2 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 2: Korrosionsschutz durch duromere Dickbeschichtungen"
- DVGW GW 15 "Nachumhüllen von Rohrleitungen, Formstücken und Armaturen"
- DVGW GW 326 "Mechanisches Verbinden von PE-Rohren"
- DVGW G 459 "Gas-Hausanschlüsse"
- DVGW G 465-2 "Arbeiten an Gasleitungen"
- DVGW G 469 "Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung"
- DVGW G 472 "Gasleitungen aus Polyethylenrohren"
- BG-Vorschriften -Regeln (insb. DGUV 100-500) und -Informationen
- DVS-Richtlinien
- Zertifizierung ISO 9001-2008
- ÖNORM EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"

1.3 Verwendungsbereich/Medium, je nach Ventiltyp

Gase der 2. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I



Kennzeichnung der Armaturen beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

1.4 Zulässiger Bauteile-Betriebsdruck (MOP)

• 10 bar – zulässigen Betriebsdruck des Versorgungsrohres beachten!

1.5 Werkstoff/Abmessungen/Leistung

1.5.1 Versorgungsrohr

Werkstoff

PE-Rohre f
ür die Gasversorgung

Abmessungen

PF 100-Rohr SDR 11

1.5.2 Anschluss ausgangsseitig

Abmessungen

- Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System
- Ventilgröße DN 40: Rp 1 1/2"

Anbohrdurchmesser

- Ventilgröße DN 40: 31 mm*
- * bei Anbohrschelle d63/75 generell max. 24 mm

1.5.3 Absperrarmatur/Betriebs- und Hilfsabsperrung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 23.

1.5.4 Anschluss- und Haltestück

Werkstoff

 Anschluss- und Haltestück aus EN-GJS-400-15, EWS-beschichtet, Schrauben aus A2-Fdelstahl

1.5.5 Dichtungen

Werkstoff

NBR

1.6 Lagerung

- Die Armatur bis zur Verwendung in der werkseitigen Verpackung witterungsgeschützt und trocken lagern
- Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu pr
 üfen

1.7 Funktionsbeschreibung

 EWE-Anbohrarmaturen sind für EWE-Anbohr- und Hülsensetzgeräte sowie für Anbohrgeräte verschiedener Hersteller geeignet. Sie dienen als Übergang zwischen der Rohrleitung und Hausanschluss und werden unter Druck angebohrt.

2. Einbauhinweise (Installation/Montage)

2.1 Hinweise zur Vorbereitung

Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen. Eine beschädigte Armatur darf nicht eingesetzt werden.

Kennzeichnung der Armatur beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

2.2 Hinweise zum Einbauort

Die Lage der Anbohrstelle muss mindestens 5 x DN, mindestens jedoch 0,5 m, von Rohrverbindungen oder anderen Armaturen entfernt sein.

3. Montage der Anbohrarmatur für PE-Rohr

- Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der Anbohrarmatur ohne Spannungseinwirkungen auf das Versorgungsrohr erfolgt. Die Anbohrarmatur darf nur auf unter Betriebsdruck stehende Leitungen montiert werden.
- 1. Zum sicheren Abdichten ist vor dem Aufsetzen der Anbohrarmatur auf das Rohr sicherzustellen, das der Kontaktbereich zwischen Rohr und Anbohrarmatur frei von Verschmutzung, Riefen und Kratzern oder anderen Beschädigungen ist.
- 2. Anschlussstück auf das Versorgungsrohr aufsetzen und das Haltestück verschrauben.
- 3. Bei Anbohrbrücken sind die Schrauben gleichmäßig über Kreuz bis zum Anschlag (Anschluss- und Haltestück auf Block) anzuziehen.
- 4. Dichtheitsprüfung der montierten Anbohrarmatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

4. Betrieb und Verwendung

Vor der Inbetriebnahme muss eine Inaugenscheinnahme der Armaturen sowie der gesamten Anlage erfolgen.

4.1 Funktionskontrolle

Die gesamte Anlage ist auf ihre Funktion zu prüfen.

4.2 Anbohren und Hülsensetzen

Für das Anbohren sind die jeweils gültigen Sicherheits- und Montagebestimmungen und die Herstellerangabe des Anbohrgerätes anzuwenden.

-> z. B. EWE-Benutzerinformation "Anbohren und Hülsensetzen mit EWE-Werkzeugen"

4.3 Anschließen der Anbohrarmatur

- 1. Zum Anschluss der anzuschließenden Hausanschlussleitung ist ein entsprechender Fitting einzusetzen.
- 2. Das Innengewinde des Anbohrventils verfügt über das EWE-O-Ring-System. Entsprechende Fittings können ohne weitere Dichtmittel selbstdichtend montiert werden. Die Bedienungsanleitung des Fittingherstellers ist zu beachten. Die O-Ringe und Dichtflächen sind vor Verunreinigung und Beschädigung zu schützen.
- 3. Dichtheitsprüfung der angebohrten Armatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

1. Angaben über das Erzeugnis

1.1 Geltungsbereich

Diese Benutzerinformation gilt für

EWE-Multi-Druckanbohrventile für PE-Rohr

Artikelnummer 1123XXX

bestehend aus:

Anschluss- und Haltestück aus PE 100





1.2 Mitgeltende Unterlagen

- Die Betriebsanweisung des jeweiligen Auftraggebers bzw. ausführenden Unternehmens sind anzuwenden
- DVGW- und berufsgenossenschaftliches Regelwerk

Insbesondere

- DIN EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"
- DIN 3476-1 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 1: Korrosionsschutz durch Epoxidharzbeschichtung aus Pulverlacken bzw. Flüssiglacken"
- DIN 3476-2 "Armaturen Anforderungen und Prüfungen Teil 2: Korrosionsschutz durch duromere Dickbeschichtungen"
- DVGW GW 15 "Nachumhüllen von Rohrleitungen, Formstücken und Armaturen"
- DVGW GW 330 "Schweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen aus Polyethylen"
- DVGW G 459 "Gas-Hausanschlüsse"
- DVGW G 465-2 "Arbeiten an Gasleitungen"
- DVGW G 469 "Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung"
- DVGW G 472 "Gasleitungen aus Polyethylenrohren"
- BG-Vorschriften -Regeln (insb. DGUV 100-500) und -Informationen
- DVS-Richtlinien
- Zertifizierung ISO 9001-2008
- ÖNORM EN 10226 "Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen"

1.3 Verwendungsbereich/Medium, je nach Ventiltyp

Gase der 2. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I



Kennzeichnung der Armaturen beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

1.4 Zulässiger Bauteile-Betriebsdruck (MOP)

• 10 bar – zulässigen Betriebsdruck des Versorgungsrohrs beachten!

1.5 Werkstoffe/Abmessungen/Leistung

1.5.1 Versorgungsrohr

Werkstoff

PE-Rohre f
ür die Gasversorgung

Abmessungen

- PE 80-/ PE 100-Rohr, SDR 11/17
- d 63 d 315
- Top-Loading ab:
 FRIALEN d250 d315
 FLGFF Plus d280 d315

1.5.2 Anschluss ausgangsseitig

Werkstoff

Anschlussstutzen aus PE 100, optional mit beiliegender PE-Schweißmuffe

Abmessungen

- d 32 mm
- d 40 mm

Anbohrdurchmesser

■ 30 mm

1.5.3 Absperrarmatur/Betriebs- und Hilfsabsperrung

Werkstoff

- Messingmaterial der Ventilgehäuse aus bleifreiem, entzinkungsbeständigem EWE-Silicium-Messing. Zusätzlich mit kompakter PE 100-Ummantelung
- Betätigungsspindeln aus austenitischem Edelstahl (min. 17% Chromanteil)
- Betriebsabsperrung mit Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend mit PTFE-Dichtung mit integriertem, rotierendem Bohrschneider mit Wellenschliff aus A4-Duplex-Edelstahl

1.5.4 Anschluss- und Haltestück

Werkstoff

Anschluss- und Haltestück Schweißsystem +GF+ ELGEF Plus

1.5.5 Anschluss- und Haltestück

Werkstoff

NBR

1.6 Lagerung

- Die Armatur bis zur Verwendung in der werkseitigen Verpackung witterungsgeschützt und trocken lagern
- Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen

1.7 Funktionsbeschreibung

• EWE-Multi-Druckanbohrventile sind ohne zusätzliche Anbohrgeräte verwendbar. Sie dienen als Übergang zwischen der Rohrleitung und Hausanschluss und werden unter Druck angebohrt.

2. Einbauhinweise (Installation/Montage)

2.1 Hinweise zur Vorbereitung

Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen. Eine beschädigte Armatur darf nicht eingesetzt werden.

Kennzeichnung der Armatur beachten!

Wasserarmaturen sind nicht gasbeständig!

2.2 Hinweise zum Einbauort

Die Lage der Anbohrstelle muss mindestens 5 x DN, mindestens jedoch 0,5 m, von Rohrverbindungen oder anderen Armaturen entfernt sein.

3. Montage der Anbohrarmatur für PE-Rohr

Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der Anbohrarmatur ohne Spannungseinwirkungen auf das Versorgungsrohr erfolgt. Die Anbohrarmatur darf nur auf unter Betriebsdruck stehende Leitungen montiert werden.

- 1. Zum sicheren Abdichten ist vor dem Aufsetzen der Anbohrarmatur auf das Rohr sicherzustellen, das der Kontaktbereich zwischen Rohr und Anbohrarmatur frei von Verschmutzung, Riefen und Kratzern oder anderen Beschädigungen ist.
- 2. Schweißnahtvorbereitung gem. Hersteller- und Regelwerksvorgaben. Anschlussstück auf das Versorgungsrohr aufsetzen und das Haltestück verschrauben. Bei einer Anbohrung mit Top-Loading-System ist besonders die Benutzerinformation des Gerätehersteller zu beachten. Die Verwendung des Top-Loading-Werkzeugs ist schulungspflichtig und nur mit entsprechenden Kenntnissen durchzuführen.
- 3. Das Multi-Druckanbohrventil in den Abgangsstutzen des Anschlussstückes einstecken und über die Schrauben fixieren.
- 4. Schweißung gem. Hersteller- und Regelwerksvorgaben.
- 5. Dichtheitsprüfung der montierten Anbohrarmatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

4. Betrieb und Verwendung

Vor der Inbetriebnahme muss eine Inaugenscheinnahme der Armaturen sowie der gesamten Anlage erfolgen.

4.1 Funktionskontrolle



Die gesamte Anlage ist auf ihre Funktion zu prüfen.

4.2 Anbohren und Hülsensetzen

Anbohrung mit integriertem Bohrschneider. Anbohrungen sind grundsätzlich im offenen Rohrgraben vorzunehmen.

Im Gaseinsatz ist auf gasaustrittsfreies Anbohren zu achten.

Durch Schließen der Armatur bis zum merklichen Anschlag wird die Anbohrung der Versorgungsleitung durchgeführt.

4.3 Anschließen der Anbohrarmatur

- 1. Zum Anschluss der anzuschließenden Hausanschlussleitung ist ein entsprechender Fitting einzusetzen.
- 2. Die Bedienungsanleitung des Fittingherstellers ist zu beachten. Mögliche O-Ringe und Dichtflächen sind vor Verunreinigung und Beschädigung zu schützen.
- 3. Dichtheitsprüfung der angebohrten Armatur nach DVGW-Regelwerk durchführen.

Absperrarmaturen/Betriebs-und Hilfsabsperrungen

Werkstoffe

- Messingmaterial der Ventilgehäuse aus bleifreiem, entzinkungsbeständigem EWE-Silicium-Messing gem. der Liste trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes
- Betätigungsspindeln aus austenitischem Edelstahl (min. 17% Chromanteil)

Kugel-Ventil-Anbohrarmatur

- Beidseitig um 45° drehbar
- Betriebsabsperrung durch Oberteil mit Linksgewinde und Bajonettriegel für die Schmutzscheibe der EWE-Einbaugarnitur, mit Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend mit PTFE-Dichtung
- Mit Hilfsabsperrung durch integrierte Absperrkugel aus A4 Stahl
- Größen: DN 40

Kugel-Anbohrarmatur

- Beidseitig um 45° drehbar
- Ohne Betriebsabsperrung
- Mit Hilfsabsperrung durch integrierte Absperrkugel aus A4 Stahl
- Größen: DN 40







Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG

Volkmaroder Straße 19 38104 Braunschweig

Telefon 0531 37005-0 Fax 0531 37005-55 info@ewe-armaturen.de