	Отима			Vvna				
ода	Откуда		ı	Куда	ı		Д	٤
№ Провода	Устройство	Элемент	Контакт	Устройство	Элемент	Контакт	Провод	Длина, м
				Силовые перемычки				
098	АКБ	GB1	+	АКБ	GB2	+	1x70	0,7
097	АКБ	GB1	-	АКБ	GB3	+	1x70	0,7
096	АКБ	GB2	-	АКБ	GB4	+	1x70	0,7
095	АКБ	GB3	-	АКБ	GB4	-	1x70	0,7
-	АКБ	GB3	-	Macca	KM1	2	1x70	3
000	KM1		-	Macca	KM1	1	1x70	0,5
098	АКБ	GB1	+	Стартер	M1	1	1x70	3
417	А1 ПУ машиной	K18 K20	2 2	Жгут 1.1. Тормоз тяговой телеги Тормоз прицепной плат.	YA18 YA20	1	1x1,5 1x1,5	35 20
\vdash								
094	А4 ПУ дизелем	*		<u>Жгут 2.1.</u> Стартер	M1	3	1x4	25
101		*		Генератор G1	G1	1	1x10	25
100		*		Предохранитель G2	FU2	1	1x10	20
100		*		АКБ	GB1	+	1x10	25
190		*		Отопитель	A20	+	1x4	7
091		XP1	6	СТОП вентиль	YA50	1	1x1,5	25
602		XP1	7	Датчик воды, указатель	BT1	1	1x1,5	25
604		XP1	8	Датчик масла, указатель	BP1	1	1x1,5	25
610		XP1	9	Генератор G2	G2	3	1x1,5	20
090		XP1	10	Macca	KM1	3	1x1,5	25
605		XP1 XP1	18 3	А3-блокировка зуммера Генератор	XP1 G1	10 W	1x1,5 1x1,5	3 25
618		XP1 XP1	4	АЗ-счетчик мото-часов	XP1	9	1x1,5	25
010		VLT.	L ''	מטטאייטוטוא אווידושרט ברן	VLT	3	1/1,3	۷.5
				<u>Жгут 2.2.</u>				
100	А4 ПУ дизелем	XP1	1	АЗ ПУ освещением	XP1	1	1x2,5	3
100	- 11	XP1	2	2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	XP1	2	1x2,5	3
		<u> </u>		Жгут 2.3.		_	_,-	
100	А4 ПУ дизелем	XP1	19	А1 ПУ машиной			1x2,5	3
100		XP1	20				1x2,5	3
				<u>Жгут 3.1.</u>	•			
611	АЗ ПУ освещением	XP1	15	Аварийник воды	BT2	1	1x1,5	25
612		XP1	16	Аварийник масла	BP2	1	1x1,5	25

098	АКБ	GB1	+	Предохранитель отоп.	FU3	1	1x10	15
	1			<u>Жгут 5.1</u>				
500	АЗ ПУ освещением	XP2	1	Дворники задние	M1	1	1x1,5	7
500		XP2	2	Дворники передние	M2	1	1x1,5	7
502		XP2	3	Спидометр	A7		1x1,5	3
503		XP2	4	Вентилятор	M3	1	1x1,5	5
504		XP2	5	Освещение каб. машин.	HL4	1	1x1,5	7
519		XP2	6	Фара ПБ	HL21	1	1x1,5	20
520		XP2	7	Освещение КП	HL22	1	1x1,5	10
521		XP2	8	Освещение дизеля	HL23	1	1x1,5	20
522		XP2	9	Освещение изм. Тележки	HL24	1	1x1,5	10
524		XP2	10	Освещение раб. Органов	HL26	1	1x1,5	15
100		XP2	11	А10 ПУ РРК и РК	A10		1x2,5	4
100		XP2	12	А11 ПУ КП	A11		1x2,5	4
100		XP2	13		A7	+	1x1,5	4
609		XP2	14	НА1 сигнал	HA1	1	1x1,5	10
525		XP2	15	А12 ТГУ	A12		1x1,5	5
526		XP3	10	А12 ТГУ	A12		1x1,5	5
506		XP2	16	Прожектор задний	HL6	1	1x1,5	7
501		XP2	17	Маяк задний	HL1	1	1x1,5	7
523		XP3	12	Освещение под платф.	HL25	1	1x1,5	15
				<u>Кабель 1.1</u>			Э3х0,75	5
360	А1 ПУ машиной	ПЛК	V IN1	Датчик	B1	2	бел	
360 210	А1 ПУ машиной	плк плк	V IN1 COM1	Датчик левой просадки	B1 B1	1	бел крсн	
	А1 ПУ машиной							
210	А1 ПУ машиной	ПЛК	COM1		B1	1	крсн	
210 001	А1 ПУ машиной	ПЛК A1	COM1 +5B		B1	1	крсн	
210 001	А1 ПУ машиной	ПЛК A1	COM1 +5B		B1	1	крсн	5
210 001	А1 ПУ машиной А1 ПУ машиной	ПЛК A1	COM1 +5B	левой просадки	B1	1	крсн син	5
210 001 ЭК		ПЛК A1 A1	COM1 +5B 000 V IN2	левой просадки <u>Кабель 1.2</u>	B1 B1	3	крсн син Э3х0,75	5
210 001 ЭК 361		ПЛК A1 A1 ПЛК	COM1 +5B 000 V IN2	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик	B1 B1	1 3	крсн син Э3х0,75 бел	5
210 001 ЭК 361 210		ПЛК A1 A1 ПЛК ПЛК	COM1 +5B 000 V IN2 COM2	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик	B1 B1 B2 B2	2 1	э3х0,75 бел крсн	5
210 001 ЭК 361 210 001		ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК ПЛК А1	COM1 +5B 000 V IN2 COM2 +5B	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик	B1 B1 B2 B2	2 1	э3х0,75 бел крсн	5
210 001 ЭК 361 210 001		ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК ПЛК А1	COM1 +5B 000 V IN2 COM2 +5B	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик	B1 B1 B2 B2	2 1	э3х0,75 бел крсн	5 7
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК		ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК ПЛК А1	COM1 +5B 000 V IN2 COM2 +5B	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик правой просадки	B1 B1 B2 B2	2 1	э3х0,75 бел крсн син	
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик правой просадки <u>Кабель 1.3</u>	B1 B1 B2 B2 B2	1 3 2 1 3	э3х0,75 бел крсн син	
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 ПЛК А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN2 COM2 +5B 000	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик правой просадки <u>Кабель 1.3</u>	B1 B1 B2 B2 B2 B2	1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел	
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК 362 210	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 ПЛК	V IN2 COM2 +5B 000 V IN2 COM2 +5B 000	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик правой просадки <u>Кабель 1.3</u>	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3	1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн	
210 001 3K 361 210 001 3K 362 210 001	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 ПЛК А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик правой просадки <u>Кабель 1.3</u>	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3	1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн	
210 001 3K 361 210 001 3K 362 210 001	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 ПЛК А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B	левой просадки <u>Кабель 1.2</u> Датчик правой просадки <u>Кабель 1.3</u>	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3	1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн	
210 001 3K 361 210 001 3K 362 210 001	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 ПЛК А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3	1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син	7
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК 362 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 А1 А1 А1 А1 А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B 000	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник Кабель 1.4	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3	1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75	7
210 001 9K 361 210 001 9K 362 210 001 9K	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 ПЛК А1 ПЛК ПЛК А1 ПЛК	V IN3 COM3 +5B 000 V IN3 COM3 +5B 000 V IN4	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник Кабель 1.4 Рабочий датчик	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3	1 3 2 1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел	7
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК 362 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК ПЛК ПЛК ПЛК ПЛК ПЛК ПЛК	V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B 000 V IN4 COM4	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник Кабель 1.4 Рабочий датчик	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B4 B4	1 3 2 1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75	7
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК 362 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B 000 V IN4 COM4 +5B	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник Кабель 1.4 Рабочий датчик	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B4 B4	1 3 2 1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75	7
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК 362 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B 000 V IN4 COM4 +5B	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник Кабель 1.4 Рабочий датчик рихтовки	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B4 B4	1 3 2 1 3 2 1 3	э3х0,75 бел крсн син э3х0,75 бел крсн син э3х0,75 бел крсн син	7
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК 362 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной А1 ПУ машиной А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 А1 ПЛК А1 А1 А1 А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B 000 V IN4 COM4 +5B 000	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник Кабель 1.4 Рабочий датчик рихтовки	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 B4 B4	1 3 2 1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75	11
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК 362 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 А1 ПЛК А1 А1 ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 ПЛК	VIN2 COM2 +5B 000 VIN3 COM3 +5B 000 VIN4 COM4 +5B 000 VIN4 COM4 +5B	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник Кабель 1.4 Рабочий датчик рихтовки Кабель 1.5 Контрольный датчик	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4	1 3 2 1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75	11
210 001 ЭК 361 210 001 ЭК 362 210 001 ЭК	А1 ПУ машиной А1 ПУ машиной А1 ПУ машиной	ПЛК А1 А1 ПЛК ПЛК А1 А1 А1 ПЛК А1 А1 ПЛК А1 А1 А1 А1 А1	V IN2 COM2 +5B 000 V IN3 COM3 +5B 000 V IN4 COM4 +5B 000	Кабель 1.2 Датчик правой просадки Кабель 1.3 Маятник Кабель 1.4 Рабочий датчик рихтовки	B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 B4 B4	1 3 2 1 3 2 1 3	Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75 бел крсн син Э3х0,75	7 11

				<u>Кабель 2.1</u>			Э5х0,75	8
440	А1.2 ПУ машиной	Клемма	15	Сервоклапан	SV1	D	бел1	
441		Клемма	7	левой подъемки	SV1	Е	бел2	
230		клемма	34		SV1	Α	син1	
000		Клемма	37		SV1	В	черн	
ЭК		A1	000					
		<u>'</u>		•				
				<u>Кабель 2.2</u>			Э5х0,75	8
442	А1.2 ПУ машиной	Клемма	16	Сервоклапан	SV2	D	бел1	
443		Клемма	8	правой подъемки	SV2	Е	бел2	
230		Клемма	35		SV2	Α	син1	
000		Клемма	38		SV2	В	черн	
ЭК		A1	000					
				<u>Кабель 2.3</u>	_		Э5х0,75	8
444	А1.2 ПУ машиной	Клемма	17	Сервоклапан	SV3	D	бел1	
445		Клемма	9	рихтовки	SV3	E	бел2	
230		Клемма	36		SV3	Α	син1	
000		Клемма	39		SV3	В	черн	
ЭК		A1	000					
_				<u>Кабель 3.1</u>			2x1,5	12
	А1 ПУ машиной	K1	2	Вперед	YA1	1	кор	
401		K2	2	Назад	YA2	1	СИН	
								_
100	I	1 40 1		Кабель 3.2	1 ,,,,		2x1,5	8
	А1 ПУ машиной	K3	2	ЛПРУ вверх	YA3	1	кор	
403		K4	2	ЛПРУ вниз	YA4	1	СИН	
				Кабель 3.3			2v1 F	8
404	А1 ПУ машиной	K5	2	ППРУ вверх	YA5	1	3x1,5	
405	АТ ПУ Машинои	K6	2	ППРУ вверх	YA6	1	син бел	
406		K7	2	Разрешение рихтовки	YA7	1	крсн	
400		K7		Газрешение риктовки	177		крсп	
				<u>Кабель 3.4</u>			4x1,5	8
407	А1 ПУ машиной	K8	2	ЛПБ вверх	YA8	1		
408		K9	2	ЛПБ вниз	YA9	1		
409		K10	2	ППБ вверх	YA10	1		
410		K11	2	ППБ вниз	YA11	1		
				12 20	1		<u> </u>	
				<u>Кабель 3.5</u>			2x1,5	8
411	А1 ПУ машиной	K12	2	Сжим наружних ЛПБ	YA12	1	кор	
412	-	K13	2	Сжим внутренних ЛПБ	YA13	1	СИН	
				7.1	1			
				<u>Кабель 3.6</u>			2x1,5	8
413	А1 ПУ машиной	K14	2	Сжим наружних ППБ	YA14	1	кор	
414		K15	2	Сжим внутренних ППБ	YA15	1	СИН	
				<u>Кабель 3.7</u>			2x1,5	10
415	А1 ПУ машиной	K16	2	Сжим роликов	YA16	1	кор	
000				·	YA16	2	син	

<u>Кабель 3.8</u>	2)	(1,5	10
422 А1 ПУ машиной SA23 1 Премещение ПБ влево YA21	1 к	ор	
423 SA23 3 Перемещение ВБ вправо YA22	1 c	ин	
<u>Кабель 3.9.1</u>		(1,5	10
424 A1 ПУ машиной SA24 2 Блокировка ЛПРУ YA23		ор	
000 YA23	2 c	ин	
<u>Кабель 3.9.2</u>		(1,5 T	10
425 А1 ПУ машиной SA25 2 Блокировка ППРУ YA24		ор	
000 YA24	2 c	ин	
Кабель 3.10	2.	(1,5	13
431 А1 ПУ машиной SA31 2 Разгрузка ОС машины YA28		NH I	13
429 SA29 2 Вибрация ЛПБ YA26		ор	
3A23 2 BNOPUGNITIES 1A20	<u> </u>	ОР	
Кабель 3.11	2>	(1,5	13
428 А1 ПУ машиной SA28 2 Противодавление YA25		ин	
430 SA30 2 Вибрация ППБ YA27	1 к	ор	
		- 1	
<u>Кабель 3.12</u>	2)	(1,5	13
418 А1 ПУ машиной К19 2 Тормоз бег. телеги YA19	1 к	ор	
000 YA19	2 c	ин	
<u>Кабель 3.13</u>	Э3	x1,5	13
304 А1 ПУ машиной Датчик КЛУБа SQ9		ел	
220 SQ9		рсн	
000 SQ9	3 c	ин	
<u>Кабель 3.14</u>		(1,5	25
416 А1 ПУ машиной К17 2 Смазка редуктора КП YA17		ор	
000 YA17	2 c	ин	
Кабель 4.1	2.	/1 E	12
		(1,5 јел	13
220 SQ1		рсн	
000 SQ1		ин	
<u>Кабель 4.2</u>	3)	(1,5	13
		ел	
220 SQ2		рсн	
		ин	
	•		
Кабель 4.3	3	(1,5	13
	<u> </u>	ел	
311 А1 ПУ машиной КВ низ ЛПБ SQ3	3 6		
311 А1 ПУ машиной КВ низ ЛПБ SQ3 220 SQ3		рсн	
	1 к		
220 SQ3	1 к	рсн	
220 SQ3 000 SQ3 Кабель 4.4	1 к 2 с	осн ин (1,5	13
220 SQ3 000 SQ3 Кабель 4.4	1 к 2 с 3х 3 б	рсн ин	13

000				SQ4	2	син	
			<u>Кабель 4.5</u>			3x1,5	13
313 А1 ПУ машиной			КВ середина ППБ	SQ5	3	бел	13
220			по обрадина инго	SQ5	1	крсн	
000				SQ5	2	син	
	•		<u> </u>				
			<u>Кабель 4.6</u>			3x1,5	13
314 А1 ПУ машиной			КВ низ ППБ	SQ6	3	бел	
220				SQ6	1	крсн	
000				SQ6	2	СИН	
226 44 577		1	<u>Кабель 4.7</u>	1 607		3x1,5	13
336 А1 ПУ машиной			Датчик прижима левый	SQ7	1	СИН	
337			Датчик прижима правый	SQ8	1	крсн	
000				ļ		бел	
			Кабель 4.8			2x1,5	13
318 А1 ПУ машиной			Педаль выправки	SB1	1	бел	15
200			тедаль выправил	SB1	2	крсн	
	I	!					
			<u>Кабель 4.9</u>			2x1,5	13
319 А1 ПУ машиной			Педаль сжима	SB2	1	бел	
200				SB2	2	крсн	
			<u>Кабель 4.10</u>	,		2x1,5	13
320 А1 ПУ машиной			Педаль движения	SB3	1	бел	
200				SB3	2	крсн	
			V2625, 4.11			4v4 F	12
423р А1 ПУ машиной		1	Кабель 4.11	XP1	20	4x1,5	13
520			А6 - П контрольных приборов	XP1	19	чрн жлт	
422p			Приооров	XP1	18	чрн	
220				XP1	17	ср.чрн	
	I	<u> </u>		7 =		966	
			<u>Кабель 4.12</u>			4x1,5	13
450 А1 ПУ машиной			А6 - П контрольных	XP1	16	жлт	
451			приборов	XP1	15	чрн	
448				XP1	14	ср.чрн	
449				XP1	13	чрн	
			_				
420 44 514	1 254		<u>Кабель 5.2</u>	1 454		4x1,5	5,5
120 А4 ПУ дизелем	XP1	11	АЗ ПУ освещением	XP1	11	жлт	
608	XP1	12		XP1	12	чрн	
611	XP1 XP1	13 14		XP1 XP1	13 14	чрн	
012	YLT	1 14		VLT	<u> 14</u>	чрн	
			<u>Кабель 5.3</u>			2x1,5	5,5
614 А4 ПУ дизелем	XP1	16	А1 ПУ машиной			кор	3,3
608	XP1	17				СИН	
<u> </u>		· · · · ·					

			Кабель 6.1			4x1,5	25
120 АЗ ПУ освещением	XP1	3	А5 ПУ оператора			чрн	
130	XP1	4				жлт	
608	XP1	5				чрн	
609	XP1	6				чрн	
	-			-			
,			<u>Кабель 6.2</u>			4x1,5	5,5
120 АЗ ПУ освещением	XP1	17	А1 ПУ машиной			чрн	
130	XP1	18				жлт	
609	XP1	19				чрн	
615	XP1	20				чрн	
			<u>Кабель 6.3</u>			4x1,5	25
507 АЗ ПУ освещением	XP3	1	Передний белый левый	HL7	1	СИН	23
508	XP3	2	Передний красный лев.	HL8	1	кор	
300	1/13		переднии красный лев.	11110		КОР	
			<u>Кабель 6.4</u>			2x1,5	25
509 АЗ ПУ освещением	XP3	3	Передний белый правый	HL9	1	СИН	
510	XP3	4	Передний красный прав.	HL10	1	кор	
		_	<u>Кабель 6.5</u>			2x1,5	25
501 АЗ ПУ освещением	XP3	5	Маяк передний	HL2	1	кор	
505	XP3	6	Прожектор передний	HL5	1	СИН	
		1	<u>Кабель 6.6</u>			2x1,5	25
615 АЗ ПУ освещением	XP3	7	А5 ПУ оператора				
525	XP3	8					
526	XP3	9		V440			
417 А1 ПУ машиной	K18	2		YA18			
			<u> Кабель 6.7.1</u>			4x1,5	10
515 АЗ ПУ освещением	XP3	13	Плат. белый левый	HL15	1	син	
516	XP3	14	Плат. крсн. Левый	HL16	1	кор	
0-0	75		TINGTI RECORD	11220		op	
			<u>Кабель 6.7.2</u>				
517	XP3	15	Плат. белый правый	HL17	1	син	
518	XP3	16	Плат. крсн. правый	HL18	1	кор	
•	•			•		-	
			<u>Кабель 6.8</u>			2x1,5	10
513 АЗ ПУ освещением	XP3	17	Задний белый правый	HL13	1	СИН	
514	XP3	18	Задний крсн. правый	HL14	1	кор	
511 АЗ ПУ освещением	XP3	19	<u>Кабель 6.9</u> Задний белый левый	HL11	1	2x1,5	10
511 АЗ ПУ ОСВЕЩЕНИЕМ	XP3	20	Задний белый левый	HL12	1	син кор	
314	Nr 3	<u> </u>	радпии крсп. Леввій	11114		πυρ	
			<u>Кабель 7.1</u>			4x1,5	0,5
АЗ ПУ освещением	A3	13	Указатель спидометра	A7	+		
708 Датчик спидометра	G4	3	<u> </u>	A7	1	бел	
709 А10 ПУ РК и РРК	XP1	4		A7	2	син	
710	XP1	5		A7	3	крсн	
·	•	•	•	•		-	

				Кабель 7.2			3x1,5	20
711	А10 ПУ РК и РРК	XP1	6	Датчик спидометра	G4	1	син	
712	/ LOTISTIC / LITE	XP1	7	датин спидометра	G4	2	крсн	
708	Спидометр	A7			G4	3	бел	
700	Спидометр				07		0071	
				<u>Кабель 7.3</u>			5x1,5	20
700	А10 ПУ РК и РРК	XP1	8	Пониженная РК	YA51	1	бел4	
701		XP1	9	Повышенная РК	YA52	1	син5	
702		XP1	10	Расфиксация РРК	YA53	1	бел3	
703		XP1	11	Вперед РРК	YA54	1	бел2	
704		XP1	12	Назад РРК	YA55	1	чрн1	
				Кабель 7.4			2v1 E	20
705	А10 ПУ РК и РРК	XP1	13	Вперед РРК	SQ50	1	2x1,5	20
706	ATOTIS PRIMPPR	XP1	14		_	2	кор	
706		XPI	14	Назад РРК	SQ50		СИН	
				<u>Кабель 7.5</u>			3x1,5	20
905	Α11 ΠУ ΚΠΠ		+	КВ сцепления	SQ52	1	бел	
906			+	КВ поиск 45	SQ53	1	СИН	
907			+	Поиск 1R	SQ54	1	крсн	
			•	•				
				<u>Кабель 7.6</u>			3x1,5	20
908			+	КВ включения R25	SQ55	1	СИН	
909			+	КВ включения 134	SQ56	1	крсн	
				РЕЗЕРВ			бел	
	-		-					
				<u>Кабель 7.7</u>			4x1,5	20
910	А11 ПУ КПП			Сцепление	YA56	1	жлт	
911				Вентиль V1	YA57	1	ср.чрн	
912				Вентиль V2	YA58	1	чрн	
913				Вентиль V3	YA59	1	чрн	
				<u>Кабель 7.8</u>			4x1,5	20
914	А11 ПУ КПП			Вентиль V4	YA60	1	ср.чрн	20
915	A11113 1(1111			Вентиль V5	YA61	1	чрн	
916				Вентиль V6	YA62	1	чрн	
900				Питание разгрузки	17.02		жлт	
300				Tivitativie pasipysivi			71011	
				<u>Кабель 8.1</u>			7 x 2,5	6
801	А20 ПУ отопителем	XP1	1	Отопитель	E1	5	бел2	
801		XP1	2	кабины машиниста	E1	5	бел3	
190		XP1	3		+24B	8		
802		XP1	4		ST1	4	чрн	
803		XP1	5		ST2	1	син6	
804		XP1	6		M1	2	бел4	
805		XP1	7		M1	3	бел5	
		1		<u>Кабель 8.2</u>	<u> </u>	_	7x2,5	5
	404 514		1	Свеча накаливания	E1	5	бел2	
801	А21 ПУ отопителем						_	
801	А21 ПУ отопителем			Свеча накаливания	E1	5	бел3	
	А21 ПУ отопителем				E1 +24B		_	

	T		1_	1			
803			Датчик перегрева	ST2	1	син6	
804			Электродвигатель	M1	2	бел4	
805			Электродвигатель	M1	3	бел5	
			<u>Кабель 9.1</u>			4x1,5	7
130	А5 ПУ оператора	+	А12 пост передний	A12	жлт	СИГ	
609	A3 113 Oliepatopa	<u> </u>	слева	A12	чрн	СИГ	
120		+	Слева	A12	чрн	СТОП	
608		<u> </u>		A12	чрн	СТОП	
000		<u> </u>		7,12	I ibii	CIOII	
			<u>Кабель 9.2</u>			4x1,5	7
130	А5 ПУ оператора	+	А13 пост передний	A12	жлт	СИГ	
609			справа	A12	чрн	СИГ	
120		+		A12	чрн	СТОП	
608				A12	чрн	СТОП	
	ll	I			1 1		
			<u>Кабель 9.3</u>			2x1,5	20
130	А1 ПУ машиной	+	А16 пост средний	A16	кор	СИГ	
609			слева	A16	СИН	СИГ	
		•			•		
			<u>Кабель 9.4</u>			2x1,5	20
130	А1 ПУ машиной	+	А17 пост средний	A17	кор	СИГ	
609			справа	A17	син	СИГ	
		•		•			
			<u>Кабель 9.5</u>			4x1,5	7
130	А1 ПУ машиной	+	А18 пост задний	A18	жлт	СИГ	
609			слева	A18	чрн	СИГ	
120		+		A18	чрн	СТОП	
608				A18	чрн	СТОП	
				-	-	-	
			<u>Кабель 9.6</u>		_	4x1,5	7
130	А1 ПУ машиной	+	А19 пост задний	A19	жлт	СИГ	
609			справа	A19	чрн	СИГ	
120		+		A19	чрн	СТОП	
608				A19	чрн	СТОП	
	<u> </u>		<u>Кабель 10.1</u>			Э2x0,5	20
	А12 ТГУ машиниста		Динамик в кабине		1	СИН	
			оператора		2	крсн	
			PE3EPB			бел	
			W. C 40.0				
	A42 TEV 05	ı	<u>Кабель 10.2</u>			Э2x0,5	20
	А13 ТГУ оператора		Динамик в кабине		1	СИН	
			машиниста		2	крсн	
			PE3EPB			бел	
			V-6 10-2			22v0 F	2
	A12 TEV M2	T T	Кабель 10.3	1121	1	Э2x0,5	2
	А12 ТГУ машиниста		Микрофон в кабине	A13.1	1		
			оператора	A13.1	2		
			11-6 40 4			220 5	2
	A12 TEV 0505055		Кабель 10.4	1121	1 1	Э2x0,5	2
	А13 ТГУ оператора		Микрофон в кабине	A12.1	1		

				машиниста	A12.1	2		
	ПРИЦЕПНАЯ ПЛАТФОРМА							
				<u>Жгут 1.1</u>			1x1,5	5
419	Разъем фаркоп	XP1	6	Вентиль (тормоз)	YA20	1		
523	Разъём фаркоп	XP1	1	Фара освещения	EL25	1		
				<u>Жгут1.2</u>			2x2,5	4
000	Разъём фаркоп	XP1	7	Нулевая перемычка		1		
				<u>Кабель 1</u>			2x1,5	6
515		XP1	5	ЛевБелПлат	HL15	1		
516		XP1	4	ЛевКрПлат	HL16	1		
				<u>Кабель 2</u>			2x1,5	6
517		XP1	3	ПравБелПлат	HL17	1		
518		XP1	2	ПравКрПлат	HL18	1		