

# 二极管 的使用常识

余舱市职成教中心学核 陈雅萍









二极管的类型非常多,性能不一。








从半导体 器件手册 可以查找 二极管的 技术参数 和使用资 料。




## 二极管的型号表示

#### -国产二极管



示例: 2CZ31D 表示 N 型硅材料整流二极管。






### 二极管的型号表示

#### -国外型号二极管

常以"1N"或"1S"开头。如1N4812、1N4001、1S1885等。

N——表示是美国电子工业协会注册产品

S——表示是日本电子工业协会注册产品





# **二极管的主要参数**

I<sub>FM</sub>: 最大整流电流。 允许通过的最大正向电流。

U<sub>RM</sub>: 最高反向工作电压。 也叫耐压。 工作时不能超过此值。

/R: 反向饱和电流。 反向电流越大,管子的单向导电性越差。

f<sub>M</sub>:最高工作频率。

交流电频率高于此值,二极管不能正常工作。



## 二极管的检测

#### -数字式万用表

(1) 极性判别

二极管测量挡一》



表笔分别接二极管两个电极

二极管的正向 压降,单位:V



显示1



反向截止



红笔接的是负极 黑笔接的为正极 显示1以下数字



正向导通




红笔接的是正极 黑笔接的为负极



# 二极管的检测

#### ——数字式万用表

#### (2) 判别硅管和锗管





红表笔接正极,黑表笔接负极



显示电压为

: 0.5~0.7V





显示电压为

: 0.1~0.3V



锗管



## 二极管的检测

#### ——数字式万用表

#### (3) 判别好坏

将万用表置于二极管测量挡,如果调换红、黑表笔后,两次显示的均为"1",或均小于"1",说明该二极管已损坏!

请问正常情况下的检测 结果是怎样的?



# 二极管的使用常识

1.二极管的型号表示

如2CZ31D、1N4001等

2.二极管的主要参数

 $I_{\text{FM}}$ ,  $U_{\text{RM}}$ ,  $I_{\text{R}}$ ,  $f_{\text{M}}$ 

3.二极管的识别与检测 ——数字式万用表

二极管的极性、类型和质量

指针式万用表如何识 别与检测二极管呢?

