Protokół Modbus RTU Tabela rejestrów MODBUS_USER_AirPack_4_08.2022.01 AirPack⁴ h AirPack4 v AirPack⁴ 300h Enthalpy AirPack⁴ 300v Enthalpy AirPack⁴ 400h Enthalpy AirPack⁴ 400v Enthalpy AirPack⁴ 500h Enthalpy AirPack⁴ 500v Enthalpy AirPack⁴ 300h Energy++ AirPack4 300v Energy++ AirPack4 400h Energy++ AirPack4 400v Energy++ AirPack⁴ 500h Energy++ AirPack⁴ 500v Energy++ AirPack⁴ 550v Energy++

AirPack⁴ 300v Energy+

AirPack⁴ 400v Energy+

AirPack⁴ 500v Energy+ AirPack⁴ 550v Energy+

AirPack⁴ 300h Energy+

AirPack⁴ 400h Energy+

AirPack⁴ 500h Energy+

AirPack

Parametry połączenia	Adres urządzenia
9600 bps 8 / N / 1	10

Oznaczenia: (R / W) -> do odczytu i zapisu (R / -) -> tylko do odczytu

Schemat zapisu informacji:
0x1A2B -> numer rejestru (hex)
(0x01) -> oznaczenie kodu funkcji ramki RTU
0x1a2b -> wartość zapisana w rejestrze
[AaBb] / [0xAaBb] -> format zapisu danych w rejestrze
(b0) -> numer bitu

UWAGA!

Odczyt / zapis można prowadzić jednocześnie dla maksymalnie 16 rejestrów.

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
01 - RE	EAD C	COILS)										
0x0005	5	R/-	duct_warter_heater_pump	Stan wyjścia przekaźnika pompy obiegowej nagrzewnicy	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0009	9	R/-	bypass	Stan wyjścia siłownika przepustnicy bypass	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000A	10	R/-	info	Stan wyjścia sygnału potwierdzenia pracy centrali (01)	0	1				0 - OFF 1 - ON		4.84	
0x000B	11	R/-	power_supply_fans	Stan wyjścia przekaźnika zasilania wentylatorów	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000C	12	R/-	heating_cable	Stan wyjścia przekaźnika zasilania kabla grzejnego	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000D	13	R/-	workt_permit	Stan wyjścia przekaźnika potwierdzenia pracy (Expansion)	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000E	14	R/-	gwc	Stan wyjścia przekaźnika GWC	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000F	15	R/-	hood	Stan wyjścia zasilającego przepustnicę okapu	0	1				0 - OFF 1 - ON			

Adres HEX	Adres DEC Opc	ie Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
02 - RE	AD DISC	CRETE INPUTS										
0x0000	0 R/-	duct_heater_protection	Stan wejścia zabezpieczenia termicznego elektrycznej nagrzewnicy kanatowej	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0001	1 R/-	expansion	Komunikacja z modułem Expansion	0	1				0 - brak 1 - iest			
0x0003	3 R/-	dp_duct_filter_overflow	Stan wejścia presostatu filtra kanałowego	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0004	4 R/-	hood	Stan wejścia włącznika funkcji OKAP	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0005	5 R/-	contamination_sensor	Stan wejścia dwustanowego czujnika jakości powietrza	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0006	6 R/-	airing_sensor	Stan wejścia dwustanowego czujnika wilgotności	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0007	7 R/-	airing_switch	Stan wejścia włącznika funkcji WIETRZENIE	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000A	10 R/-	airing_mini	Stan wejścia przełącznika AirS w pozycji "Wietrzenie"	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000B	11 R/-	fan_speed_3	Stan wejścia przełącznika AirS w pozycji "3 bieg"	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000C	12 R/-	fan_speed_2	Stan wejścia przełącznika AirS w pozycji "2 bieg"	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000D	13 R/-	fan_speed_1	Stan wejścia przełącznika AirS w pozycji "1 bieg"	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000E	14 R/-	fireplace	Stan wejścia włącznika funkcji KOMINEK	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x000F	15 R/-	ppoz	Stan wejścia sygnału alarmu pożarowego (P.POZ.)	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0012	18 R/-	dp_ahu_filter_overflow	Stan wejścia presostatu filtrów w rekuperatorze (DP1)	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0013	19 R/-	ahu_filter_protection	Stan wejścia zabezpieczenia termicznego nagrzewnicy systemu przeciwzamrożeniowego FPX	0	1				0 - OFF 1 - ON			
0x0015	21 R/-	empty_house	Stan wejścia sygnału załączenia funkcji PUSTY DOM	0	1				0 - OFF 1 - ON			

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
04 - RE	EAD I	INPU	REGISTER										
0x0000	0	R/-	VERSION_MAJOR firmware_integer	Wersja oprogramowania sterownika - liczba 1 [MM]						Format zapisu wersji oprogramowania: <mm>.<mm>.<pp></pp></mm></mm>			Przykład: dla wartości w rejestrach 0x0000, 0x0001 i
0x0001	1	R/-	VERSION_MINOR firmware_fraction	Wersja oprogramowania sterownika - liczba 2 [mm]						3.xy - wersje na procesor ATmega128 4.xy - wersje na procesor ATmega2561 9x.yz - wersje testowe			0x0004 kolejno 0x0004, 0x0054, 0x0002 wersja oprogramowania to 4.84.2
0x0002		R/-	day_of_week	Bieżący dzień tygodnia dla trybu automatycznego	0	6		1	1	0 - Poniedziałek 1 - Wtorek 2 - Środa 3 - Czwartek 4 - Piątek 5 - Sobota 6 - Niedziela			
0x0003		8 R / -	period	Bieżący odcinek czasowy dla trybu automatycznego	0	3		1	1	0 - Odcinek czasowy 1 1 - Odcinek czasowy 2 2 - Odcinek czasowy 3 3 - Odcinek czasowy 4	-		
0x0004	4	R/-	VERSION_PATCH	Wersja oprogramowania sterownika - liczba 3 [pp]						Format zapisu wersji oprogramowania: <mm>.<mm>.<pp></pp></mm></mm>		4.82	
0x000E		R/-	compilation_days	Data kompilacji oprogramowania Basic	0	65535		1		Liczba dni od 01.01.2000	d		
0x000F		R/-	compilation_seconds	Godzina kompilacji oprogramowania Basic	0	43200		2		Liczba sekund od 00:00:00	S		
0x0010		R/-	outside_temperature	Temperatura powietrza zewnętrznego (TZ1)	-999	999 *		0,1	1	Wartość 0x8000 (hex) / 32768 (dec) oznacza brak odczytu temperatury	°C		* wartość maksymalna w przypadku odczytu temperatury
0x0011		R/-	supply_temperature	Temperatura powietrza nawiewanego (TN1)	-999	999 *		0,1	1	Wartość 0x8000 (hex) / 32768 (dec) oznacza brak odczytu temperatury	°C		* wartość maksymalna w przypadku odczytu temperatury
0x0012		R/-	exhaust_temperature	Temperatura powietrza usuwanego z pomieszczenia (TP)	-999	999 *		0,1	1	Wartość 0x8000 (hex) / 32768 (dec) oznacza brak odczytu temperatury	°C		* wartość maksymalna w przypadku odczytu temperatury
0x0013	19	R/-	fpx_temperature	Temperatura powietrza za nagrzewnicą FPX (TZ2)	-999	999 *		0,1	1	Wartość 0x8000 (hex) / 32768 (dec) oznacza brak odczytu temperatury	°C		* wartość maksymalna w przypadku odczytu temperatury
0x0014	20	R/-	duct_supply_temperature	Temperatura powietrza za nagrzewnicą / chłodnicą kanałową (TN2)	-999	999 *		0,1	1	Wartość 0x8000 (hex) / 32768 (dec) oznacza brak odczytu temperatury	°C		* wartość maksymalna w przypadku odczytu temperatury
0x0015	21	R/-	gwc_temperature	Temperatura przed wymiennikiem systemu glikolowego GWC (TZ3)	-999	999 *		0,1	1	Wartość 0x8000 (hex) / 32768 (dec) oznacza brak odczytu temperatury	°C		* wartość maksymalna w przypadku odczytu temperatury
0x0016	22	R/-	ambient_temperature	Temperatura otoczenia (TO)	-999	999 *		0,1	1	Wartość 0x8000 (hex) / 32768 (dec) oznacza brak odczytu temperatury	°C		* wartość maksymalna w przypadku odczytu temperatury
0x0018		R/-	serial_number_1	Numer seryjny sterownika - liczba 1									Przykład:
0x0019		R/-	serial_number_2	Numer seryjny sterownika - liczba 2									dla wartości w rejestrach 0x0018 - 0x001D:
0x001A		R/-	serial_number_3	Numer seryjny sterownika - liczba 3									0x001a; 0x002b; 0x003c; 0x004d; 0x005e;
0x001B		7 R/-	serial_number_4	Numer seryjny sterownika - liczba 4									0x006f numer seryjny: S/N: 1a2b 3c4d 5e6f
0x001C		8 R/-	serial_number_5	Numer seryjny sterownika - liczba 5									3/N. 1d2b 3040 3e01
0x001D 0x010F		R/-	serial_number_6 constant_flow_active	Numer seryjny sterownika - liczba 6 Status aktywności systemu Constant Flow	0	1				0 - nieaktywny		2.15	
				· · ·						1 - aktywny			
0x0110	272	R/-	supply_percentage	Zadana intensywność wentylacji (nawiew)	0	150				Zakres wartości podczas pracy ograniczony wartościami (0x04) 0x0114 oraz 0x0115	%	2.15	
0x0111	273	8 R/-	exhaust_percentage	Zadana intensywność wentylacji (nawiew)	0	150				Zakres wartości podczas pracy ograniczony wartościami (0x04) 0x0114 oraz 0x0115	%	2.15	
0x0112	274	R/-	supply_flowrate	Zadany strumień przepływu (nawiew)	0	4095		1	1	Strumień powietrza nawiewanego mierzony przez system CF	m³/h	2.15	
0x0113	275	R/-	exhaust_flowrate	Zadany strumień przepływu (wywiew)	0	4095		1	1	Strumień powietrza nawiewanego mierzony przez system CF	m³/h	2.15	
0x0114		R/-	min_percentage	Minimalna możliwa do ustawienia intensywność wentylacji	10		10	1	1	Zakres dynamiczny - wartość jest zależna od instalacji i wartości nominalnych wydatków z kalibracji, nie mniejsza niż 10%	%	2.15	
0x0115	277	7 R/-	max_percentage	Maksymalna możliwa do ustawienia intensywność wentylacji		150	150	1	1	Zakres dynamiczny - wartość jest zależna od instalacji i wartości nominalnych wydatków z kalibracji, nie większa niż 150%	%	2.15	

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD F	HOLD	ING REGISTER										
0x0000	0	R/W	date / time	Data i godzina; liczba dziesiątek / jedności roku i miesiąc [RRMM]	0	99 12		1	1	00 - 2000,, 99 - 2099 1 - Styczeń,, 12 - Grudzień	rok miesiąc		Uwaga: wszystkie cztery rejestry muszą być odczytywane / zapisywane jednocześnie
0x0001	1	R/W		Data i godzina; dzień miesiąca i dzień tygodnia [DDTT]	1	31		1	1	0 - Poniedziałek,, 6 - Niedziela	dzień	4.75	[RR] - liczba dziesiątek i jedności roku [MM] - miesiąc
0x0002	2	R/W		Data i godzina; godzina i minuta [GGmm]	0	23		1	1	o i onicazialek,, o ivicaziela	h	4.75	[DD] - dzień miesiąca [GG] - godziny
0x0003	3	R/W		Data i godzina; sekunda i setne części sekundy [sscc]	0	59		1	1		S		[mm] - minuty [ss] - sekundy
0x0007	7	R/-	lock_date	Data zablokowania centrali kluczem produktu; liczba dziesiątek / jedności roku [00RR]	0	99		1	1	00 - 2000,, 99 - 2099	rok		Uwaga: wszystkie trzy rejestry muszą być odczytywane jednocześnie
0x0008	8	R/-		Data zablokowania centrali kluczem produktu; miesiąc [00MM]	1	12		1	1	1 - Styczeń,, 12 - Grudzień	miesiąc		[RR] - liczba dziesiątek i jedności roku [MM] - miesiąc
0x0009	9	R/-		Data zablokowania centrali kluczem produktu; dzień [00DD]	1	31		1	1		dzień		[DD] - dzień miesiąca
0x000D	13	R/W	configuration_mode	Tryby specjalne pracy centrali	0	242		1	1	0 - normalna praca 47 - kontrola filtra wtórnego kanałowego (presostat) 65 - kontrola filtrów (AFC) + kontrola filtra wtórnego kanałowego		4.75	Aby dezaktywować tryb specjalny lub przerwać / zakończyć procedurę należy wprowadzić wartość 0.
0x000F	15	R/W	access_level	Poziom dostępu	0	2		1	1	0 - użytkownik 1 - serwis / instalator 3 - producent			Należy zapisać pod tym adresem kod dostępu, a następnie odczytać wyznaczony poziom dostępu.

Adres HEX	Adres DEC Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	EAD HOLD	ING REGISTER		•								
0x0010	16 R/W		LATO - Poniedziałek - 1	0	23	6	1	1		h		Sposób oznaczenia:
0x0011	17 R / W	automatycznego - LATO	LATO - Poniedziałek - 2	0	59 23	0 8	1	1		min h		"TRYB" - "Dzień tygodnia" - "nr odc. czasowego" Przykład:
		Godziny rozpoczęcia odcinków		0	59	0	1	1		min		LAŤO - Poniedziałek - 2
0x0012	18 R / W	czasowych w kolejnych dniach tygodnia [GGMM]	LATO - Poniedziałek - 3	0	23 59	16 0	1	1 1		h min		 Rejestry zawierają: godzina [GG] i minuta [MM]
0x0013	19 R / W	117	LATO - Poniedziałek - 4	0	23	22	1	1		h		rozpoczęcia odcinka czasowego w formacie
	00 5 ////			0	59	0	1	1		min		bcd [GGMM].
0x0014	20 R/W		LATO - Wtorek - 1	0	23 59	6	1	1		h min		Przykład: dla wartości 0x0630 (hex) / 1584 (dec)
0x0015	21 R / W	_	LATO - Wtorek - 2	0	23	8	1	1		h		odcinek czasowy rozpocznie się o 06:30
00016	00 D /W/		LATO MAranta O	0	59	0	1	1		min		Aby dezaktywować dany odcinek czasowy
0x0016	22 R/W		LATO - Wtorek - 3	0	23 59	16	1	1 1		h min		należy wprowadzić godzinę i minutę [GGMM] jego rozpoczęcia na 0xA200 (hex) / 41472 (dec).
0x0017	23 R/W		LATO - Wtorek - 4	0	23	22	1	1		h		
0,0010	24 R / W		LATO - Środa - 1	0	59 23	0	1	1		min		
0x0018	24 R / W		LATU - Sroda - I	0	59	6	1	1 1		h min		
0x0019	25 R / W		LATO - Środa - 2	0	23	8	1	1		h		
0001 4	06 D (W)		LATO Grada O	0	59	0	1	1		min		
0x001A	26 R/W		LATO - Środa - 3	0	23 59	16 0	1	1		h min		
0x001B	27 R / W		LATO - Środa - 4	0	23	22	1	1		h		
0.0010	00 5 /14/		LATO	0	59	0	1	1		min		
0x001C	28 R / W		LATO - Czwartek - 1	0	23 59	6	1	1		h min		
0x001D	29 R / W	_	LATO - Czwartek - 2	0	23	8	1	1		h		
0.0015	00 5 /14/		LATO	0	59	0	1	1		min		
0x001E	30 R/W		LATO - Czwartek - 3	0	23 59	16	1	1		h min		
0x001F	31 R / W	_	LATO - Czwartek - 4	0	23	22	1	1		h		
00000	00 D /W/		LATO District	0	59	0	1	1		min		
0x0020	32 R/W		LATO - Piątek - 1	0	23 59	6	1	1		h min		
0x0021	33 R/W		LATO - Piątek - 2	0	23	8	1	1		h		
00000	04 D / W		LATO Biskels O	0	59	0	1	1		min		
0x0022	34 R/W		LATO - Piątek - 3	0	23 59	16	1	1 1		h min		
0x0023	35 R/W		LATO - Piątek - 4	0	23	22	1	1		h		
00004	06 D (W)		LATO Och ta 1	0	59	0	1	1		min		
0x0024	36 R/W		LATO - Sobota - 1	0	23 59	6	1	1 1		h min		
0x0025	37 R / W	_	LATO - Sobota - 2	0	23	8	1	1		h		
0,000	20 5 / 111		LATO Coboto 2	0	59	0	1	1		min		
0x0026	38 R/W		LATO - Sobota - 3	0	23 59	16 0	1	1 1		h min		
0x0027	39 R/W	1	LATO - Sobota - 4	0	23	22	1	1		h		
0,0000	40 R / W	_	LATO - Niedziela - 1	0	59 23	0	1	1		min		
0x0028	40 K / W		LEATO - Miedziela - 1	0	59	6	1	1		h min		
0x0029	41 R / W	1	LATO - Niedziela - 2	0	23	8	1	1		h		
0,000	42 D / \\		LATO - Niedziela - 3	0	59 23	0 16	1	1		min h		
0x002A	42 R / W		LATO - Miedziela - 3	0	59	0	1	1 1		n min		
0x002B	43 R / W		LATO - Niedziela - 4	0	23	22	1	1		h		
				0	59	0	1	1		min		

Adres HEX	Adres DEC 0	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	EAD HO	OLDI	NG REGISTER										
0x002C	44 R		Harmonogram trybu	ZIMA - Poniedziałek - 1	0	23	6	1	1		h		Sposób oznaczenia:
0x002D	45 R.	/ W	automatycznego - ZIMA	ZIMA - Poniedziałek - 2	0	59 23	8	1	1		min h		"TRYB" - "Dzień tygodnia" - "nr odc. czasowego" Przykład:
	11 0		Godziny rozpoczęcia odcinków czasowych w kolejnych dniach		0	59	0	1	1		min		ZIMA - Poniedziałek - 2
0x002E	46 R	/ W	tygodnia [GGMM]	ZIMA - Poniedziałek - 3	0	23 59	16	1	1 1		h min		Rejestry zawierają: godzina [GG] i minuta [MM]
0x002F	47 R	/ W		ZIMA - Poniedziałek - 4	0	23	23	1	1		h		rozpoczęcia odcinka czasowego w formacie bcd [GGMM].
0x0030	48 R	/ \//		ZIMA - Wtorek - 1	0	59 23	6	1	1		min h		
0,0000	40 1	/ vv		ZIIVIA - WYLOIGH - I	0	59	0	1	1		min		Przykład: dla wartości 0x0630 (hex) / 1584 (dec) odcinek czasowy rozpocznie się o 06:30
0x0031	49 R	/ W		ZIMA - Wtorek - 2	0	23	8	1	1		h		, , , ,
0x0032	50 R.	/ W		ZIMA - Wtorek - 3	0	59 23	16	1	1		min h		Aby dezaktywować dany odcinek czasowy należy wprowadzić godzinę i minutę [GGMM]
					0	59	0	1	1		min		jego rozpoczęcia na 0xA200 (hex) / 41472 (dec).
0x0033	51 R	/ W		ZIMA - Wtorek - 4	0	23 59	23	1	1		h		
0x0034	52 R.	/ W		ZIMA - Środa - 1	0	23	6	1	1		min h		
					0	59	0	1	1		min		
0x0035	53 R	/ W		ZIMA - Środa - 2	0	23 59	8	1	1		h min		
0x0036	54 R.	/ W		ZIMA - Środa - 3	0	23	16	1	1		h		
	55.5				0	59	0	1	1		min		
0x0037	55 R	/ W		ZIMA - Środa - 4	0	23 59	23	1	1 1		h min		
0x0038	56 R.	/ W		ZIMA - Czwartek - 1	0	23	6	1	1		h		
0,,0000	F7 D	/ \ \ /		ZIMA - Czwartek - 2	0	59 23	0 8	1	1		min		
0x0039	57 R	/ VV		ZIMA - Czwartek - z	0	59	0	1	1		h min		
0x003A	58 R.	/ W		ZIMA - Czwartek - 3	0	23	16	1	1		h		
0x003B	59 R.	/ \//		ZIMA - Czwartek - 4	0	59 23	23	1	1		min h		
0,0000	33/10	/ **		Zilvia Gzwartek 4	0	59	0	1	1		min		
0x003C	60 R	/ W		ZIMA - Piątek - 1	0	23	6	1	1		h		
0x003D	61 R	/ W		ZIMA - Piątek - 2	0	59 23	8	1	1		min h		
					0	59	0	1	1		min		
0x003E	62 R	/ W		ZIMA - Piątek - 3	0	23 59	16	1	1		h min		
0x003F	63 R	/ W		ZIMA - Piątek - 4	0	23	23	1	1		h		
					0	59	0	1	1		min		
0x0040	64 R	/ W		ZIMA - Sobota - 1	0	23 59	6	1	1 1		h min		
0x0041	65 R.	/ W		ZIMA - Sobota - 2	0	23	8	1	1		h		
0,0040	66.0	/ \ \ /		ZIMA Cabata 2	0	59	0	1	1		min		
0x0042	66 R	/ VV		ZIMA - Sobota - 3	0	23 59	16	1	1		h min		
0x0043	67 R.	/ W		ZIMA - Sobota - 4	0	23	22	1	1		h		
0x0044	68 R	/ \//		ZIMA - Niedziela - 1	0	59 23	6	1	1		min h		
0.00044	00 K	, vv		ZIVIA INICUZICIA I	0	59	0	1	1		min		
0x0045	69 R	/ W		ZIMA - Niedziela - 2	0	23	8	1	1		h		
0x0046	70 R.	/ W		ZIMA - Niedziela - 3	0	59 23	16	1	1		min h		
					0	59	0	1	1		min		
0x0047	71 R	/ W		ZIMA - Niedziela - 4	0	23	22	1	1		h		
					0	59	0	1	1		min		

	Adres DEC		Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
)3 - RE	AD	HOLD	ING REGISTER										
0x0048	72	2 R/W	Harmonogram trybu	LATO - Poniedziałek - 1	10	100	65	1	1		%		Sposób oznaczenia:
0.0010		0 0 000	automatycznego - LATO		20	90	44	0,5	1		°C		"TRYB" - "Dzień tygodnia" - "nr odc. czasowego"
0x0049	/:	3 R/W	Nastawa intensywności wentylacji i	LATO - Poniedziałek - 2	10	100	30	0,5	1		% °C		Przykład: LATO - Poniedziałek - 2
0x004A	74	4 R / W	temperatury nawiewu dla odcinków	LATO - Poniedziałek - 3	10	100	40	1	1		%		
			czasowych w kolejnych dniach tygodnia [AATT]		20	90	44	0,5	1		°C		Rejestry zawierają: intensywność wentylacji [AA]
0x004B	7	5 R/W	tygodnia (AATT)	LATO - Poniedziałek - 4	10	100	25	1	1		%		(%) oraz dwukrotność zadanej temperatury nawiewu [TT] (°C) w zapisie heksadecymalnym
0x004C	7,	6 R/W		LATO - Wtorek - 1	20 10	90	65	0,5	1		°C		w formacie [0xAATT]
0,0040	/(O K / W		LATO - WIGIER - I	20	90	44	0,5	1		°C		
0x004D	7	7 R/W		LATO - Wtorek - 2	10	100	30	1	1		%		Przykład: dla wartości 0x142c [0xAATT]:
					20	90	44	0,5	1		°C		
0x004E	78	8 R/W		LATO - Wtorek - 3	10	90	40	1	1		% °C		nastawa intensywności wentylacji [AA]:
0x004F	70	9 R / W		LATO - Wtorek - 4	20 10	100	25	0,5	1		%		0x14 (hex) = 20 (dec) -> 20%
0,000	,	1		The Moren !	20	90	44	0,5	1		°C		dwukrotność nastawy temperatury [TT]:
0x0050	80	0 R/W		LATO - Środa - 1	10	100	65	1	1		%		0x2c (hex) = 44 (dec) -> (44*0,5) = 22°C
					20	90	44	0,5	1		°C		
0x0051	81	1 R/W		LATO - Środa - 2	10 20	100	30	0,5	1 1		% °C		
0x0052	8′	2 R / W		LATO - Środa - 3	10	100	44	1	1		%		
0,0002	0.			Extre Group o	20	90	44	0,5	1		°C		
0x0053	83	3 R/W		LATO - Środa - 4	10	100	25	1	1		%		
					20	90	44	0,5	1		°C		
0x0054	84	4 R / W		LATO - Czwartek - 1	10	100	65	0,5	1		% °C		
0x0055	81	5 R/W		LATO - Czwartek - 2	10	100	30	1	1		%		
000000	0.	JIK, **		ENTO OZWANCK Z	20	90	44	0,5	1		°C		
0x0056	86	6 R/W		LATO - Czwartek - 3	10	100	40	1	1		%		
					20	90	44	0,5	1		°C		
0x0057	87	7 R/W		LATO - Czwartek - 4	10	100	25	1	1		% °C		
0x0058	88	8 R / W		LATO - Piątek - 1	20	90	65	0,5 1	1		%		
0,0000		JIK, **		DATO FIGURE 1	20	90	44	0,5	1		°C		
0x0059	89	9 R/W		LATO - Piątek - 2	10	100	30	1	1		%		
		0 0 000			20	90	44	0,5	1		°C		
0x005A	90	0 R/W		LATO - Piątek - 3	10 20	100	40	0,5	1		°C		
0x005B	91	1 R/W		LATO - Piątek - 4	10	100	25	1	1		%		
					20	90	44	0,5	1		°C		
0x005C	92	2 R/W		LATO - Sobota - 1	10	100	40	1	1		%		
		0 0 000			20	90	44	0,5	1		°C		
0x005D	93	3 R/W		LATO - Sobota - 2	10	100	50	0,5	1		% °C		
0x005E	9,	4 R / W	•	LATO - Sobota - 3	10	100	50	1	1		%		-
OXOGOZ		1		2.110 000010 0	20	90	44	0,5	1		°C		
0x005F	9	5 R/W		LATO - Sobota - 4	10	100	25	1	1		%		
0.0000		(D ()))		LATO AN LUL 4	20	90	44	0,5	1		°C		
0x0060	96	6 R/W		LATO - Niedziela - 1	10 20	100	40	0,5	1		% °C		
0x0061	9	7 R/W		LATO - Niedziela - 2	10	100	50	1	1		%		
					20	90	44	0,5	1		°C		
0x0062	98	8 R/W		LATO - Niedziela - 3	10	100	50	1	1		%		
00060	^′	0 0 0 0		LATO Alicabetala A	20	90	44	0,5	1		°C		
0x0063	99	9 R / W		LATO - Niedziela - 4	10	90	25	0,5	1		% °C		

Adres HEX	Adres DEC		Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD	HOLD	ING REGISTER										
0x0064	10	00 R/W	Harmonogram trybu	ZIMA - Poniedziałek - 1	10	100	70	1	1		%		Sposób oznaczenia:
			automatycznego - ZIMA		20	90	40	0,5	1		°C		"TRYB" - "Dzień tygodnia" - "nr odc. czasowego"
0x0065	10	01 R / W	Nastawa intensywności wentylacji i	ZIMA - Poniedziałek - 2	10	100	30	1	1 1		% °C		Przykład: ZIMA - Poniedziałek - 2
0x0066	10	02 R / W	temperatury nawiewu dla odcinków	7IMA - Ponjedziałek - 3	20	90	40	0,5	1		%		ZIWA I GIIEGZIGIEK Z
0,0000	10)2 IX / VV	czasowych w kolejnych dniach	ZiviA i officaziatek o	20	90	40	0,5	1		°C		Rejestry zawierają: intensywność wentylacji [AA]
0x0067	10	03 R / W	tygodnia [AATT]	ZIMA - Poniedziałek - 4	10	100	30	1	1		%		(%) oraz dwukrotność zadanej temperatury nawiewu [TT] (°C) w zapisie heksadecymalnym
					20	90	40	0,5	1		°C		w formacie [0xAATT]
0x0068	10	04 R / W		ZIMA - Wtorek - 1	10	100	70	1	1 1		%		in termidete (e.g. s. v. v)
0x0069	10	05 R / W	-	ZIMA - Wtorek - 2	20	90	40 30	0,5	1		°C		
0,0000	10	33 117 **		ZIVIA WILOTER Z	20	90	40	0,5	1		°C		Przykład: dla wartości 0x142c [0xAATT]:
0x006A	10	06 R/W	-	ZIMA - Wtorek - 3	10	100	40	1	1		%		nastawa intensywności wentylacji [AA]:
					20	90	40	0,5	1		°C		0x14 (hex) = 20 (dec) -> 20%
0x006B	10	07 R / W		ZIMA - Wtorek - 4	10	100	30	1	1		%		
0x006C	10	08 R / W	-	ZIMA - Środa - 1	20	90	40 70	0,5	1		°C		dwukrotność nastawy temperatury [TT]: 0x2c (hex) = 44 (dec) -> (44*0,5) = 22°C
0,0000	10	JO 11.7 W		ZiviA Sroud I	20	90	40	0,5	1		°C		(1.6.4) 1. (dee) 1. (1. 6,6) 22 6
0x006D	10	09 R / W		ZIMA - Środa - 2	10	100	30	1	1		%		
					20	90	40	0,5	1		°C		
0x006E	11	10 R/W		ZIMA - Środa - 3	10	100	40	1	1		%		
0x006F	11	11 R/W	-	ZIMA - Środa - 4	20 10	90	40 30	0,5	1		°C		
0,00001				ZiiviA - Si Oda - 4	20	90	40	0,5	1		°C		
0x0070	11	12 R/W	-	ZIMA - Czwartek - 1	10	100	70	1	1		%		
					20	90	40	0,5	1		°C		
0x0071	11	13 R / W		ZIMA - Czwartek - 2	10	100	30	1	1 1		% °C		
0x0072	11	14 R / W	-	ZIMA - Czwartek - 3	20	90	40	0,5	1		%		
0,0072		17 10, **		Ziwa Gzwartek 5	20	90	40	0,5	1		°C		
0x0073	11	15 R/W	-	ZIMA - Czwartek - 4	10	100	30	1	1		%		
			_		20	90	40	0,5	1		°C		
0x0074	11	16 R/W		ZIMA - Piątek - 1	10	100	70	1	1		% °C		
0x0075	11	17 R / W	-	ZIMA - Piatek - 2	20	90	40 30	0,5	1		%		
0,007.0		17 117, 11		Ziviv Figlett Z	20	90	40	0,5	1		°C		
0x0076	11	18 R/W		ZIMA - Piątek - 3	10	100	40	1	1		%		
			_		20	90	40	0,5	1		°C		
0x0077	11	19 R / W		ZIMA - Piątek - 4	10	100	30 40	0,5	1 1		% °C		
0x0078	12	20 R / W	-	ZIMA - Sobota - 1	10	100	30	1	1		%		
0,007.0				Zimir Gooda -	20	90	40	0,5	1		°C		
0x0079	12	21 R / W		ZIMA - Sobota - 2	10	100	40	1	1		%		
			_		20	90	40	0,5	1		°C		
0x007A	12	22 R / W		ZIMA - Sobota - 3	10 20	100 90	40	0,5	1 1		% °C		
0x007B	12	23 R / W	-	ZIMA - Sobota - 4	10	100	25	1	1		%		
					20	90	40	0,5	1		°C		
0x007C	12	24 R / W		ZIMA - Niedziela - 1	10	100	30	1	1		%		
00075	10	DE D (W)	-	ZIMAA Niisaleisla O	20	90	40	0,5	1		°C		
0x007D	12	25 R / W		ZIMA - Niedziela - 2	10 20	100	40	0,5	1 1		% °C		
0x007E	12	26 R / W	-	ZIMA - Niedziela - 3	10	100	40	1	1		%		
					20	90	40	0,5	1		°C		
0x007F	12	27 R / W		ZIMA - Niedziela - 4	10	100	25	1	1		%		
					20	90	40	0,5	1		°C		

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD F	HOLD	ING REGISTER										
0x0080	128	R/W	Harmonogram trybu automatycznego - LATO	LATO - Poniedziałek	0	23 59	17 45	1	1		h min		Sposób oznaczenia: "TRYB" - "Dzień tygodnia"
0x0084	132	R/W	, ,	LATO - Wtorek	0	23	17	1	1		h		Przykład:
00000	106	D ()4(Godzina rozpoczęcia wietrzenia w kolejnych dniach tygodnia [GGMM]	LATO On de	0	59 23	45	1	1		min		LATO - Poniedziałek
0x0088	136	R/W	Kolejnyen aniaen tygoania (odiviivi)	LATO - Środa	0	59	17 45	1	1 1		h min		Rejestry zawierają: godzinę [GG] i minutę [MM]
0x008C	140	R/W		LATO - Czwartek	0	23	17	1	1		h		rozpoczęcia wietrzenia w formacie bcd [GGMM] Przykład: dla wartości 0x1330 [GGMM]
0x0090	144	R/W		LATO - Piatek	0	59 23	45 17	<u>1</u> 1	1		min h		wietrzenie rozpocznie się o 13:30
				`	0	59	45	1	1		min		Aby wyłączyć wietrzenie należy wprowadzić
0x0094	148	R/W		LATO - Sobota	0	23 59	17 45	1	1		h min		godzinę rozpoczęcia wietrzenia [GGMM] 0x2400
0x0098	152	R/W		LATO - Niedziela	0	23	17	1	1		h		(hex) / 9216 (dec)
0.0000	456	D ()4(7044 0 : 1:11 4	0	59	45	1	1		min		
0x009C	156	R/W	Harmonogram trybu automatycznego - ZIMA	ZIMA - Poniedziałek - 1	0	23 59	17 45	1	1		h min		Sposób oznaczenia: "TRYB" - "Dzień tygodnia"
0x00A0	160	R/W	, ,	ZIMA - Wtorek - 1	0	23	17	1	1		h		Przykład:
0x00A4	16/	R/W	Godzina rozpoczęcia wietrzenia w kolejnych dniach tygodnia [GGMM]	ZIMA - Środa - 1	0	59 23	45 17	1	1		min h		ZIMA - Poniedziałek
0X00A4	104	IK / W	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ZliviA - Stoud - 1	0	59	45	1	1		min		Rejestry zawierają: godzinę [GG] i minutę [MM]
0x00A8	168	R/W		ZIMA - Czwartek - 1	0	23	17	1	1		h		rozpoczęcia wietrzenia w formacie bcd [GGMM] Przykład: dla wartości 0x1330 [GGMM]
0x00AC	172	R/W		ZIMA - Piatek - 1	0	59 23	45 17	1	1		min h		wietrzenie rozpocznie się o 13:30
					0	59	45	1	1		min		Aby wyłączyć wietrzenie należy wprowadzić
0x00B0	176	R/W		ZIMA - Sobota - 1	0	23 59	17 45	1	1		h min		godzinę rozpoczęcia wietrzenia [GGMM] 0x2400
0x00B4	180	R/W		ZIMA - Niedziela - 1	0	23	17	1	1		h		(hex) / 9216 (dec)
0.0000	100	D ()4(DTO 1		0	59 255	45	1	1		min		
0x00C0	192	R/VV	RTC_cal	Dane kalibracyjne zegara czasu rzeczywistego	0	255	198	1	ı	Zakres wartości rzeczywistych: od (-127) do (+127) Wartości w rejestrze -127 dla 0x0081 (hex) / 129 (dec) -1 dla 0x000f (hex) / 255 (dec) 0 dla 0x0000 (hex) / 0 (dec) +127 dla 0x007f (hex) / 127 (dec)			
0x00F0			CF_version	Wersja oprogramowania modułu CF lub (od 4.75) TG-02						Format zapisu wersji oprogramowania: [MM].[mm]			Rejestr zawiera dwie liczby - pierwszy człon [MM] i drugi człon [mm] - w formacie [0xMMmm] (hex), które po rozdzieleniu separatorem (".") dają wersję oprogramowania. Przykład: dla wartości 0x001b [0xMMmm] wersja oprogramowania to 0.27
0x00F1	241	R/-	EXP_version	Wersja oprogramowania modułu Expansion						Format zapisu wersji oprogramowania: [MM].[mm]			Rejestr zawiera dwie liczby - pierwszy człon [MM] i drugi człon [mm] - w formacie [0xMmm] (hex), które po rozdzieleniu separatorem (".") dają wersję oprogramowania. Przykład: dla wartości 0x010d [0xMMmm] wersją oprogramowania to 1.13
0x0100		R/-	supplyAirFlow	Wartość chwilowa strumienia powietrza - nawiew	0	65535		1	1	0 - brak przepływu (CF aktywny) 65535 - CF nieaktywny	m³/h		Awaria przynajmniej jednego przetwornika powoduje wyłączenie systemu CF, co skutkuje
0x0101	257	R/-	exhaustAirFlow	Wartość chwilowa strumienia powietrza - wywiew	0	65535		1	1		m³/h	2.15	wpisaniem do rejestru wartości 65535. Wartości pochodzą z CF1 lub modułu TG-02.
0x0500	1280	R/-	dac_supply	Napięcie sterujące wentylatorem nawiewnym (PWM)	0	4095		0,00244	1	0 - 0,0V 4095 - 10,0V	V		Aktualna (chwilowa) wartość sygnału sterującego
0x0501	1281	R/-	dac_exhaust	Napięcie sterujące wentylatorem wywiewnym (PWM)	0	4095		0,00244	1	0 - 0,0V 4095 - 10,0V	V		Aktualna (chwilowa) wartość sygnału sterującego
0x0502	1282	R/-	dac_heater	Napięcie sterujące nagrzewnicą kanałową (PWM)	0	4095		0,00244	1	0 - 0,0V 4095 - 10,0V	V		Aktualna (chwilowa) wartość sygnału sterującego
0x0503	1283	R/-	dac_cooler	Napięcie sterujące chłodnicą kanałową (PWM)	0	4095		0,00244	1	0 - 0,0V 4095 - 10,0V	V		Aktualna (chwilowa) wartość sygnału sterującego

	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD I	HOLD	ING REGISTER										
0x1015	4117	R/W	maxSupplyAirFlowRate	Maksymalna możliwa do ustawienia intensywność wentylacji (nawiew)	100	150	100	1	1		%		Wartość wyznaczona podczas procedury kalibracji
0x1016	4118	R/W	maxSupplyAirFlowRateGwc	Maksymalna możliwa do ustawienia intensywność wentylacji dla instalacji z GWC (nawiew)	100	150	100	1	1		%		Wartość wyznaczona podczas procedury kalibracji
0x1017	4119	R/W	maxExhaustAirFlowRate	Maksymalna możliwa do ustawienia intensywność wentylacji (wywiew)	100	150	100	1	1		%		Wartość wyznaczona podczas procedury kalibracji
0x1018	4120	R/W	maxExhaustAirFlowRateGwc	Maksymalna możliwa do ustawienia intensywność wentylacji dla instalacji z GWC (wywiew)	100	150	100	1	1		%		Wartość wyznaczona podczas procedury kalibracji
0x1060	4192	R/-	antifreezMode	Flaga uruchomienia systemu FPX	0	1				0 - brak 1 - jest			Załączenie systemu FPX nie jest jednoznaczne z załączeniem nagrzewnicy FPX
0x1066	4198	R/-	antifreezStage	Tryb działania systemu FPX	0	2		1	1	0 - OFF 1 - tryb FPX1 2 - tryb FPX2			
0x1070		R/W		Tryb pracy AirPack	0	2	0	1	1	0 - automatyczny 1 - manualny 2 - chwilowy			
0x1071			seasonMode	Wybór harmonogramu - tryb AUTOMATYCZNY	0	1	0	1	1	0 - LATO 1 - ZIMA			
0x1072			airFlowRateManual	Intensywność wentylacji - tryb MANUALNY	10	100	30	1	1		%		
0x1073			airFlowRateTemporary	Intensywność wentylacji - tryb CHWILOWY	10	100	*	1	1	*brak wart. domyślnej, nastawa użytkownika	%		
0x1074		R/W	supplyAirTemperatureManual	Zadana temperatura nawiewu - tryb MANUALNY	20	90	40	0,5	1		°C		Nastawa dotyczy trybu KOMFORT
0x1075		R/W	supplyAirTemperatureTemporary	Zadana temperatura nawiewu - tryb CHWILOWY	20	90	*	0,5	1	*brak wart. domyślnej, nastawa użytkownika	°C		Nastawa dotyczy trybu KOMFORT
0x1078			fanSpeed1Coef	Nastawa intensywności wentylacji - "1 bieg" - panel AirS	10	45	30	1	1		%		
0x1079		R/W R/W	fanSpeed2Coef	Nastawa intensywności wentylacji - "2 bieg" - panel AirS	46	75	60	1	1		%		
0x107A			fanSpeed3Coef	Nastawa intensywności wentylacji - "3 bieg" - panel AirS	76	100	100	-	-	[00]	%		D
0x107B	4219	R/W	manualAiringTimeToStart	Godzina rozpoczęcia wietrzenia w trybie MANUALNYM [GGMM]	0	23	12	1	1	[GG] - godzina rozpoczęcia [MM] - minuta rozpoczecia	h min		Przykład: dla wartości 0x1330 [GGMM] wietrzenie rozpocznie się o 13:30. Aby wyłączyć wietrzenie należy wprowadzić godzinę
					0	39		'	'	[[viivi] - minuta rozpoczęcia	1111111		rozpoczęcia wietrzenia [GGMM] 0x2400 (hex) / 9216 (dec)
0x1080	4224	R/W	specialMode	Funkcje specjalne	0	11		1	1	0 - brak 1 - OKAP			wejście sygnałowe OK
										2 - KOMINEK			aktywowane ręcznie / wejście sygnałowe K
										3 - WIETRZENIE (przeł. dzwonkowy)			wejście sygnałowe W
										4 - WIETRZENIE (przełącznik ON/OFF)			wejście sygnałowe W
										5 - H2O/WIETRZENIE (higrostat)			wejście sygnałowe H2O
										6 - JP/WIETRZENIE (cz. jakości pow.)			wejście sygnałowe JP
										7 - WIETRZENIE (aktywacja ręczna)			aktywowane ręcznie
										8 - WIETRZENIE (tryb AUTOMATYCZNY)			aktywowane na podstawie harmonogramu
										9 - WIETRZENIE (tryb MANUALNY)			aktywowane na podstawie harmonogramu
										10 - OTWARTE OKNA			aktywowane ręcznie
										11 - PUSTY DOM			aktywowane ręcznie / wejście sygnałowe PD
0x1082	4226	R/W	hoodSupplyCoef	Intensywność wentylacji dla funkcji OKAP (nawiew)	100	150 *	100	1	1	Dotyczy funkcji OKAP: typ 1 (bez wentylatora) oraz typ 2 (z went.) załączanej wejściem sygnałowym OK (przełącznik ON/OFF)	%		W przypadku okapu bez wentylatora ustawiana jest intensywność wentylacji nawiewu i wywiewu (możliwe jest uzyskanie róznicy ciśnień).
0x1083	4227	R/W	hoodExhaustCoef	Intensywność wentylacji dla funkcji OKAP (wywiew)	100	150 *	100	1	1	Dotyczy funkcji OKAP: typ 1 (bez wentylatora) załączanej wejściem sygnałowym OK (przełącznik ON/OFF)	%		W przypadku okapu z wentylatorem funkcja OKAP wyłącza wentylator wywiewny. * wydajność zależna od danych z kalibracji
0x1084	4228	R/W	fireplaceSupplyCoef	Różnicowanie strumieni dla funkcji KOMINEK	5	50	20	1	1	Nastawa wartości, o jaką zwiększana jest intensywność nawiewu względem wywiewu	%		Przykład: w trybie KOMINEK podczas pracy z intensywnością 30% oraz różnicowania na poziomie 20% intensywność wentylacji wyniesie 36%/30% (nawiew/wywiew)
0x1085	4229	R/W	airingBathroomCoef	Intensywność wentylacji dla funkcji WIETRZENIE Funkcja specjalna nr. 3, 4, 5 (łazienka)	100	150 *	100	1	1	Dotyczy funkcji WIETRZENIE załączanej przełącznikiem lub sygnałem z higrostatu **	%		* wydajność zależna od danych z kalibracji ** od wersji 4.85.6 dotyczy tylko higrostatu
0x1086	4230	R/W	airingCoef	Intensywność wentylacji dla funkcji WIETRZENIE Funkcja specjalna nr: 7, 8, 9 (pokoje)	100	150 *	100	1	1	Dotyczy funkcji WIETRZENIE załączanej ręcznie lub na podstawie harmonogramu	%		* wydajność zależna od danych z kalibracji
0x1087	4231	R/W	contaminationCoef	Intensywność wentylacji dla funkcji WIETRZENIE Funkcja specjalna nr: 6 (usuwanie zanieczyszczeń)	100	150 *	100	1	1	Dotyczy funkcji WIETRZENIE załączanej sygnałem z czujnika jakości powietrza	%		* wydajność zależna od danych z kalibracji

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD I	HOLD	ING REGISTER				•						
0x1088	4232	2 R/W	emptyHouseCoef	Intensywność wentylacji dla funkcji PUSTY DOM	10 *	50	20	1	1	Dotyczy funkcji PUSTY DOM załączanej wejściem sygnałowym PD lub ręcznie	%		
0x1089	4233	3 R/W	airingPanelModeTime	Czas działania funkcji WIETRZENIE Funkcja specjalna nr: 7, 8, 9 (pokoje)	1	45	5	1	1	Dotyczy funkcji WIETRZENIE załączanej ręcznie lub na podstawie harmonogramu	min		
0x108A	4234	4 R/W	airingSwitchModeTime	Czas działania funkcji WIETRZENIE Funkcja specjalna nr: 3 (łazienka)	1	45	5	1	1	Dotyczy funkcji WIETRZENIE załączanej przełącznikiem dzwonkowym	min		
0x108B	4235	5 R/W	airingSwitchModeOnDelay	Opóźnienie załączenia funkcji WIETRZENIE Funkcja specjalna nr: 4 (łazienka)	0	20	0	1	1	Dotyczy funkcji WIETRZENIE załączanej przełącznikiem ON/OFF	min		Zwłoka załączenia funkcji WIETRZENIE po załączeniu włącznika ON/OFF w łazience
0x108C	4236	6 R/W	airingSwitchModeOffDelay	Opóźnienie wyłączenia funkcji WIETRZENIE Funkcja specjalna nr: 4 (łazienka)	0	20	0	1	1	Dotyczy funkcji WIETRZENIE załączanej przełącznikiem ON/OFF	min		Zwłoka wyłączenia funkcji WIETRZENIE po wyłączeniu włącznika ON/OFF w łazience
0x108D	4237	7 R/W	fireplaceModeTime	Czas działania funkcji KOMINEK	1	10	1	1	1	Dotyczy funkcji KOMINEK załączanej wejściem sygnałowym K (przełącznik) lub z panelu	min		
0x108E	4238	8 R/W	airingSwitchCoef	Intensywność wentylacji dla funkcji WIETRZENIE Funkcja specjalna nr: 3, 4	100	150 *	100	1	1	Dotyczy funkcji WIETRZENIE załączanej przełącznikiem ON/OFF lub przełacznikiem dzwonkowym	%	4.85	* wydajność zależna od danych z kalibracji
0x108F	4239	9 R/W	openWindowCoef	Intensywność wentylacji dla funkcji OTWARTE OKNA (wywiew)	10 *	100	100	1	1	0-100 - nastawa intensywności wentylacji	%	3.72	* wydajność zależna od danych z kalibracji
					10 *	101	101	1	1	0-100 - nastawa intensywności wentylacji	%	4.72	* wydajność zależna od danych z kalibracji
										101 - intensywność wentylacji z aktywnego trybu automatycznego / manualnego			
0x1094	4244	4 R/W	presCheckDay	Dzień tygodnia, w którym przeprowadzana będzie procedura automatycznej kontroli filtrów	0	6	0	1	1	0 - Poniedziałek 1 - Wtorek			dotyczy central wyposażonych w system AFC / filtr kanałowy z presostatem
										2 - Środa 3 - Czwartek			
										4 - Piątek 5 - Sobota			
0x1095	4245	5 R/W	presCheckTime	Godzina i minuta rozpoczęcia automatycznej procedury	0	23	12	1	1	6 - Niedziela Rejestr zawiera godzinę [GG] i minutę	h		Przykład: wartość 0x1215 zapisana w rejestrze
0x10A0	4256	6 R/W	gwcOff	kontroli filtrów [GGMM] Dezaktywacja działania GWC	0	59	0	1	1	[MM] rozpoczęcia procedury 0 - aktywny	min		oznacza, że procedura rozpocznie się o 12:15
0x10A1	4257	7 R / W	minGwcAirTemperature	Dolny próg temperatury załączenia funkcji GWC	0	20	10	0,5	1	1 - nieaktywny (pasywny) Nastawie temperatury 5,5°C odpowiada	°C		Wartość temperatury powietrza zewnętrznego,
										wartość w rejestrze równa 11			poniżej której następuje załączenie GWC (tryb zima)
0x10A2	4258	8 R / W	maxGwcAirTemperature	Górny próg temperatury załączenia funkcji GWC	30	80	50	0,5	1	Nastawie temperatury 21,5°C odpowiada wartość w rejestrze równa 43	°C		Wartość temperatury powietrza zewnętrznego, powyżej której następuje załączenie GWC (tryb lato)
0x10A6	4262	2 R/W	gwcRegen	Wybór typu regeneracji złoża GWC	0	2	0	1	1	0 - brak 1 - dobowa			regeneracja nieaktywna regeneracja okresowa (harmonogram)
										2 - temperaturowa			regeneracja okresowa (narmonogram) regeneracja aktywowana różnicą temperatur
0x10A7	4263	3 R/-	gwcMode	Aktualny status działania GWC	0	2		1	1	0 - GWC nieaktywny			brak warunków do załączenia GWC
										1 - tryb zima			temperatura powietrza zewnętrznego niższa od dolnego progu załączenia GWC
										2 - tryb lato			temperatura powietrza zewnętrznego wyższa od górnego progu załączenia GWC
0x10A8		4 R / W	gwcRegenPeriod	Czas trwania regeneracji złoża GWC dla regeneracji temperaturowej	4	8	4	1	1		h		
0x10AA	4266	6 R/W	deltaTGwc	Różnica temperatur warunkująca załączenie regeneracji temperaturowej złoża GWC	0	10	0	0,5	1	Różnica temperatur powietrza zewnętrznego z czerpni i z wymiennika GWC	°C		
0x10AB	4267	7 R / W	startGwcRegenWinterTime	Godzina i minuta rozpoczęcia regeneracji zimą [GGMM] w przypadku regeneracji dobowej (harmonogram)	0	23	5	1	1	Rejestr zawiera godzinę [GG] i minutę [MM] rozpoczęcia regeneracji w trybie	h		Przykład: wartość 0x1215 zapisana w rejestrze oznacza, że procedura rozpocznie się o 12:15
0x10AC	1269	Q D / W/	stopGwcRegenWinterTime	Godzina i minuta zakończenia regeneracji zimą [GGMM]	0	59	17	1	1	zimowym GWC Rejestr zawiera godzinę [GG] i minutę	min h		Przykład: wartość 0x1215 zapisana w rejestrze
UXTUAC	4208	N / W	Stopowckegenwinternine	w przypadku regeneracji dobowej (harmonogram)	0	59	0	1	1	[MM] zakończenia regeneracji w trybie	min		oznacza, że procedura rozpocznie się o 12:15
						",		<u>'</u>	'	zimowym GWC	'''''		

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD F	HOLD	ING REGISTER			•							
0x10AD	4269	R/W	startGwcRegenSummerTime	Godzina i minuta rozpoczęcia regeneracji latem [GGMM] w przypadku regeneracji dobowej (harmonogram)	0	23 59	19	1 1	1	Rejestr zawiera godzinę [GG] i minutę [MM] rozpoczęcia regeneracji w trybie letnim GWC	h min		Przykład: wartość 0x1215 zapisana w rejestrze oznacza, że procedura rozpocznie się o 12:15
0x10AE	4270	R/W	stopGwcRegenSummerTime	Godzina i minuta zakończenia regeneracji latem [GGMM] w przypadku regeneracji dobowej (harmonogram)	0	23 59	7 0	1	1	Rejestr zawiera godzinę [GG] i minutę [MM] zakończenia regeneracji w trybie letnim GWC	h min		Przykład: wartość 0x1215 zapisana w rejestrze oznacza, że procedura rozpocznie się o 12:15
0x10AF	4271	R/-	gwcRegenFlag	Flaga informująca o aktywnym trybie regeneracji złoża GWC	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			
0x10D0	4304	R/W	comfortModePanel	Wybór trybu pracy AirPack - EKO / KOMFORT	0	1	0	1	1	0 - EKO 1 - KOMFORT			Tryb KOMFORT jest niedostępny w przypadku braku wymienników kanałowych
0x10D1	4305	R/-	comfortMode	Aktualny status trybu KOMFORT	0	2		1	1	0 - KOMFORT nieaktywny * 1 - funkcja grzania 2 - funkcja chłodzenia			* tryb niedostępny / wyłączony / brak warunków do załączenia grzania lub chłodzenia
0x10E0	4320	R/W	bypassOff	Dezaktywacja działania bypass	0	1	0	1	1	0 - aktywny 1 - nieaktywny (pasywny)			
0x10E1	4321	R/W	minBypassTemperature	Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego warunkująca załączenie bypass	10	40	20	0,5	1	Temperatura powietrza zewnętrznego (TZ1) poniżej której bypass jest nieaktywny	°C		Przykład: wartości temperatury 11,5°C odpowiada wartość w rejestrze równa 23
0x10E2	4322	R/W	airTemperatureSummerFreeHeating	Temperatura aktywacji działania bypass w funkcji grzania (freeheating)	30	60	38	0,5	1	Temperatura powietrza w pomieszczeniach (TP) poniżej której aktywowany jest bypass	°C		Przykład: wartości temperatury 21,5°C odpowiada wartość w rejestrze równa 43
0x10E3	4323	R/W	airTemperatureSummerFreeCooling	Temperatura aktywacji działania bypass w funkcji chłodzenia (freecooling)	30	60	40	0,5	1	Temperatura powietrza w pomieszczeniach (TP) powyżej której aktywowany jest bypass	°C		Przykład: wartości temperatury 21,5°C odpowiada wartość w rejestrze równa 43
0x10EA	4330	R/-	bypassMode	Aktualny status bypass	0	2		1	1	0 - bypass nieaktywny * 1 - funkcja grzania (freeheating) 2 - funkcja chłodzenia (freecooling)			* bypass wyłączony lub brak warunków do załączenia funkcji grzania (freeheating) lub chłodzenia (freecooling)
0x10EB	4331	R/W	bypassUserMode	Tryb pracy / sposób realizacji funkcji bypass	1	3	1	1	1	1 - tryb 1 2 - tryb 2 3 - tryb 3			tylko zmiana położenia przepustnicy praca przepustn.+ różnicowanie strumieni praca przepustn. + wyłączenie went. wywiewu
0x10EC	4332	R/W	bypassCoef1	Różnicowanie strumieni (wywiew < nawiew) dla bypass działającego w trybie 2	10	100	50	1	1		%		
0x10ED	4333	R/W	bypassCoef2	Zadana intensywność wentylacji (nawiew) dla bypass działającego w trybie 2 lub 3	10 *	150 *	50	1	1	10-150 * - intensywność went. (nawiew)	%		* wydajność zależna od danych z kalibracji Przykład: dla maksymalnej intensywności
				Catalyquege Weyste 2 lab 0	10 *	151	50	1	1	10-150 * - intensywność went. (nawiew) 151 - intensywność wentylacji (nawiew) z trybu automatycznego / manualnego	%	4.81	wentylacji 104%, zakres nastawy wynosi 10,, 104, 151, gdzie 151 odpowiada "auto"
0x1102	4354	R/W	nominalSupplyAirFlow	Nominalny strumień powietrza nawiewanego	110	1900	*	1	1	* wartość zależna od modelu AirPack, nadpisywana wynikiem procedury kalibracji	m³/h		Wartość przypisana do nastawy 100% intensywności wentylacji
0x1103	4355	R/W	nominalExhaustAirFlow	Nominalny strumień powietrza wywiewanego	110	1900	*	1	1	* wartość zależna od modelu AirPack, nadpisywana wynikiem procedury kalibracji	m³/h		Wartość przypisana do nastawy 100% intensywności wentylacji
0x1104	4356	R/W	nominalSupplyAirFlowGWC	Nominalny strumień powietrza nawiewanego dla działającego GWC powietrznego (typ 1)	110	1900	*	1	1	* wartość zależna od modelu AirPack, nadpisywana wynikiem procedury kalibracji	m³/h		Wartość przypisana do nastawy 100% intensywności wentylacji przy działającym GWC powietrznym
0x1105	4357	R/W	nominalExhaustAirFlowGWC	Nominalny strumień powietrza wywiewanego dla działającego GWC powietrznego (typ 1)	110	1900	*	1	1	* wartość zależna od modelu AirPack, nadpisywana wynikiem procedury kalibracji	m³/h		Wartość przypisana do nastawy 100% intensywności wentylacji przy działającym GWC powietrznym
0x1120	4384	R/-	stopAhuCode	Kod alarmu zatrzymującego pracę AirPack	0	98		1	1	0 - brak alarmu blokującego (typ S) 1-98 - numer alarmu typu S			Wartość zapisana w rejestrze odpowiada numerowi alarmu, którego wystąpienie spowodowało zatrzymanie AirPack
0x1123	4387	R/W	onOffPanelMode	ON / OFF - załączanie urządzenia	0	1	0	1	1	0 - OFF (urządzenie wyłączone) 1 - ON (urządzenie włączone)			Zmiana jest tożsama z załączaniem urządzenia z panelu AirL+, Air+, AirMobile
0x112F	4399	R/W	language	Wybór języka panelu Air ⁺⁺	0	4	0	1	1	0 - PL 1 - EN 2 - RU 3 - UK 4 - SK		3.11	

Adres	Adres	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość	Mnożnik	Rozdz.	Informacie	Jednostka	Wersja	Uwagi
HEX	DEC	Opcje	INdZWd	ομίδ	IVIII I.	IVIANS.	domyślna	IVIIIOZIIIK	ROZUZ.	imormacje	Jeuriosika	oprogr.	Owagi
03 - RE	AD F	HOLD	ING REGISTER										
0x1130	4400	R/W	cfgMode1	Tryb pracy AirPack - równorzędny z 0x1133 (rejestr przeznaczony do przełączania trybów oraz zmiany intensywności wentylacji w trybie chwilowym)	0	2	0	1	1	0 - automatyczny 1 - manualny 2 - chwilowy			Dwie grupy rejestrów (2 x 3 rejestry) przeznaczone do przełączania trybów pracy oraz zmiany intensywności wentylacji oraz (dla
0x1131	4401	R/W	airFlowRateTemporary	Intensywność wentylacji - tryb CHWILOWY	10	100	*	1	1	*brak wart. domyślnej, nastawa użytkownika	%		trybu KOMFORT) zadanej temperatury nawiewu.
0x1132	4402	R/W	airflowRateChangeFlag	Flaga wymuszenia / aktywacji trybu CHWILOWEGO - zmiana intensywności wentylacji	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Aby aktywować tryb CHWILOWY należy zapisać w jednej operacji wartości w 3 rejestrach z danej grupy w zależności od zmienianej nastawy:
0x1133		R/W	cfgMode2	Tryb pracy AirPack - równorzędny z 0x1130 (rejestr przeznaczony do przełączania trybów oraz zmiany zadanej temperatury nawiewu w trybie chwilowym)	0	2	0	1	1	0 - automatyczny 1 - manualny 2 - chwilowy			Ox1130 / Ox1133 -> 2 (tryb CHWILOWY) Ox131 / 0x1134 -> wybrana wartość zadana intensywności wentylacji / temperatury
0x1134	4404	R/W	supplyAirTemperatureTemporary	Zadana temperatura nawiewu - tryb CHWILOWY	20	90	*	0,5	1	*brak wart. domyślnej, nastawa użytkownika	°C		nawiewu 0x1135 -> 1 (aktywacja zmiany)
0x1135	4405	R/W	temperatureChangeFlag	Flaga wymuszenia / aktywacji trybu CHWILOWEGO - zmiana wartości zadanej temperatury nawiewu	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			on roz , on roo - r (and madiga zimani))
0x113D	4413	R/W	hard_reset_settings	Reset ustawień użytkownika	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Zapis wartości 1 przywraca domyślne nastawy trybów pracy (m.in. automatyczny, manualny)
0x113E	4414	R/W	hard_reset_schedule	Reset ustawień trybów pracy	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Zapis wartości 1 przywraca domyślne nastawy funkcji uzupełniających (m.in. bypass, wietrzenie)
0x1150	4432	R/W	presCheckDay	Dzień tygodnia, w którym przeprowadzana będzie procedura automatycznej kontroli filtrów	0	6	0	1	1	0 - Poniedziałek 1 - Wtorek 2 - Środa 3 - Czwartek 4 - Piątek 5 - Sobota 6 - Niedziela			dotyczy central wyposażonych w system AFC / filtr kanałowy z presostatem
0x1151	4433	R/W	presCheckTime	Godzina i minuta rozpoczęcia automatycznej procedury kontroli filtrów [GGMM]	0	23	12	1	1	Rejestr zawiera godzinę [GG] i minutę [MM] rozpoczęcia procedury	h min		Przykład: wartość 0x1215 zapisana w rejestrze oznacza, że procedura rozpocznie się o 12:15
0x1164	4452	R/W	uart0ld	Nastawy komunikacji Modbus - port Air-B ID urządzenia	10	19	10	1	1	[www.jrozpoozęcia procedary	1111111	4.76	oznacza, ze procedura rozpocznie się o rz. ro
0x1165	4453	R/W	uart0Baud	Nastawy komunikacji Modbus - port Air-B Szybkość transmisjii	0	8	1	3	1	0 - 4800 1 - 9600 2 - 14400 3 - 19200 4 - 28800 5 - 38400 6 - 57600 7 - 76800 8 - 115200		4.76	
0x1166	4454	R/W	uart0Parity	Nastawy komunikacji Modbus - port Air-B Parzystość	0	2	0	1	1	0 - brak 1 - parzysty 2 - nieparzysty		4.76	
0x1167	4455	R/W	uart0Stop	Nastawy komunikacji Modbus - port Air-B Bity stopu	0	1	0	1	1	0 - jeden 1 - dwa		4.76	
0x1168	4456	R/W	uart1ld	Nastawy komunikacji Modbus - port Air ⁺⁺ ID urządzenia	10	19	10	1	1			4.76	
0x1169		R/W	uart1Baud	Nastawy komunikacji Modbus - port Air ⁺⁺ Szybkość transmisjii	0	8	1	3	1	0 - 4800 1 - 9600 2 - 14400 3 - 19200 4 - 28800 5 - 38400 6 - 57600 7 - 76800 8 - 115200		4.76	
0x116A			uart1Parity	Nastawy komunikacji Modbus - port Air ⁺⁺ Parzystość	0	2	0	1	1	0 - brak 1 - parzysty 2 - nieparzysty		4.76	
0x116B	4459	R/W	uart1Stop	Nastawy komunikacji Modbus - port Air ⁺⁺ Bity stopu	0	1	0	1	1	0 - jeden 1 - dwa		4.76	

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD F	HOLD	ING REGISTER										
0x1234			filter_supply_date_limit_get	Data wymiany filtra nawiewnego	0	65535		1	1	Spakowana data wymiany filtra Data zapisana jako struktura: dzień: 5 (bity b0-b4) miesiąc: 4 (bity b5-b8) rok: 7 (bity b9-b15)		4.75	Dotyczy AirPack4 bez systemu AFC Przykład: wartości w rejestrze 0x2d62 (hex) odpowiada zapis binarny 0010 1101 0110 0010, który po podzieleniu według schematu daje <0010110><1011><00010>, co pozwala odczytać datę: 2022-11-02
0x1236	4662		filter_exhaust_date_limit_get	Data wymiany filtra wywiewnego	0	65535		1	1	Spakowana data wymiany filtra Data zapisana jako struktura: dzień: 5 (bity b0-b4) miesiąc: 4 (bity b5-b8) rok: 7 (bity b9-b15)		4.75	Dotyczy AirPack4 bez systemu AFC Przykład: wartości w rejestrze 0x2d62 (hex) odpowiada zapis binarny 0010 1101 0110 0010, który po podzieleniu według schematu daje <0010110><1011><00010>, co pozwala odczytać datę: 2022-11-02
0x1182	4482		cfgSZF_FN_new	Stopień zużycia filtra nawiewnego	0	127		1	1	Wartość wyświetlana na ekranie głównym	%	4.75	
0x1183			cfgSZF_FW_new	Stopień zużycia filtra wywiewnego	0	127		1	1	Wartość wyświetlana na ekranie głównym	%	4.75	
0x1260	4704	R/-	postHeater_on	Status działania nagrzewnicy wtórnej systemu ERV	0	1		1	1	0 - nieaktywna 1 - aktywna		4.85	
0x1267	4711	R/W	cfgPostHeaterMode	Tryb pracy systemu ERV	0	2	2	1	1	0 - nagrzewnica nieaktywna 1 - tryb 1 2 - tryb 2		4.85	
0x1FD0 0x1FD1 0x1FD2 0x1FD3 0x1FD4 0x1FD5 0x1FD6 0x1FD7	8145 8146 8147	R/W R/W R/W R/W R/W	deviceName	Nazwa urządzenia	0 0 0 0 0 0 0	65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535	0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	Znaki zapisane w systemie ASCII Obsługiwane znaki: 0123456789ABCDE FGHJKLMNOPRSTUVWXYZabcdefghij klmnopqrstuvwxyz.,;^&*() W jednym rejestrze zapisane są dwa znaki: bity b15-b8 -> znak pierwszy od lewej bity b7-b0 -> znak drugi od lewej			Przykład: dla wartości w rejestrach 0x1FD0-0x1FD7 kolejno 0x4169, 0x7250, 0x6163, 0x6b20, 0x4d2d, 0x3100, 0x0000, 0x0000 nazwa urządzenia to: AirPack M-1
0x1FFB	8187	R/W	lockPass1	Klucz produktu użytkownika słowo młodsze	0	0x423f	0	1	1	Pod tymi adresami można zapisać klucz produktu wprowadzony przez			Klucz produktu jest sześciocyfrowy i zapisany w dwóch kolejnych rejestrach.
0x1FFC			lockPass2	Klucz produktu użytkownika słowo starsze	0	0x000f	0	1	1	użytkownika. Klucz produktu należy zapisać w całości, czyli zapisać dwa rejestry jednocześnie. Odczyt wartości po zapisaniu klucza określa poprawność wprowadzonego klucza: 0 - błędny, 1 - poprawny			Przykład: dla wartości w rejestrach 0x1FF9 i 0x1FFA kolejno 0x423f i 0x000f klucz produktu to 0xf423f (hex), co daje 999999 (dec)
0x1FFD	8189	R/W	lockFlag	Aktywacja blokady urządzenia	0	1	0	1	1	0 - blokada nieaktywna 1 - blokada aktywna			Zapis wartości 1 aktywuje blokadę z wprowadzoną datą blokady i kluczem produktu.
0x1FFE	8190		requiredTemp	Temperatura zadana trybu KOMFORT	20	90	40	0,5	1		°C		
0x1FFF	8191	R/-	filterChange	Typ filtrów	1	4	*	1	1	4 - filtry CleanPad Pure			Deklaracja typu filtra AirPack. Dla AirPack4 dostępny jest tylko CleanPad Pure.
		-/W	filterChange	Wymiana filtrów w AirPack4 Wywołanie procedury wymiany filtra - zapis odpowiedniej komendy zapisuje wymianę danego filtra, resetuje alarmy i wyznacza nowy termin wymiany filtra / filtrów	16	33		1	1	0x11 (hex) / 17 (dec) - wymiana filtra nawiewnego (CleanPad Pure) 0x21 (hex) / 33 (dec) - wymiana filtra wywiewnego (CleanPad Pure)			Polecenia wymiany filtrów dla AirPack4 bez systemu AFC. W przypadku zainstalowania jednego modułu AFC in / AFC out procedurę wymiany realizuje się tylko dla filtra bez systemu AFC (pomiaru zużycia). Przykład: w przypadku centrali wyposażonej w AFC in procedurę zapisu wymiany filtra realizuje się tylko dla filtra wywiewnego poleceniem 0x21. Zapis wymiany obu filtrów należy realizować poprzez zapis dwóch poleceń.

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD	HOLD	ING REGISTER										
0x2000	819:	2 R/-	alarm	Alarmy Flaga informująca o wystąpieniu ostrzeżenia - alarm "E"	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Informuje o wystąpieniu dowolnego alarmu z grupy ostrzeżeń "E"
0x2001	819	3 R/-	error	Alarmy Flaga informująca o wystąpieniu błędu - alarm "S"	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Informuje o wystąpieniu dowolnego alarmu z grupy błedów "S"
0x2002	819	4 R/W	S2	Błąd komunikacji I2C	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest		4.75	Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2006	819	8 R/W	S6	Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy FPX zadziałało maksymalną ilość razy w określonym czasie	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x2007	819	9 R/W	S7	Brak możliwości kalibracji urządzenia ze względu na zbyt niską temperaturę powietrza zewnętrznego	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: SERWIS
0x2008	820	0 R/W	S8	Sygnalizacja konieczności wprowadzenia klucza produktu	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x2009	820	1 R/W	S9	Centrala zatrzymana z panelu AirS	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x200A	820	2 R/W	S10	Zadziałał czujnik PPOŻ	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x200D	820	5 R/W	S13	Centrala zatrzymana z panelu Air ⁺ lub AirL ⁺ , Air ⁺⁺ lub AirMobile	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x200E	820	6 R/W	S14	Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej zadziałało maksymalną ilość razy	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x200F	820	7 R/W	S15	Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej nie przyniosło oczekiwanych rezultatów	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x2010	820	8 R/W	S16	Zadziałało zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej w centrali przy aktywnym systemie FPX	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2011	820	9 R/W	S17	Nie zostały wymienione filtry w centrali (w przypadku centrali wyposażonej w presostat)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x2013	821	1 R/W	S19	Nie zostały wymienione filtry w centrali (w przypadku centrali nie wyposażonej w presostat)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2014	821:	2 R/W	S20	Nie został wymieniony filtr kanałowy	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x2016	821	4 R/W	S22	Nie zadziałało zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika rekuperacyjnego (FPX)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x2017	821	5 R/W	\$23	Uszkodzony czujnik temperatury powietrza na włocie do wymiennika rekuperacyjnego przy temperaturze powietrza zewnętrznego stanowiącej warunki do zadziałania systemu FPX	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2018	821	6 R/W	S24	Uszkodzony czujnik temperatury powietrza w kanale nawiewnym za nagrzewnicą wodną	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2019	821	7 R/W	S25	Uszkodzony czujnik temperatury powietrza zewnętrznego	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x201A	821	8 R/W	S26	Uszkodzony czujnik temperatury powietrza zewnętrznego oraz czujnik temperatury powietrza dla glikolowego GWC	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x201C	8220	0 R/W	S28	Awaria układu sterowania nagrzewnicy wtórnej. Odłącz AirPack od zasilania	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest		4.85	Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x201D	822	1 R/W	S29	Zbyt wysoka temperatura przed rekuperatorem	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x201E	822	2 R/W	S30	Nie działa wentylator nawiewny	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x201F	822	3 R/W	S31	Nie działa wentylator wywiewny	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x2020	822	4 R/W	S32	Brak komunikacji z modułem TG-02	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest		4.82	Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x2063	829	1 R/W	E99	Sygnalizacja konieczności wprowadzenia klucza produktu centrali wentylacyjnej AirPack	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2064	829:	2 R/W	E100	Brak odczytu z czujnika temperatury powietrza zewnętrznego - CZERPNIA (TZ1)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2065		3 R/W		Brak odczytu z czujnika temperatury powietrza nawiewanego - NAWIEW (TN1)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2066		4 R/W		Brak odczytu z czujnika temperatury powietrza usuwanego z pomieszczeń - WYWIEW (TP)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2067		5 R/W		Brak odczytu z czujnika temperatury powietrza na wlocie do wymiennika rekuperacyjnego - FPX (TZ2)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2068	829	6 R/W	E104	Brak odczytu z czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zamontowana centrala (TO)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY

Adres HEX	Adres DEC	Opcje	Nazwa	Opis	Min.	Maks.	Wartość domyślna	Mnożnik	Rozdz.	Informacje	Jednostka	Wersja oprogr.	Uwagi
03 - RE	AD	HOLD	ING REGISTER										
0x2069	8297	7 R/W	E105	Brak odczytu z czujnika temperatury powietrza nawiewanego za wymiennikiem kanałowym (TN2)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest	_		Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x206A	8298	BR/W	E106	Brak odczytu z czujnika temperatury powietrza zewnętrznego glikolowego GWC (TZ3)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x206C	8300	R/W	E108	Brak odczytu z czujnika temperatury powietrza umieszczonego za wymiennikiem ciepła (TW)	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest		4.85	Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x208A	8330	R/W	E138	Awaria czujnika CF wentylatora nawiewnego Brak komunikacji z przetwornikiem ciśnienia wentylatora	0	1		1	1	0 - brak			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x208B	8331	1 R/W	E139	Awaria czujnika CF wentylatora wywiewnego	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x208C	8332	2 R / W	E140	Brak komunikacji z przetwornikiem ciśnienia wentylatora Awaria czujnika CF filtra nawiewnego Prak komunikacji z przetwornikiom ciśnienia filtro	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			Poziom resetu:
0x208D	8333	3 R / W	E141	Brak komunikacji z przetwornikiem ciśnienia filtra Awaria czujnika CF filtra wywiewnego	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			AUTOMATYCZNY Poziom resetu:
0x208E	8334	4 R/W	F142	Brak komunikacji z przetwornikiem ciśnienia filtra Brak filtra nawiewnego	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			AUTOMATYCZNY Poziom resetu:
0x208F	8335	5 R / W	F143	Brak filtra wywiewnego	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			AUTOMATYCZNY Poziom resetu:
0x2090	8336	5 R / W	E144	Błąd utrzymania przepływu na wentylatorze nawiewnym	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			AUTOMATYCZNY Poziom resetu:
0x2091	8337	7 R / W	E145	Błąd utrzymania przepływu na wentylatorze wywiewnym	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			AUTOMATYCZNY Poziom resetu:
0x2092			F146	Konieczna jest wymiana filtra nawiewnego	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			AUTOMATYCZNY Poziom resetu:
0x2093		9 R / W		Konieczna jest wymiana filtra wywiewnego	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			AUTOMATYCZNY Poziom resetu:
						·				1 - jest			AUTOMATYCZNY
0x2094			E148	Zużycie filtra nawiewnego powyżej wartości granicznej	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2095			E149	Zużycie filtra wywiewnego powyżej wartości granicznej	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2096	8342	2 R / W	E150	Konieczna jest wymiana filtra nawiewnego	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2097	8343	3 R / W	E151	Konieczna jest wymiana filtra wywiewnego	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest	-		Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x2098	8344	4 R / W	E152	Temperatura powietrza usuwanego z pomieszczeń wyższa od maksymalnej	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest	_		Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x209C	8348	8 R / W	E156	Upłynął maksymalny czas użytkowania filtra nawiewnego	0	1		1	1	0 - brak 1 - iest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x209D	8349	9 R / W	E157	Upłynął maksymalny czas użytkowania filtra wywiewnego	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x20C6	8390	R/W	E196	Regulacja instalacji nie została wykonana	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest		4.85	Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x20C6	8390	R/W	E197	Regulacja instalacji została przerwana	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest		4.85	Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x20C6	8390	R/W	E198	Brak komunikacji z modułem CF2	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest		4.80	Poziom resetu: AUTOMATYCZNY / UŻYTKOWNIK
0x20C8	8392	2 R/W	E200	Zadziałało zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej w centrali	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x20C9	8393	3 R / W	E201	Zadziałało zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy	0	1		1	1	0 - brak 1 - jest			Poziom resetu: AUTOMATYCZNY
0x20CA	8394	4 R / W	E202	elektrycznej w kanale Awaria układu sterowania nagrzewnicy wtórnej	0	1		1	1	0 - brak		4.85	Poziom resetu: UŻYTKOWNIK
0x20CB	8395	5 R/W	E203	Awaria układu sterowania nagrzewnicy wtórnej	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak		4.85	Poziom resetu:
0x20F9	8441	1 R/W	E249	Brak komunikacji z modułem Expansion	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			UŻYTKOWNIK Poziom resetu:
0x20FB	8443	3 R / W	E251	Sygnalizacja konieczności wymiany filtra kanałowego	0	1		1	1	1 - jest 0 - brak			AUTOMATYCZNY / SERWIS Poziom resetu:
										1 - jest			AUTOMATYCZNY