

Видеопроцессор «Vidicor-BTP»

Быстрое начало работы



В данном документе приводятся базовые сведения по соединению компонентов системы видеосвязи на базе видеопроцессоров «Vidicor-BTP», её настройке и быстрому началу работы с ней.

В связи с наличием различных исполнений системы и постоянным развитием данное описание может отличаться от конкретных исполнений в сторону расширения функциональности. Последнюю версию описания можно получить здесь: http://vidicor_ru/Vidicor_Proc_QuickStart.pdf.

Оглавление

1. Общие сведения о процессе инсталляции оборудования	3
2. Коммутация разъёмов	
2.1. Расположение разъёмов	
2.2. Подключение к сети Ethernet	
2.3. Подключение монитора	
2.4. Подключение мыши и клавиатуры	
2.5. Подключение электропитания	
2.6. Подключение устройств ввода-вывода видео и звука	
2.6.1. Подключение видеокамеры	
2.6.2. Подключение микрофона/аудиомикшера	
2.6.3. Подключение приемника звука или громкоговорителей	9
2.6.4. Выдача видео на телевизионный монитор или в телевизион	*
2.6.5. Подключение устройства ввода изображения с экрана комп	-
BTP»	
2.6.6. Подключение системы громкоговорящей связи к «Vidicor-I	3TP»9
3. Настройка сети	10
4. Настройка каналов вещания	15
5. Настройка модулей приёма	19
6. Тестирование канала связи	21
7. Использование оборудования H.323/SIP в качестве источника видео и зву	ука лля системы
«Vidicor-BTP»	
8. Подключение гейта H.323/SIP к «Vidicor-BTP»	24
8.1. Настройка H.323-видеотерминала AddPack AP-VP300	24
8.2. Настройка видеопроцессора «Видикор»	
8.3. Работа в режиме вещательной трансляции с H.323/SIP-оборудовани	
Н 323/SIP с абонентом	25



1. Общие сведения о процессе инсталляции оборудования

Вы стали обладателем видеопроцессора «Vidicor-BTP». Для быстрого начала работы необходимо выполнить следующие действия:

- Присоединить к блоку разъемы видео, звука и компьютерной сети и электропитания.
- Если видеопроцессор не имеет встроенного видеомонитора подключить к видеопроцессору монитор, мышь и клавиатуру (эти элементы необходимы только при первом включении).
- Настроить сеть (указать IP-адрес, маску, адрес шлюза, адрес DNS-сервера).
- Настроить локально или удалённо каналы вещания и/или приема.
- Протестировать канал связи и при необходимости произвести коррекцию настроек.

После этого видеопроцессор готов к работе.

После обесточивания видеопроцессора его настройки не теряются.

Если по каким-то причинам установлены неверные настройки – их можно сбросить в исходное состояние директивой восстановления.





2. Коммутация разъёмов


2.1. Расположение разъёмов

Перед включением видеопроцессора необходимо подключить к видеопроцессору источники видеосигнала, аудиосигнала, либо подключить видео- и аудио-тракты к выходам, в зависимости от комплектации и модели видеопроцессора. Отметим, что разные модификации процессора имеют различные количества каналов ввода и каналов вывода, а также различные размещения разъемов на передней и задней панелях.

<u>Пример 1.</u> Размещения разъёмов на «Vidicor-BTP/MTR» с цифровыми входами и выходами видео и звука HD SDI и SDI, дополнительными входами и выходами звука Jack 6.3 (вариант исполнения):




Пример 2. Другой вариант передней панели:






<u>Пример 3.</u> Вариант задней панели блока «Vidicor-BTP/MTR» с аналоговыми входами и выходами видео и звука:




Пример 4. Вариант задней панели малогабаритного блока




- 1 IEEE-1394
- 2 не используется
- 3 антенный вход
- 4 вход композитного видео, линейный вход звука
- 5 микрофонный вход звука
- 6 выход звука
- 7 монитор DVI
- 8 локальная сеть
- 9 выход видео S-Video
- 10, 11 порты USB
- 12 разъём электропитания

<u>Пример 4</u>. Вариант исполнения с <u>цифровым входом видео и звука HDMI</u> и <u>аналоговыми</u> входами видео Component, S-Video и Composite и аналогового звука, а также <u>аналоговыми</u> выходами видео Component, S-Video и Composite и аналогового звука. Отметим, что одновременная работа одного адаптера на выход и на вход невозможна, одновременная работа видео или звука по HDMI а по аналоговым стыкам невозможна.

Источники видеосигнала подключаются в соответствии со следующими схемами, где показано подключение к <u>компонентным</u> входу или выходу, к входу или выходу *S-Video* и к <u>композитным</u> входу или выходу. Заметим, что одна плата (один разъём) может работать только либо на вход, либо выход.







Возможны и другие варианты исполнения приборов, например – с интерфейсом видео и звука (вход и выход) IEEE-1394.

Для подключения звука используются стандартные штекеры 6.3мм («толстый джек») или разъёмы RCA («тюльпан») – в зависимости от исполнения. Для подключения видео, используются коаксиальные кабели с разъёмом BNC либо разъёмы RCA («тюльпан») – в зависимости от исполнения.

Необходимые для коммутации кабели перечислены в следующей таблице:


Название	Назначение	
Кабель IEEE-1394 IEEE-1394 (Firewire – Firewire)	Для цифрового подключения источника видеосигнала к входу видеопроцессора, либо подключению видеопроцессора к цифровому тракту телекомпании	



Кабель BNC-BNC, RG59 75 Ом, видео	Для подключения источника видеосигнала к входу видеопроцессора, либо подключению видеопроцессора к стандартному телевизионному тракту
Переходник BNC (RG59) – RCA	При необходимости служит адаптером для подключения видеокабеля к разъему RCA («тюльпан»).
Акустический кабель с разъемами JACK 6,3 мм	Для подключения источника звукового сигнала к видеопроцессору, либо для подключения выхода видеопроцессора в звуковой тракт
Патчкорд	Для подключения видеопроцессора к локальной сети

2.2. Подключение к cemu Ethernet


Для работы видеопроцессора необходимо подключение кабеля локальной сети к гнезду RJ-45 на задней панели блока, как показано на рисунке.



2.3. Подключение монитора

Для подключения контрольного монитора (*VGA*, *DVI или HDMI стандартов*) присоедините кабель монитора к соответствующему гнезду на задней стенке блока (при необходимости используя переходники DVI—VGA и DVI—HDMI).





Примеры подключаемых устройств:



LCD панель с DVI входом



LCD монитор с D-SUB (SVGA)



Телевизор с S-Video входом

Монитор необходим для выполнения настроек при первом включении, если ваш видеопроцессор не имеет встроенного видеомонитора.

Такое подключение может использоваться и для вывода на монитор (в том числе, на большеформатную видеопанель) изображения, принятого от другой стороны видеомоста при проведении мероприятий.

2.4. Подключение мыши и клавиатуры

Подключите мышь и клавиатуру к стандартным разъемам PS/2 на задней панели или к разъемам USB.

2.5. Подключение электропитания

Присоедините кабель электропитания к гнезду **Power Outlet** на задней стенке блока. Вилку кабеля подключите к сети питания 220V.

2.6. Подключение устройств ввода-вывода видео и звука

2.6.1. Подключение видеокамеры

Видеокамера должна иметь хотя бы один из интерфейсов выхода видео, совпадающий хотя бы с одним из интерфейсов входа видео имеющегося видеопроцессора:

- цифровой HD SDI, FullHD SDI, HDMI или IEEE 1394 (возможно подключение и USB камер из набора, согласованного с изготовителем видеопроцессора),
- аналоговый Component, S-Video, Composite.



2.6.2.Подключение микрофона/аудиомикшера

Совместно с видеопроцессором «Vidicor-BTP» можно использовать источник звука с сигналом стандартного линейного уровня (напр., аудиомикшер); для этого подключите источник (напр., выход микшера) к гнезду входа аудио соответствующего канала на передней панели. Подключение микрофона осуществляется с помощью аудиомикшера.

2.6.3. Подключение приемника звука или громкоговорителей

Принятый звук выдается на разъем выхода звука соответствующего канала. К нему же можно подсоединять активные акустические системы ил звуковой вход видеомонитора, если он имеется.

2.6.4. Выдача видео на телевизионный монитор или в телевизионный тракт

Для подключения принимаемого видеопроцессором видеосигнала могут использоваться имеющиеся в конкретном исполнении видеопроцессора выходы:

- цифровой HD SDI, FullHD SDI или HDMI или IEEE 1394,
- аналоговый Component, S-Video, Composite.

2.6.5. Подключение устройства ввода изображения с экрана компьютера к «Vidicor-BTP»

Устройство ввода изображения, выводимого каким-либо оборудованием (напр., компьютером) на компьютерный видеомонитор, представляет собой блок с 2-мя разъемами, один из которых должен быть подсоединен к любому USB разъёму видеопроцессора «Vidicor-BTP», а другой – к выходу устройства (напр., ноутбука), предназначенному для подключения видеомонитора.

2.6.6. Подключение системы громкоговорящей связи к «Vidicor-BTP»

Для обеспечения громкоговорящей двусторонней связи (ГГДС) совместно с центральным видеопроцессором могут опционально использоваться системы ClearOne, ConfTel, Polycom и др. Элементы системы ГГДС должны быть соединены между собой и подключены к сети электропитания в соответствии с прилагаемым к ним руководством и соединены с любым из разъемов USB видеопроцессора.



В настройках канала передачи для использования микрофонов системы ГГДС должно быть указано устройство USB, для использования громкоговорителей системы ГГДС в настройках модуля приема должно быть указано устройство USB.




3. Настройка сети

Если видеопроцессор не имеет встроенного монитора – подключите монитор, мышь, клавиатуру (вместо клавиатуры можно использовать экранную клавиатуру, управляемую мышью).

Внимание! Задание сетевых настроек – единственная операция, где обязательно подключение монитора к видеопроцессору. После задания сетевых настроек видеопроцессор можно настраивать и удалённо с любого компьютера, соединённого с той же сетью. Для этого в интернет-браузере этого компьютера следует указать URL «<<u>IP адрес видеопроцессора>/ctl</u>», где <IP адрес видеопроцессора>. На запрос следует ввести имя и пароль администрирования. Исходно имя – admin, пароль отсутствует; имя и пароль могут быть изменены в закладке «Дополнительно». (Если вы изменили и потом забыли имя и пароль, то требуется подсоединить монитор, клавиатуру и мышь и ввести в закладке «Дополнительно» новые имя и пароль администрирования.)

Включите видеопроцессор.

На экране встроенного или внешнего монитора появится веб-интерфейс управления




или, если установлен английский язык интерфейса,






В случае, если на видеопроцессоре включен режим приема видео, веб-интерфейс будет закрыт изображением принимаемого видео; в этом случае необходимо <u>совинуть окно принимаемого</u> видео мышью с нажатой левой кнопкой.

Если после включения включился интерфейс на английском языке, можно переключить его на русский. Для этого выберите «Русский» из выпадающего списка «Interface language/Выбор языка».



Внимание! Конкретный набор кнопок управления зависит от уровня ваших полномочий. При пользовательском входе некоторые из кнопок могут отсутствовать.

С помощью мыши перейдите в раздел «Настройка сети» («Network Settings»).



Внимание! Если вы плохо разбираетесь в настройках сети или вам не известны настройки – обратитесь к вашему сетевому администратору!

В этой закладке можно настроить сетевую конфигурацию видеопроцессора для подключения к локальной сети и/или сети Интернет. Для сетевого подключения должны быть выполнены следующие требования (обеспечивают провайдер или сетевой администратор):



- 1. Для работы видеопроцессора в Интернет провайдер должен выделить для него глобальный статический IP адрес. Полный комплект сетевых настроек при этом содержит следующие параметры:
 - собственно IP адрес для видеопроцессора (**IP адрес**);
 - маска подсети (Маска подсети);
 - IP адрес шлюза (**Шлюз**);
 - IP адрес DNS-сервера (DNS), необязательный.

Настройки заносятся в соответствующие поля в этой закладке интерфейса настроек видеопроцессора. Локальный адрес (local IP address) для подключения видеопроцессора к Интернет не годится, он используется только для работы внутри локальной сети.

- 2. Если провайдер защищает свои сети от внешнего мира межсетевым экраном файрволом (*firewall*), то для работы видеопроцессора он должен настроить в файрволе следующие разрешения:
 - входящие ТСР соединения на ТСР-порт 80 адреса видеопроцессора с любого адреса и порта;
 - входящие UDP пакеты на UDP-порт 80 адреса видеопроцессора с любого адреса и порта;
 - исходящие UDP пакеты с UDP-порта 80 адреса видеопроцессора на любой адрес и порт.
- 3. Для качественной работы видеопроцессора необходимо, чтобы сетевое подключение обеспечивало прохождение без потерь потока данных от видеопроцессора в Интернет той величины, которая соответствует желаемому качеству видеоизображения. Для качественного приема сигнала других видеопроцессоров из Интернет необходимо обеспечить прохождение данных в другом направлении из Интернет к приемному компьютеру. Вот примерные варианты соответствия величины потока и качества изображения:
 - 4..8 Мбит/с *Full HDTV*-качество (1920х1080 точек, 25 кадр/с);
 - 2..4 Мбит/с *DVD*-качество или *PAL*-качество студийного уровня (720х576 точек, 25 кадр/с);
 - 1 Мбит/с пониженное *PAL*-качество как у простого телевизора;
 - 400 кбит/с качество, приемлемое для обычных интернет-трансляций;
 - 100 кбит/с сильно пониженное качество интернет-трансляций, при котором значительно снижены четкость картинки и количество кадров в секунду в таких условиях просмотр некомфортен, хотя и возможен.

Качество видео можно оперативно отрегулировать в соответствии с текущими характеристиками имеющегося канала доступа в Интернет.

Радиокнопки «Получить IP адрес автоматически» и «Использовать следующий IP адрес» позволяют включить автоматическое получение адреса видеопроцессора от сервера DHCP, находящегося в локальной сети (первая опция), либо задать адреса видеопроцессора явно (вторая опция).


Внимание! При установке автоматического получения адреса происходит сброс установленного **локального** адреса. Чтобы восстановить локальный адрес, необходимо подключение к видеопроцессору монитора, мыши и клавиатуры и установка IP-адреса в закладке «Сеть».

Группа опций «Конфигурация глобальной сети» содержит настройки для ввода глобального IP-адреса и других атрибутов подключения к Интернет (маска подсети – «Маска подсети», шлюз – «Шлюз», и необязательные адреса DNS – основной и дополнительный).

Группа «Другие настройки» позволяет установить конфигурацию локальной сети, скорость соединения сетевой карты, а также MAC-адрес сетевой карты (последнее может потребоваться, если в сети установлена привязка соединения к MAC-адресу сетевой карты).



Группа «Конфигурация локальной сети» служит для ввода 2-го, локального IP-адреса и его маски подсети для доступа к локальной сети (если необходимо).




Опция «Скорость сети» позволяет установить режим «физического» подключения к локальной сети *Ethernet* (с автоматическим выбором или явным указанием скорости физического соединения и режима *Duplex*).

Опция «МАС адаптера» позволяет либо использовать встроенный МАС-адрес сетевой карты видеопроцессора (значение «Default») либо сменить при необходимости его на нужный (выбор «Manual» и ввод значения в поле для ввода адреса).

Строка «Текущий MAC-адрес» информирует пользователя о текущем MAC-адресе.

Группа опций «Сетевые утилиты» позволяет пользователю использовать несколько утилит командной строки, запускаемых на видеопроцессоре, для диагностики сетевых проблем. Необходимая утилита выбирается в выпадающем списке «Имя», а ее параметры вводятся в поле ввода «Параметры», после чего кнопкой «Запуск» производится запуск выбранной утилиты. После получения на странице результатов исполнения возврат на данную закладку происходит кнопкой «Вернуться». Все утилиты кроме «iperf» выводят свою справку при запуске с параметром «/?»,для «iperf» параметр для вывода справки – «--help». Эти утилиты – стандартные, подробные описания их использования можно легко найти в Интернете по имени утилиты.






Группа опций «VPN соединение» служит для настройки выхода в Интернет через VPN-подключение. Все эти настройки необходимо узнать у администратора VPN-сервера, если используется этот тип соединения с сетью.

Управление (Передача Прием Дополнительно			
Назад 7 Помощь в настройке			
VPN соединение			
Г Разрешить			
Адрес сервера			
Имя пользователя			
Пароль			
Домен			
Домен			
• Получать IP адрес автоматически			
С Использовать следующий IP адрес:			
IP адрес 0.0.0.0			
☑ Использовать основной шлюз в удаленной сети			
Тип VPN По умолчанию ▼			
Шифрование данных Необязательное ▼			
Включить расширения LCP			
Использовать программное сжатие данных			
Согласовывать многоканальное подключение для одноканальных			
подключений			
Обязательное шифрование пароля			
Обязательное шифрование пароля Microsoft			
Обязательное шифрование данных			
Разрешить проверку пароля РАР			
Разрешить проверку пароля SPAP			
 Разрешить проверку пароля CHAP ▼ Разрешить проверку пароля MS-CHAP 			
Г Разрешить проверку пароля MS-CHAP v2			
Разрешить проверку пароля Win95 MS-CHAP			
Применить Вернуться			
Борнутовл			



4. Настройка каналов вещания

Перейдите на страницу «Передача»:




Здесь онжом посмотреть И изменить настройки каналов, передаваемых видеопроцессором. Каждая трансляция обслуживается каким-либо каналом видеопроцессора. Каждый канал состоит из одного или двух потоков: видео и/или звука. Канал «/capture/LiveCam» является главным каналом видео (по умолчанию он содержит потоки видео и звука), который зритель увидит при наборе в браузере адреса видеопроцессора. Каналы с «/capture/audio1» по «/capture/audio4» (дополнительные звуковые по умолчанию) служат для передачи нескольких к основному видеоканалу (если видеопроцессор **ЗВУКОВЫХ** потоков перевода соответствующее количество звуковых входов и трансляция их использует). Выбор желаемого канала для просмотра его настроек и их редактирования производится кликом мышью на составных частях текущего выбранного пути (этот путь приведен в строке «Путь»), на надписи «В корневой каталог» (выход к корневому каталогу всех каналов) и (если выбрана папка, а не канал) на названиях в появившемся списке содержимого папки. Каналы могут иметь различные имена, заданные пользователем! Количество одновременно работающих каналов зависит от типа видеопроцессора; максимальное количество одновременно используемых каналов обеспечивается при использовании видеопроцессора «Vidicor-BTP/HDV-i7».

Блоки «Канал», «Видео», «Звук» показывают текущие настройки канала и его видео и звукового потоков соответственно. Кнопка «Изменить» позволяет перейти на экран изменения этих настроек. После изменения этих настроек и их применения видеопроцессор создаст (рестартует) канал заново с новыми настройками.



Управление Передача Прием Дополнительно							
	Свойства канала "/capture/LiveCam"						
Название Vidicor 242 HDTV	Название Vidicor 242 HDTV Test Server						
Тип Живой ▼							
	Синхронизировать с другим каналом						
Разрешить 🔲							
URL канала mxdp://195.1	9.132.211:80/capture/LiveCam						
синхронизации тхдр://195.1	· ,						
Разрешить	Свойства живого видео						
	Microsoft DV Camera and VCR ▼						
Частота захвата кадров							
	Видео чересстрочное - использовать чересстрочное сжатие						
	качество: Пользовательский ▼						
Conomium motor	Пользовательские свойства						
	Размер кадра 720 х 576 пикселей стандартные: 720х576 ▼						
	Прореживание кадров в 1 раз(а) = 25 кадр/с						
	Meтод сжатия Format MPEG4 ▼						
	Битрейт 1700 кбит/с						
	Вернфнкатор буфера видео (VBV):						
	максимальный битрейт VBV 100 % битрейта						
	размер буфера VBV 1000 мс						
	начальное заполнение буфера VBV 100 % буфера						
	Частота ключевых кадров 1 кадр/с						
	Качество 2 🔻						
	Предпросмотр на сервере 🔲						
	Предупреждение: некоторые комбинации пользовательских свойств могут быть несовместимы.						
	Используйте эти свойства на свой страх и риск!						
	(Разрешите подпоток для настройки его свойств)						
	(Разрешите подпоток для настройки его свойств)						
	(Разрешите подпоток для настройки его свойств) (Разрешите подпоток для настройки его свойств)						
Дополнительные свойства:							
	Свойства живого звука						
Разрешить	▼						
Устройство захвата	Emu10Kx Audio [B880] ▼						
Формат захвата	48000 Гц, 16 бит, стерео ▼						
Канал(ы) захвата	Boe ▼						
Метод сжатня	Format A1 ▼						
	64 кбит/с, 24000 Гц, стерео ▼						
Дополнительные свойства:	Показать						
	Применить						

Блок «Вход видео» позволяет при использовании устройства захвата с несколькими входами (напр., Composite и S-Video) подключить к устройству несколько видеокамер и переключать их «на лету» с этой странице в режиме микшера с помощью горячих клавиш.



Блоки «Титры», «Настройка видео», «Микшер звука» позволяют менять некоторые настройки канала без его рестарта. Это следующие настройки:


• «Титры» – наложение на видеокадр текущего времени, бегущей строки и логотипа;



- «Настройка видео» установки устройства видеозахвата (яркость, контрастность и др.);
- «Микшер звука» установки микшера захвата звука (выбор входа и уровня звука).


Блок «Настройки ЦИКЛОПа» управляет взаимодействием видеопроцессора по сети с системой «Циклоп».

Блок «Запись данных» позволяет включить или выключить запись видеосигнала в файл. Поддерживается 2 формата записи: AVI и пропиетарный BIN. Достоинством первого формата является его стандартность, дающая возможность просмотра стандартными плеерами. Достоинство второго формата — возможность простого запуска передачи записи «в эфир» в режиме, идентичном проходившей прямой трансляции, то есть с сохранением тех же потоков видео и звука, с возможностью синхронной трансляции с нескольких камер, если передача проводилась в таком формате, и т.п. Записанный файл доступен на FTP-сервере видеопроцессора.




Блок «Пассивная UDP трансляция» управляет принудительной передачей видеотрансляции выбранного канала на пассивный приемник. Такой способ передачи применяется при наличии только одностороннего канала связи от видеопроцессора к приемнику — например, при использовании вещания через спутник на односторонне принимающие «тарелки» или в случае, когда провайдер не может предоставить видеопроцессору выделенный IP адрес, но может обеспечить точку размещения выходом в глобальную сеть.

Пример использования параметра «Канал(ы) захвата для передачи служебного звука (необходимо в настройках канала всегда выставлять «Формат захвата» в «стерео режим», каналы захвата: «все»).










5. Настройка модулей приёма

Настройка модулей приёма осуществляется в закладке «Приём».

<u>!Внимание!</u> Закладка настройки модулей приёма у видеопроцессоров начального уровня (имеющих малопроизводительный процессор) отсутствует.





Звуковые и видео выходы связаны с модулями приема в интерфейсе следующим образом:

Каждый звуковой вход или выход привязан к устройству захвата/воспроизведения в интерфейсе. В интерфейсе видеопроцессора существует разделение на 4 принимающих модуля. В каждом модуле возможен выбор пары устройства отображения видео и вывода звука. По умолчанию, каждому модулю должны быть сопоставлены следующие соответствия:

	Протокол	Amec [mont]	cenpena	Канап сепрепа (Ст	анпартыст	и́ канал /capture/LiveCam)
	VDP	▼ reflector3.vidico			шцартный	** [
			Jr.14. 1300	7(-		
	ļ	▼ 212.83.16.251		/capture/liveCam#		# =
	UDP	▼ 195.19.132.210		/capture/LiveCam		
	⊚ VDP	▼ localhost		/capture/LiveCam2#E	EnableAu	dio=1&maintainVideoAspectl 🦠 🖳
	◎ Отключить эт	-				
		гельные свойства				
	Порт приемни	ка для пассивног	8001	(Стандартный по	рт 8999)	
		UDP протокол		0500		
1		Буфер приемник		2500 мс		
нал 1		Уровень звук	a 50	%		
выход,	Сдвиг отмет	гок времени виде	o 0	MC		
выход	Сдвиг отме	ток времени звук	a 0	MC		
	Деинтерлей	с видео в декодер	e 🔳			
	_	-		очить на полный экран :	можно тол	ько опин мопуль)
		ение сторон виде				
		_		писплей = л		ому устройству отображения можно только один мод
					чить к одн	ому устроиству отображения можно только один мод
	устроиство воспр	роизведения звук				
		Аудио кана.	л По умо.	лчанию	▼ 🚳	
				Применит	ь	
		тооражения виде роизведения звук Аудио кана.	а По умо. п По умол	лчанию пчанию	чить к одн ▼	ому устройству отображения можно только один мод
				DirectSound Device WaveOut Device		
			DirectSo	ound: Emu10Kx Audio [l		
	Mamor	2.		ound: SoundMAX HD A x Audio [B880]	udio	
ал 1	Модуль приема		SoundM	IAX HD Audio		
	Протокол	Annec [mont]	cennena	Канал сепвена (Ст	анпантный	t канап /canture/LiveCam)
DITALI II	1.1	Аудио канал	Default	~	•	
		,,,,	Default			
ебный			Mono to f			
ебный			Mono to f Mono to f	front right		
ебный	Модуль приема		Mono to f Mono to f Mono to r Mono to r	front right rear left rear right		
бный	Модуль приема Протокол	2:	Mono to f Mono to f Mono to r Mono to r Mono to c	front right rear left rear right center	(Станда;	отный канал /capture/LiveCam)
бный			Mono to f Mono to f Mono to r Mono to r Mono to c Mono to s	front right rear left rear right center subwoofer	(Станда	ртный канал /capture/LiveCam)
ный	Протокол VDP	2:	Mono to f Mono to f Mono to r Mono to r Mono to s Stereo to Stereo to	ront right rear left rear right center subwoofer front left/right rear left/right	(Станда	ртный канал /capture/LiveCam)
бный	Протокол VDP VDP	2: Адрес [:пор	Mono to f Mono to f Mono to r Mono to r Mono to s Stereo to Stereo to	front right rear left rear right center subwoofer front left/right	(Станда	ртный канал /capture/LiveCam)
бный	Протокол VDP	2: Aдрес [:пор	Mono to f Mono to f Mono to r Mono to r Mono to s Stereo to Stereo to	ront right rear left rear right center subwoofer front left/right rear left/right	(Станда	ртный канал /capture/LiveCam)
овной и жебный звук анал 2 еовыход	Протокол VDP VDP	2: Aдрес [:пор V localhost	Mono to f Mono to f Mono to r Mono to r Mono to s Mono to s Stereo to Stereo to	ront right rear left rear right center subwoofer front left/right rear left/right		



6. Тестирование канала связи

Для проведения тестирования ваш видеопроцессор должен быть подключен к сети Интернет и должен иметь глобальный IP адрес. Существует несколько возможностей протестировать Ваш канал связи, до проведения трансляции.

Например, для проверки двустороннего канала можно использовать удаленный ретранслятор:

Включите прием своей трансляции через ретранслятор:

В интерфейсе видеопроцессора войдите во вкладку «Прием». В поле «Сервер» укажите один из адресов доступных вам ретрансляторов, например: «reflector1.Vidicor.ru», «reflector.Vidicor.ru». В поле «Адрес» укажите путь к вашей трансляции в следующем формате:

«/chain?[PROTO]://[IP]:[PORT]/[CHANNEL]», где

[PROTO] – «rmxvp», для VDP соединения, «rmxsp» для TCP соединения,


[IP] – адрес вашего сервера,

[PORT] – порт для соединения, по умолчанию 80,

[CHANNEL] – канал вещания, по умолчанию «/Capture/LiveCam».

Например, адрес может выглядеть так: «/chain?rmxvp://195.19.132.60/capture/LiveCam».

На экране появится окно, где будет идти прием вашей трансляции через удаленный ретранслятор:




Под видеоокном можно видеть величину принимаемого потока и процент потерянных в канале и не поддающихся восстановлению данных (значительную часть потерянных данных система восстанавливает).



Больше возможностей даёт использование специальных функций тестирования канала. Для этого выберите вкладку «Дополнительно», а на ней – режим «Тестирование канала связи»:

У	′правление\Передача\l	Прием Дополнительно
	Просмотр журнала	
	Просмотр состояния	
	Пользователи	
	Восстановить программное обеспечение	
	Тестирование канала связи	
-	Прочие настройки	
	Вход на сервер конференций	



В этой группе функций можно измерить пропускную способность канала связи, а также посмотреть своё вещание через выбранный ретранслятор.

На этом базовая установка и подключение видеопроцессора завершены, видеопроцессор готов к работе.



7. Использование оборудования H.323/SIP в качестве источника видео и звука для системы «Vidicor-BTP»

В ряде случаев в организации может уже иметься приобретённое ранее оборудование видеоконференцсвязи, в то же время требуется эксплуатация системы «Vidicor-BTP» (например, для обеспечения более высокого качества видеосвязи и/или для проведения широковещательной трансляции на персональные компьютеры).

В этой ситуации для экономии средств на оборудование и монтажные работы имеющаяся аппаратура может использоваться в качестве источников видео и звука для «Vidicor Video System».

В случае, если у имеющегося H.323/SIP терминала имеется выход видеосигнала (композитный, компонентный SVGA или цифровой), его следует подключить к соответствующему входу видеопроцессора «Vidicor-BTP». В случае, если выход видеокамеры у терминала H.323/SIP отсутствует, к входу видеопроцессора «Vidicor-BTP» следует подключить выход терминала H.323/SIP на телевизор или монитор, а терминал H.323/SIP перевести в режим вывода собственного изображения.

Аналогично следует поступить с источником звука.



8. Подключение гейта H.323/SIP к «Vidicor-BTP»

Для работы с партнерами, имеющими оборудование видеоконференцсвязи стандарта H.323, система может быть опционально укомплектована гейтом Vidicor-H.323.

В качестве гейта может использоваться, например, H.323/SIP-терминал AddPack AP-VP300, внешний вид которого представлен на фотографии:



Ниже приводится вид задней стенки с разъемами:



Соедините разъемы видеопроцессора и H.323/SIP-видеотерминала в соответствии со следующей таблицей:

Назначение	Видеопроцессор	Кабель	Терминал Н.323
Передача звука	A1L и A1R	2 Jack 6.3mm ↔ Jack 3.5mm	Ain
Прием звука	Al и Ar	2 Jack 6.3mm ↔ Jack 3.5mm	Aout
Передача видео	V_{1out}	$BNC \leftrightarrow RCA$	Vin
Прием видео	Vin	$BNC \leftrightarrow RCA$	Vout

Соедините разъем LAN с локальной сетью патч-кордом.

Соедините блок питания с гнездом 5V 1A, включите блок питания в электророзетку. 220B.

8.1. Настройка Н.323-видеотерминала AddPack AP-VP300

Зайдите в меню видеотелефона «Network Setup». Установите автоматический («динамический», DHCP) выбор адреса и других сетевых настроек или установите сетевые настройки, выданные провайдером («статические») – IP адрес, маску подсети, адреса шлюза (раутера) и DNS-сервера.

Выберите протокол видеосвязи (H.323 или SIP) и в зависимости от выбора укажите Gatekeeper или SIP-сервер.

Зайдите в меню видеотелефона «AV Setup» \rightarrow «IO Ports» и выберите «линейный вход» и «линейный выход».

В пункте «AV Setup» \rightarrow «Volume» установите необходимую громкость динамика и чувствительность микрофона.

Более подробно настройка описана в документации на видеотерминал AddPack AP-VP300.



8.2. Настройка видеопроцессора «Видикор»

Зайдите в веб-интерфейс настройки видеопроцессора. Настройте канал «capture/livecam», соответствующий гнезду, в которое подсоединен выход H.323/SIP-терминала, на прием с соответствующей платы захвата. В закладке «прием» настройте выдачу на другую плату захвата, к которой подключен вход выход H.323 SIP-терминала. Проделайте то же самое со звуковыми каналами.

Более подробно настройка описана в документации на видеопроцессор.

8.3. Работа в режиме вещательной трансляции с H.323/SIPоборудования либо видеомоста с H.323/SIP с абонентом

Если вы все сделали верно, то *при звонке на видеотелефон* видео и звук будут с H.323-терминала-гейта транслироваться через видеопроцессор в Интернет другим участникам встречи или интернет-зрителям, а сигнал принимаемый видеопроцессором из Интернета, будет транслироваться собеседнику с терминалом H.323.

В случае, если в системе Vidicor для формирования выходного видеосигнала используется видеомикшер, разъем V_{out} H.323/SIP-терминала следует соединить с одним из входов видеомикшера.

Выход видеомикшера следует соединить с одним из входов видеопроцессора.

Звуковой выход H.323/SIP-терминала следует соединить с соответствующим аудио-входом микшера, выход аудиомикшера соединить с соответствующим аудиовходом видеопроцессора.