# ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ МОДЕЛЯМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕДВИЖИМОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СПб ГАУ «ЦГЭ»

Часть 4.

Цифровая информационная модель раздела «Конструктивные и объемнопланировочные решения»

Редакция 1.0 – проект

#### Оглавление

1.	Обл	пасть применения	3
2.		омативные документы	
3.		мины, определения и сокращения	
4.		обования к цифровым информационным моделям по разделам	
4.1		рровая информационная модель раздела «Конструктивные и объемно- нировочные решения»	8
4.	1.1	Именование файла модели конструктивных и объемно-планировочных решений	8
4.	1.2	Содержание файла модели конструктивных и объемно-планировочных решений	8
4.	1.3	Особенности моделирования элементов конструктивных и объемно-планировочных решений	8
4.	1.4	Информационное наполнение модели конструктивных и объемно- планировочных решений. Наборы параметров и их заполнение	
4.	1.5	Выгрузка в формат IFC	13
-		е №1. Правила именования файлов моделей для представления «ЦГЭ»	18
Прилод		е №2. Именования параметров, экспортируемых в ЦИМ формата IFC, и их	20

#### 1. Область применения

Область применения настоящего документа распространяется на цифровые информационные модели объекта капитального строительства адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга и/или непроизводственного назначения.

Требования настоящего документа являются обязательными для соблюдения при разработке цифровых информационных моделей следующих видов объектов адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга:

- Административно-деловые объекты
- Амбулаторно-поликлинические объекты
- Многоквартирные дома
- Учебно-воспитательные объекты

#### 2. Нормативные документы

ПП РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной бехзопасности»

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

ГОСТ 21.501-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

ГОСТ 57310-2016 (ИСО 29481-1:2010) «Моделирование информационное в строительстве. Руководство по доставке информации. Методология и формат».

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия».

ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».

ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни блоки и плиты перегородные силикатные. Общие технические условия».

СП 4.13130.2013 «Термины и определения».

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

СП 250.1325800.2016 «».

СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирования в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

#### 3. Термины, определения и сокращения

В настоящем документе в соответствии с СП 333.1325800.2017 применены следующие термины:

**Атрибутивные данные:** Существенные свойства элемента цифровой информационной модели, определяющие его геометрию или характеристики, представленные с помощью алфавитно-цифровых символов. К атрибутивным данным относятся все характеристики, необходимые при разработке технико-экономических показателей, технической документации, проведении инженерных расчетов, осуществлении заказа, проведении монтажных работ и эксплуатации.

**Базовый файл:** Файл Базовой Модели (БМ), содержащий в себе все единые геометрические и пространственные объекты необходимые для координации междисциплинарного взаимодействия.

**Геометрические параметры**: Данные, определяющие размеры, форму и пространственное расположение элемента цифровой информационной модели.

**Информационная модель (ИМ)**: Совокупность представленных в электронном виде документов, графических и текстовых данных по объекту строительства, размещаемая в среде общих данных и представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла.

Примечание: В состав ИМ входят в том числе цифровая(-ые) информационная(-ые) модель(-и) объекта строительства (ЦИМ) и инженерная(-ые) цифровая(-ые) модель(-и) местности (ИЦММ).

**Инженерная цифровая модель местности (ИЦММ)**: Форма представления инженернотопографического плана в цифровом объектно-пространственном виде для автоматизированного решения инженерных задач и проектирования объектов строительства. ИЦММ состоит из цифровой модели рельефа и цифровой модели ситуации.

**Коллизии**: Пересечения геометрических элементов цифровых информационных моделей, а также нарушения нормируемых расстояний между элементами цифровой информационной модели.

Корпус: Отдельное здание в ряду нескольких или обособленная часть.

**Объект капитального строительства (ОКС):** Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие)

**Параметры:** Атрибутивные данные, назначаемые элементам цифровой информационной модели и описывающие их геометрические, технические, технологические и иные характеристики.

**Подмодель**: Цифровая информационная модель, выделенная в самостоятельный файл и отражающая часть цифровой информационной модели по разделу или по системе.

**Проприетарный формат:** Формат файла организации или физического лица, который содержит данные, упорядоченные и хранимые в соответствии с определенной схемой кодирования, разработанной организацией или физическим лицом, чтобы быть секретным, так что декодирование и интерпретация этих хранимых данных легко осуществляется только

с помощью определенного программного обеспечения или оборудования, разработанного самой организацией или физическим лицом.

Секция: Объёмно-планировочный элемент жилого здания, образованный лестницей на всю высоту здания с выходящими на неё квартирами, или вертикальный фрагмент ОКС определенный исходя из удобства работ.

**Формат IFC**: Формат и схема данных с открытой спецификацией, представляющие собой международный стандарт обмена данными в информационном моделировании в области гражданского строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

**Цифровая информационная модель (ЦИМ)**: Объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов.

**Элемент модели:** Часть цифровой информационной модели, представляющая компонент, систему или сборку в пределах объекта строительства или строительной площадки.

# 4. Требования к цифровым информационным моделям по разделам

Цифровые информационные модели и произведенная на их основе техническая документация должны соответствовать друг другу (пункт 6.1.2 СП 333.1325800.2017).

Для каждого раздела проектной и/или рабочей документации формируется своя цифровая информационная модель. Допускается делить модель раздела на подмодели.

Файлы информационных моделей должны представлять целостную картину о проектируемом объекте или его логической части. Не допускается деление модели в горизонтальном направлении (по этажам).

Для раздела архитектурных решений допускается разделение ЦИМ на подмодели по секциям.

Для раздела конструкторских и объемно-планировочных решений допускается деление ЦИМ на подмодели по деформационным швам.

Для раздела инженерного оборудования и систем допускается деление ЦИМ по функциональному назначению системы и/или по количеству вводов в ОКС.

Файлы цифровых информационных моделей различных дисциплин должны быть скоординированы по файлу базовой модели, позволять получать необходимую информацию и параметров элементов и не содержать коллизий, за исключением указанных в <u>Приложении №9</u> (Часть 1).

При выгрузке ЦИМ имена параметров должны быть приведены в соответствие с именами, указанными в столбце «Имя параметра» таблицы Приложение №2 «Именования параметров, экспортируемых в ЦИМ формата IFC, и их описание».

# 4.1 Цифровая информационная модель раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Модель раздела «Конструктивные и объёмно планировочные решения» является объемным представлением основных проектных решений.

Модель «Конструктивных и объемно-планировочных решений» следует разбивать на самостоятельные цифровые информационные модели (далее ЦИМ), отвечающие требованиям разработки проектных решений подразделов: «Конструкции железобетонные» (далее КЖ), «Конструкции металлические» (далее КМ), «Конструкции деревянные» (далее КД), «Модель армирования» (далее АРМ) <sup>1</sup>.

Каждая модель должна отображать решения раздела/подраздела конструктивных и объемнопланировочных решений в полном объеме. Модели КЖ, КМ, КД не должны расходиться с моделью AP в части несущих элементов и должны содержать все необходимое для беспрепятственного прохождения инженерных сетей и размещения монтируемого оборудования.

Для проверки соответствия расчётной схемы с моделью раздела «Конструктивные и объёмно планировочные решения», СПб ГАУ «ЦГЭ» оставляет за собой право просить заявителя о предоставлении ЦИМ расчётной схемы качестве дополнительной информации.

### 4.1.1 Именование файла модели конструктивных и объемно-планировочных решений

Цифровая информационная модель конструктивных и объемно-планировочных решений должна именоваться в соответствии с требованиями СПб ГАУ «ЦГЭ», указанными в Приложение №1. Правила именования файлов моделей».

### 4.1.2 Содержание файла модели конструктивных и объемно-планировочных решений

Представленные модели должны содержать все строительные конструкции разрабатываемые в рамках дисциплины соответствовать представляемой в СПб ГАУ «ЦГЭ» документации по соответствующему разделу/подразделу.

Модель раздела конструктивные и объемно-планировочные решеня не должна содержать элементы иных разделов.

Все элементы ЦИМ должны иметь заполненные параметры, сгруппированные по наборам, согласно требованиям, изложенным в настоящем документе.

#### 4.1.3 Особенности моделирования элементов конструктивных и объемнопланировочных решений

Все элементы ЦИМ раздела «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» должны быть смоделированы по проектным размерам и позволять получать требуемые спецификации. Сборные элементы моделируются по отправочным маркам, а элементы монолитных конструкций

8

 $<sup>^{1}</sup>$  Проектирование допускается производить в единой модели. Разбиение на отдельные модели осуществляется при создании файлов формата IFC.

в соответствии со способом возведения на строительной площадке. Иной способ - с правилами исчисления объемов работ — требует согласования с СПб ГАУ «ЦГЭ». Допускается не производить разбиение монолитных конструкций на отдельные захватки бетонирования.

Стены и перекрытия должны содержать монтажные и технологические проёмы и элементы их последующего заполнения.

Таблица 1 Особенности моделирования элементов ЦИМ раздела "Конструктивные и объёмно-планировочные решения"

Элемент	Особенности моделирования
Стены	Монолитные — моделируется несущая часть в виде однослойной конструкции с корректной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем и имеющей вырезанные проемы для дверных, оконных и балконных блоков.
	Сборные – моделируется в виде отдельных элементов конструкции с корректной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем и имеющей вырезанные проемы для дверных, оконных и балконных блоков.
	Размеры проемов должны соответствовать «строительным» проемам соответствующей модели архитектурных решений.
Перекрытия	Монолитные — моделируется несущая часть в виде однослойной конструкции с корректной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем и имеющей вырезанные проемы для люков.
	Сборные – моделируется в виде отдельных элементов конструкции с корректной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем и имеющей вырезанные проемы для люков.
	Размеры проемов должны соответствовать «строительным» проемам соответствующей модели архитектурных решений.
Перфорация	Перфорация должна иметь проектные размеры и местоположение в конструкции. Элемент моделируется таким образом, чтобы при размещении в стене/перекрытии он вырезал «строительный» проем корректных размеров и являлся заполнением этого проёма.
Лестница	В общем случае лестница представляет собой совокупность элементов (сборку), состоящую из следующих элементов:
	• Лестничный мара;
	• Площадка;
	• Балка,
	• Крепежный элемент;
	• Проче элементы.

	Требования СПб ГАУ «ЦГЭ». Цифровая информационная модель КР.
Элемент	Особенности моделирования
	Моделируется несущая часть лестницы с проектной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем.
Пандус	В общем случае пандусы/рампы представляетю собой совокупность элементов (сборку), состоящую из следующих элементов:
	• Пролет пандуса;
	• Площадка;
	• Балка,
	• Крепежный элемент;
	• Проче элементы.
	Моделируется несущая часть пандусов/рамп с проектной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем.
Колонна	Представляет собой преимущественно вертикальный стержневой элемент каркаса, служащий для восприятия вертикальных нагрузок.
	Не составные элементы (например, сборные и монолитные колонны) моделируются единым элементом, с проектной геометрией (включая капитель и иные части), обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем.
	Сложные составные элементы (например, металлические двухветвевые колонны) моделируются с проектной геометрией и выгружаются в виде сборки, состоящей из следующих элементов:
	• Ветви колонн
	• Раскосы
	• Соединительные пластины
	• Крепёжные элементы
	• Прочие элементы
Ферма/структура	Представляет собой сложную стержневую систему. Моделируются с проектной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем и выгружаются в виде сборки, состоящей из следующих элементов:
	• Пояса, раскосы, стойки
	• Соединительные пластины
	• Крепёжные элементы

• Прочие элементы

	греоования Спо г АУ «цг э». цифровая информационная модель кР
Элемент	Особенности моделирования
Балка	Представляет собой преимущественно горизонтальный стержневой элемент, работающий на изгиб.
	Не составные элементы (например, сборные и монолитные и д.р.) моделируются единым элементом, с проектной геометрией (включая вуты и иные части), обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем.
	Сложные составные элементы (например, металлические балки из спаренных профилей) моделируются с проектной геометрией и в виде сборки, состоящей из следующих элементов:
	• Основные несущие элементы
	• Соединительные пластины
	• Крепёжные элементы
	• Прочие элементы
Связи	Представляют собой преимущественно наклонные и горизонтальные стержневые элементы каркаса, служащие для восприятия и передачи горизонтальных нагрузок.
	Не составные элементы моделируются единым элементом, с проектной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем.
	Сложные составные элементы (например, металлические портальные связи) моделируются с проектной геометрией и выгружаются в виде сборки, состоящей из следующих элементов:
	• Основные элементы связей/раскосов
	• Соединительные пластины
	• Крепёжные элементы
	• Прочие элементы
Фундамент/Ростверк	Представляют собой элемент, передающий нагрузку от здания/сооружения на основание.
	Монолитные плиты — моделируется несущая часть в виде однослойной конструкции с корректной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем и имеющей вырезанные проемы для люков, приямков и пр.
	Монолитные отдельно стоящие — моделируется в виде единых элементов с корректной геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение инженерных систем.
	Сборные – моделируется в виде единых элементов с корректной

инженерных систем.

геометрией, обеспечивающей беспрепятственное прохождение

Элемент	Особенности моделирования
Подготовка под фундаменты	Подготовка под фундаменты моделируется послойно с проектной геометрией и местоположением каждого слоя.
Засыпка пазух, пустот под лестницами и т.д.	Засыпки «полостей» моделируются в виде единых твердотельных элементов с проектной геометрией.
Свая	Представляет собой преимущественно вертикальный стержневой элемент, передающий нагрузку от здания/сооружения на основание.
	Свая моделируется от отметки оголовка после срубки до её пяты.
	He составные элементы (например, монолитные и д.р) моделируются единым элементом, с проектной геометрией.
	Сложные составные элементы (например, составные железобетонные сваи) моделируются с проектной геометрией и выгружаются в виде сборки, состоящей из следующих элементов:
	• Основные элементы сваи
	• Соединительные пластины
	• Крепёжные элементы
	• Прочие элементы
Арматура	При моделировании арматуры допускается использование любых инструментов, удовлетворяющих потребности проектировщиков и позволяющих выгрузить элементы модели в соответствующий класс IFC.
	Модель армирования выгружается в самостоятельную модель.
Пластины	При моделировании пластин допускается использование любых инструментов, удовлетворяющих потребности проектировщиков и позволяющих выгрузить элементы модели в соответствующий класс IFC.
Крепёжные элементы	При моделировании крепёжных допускается использование любых
(болты, сварка и пр.)	инструментов, удовлетворяющих потребности проектировщиков и позволяющих выгрузить элементы модели в соответствующий класс IFC.
Утеплитель	
Гидроизоляция	Допускается не моделировать. В случае моделирования
Гидрошпонки	Допускается не моделировать. В случае моделирования элементы должны иметь проектное местоположение и габариты.

#### 4.1.4 Информационное наполнение модели конструктивных и объемнопланировочных решений. Наборы параметров и их заполнение.

Все элементы ЦИМ должны иметь заполненные параметры.

Более подробное описание изложено в Приложении №2.

#### 4.1.5 Выгрузка в формат IFC

Модель конструктивных и объемно-планировочных решений при выгрузке в формат IFC следует разбивать на самостоятельные цифровые информационные модели, отвечающие требованиям разработки проектных решений подразделов «Конструкции железобетонные», «Конструкции металлические», «Конструкции деревянные», «Модель армирования».

Сопоставление элементов модели классам формата IFC должно соответствовать таблице 2.

Не оговоренные или иные элементы выгружаются в классы по согласованию со специалистами СПб ГАУ «ЦГЭ».

#### Лестница:

При выгрузке в формат IFC лестница должна выгружаться как единый элемент в класс IfcStair.

В состав лестницы могут быть включены следующие типы элементов:

- Лестничный марш выгружается в класс IfcStairFlight;
- Площадка выгружается в класс IfcSlab;
- Балки выгружается в класс IfcBeam;
- Ступени выгружается в класс IfcBeam;
- Стойки (колонны) выгружается в класс IfcColumn;
- Соединительные пластины выгружается в класс IfcPlate;
- Крепёжные элементы выгружается в класс IfcMechanicalFastener;
- Прочие элементы- выгружается в класс IfcMember.

При выгрузке в формат IFC каждый элемент, входящий в состав лестницы должен выгружаться в соответствующий класс IFC и иметь все необходимые характеристики.

#### Пандус:

При выгрузке в формат IFC пандусы должны выгружаться как единый элемент в класс IfcRamp.

В состав пандусов могут быть включены следующие типы элементов:

- Пролёт пандуса выгружается в класс IfcRampFlight;
- Площадка выгружается в класс IfcSlab;
- Балки выгружается в класс IfcBeam;
- Соединительные пластины выгружается в класс IfcPlate;

- Крепёжные элементы выгружается в класс IfcMechanicalFastener;
- Прочие элементы- выгружается в класс IfcMember.

При выгрузке в формат IFC каждый элемент, входящий в состав пандуса должен выгружаться в соответствующий класс IFC и иметь все необходимые характеристики.

#### <u>Колонна</u>

Составные элементы при выгрузке в формат IFC должны выгружаться как единый элемент (сборка) в класс IfcElementAssembly. В состав сборки колонны могут включаться:

- Основные несущие элементы выгружается в класс IfcColumn
- Соединительные пластины выгружается в класс IfcPlate
- Крепёжные элементы выгружается в класс IfcMechanicalFastener
- Прочие элементы выгружается в класс IfcMember

При выгрузке в формат IFC каждый элемент, входящий в состав сборки должен выгружаться в соответствующий класс IFC и иметь все необходимые характеристики.

#### Балка

Составные элементы при выгрузке в формат IFC должны выгружаться как единый элемент (сборка) в класс IfcElementAssembly. В состав сборки балки могут включаться:

- Основные несущие элементы выгружается в класс IfcBeam
- Соединительные пластины выгружается в класс IfcPlate
- Крепёжные элементы выгружается в класс IfcMechanicalFastener
- Прочие элементы выгружается в класс IfcMember

При выгрузке в формат IFC каждый элемент, входящий в состав сборки должен выгружаться в соответствующий класс IFC и иметь все необходимые характеристики.

#### Ферма/Структура

При выгрузке в формат IFC ферма/структура должны выгружаться как единый элемент (IfcElementAssembly). В состав фермы/структуры могут быть включены следующие типы элементов:

- Основные несущие элементы (пояса, стойки, раскосы) выгружается в класс IfcMember
- Соединительные пластины выгружается в класс IfcPlate
- Крепёжные элементы выгружается в класс IfcMechanicalFastener
- Прочие элементы выгружается в класс IfcMember

При выгрузке в формат IFC каждый элемент, входящий в состав сборки должен выгружаться в соответствующий класс IFC и иметь все необходимые характеристики.

#### Связи

Составные элементы при выгрузке в формат IFC должны выгружаться как единый элемент (сборка) в класс IfcElementAssembly. В состав сборки связи могут включаться:

- Основные несущие элементы выгружается в класс IfcMember
- Соединительные пластины выгружается в класс IfcPlate
- Крепёжные элементы выгружается в класс IfcMechanicalFastener

При выгрузке в формат IFC каждый элемент, входящий в состав сборки должен выгружаться в соответствующий класс IFC и иметь все необходимые характеристики.

#### Свая

Составные элементы при выгрузке в формат IFC должны выгружаться как единый элемент (сборка) в класс IfcElementAssembly. В состав сборки сваи могут включаться:

- Основные элементы сваи выгружается в класс IfcPile
- Соединительные пластины выгружается в класс IfcPlate
- Крепёжные элементы выгружается в класс IfcMechanicalFastener
- Прочие элементы выгружается в класс IfcMember

При выгрузке в формат IFC каждый элемент, входящий в состав сборки должен выгружаться в соответствующий класс IFC и иметь все необходимые характеристики.

## Таблица 2 Соответствие элементов ЦИМ раздела «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» классам IFC

ЭЛЕМЕНТ МОДЕЛИ	КЛАСС IFC
Стена	IfcWall
Перекрытие	IfcSlab
Перфорация	IfcBuildingElementProxy
Лестница	IfcStair
Лестничный марш	IfcStairFlight
Пандус	IfcRamp
Пролёт пандуса	IfcRampFlight
Колонна	IfcColumn
Балка	IfcBeam
Ферма/Структура	IfcElementAssembly
Связи	IfcMember
Фундамент/Ростверк	IfcFooting
Подготовка под фундамент	IfcFooting
Засыпка пазух, пустот	IfcBuildingElementProxy
Свая	IfcPile
Арматура	IfcReinforcingElement
Пластина	IfcPlate
Крепёжный элемент	IfcMechanicalFastener
Утеплитель	IfcCovering
Гидроизоляция	IfcCovering
Гидрошпонки	IfcBuildingElementProxy

-IfcBuildingElement		
IfcBeam	- IfcMember	IfcShadingDevice
IfcBuildingElementProxy	IfcPile	IfcSlab
- IfcChimney	IfcPlate	IfcStair
IfcColumn	- IfcRailing	IfcStairFlight
IfcCovering		IfcWall
- IfcCurtainWall	lfcRampFlight	IfcWindow
IfcDoor	IfcRoof	
IfcFooting		
	-IfcReinforcingElement	
	IfcReinforcingBar	1
	IfcReinforcingMesh	•
	ncrveiniordingwesh	
	IfcTendon	
	lfcTendonAnchor	I

Рисунок 1"Схема для формата IFC2x3 и IFC4

# Приложение №1. Правила именования файлов моделей для представления в СПб ГАУ «ЦГЭ»

#### Общее правило

Имя файла модели, в обязательном порядке, должно состоять не менее, чем из 5 (пяти) блоков, разделенных между собой «нижним тире». Блок 3 может не использоваться, если нецелесообразно разбивать секции модели в самостоятельные файлы.

Все представляемые в СПб ГАУ «ЦГЭ» файлы ЦИМ должны быть экспортированы в формат IFC2x3 или IFC4, за исключением файлов цифровых информационных моделей наружных сетей. Файлы ЦИМ наружных сетей следует передавать в формате NWC, если они выполнены в программном обеспечении Autodesk Civil 3D. В иных случаях файл ЦИМ наружных сетей не представляется на рассмотрение в СПб ГАУ «ЦГЭ».

#### Правила именования файлов моделей по разделам

1	2	3	4	5	6
Шифр	Корпус	Секция	Раздел/	Стадия	Версия
проекта			Подраздел		ПО
XXXXXX	К№	C№	XX	XX	XXX

Блок 3 используется в случае, если файл IFC имеет большой размер или по технологии ввода объекта строительства в эксплуатацию предусмотрено разделение здания (корпуса) на секции.

Пример имени модели раздела AP, выполненной в Autodesk Revit 2017:

ШИФР К1 С3 АР П R17.ifc

Блок 1 - Шифр объекта

Datok i IIII	tok i Hindp objekta	
Код	Описание	
XXXXXX	Соответствует присвоенному шифру объекта	

Блок 2 – Корпус (номер ОКС по экспликации)

Код	Описание
K1	Корпус 1
К3	Корпус 3 по экспликации зданий и сооружений

Блок 3 - Секция/Блок

Код	Описание
C2	Секция 2
C1-2	Секции 1 и 2
XX	Свой вариант

Блок 4 - Раздел/подраздел

Код	Описание
XX	Коды моделей см. Таблицу №1 Часть 1. Основные положения.

Блок 5 - Стадия модели

Код	Описание
П	Стадия «Проект»
P	Стадия «Рабочая документация»

Блок 6 - Обозначение ПО, версии.

Код	Описание
G17	Graphisoft ArchiCAD 17
N17	Autodesk Navisworks 2017
R17	Autodesk Revit 2017
TS17	Tekla Structures 2017
AP17	Nemetschek Allplan 2017
RGA	Renga Architecture

# Приложение №2. Именования параметров, экспортируемых в ЦИМ формата IFC, и их описание

Параметры элементов ЦИМ раздела конструктивные и объемно-планировочные решения

Таблица 3 Имена параметров для объекта "Здание"

Имя параметра	Формат данных IFC	Описание
		Местоположение
Номер корпуса	Text	Указывается номер здания/корпуса по экспликации на генплане
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"
	Of	бщие данные по разделу
Исполнитель	Text	Указывается компания проектировщик ЦИМ
Марка раздела	Text	Указывается марка раздела/подраздела основной дисциплины, разрабатывающий ЦИМ
Нормативные документы	Text	Указывается список нормативных документов в соответствие с которыми разработывалась ЦИМ. Разделитель между номерами документов ";" (точка с запятой). Пример для модели КЖ: № 384-ФЗ; № 123-ФЗ; СП 20.13330.2016; СП 22.13330.2011; СП 24.13330.2011; СП 28.13330.2012; СП 45.13330.2012; СП 63.13330.2012; СП 70.13330.2012 СП 118.13330.2012; СП 131.13330.2012; СП 250.1325800.2016
ГИП	Text	Указывается ФИО главного инженера проекта
BIM-менеджер	Text	Указываются контакты BIM-менеджера ответственного за модель по данной дисциплине
Допускаемая расчётная нагрузка на сваи	Real	Указывается допускаемая расчётная нагрузка на сваи в тс.
Методика определения нагрузки на сваю	Text	Указывается на основание каких данных принята допускаемая расчётная нагрузка на сваи: Статическое зондирование; Испытание; Расчёт.

Таблица 4 Имена параметров для объекта "Стена"

Имя параметра	Формат данных IFC	Описание
		Местоположение
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится элемент
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится элемент
		Маркировка
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.
Наименование	Text	Указывается наименование элемента.
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.
	Гео	метрические параметры
Толщина	Length	Указывается толщина элемента. В случае переменной толщины указывается минимальная толщина.
Длина	Length	Указывается конструктивная длина элемента.
Высота	Length	Указывается конструктивная высота элемента.
Объём	Volume	Указывается объём элемента за вычетом всех проёмов, отверстий и ниш.
	l	Іожарные параметры
Предел огнестойкости Тех		Указывается предел огнестойкости элемента.
Противопожарная преграда	Boolean	Указывает на то, что стена или перегородка является противопожарной преградой.
Тип противопожарной преграды	Text	Указывается тип противопожарной преграды для стены, экранной стены или перегородки ст. 37 № 123 - Ф3. (1; 2). Для стен, которые не являются противопожарными преградами, указывается значение "_"
Класс пожарной опасности строительной конструкции	Text	Указывается класс пожарной опасности элемента ст. 36 № 123-Ф3. (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)
Тип огнезащиты	Text	Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется.

	Формат	
Имя параметра	данных	Описание
	1FC	
	Ст	роительные параметры
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.
Несущий элемент	Boolean	Указывает на то, что стена является несущей или
песущий элемент	Doorcan	самонесущей.
Наружная	Boolean	Указывает на то что стена является наружной.
		Указывается диаметр рабочей арматуры.
	Text	При использовании в одном элементе нескольких
Диаметр арматуры <sup>2</sup>		диаметров, указывается через разделитель «_», в
диамстр арматуры		порядке убывания.
		Например,
		25_16
Класс арматуры	Text	Указывается класс рабочей арматуры в элементе
Класс арматуры		(изделии).
		<u>Для железобетонных элементов:</u>
Dooyou opyotypu	Real	Указывается общий расход арматуры (кг/м³).
Расход арматуры		Для каменных и армокаменных элементов:
		Указывается общий процент армирования кладки.
Морко построро	Real	<u>Для каменных и армокаменных элементов</u> указывается
Марка раствора		марка или прочность раствора в МПа.

 $^{2}$  Указывается опционально

Таблица 5 Имена параметров для объекта "Перекрытие"

Имя параметра	Формат данных 1FC	Описание	
		Местоположение	
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится элемент	
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"	
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится элемент	
		Маркировка	
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.	
Наименование	Text	Указывается наименование профиля.	
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.	
	Гео	метрические параметры	
Толщина	Length	Указывается толщина элемента. В случае переменной толщины указывается минимальная толщина.	
Объём	Volume	Указывается объем элемента за вычетом всех проемов и отверстий.	
Уклон	Real	Указывается уклон элемента относительно горизонтальной плоскости.	
	I	Іожарные параметры	
Предел огнестойкости	Text	Указывается предел огнестойкости элемента.	
Противопожарная преграда	Boolean	Указывает на то, что перекрытие является противопожарной преградой	
Тип противопожарной преграды	Text	Указывается тип противопожарной преграды для перекрытия по 123-Ф3 ст.37 (1; 2; 3; 4). Для перекрытий, которые не являются противопожарными преградами, указывается значение прочерк "-".	
Класс пожарной опасности строительной конструкции	Text	Указывается класс пожарной опасности элемента по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)	
Тип огнезащиты	Text	Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется	
Строительные параметры			
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.	
Несущий элемент	Boolean	Указывает на то, что элемент является несущим.	

Имя параметра	Формат данных IFC	Описание
Диаметр арматуры <sup>3</sup>	Text	Указывается диаметр рабочей арматуры. При использовании в одном элементе нескольких диаметров, указывается через разделитель «_», в порядке убывания. Например, 25_16
Класс арматуры	Text	Указывается класс рабочей арматуры в элементе (изделии).
Расход арматуры	Real	<u>Для железобетонных элементов:</u> Указывается общий расход арматуры ( $\kappa z/m^3$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Указывается опционально

Таблица 6 Имена параметров для объекта "Колонна"

Имя параметра	Формат данных 1FC	Описание		
		Местоположение		
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится элемент		
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"		
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится элемент		
		Маркировка		
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.		
Наименование	Text	Указывается наименование профиля.		
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.		
Профиль	Text	Указывается номер или размеры профиля в мм.		
	Гео	метрические параметры		
Высота	Length	Указывается конструктивная высота колонны.		
Объём	Volume	Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.		
	]	<b>Тожарные параметры</b>		
Предел огнестойкости	Text	Указывается предел огнестойкости элемента.		
Класс пожарной опасности строительной конструкции	Text	Указывается класс пожарной опасности элемента по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)		
Тип огнезащиты	Text	Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется		
	Строительные параметры			
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.		
Несущий элемент	Boolean	Указывает на то, что элемент является несущим.		
Диаметр арматуры <sup>4</sup>	Text	Указывается диаметр рабочей арматуры. При использовании в одном элементе нескольких диаметров, указывается через разделитель «_», в порядке убывания. Например, 25_16		

<sup>4</sup> Указывается опционально

Имя параметра	Формат данных IFC	Описание
Класс арматуры	Text	Указывается класс рабочей арматуры в элементе (изделии).
Расход арматуры	Real	<u>Для железобетонных элементов:</u> Указывается общий расход арматуры (кг/м³). <u>Для каменных и армокаменных элементов:</u> Указывается процент армирования кладки.
Марка раствора	Real	<u>Для каменных и армокаменных элементов</u> указывается марка или прочность раствора в МПа.

Таблица 7 Имена параметров для объекта "Балка"

	Формат		
Имя параметра	-	Описание	
имя параметра	данных lFC	Описание	
		Мастомо чомоми	
		Местоположение	
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится	
		элемент	
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет	
		разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"	
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится	
		элемент	
		Маркировка	
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.	
Наименование	Text	Указывается наименование профиля.	
05	T	Указывается стандарт или технические условия, по	
Обозначение	Text	которым изготавливается элемент.	
Профиль	Text	Указывается номер или размеры профиля в мм.	
	Геоме	трические параметры	
F. C.	T .1	Указывается максимальная конструктивная длина	
Габаритная длина	Length	элемента.	
п "	T 41	Указывается максимальный пролёт между точками	
Пролёт	Length	опирания.	
IC	Length	Указывается максимальный консольный вылет	
Консоль		элемента.	
05- "	<b>V</b> 7 - <b>1</b>	Указывается объем элемента с учетом всех	
Объём	Volume	выступающих или вырезанных элементов.	
	По	жарные параметры	
Предел огнестойкости	Text	Указывается предел огнестойкости элемента.	
Класс пожарной		Указывается класс пожарной опасности элемента	
опасности строительной	Text	по 123-Ф3 ст. 36	
конструкции		(К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)	
T	Text	Указывается способ и тип огнезациты элемента,	
Тип огнезащиты		если она применяется.	
Строительные параметры			
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.	
Несущий элемент	Boolean	Указывает на то, что элемент является несущим.	
Диаметр арматуры <sup>5</sup>	Text	Указывается диаметр рабочей арматуры.	

<sup>5</sup> Указывается опционально

	Формат	
Имя параметра	данных	Описание
	1FC	
		При использовании в одном элементе нескольких
		диаметров, указывается через разделитель «_», в
		порядке убывания.
		Например,
		25_16
Класс арматуры	Text	Указывается класс рабочей арматуры в элементе
Класс арматуры		(изделии).
Расход арматуры	Real	<u>Для железобетонных элементов:</u>
т аслод арматуры	Keai	Указывается общий расход арматуры (кг/м³).

#### Таблица 8 Имена параметров для объекта "Лестница"

	Формат	
Имя параметра	данных	Описание
	1FC	
	]	Местоположение
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится
Помер корпуса	Τζχι	элемент
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет
Помер секции	Τζχι	разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится
Jiam	Text	элемент
		Маркировка
Позиция	Text	Указывается марка (номер позиции) сборки.
	Геоме	трические параметры
Уклон	Real	Указывается максимальный уклон лестницы
	По	жарные параметры
Предел огнестойкости	Text	Указывается предел огнестойкости элемента.
Класс пожарной		Указывается класс пожарной опасности элемента по
опасности строительной	Text	123-Ф3 cm. 36
конструкции		(К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)
Тип огнезащиты	Text	Указывается способ и тип огнезащиты элемента,
тип огнезащиты		если она применяется

Таблица 9 Имена параметров для объекта "Лестничный марш"

	Формат		
Имя параметра	данных	Описание	
111121 114p 41111 1p 4	1FC		
		 Местоположение	
		Указывается номер корпуса, в котором находится	
Номер корпуса	Text	элемент	
II.	Т	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет	
Номер секции	Text	разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"	
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится	
Sidm	TCAt	элемент	
		Маркировка	
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.	
Наименование	Text	Указывается наименование элемента.	
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по	
Ооозначение	Text	которым изготавливается элемент.	
Геометрические параметры			
Пролёт	Length	Указывается максимальный пролёт между точками	
Пролег	Length	опирания.	
Ширина	Length	Указывается габаритная ширина элемента.	
Объём	Volume	Указывается объем элемента с учетом всех	
**		выступающих или вырезанных элементов.	
Уклон	Real	Указывается уклон лестничного марша.	
		жарные параметры	
Предел огнестойкости	Text	Указывается предел огнестойкости элемента.	
Класс пожарной	_	Указывается класс пожарной опасности элемента	
опасности строительной	Text	по 123-Ф3 ст. 36	
конструкции		(К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)	
Тип огнезащиты	Text	Указывается способ и тип огнезащиты элемента,	
		если она применяется	
		ительные параметры	
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.	
	Text	Указывается диаметр рабочей арматуры.	
		При использовании в одном элементе нескольких	
Диаметр арматуры <sup>6</sup>		диаметров, указывается через разделитель «_», в	
,, 11 75		порядке убывания.	
		Например,	
		25_16	

<sup>6</sup> Указывается опционально

	Формат	
Имя параметра	данных	Описание
	1FC	
V HOOO OPMOTEVELL	Text	Указывается класс рабочей арматуры в элементе
Класс арматуры	Text	(изделии).
Do av a v apriotivni i	Real	<u>Для железобетонных элементов:</u>
Расход арматуры	Keai	Указывается общий расход арматуры (кг/м³).

#### Таблица 10 Имена параметров для объекта "Пандус", "Рампа".

	Формат			
Имя параметра	данных	Описание		
	1FC			
	]	Местоположение		
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится		
Помер корпуса	TCAt	элемент		
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет		
Помер секции	Text	разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"		
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится		
Этаж	Text	элемент		
	Маркировка			
Позиция	Text	Указывается марка (номер позиции) сборки.		
	Геоме	трические параметры		
Уклон	Real	Указывается максимальный уклон пандуса (рампы)		
	По	жарные параметры		
Предел огнестойкости	Text	Указывается предел огнестойкости элемента.		
Класс пожарной		Указывается класс пожарной опасности элемента по		
опасности строительной	Text	123-Ф3 cm. 36		
конструкции		(К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)		
Тип огнеронити	Text	Указывается способ и тип огнезащиты элемента,		
Тип огнезащиты	1 CX l	если она применяется		

Таблица 11 Имена параметров для объекта "Пролёт пандуса "

Имя параметра         данных IFC         Описание           Номер корпуса         Техт         Указывается номер корпуса, в котором находится элемент           Номер секции         Техт         Указывается номер секции зоания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается энак прочерк "."           Отаж         Техт         Указывается номер этажа, на котором находится элемент           Позиция         Техт         Указывается номер позиции (марки) элемента.           Наименование         Техт         Указывается пандарт или технические условия, по которым изготавливается элемента.           Обозначение         Техт         Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемента.           Инрипа         Length         Указывается табаритная инирина элемента.           Объём         Уодите         Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элемента.           Уклон         Real         Указывается предел огнестойкости элемента.           Класе         пожарной опасности строительной конструкции         Техт         Указывается класс пожарной опасности элемента по 123-Ф3 ст. 36 (КО; КІ; К2; К3; "-", если не нормируется)           Тип огнезащиты         Техт         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применется         Указывается способ и тип огнезащиты элемента. <t< th=""><th></th><th>Формат</th><th></th></t<>		Формат	
Местоположение           Номер корпуса         техт         Указывается номер корпуса, в котором находится элемент           Номер секции         Техт         Указывается номер секции зодиня/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается энак прочерк "."           Этаж         Техт         Указывается номер этажа, на котором находится элемент           Маркировка           Позиция         Техт         Указывается номер позиции (марки) элемента.           Наименование         Техт         Указывается наименование элемента.           Семетрические параметры           Пролёт         Length         Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемента.           Теометрические параметры           Пирина         Length         Указывается максимальный пролёт между точками опирания.           Инрина         Length         Указывается габаритная ишрина элемента.           Уклон         Real         Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элемента.           Уклон         Real         Указывается уклон пандуса           Предел огнестойкости         Техт         Указывается класс пожарной опасности элемента по 123-ФЗ ст. 36 (КО; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)           Казывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется         Строительные параметры	Имя параметра	•	Онисонию
Местоположение           Номер корпуса         Техt         Указывается номер корпуса, в котором находится элемент           Номер секции         Техt         Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк "."           Этаж         Техt         Указывается номер этажа, на котором находится элемент           Маркировка           Позиция         Техt         Указывается номер позиции (марки) элемента.           Наименование         Техt         Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемента.           Техт технетрические параметры           Пролёт         Length         Указывается забаритная ширина элемента.           Объём         Volume         Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элемента.           Уклон         Real         Указывается уклон пандуса           Пожарные параметры         Пожарные параметры           Класс пожарной опасности строительной кости технительной пасности строительной конструкции         Техн         Указывается пласс пожарной опасности элемента по 123-ФЗ ст. 36 (КО; КІ; К2; К3; "-", если не нормируется)           Тип огнезащиты         Техн         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Строительные параметры         Строительные параметры           Матернал         Техн			Описание
Номер корпуса Техт  Указывается номер корпуса, в котором находится элемент  Техт  Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается энак прочерк "-"  Указывается номер этажса, на котором находится элементя  Техт  Указывается номер этажса, на котором находится элементя  Техт  Указывается номер позиции (марки) элемента.  Изанавается наименование элемента.  Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.  Теометрические параметры  Пролёт  Length  Указывается лабаритная ширина элемента.  Указывается забаритная ширина элемента.  Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.  Указывается уклон пандуса  Пожарные параметры  Предел отнестойкости  Техт  Указывается предел огнестойкости элемента  Техт  Указывается предел огнестойкости элемента  по 123-ФЗ ст. 36  (КО; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)  Тип отнезащиты  Техт  Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется  Строительные параметры  Материал  Техт  Указывается сособой несущий материал элемента.			Мастанопоменна
Номер корпуса  Техт  Злемент  Техт  Номер секции  Техт  Тех			1
Номер секции  Техт разбиения на секции, то указывается знак прочерк "."  Указывается номер этажа, на котором находится элемент  Маркировка  Техт Указывается номер позиции (марки) элемента.  Наименование Техт Указывается наименование элемента.  Техт Указывается наименование элемента.  Техт Теметрические параметры  Пролёт Length Указывается максимальный пролёт между точками опирания.  Ширина Length Указывается габаритная ширина элемента.  Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.  Указывается уклон пандуса  Пожарные параметры  Предел огнестойкости Техт Указывается предел огнестойкости элемента по 123-Ф3 ст. 36 (КО; КІ; К2; К3; "-", если не нормируется)  Тингогнезащиты Техт Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется  Строительные параметры  Материал Техт Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется	Номер корпуса	Text	
Разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"  Этаж  Техт  Техт  Маркировка  Позиция  Техт  Указывается номер отзиции (марки) элемента.  Наименование  Техт  Указывается наименование элемента.  Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.  Техт  Теометрические параметры  Пролёт  Length  Иказывается лаксимальный пролёт между точками опирания.  Инрина  Length  Указывается габаритная ширина элемента.  Указывается габаритная ширина элемента.  Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.  Уклон  Real  Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.  Уклон пожарные параметры  Предел огнестойкости  Техт  Указывается предел огнестойкости элемента по 123-Ф3 ст. 36 (КО; КІ; К2; К3; "-", если не нормируется)  Тип огнезащиты  Техт  Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется  Строчтельные параметры  Материал  Техт  Указывается основной несущий материал элемента.	Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет
Техт	помер секции	Text	разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"
Маркировка           Позиция         Техt         Указывается номер позиции (марки) элемента.           Наименование         Техt         Указывается наименование элемента.           Обозначение         Техt         Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемента.           Геометрические параметры           Пролёт         Length         Указывается максимальный пролёт между точками опирания.           Ширина         Length         Указывается габаритная ширина элемента.           Уклон         Real         Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.           Уклон         Real         Указывается уклон пандуса           Пожарные параметры           Предел огнестойкости         Техt         Указывается предел огнестойкости элемента по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)           Класс         пожарной опасности элемента по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)           Тип огнезащиты         Техt         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Строительные парамстры           Материал         Техt         Указывается основной несущий материал элемента.	Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится
Позиция         Техт         Указывается номер позиции (марки) элемента.           Наименование         Техт         Указывается наименование элемента.           Обозначение         Техт         Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.           Геометрические параметры           Пролёт         Length         Указывается максимальный пролёт между точками опирания.           Ширина         Length         Указывается лабаритная ширина элемента.           Объём         Volume         Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.           Уклон         Real         Указывается уклон пандуса           Пожарные параметры           Предел огнестойкости         Техт         Указывается предел огнестойкости элемента по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)           Класс         пожарной опасности строительной конструкции         Техт         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Тип огнезащиты         Техт         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Строительные параметры           Материал         Техт         Указывается основной несущий материал элемента.			
Наименование         Техт         Указывается наименование элемента.           Обозначение         Техт         Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.           Геометрические параметры           Пролёт         Length         Указывается максимальный пролёт между точками опирания.           Ширина         Length         Указывается габаритная ширина элемента.           Объём         Volume         Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.           Уклон         Real         Указывается уклон пандуса           Пожарные параметры           Предел огнестойкости         Техт         Указывается предел огнестойкости элемента по 123-ФЗ ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)           Тип огнезащиты         Техт         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Строительные параметры         Строительные параметры           Материал         Техт         Указывается основной несущий материал элемента.			
Обозначение  Техт  Теометрические параметры  Пролёт  Length  Иказывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.  Пролёт  Length  Указывается максимальный пролёт между точками опирания.  Ширина  Length  Указывается габаритная ширина элемента.  Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.  Уклон  Техт  Пожарные параметры  Предел огнестойкости  Техт  Указывается уклон пандуса  Иказывается предел огнестойкости элемента.  Класс пожарной опасности строительной конструкции  Техт  Указывается класс пожарной опасности элемента по 123-Ф3 ст. 36 (КО; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)  Тип огнезащиты  Техт  Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется  Строительные параметры  Материал  Техт  Указывается основной несущий материал элемента.	Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.
Техт которым изготавливается элемент.    Пролёт   Length   Указывается максимальный пролёт между точками опирания.     Ширина   Length   Указывается габаритная ширина элемента.     Обьём   Volume   Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.     Уклон   Real   Указывается уклон пандуса	Наименование	Text	Указывается наименование элемента.
Геометрические параметры     Пролёт   Length   Указывается максимальный пролёт между точками опирания.     Ширина   Length   Указывается габаритная ширина элемента.     Объём   Volume   Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.     Уклон   Real   Указывается уклон пандуса	OScarrovary	Toyet	Указывается стандарт или технические условия, по
Пролёт	Ооозначение	Text	которым изготавливается элемент.
Пролёт         Length         опирания.           Ширина         Length         Указывается габаритная ширина элемента.           Объём         Volume         Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.           Уклон         Real         Указывается уклон пандуса           Пожарные параметры           Предел огнестойкости         Техt         Указывается предел огнестойкости элемента.           Класс         пожарной опасности строительной конструкции         Техt         Указывается класс пожарной опасности элемента по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)           Тип огнезащиты         Техt         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Строительные параметры           Материал         Техt         Указывается основной несущий материал элемента.		Геоме	стрические параметры
Пирина  Length  Vказывается габаритная ширина элемента.  Volume  Volume  Volume  Vkазывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.  Vклон  Real  Vказывается уклон пандуса  Пожарные параметры  Предел огнестойкости  Техт  Vказывается предел огнестойкости элемента.  Класс пожарной опасности строительной конструкции  Техт  Техт  Понезащиты  Техт  Тех	п "	т .1	Указывается максимальный пролёт между точками
Объём Volume Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.  Уклон Real Указывается уклон пандуса  Пожарные параметры  Предел огнестойкости Техт Указывается предел огнестойкости элемента.  Класс пожарной опасности строительной конструкции  Техт Покарной опасности	Пролет	Length	опирания.
Объём Volume выступающих или вырезанных элементов.  Уклон Real Указывается уклон пандуса  Пожарные параметры  Предел огнестойкости Техт Указывается предел огнестойкости элемента.  Класс пожарной опасности строительной конструкции Техт по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)  Тип огнезащиты Техт Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется  Строительные параметры  Материал Техт Указывается основной несущий материал элемента.	Ширина	Length	Указывается габаритная ширина элемента.
Уклон         Real         Указывается уклон пандуса           Пожарные параметры           Предел огнестойкости         Техт         Указывается предел огнестойкости элемента.           Класс         пожарной опасности строительной конструкции         Техт         Указывается класс пожарной опасности элемента по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)           Тип огнезащиты         Техт         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Строительные параметры           Материал         Техт         Указывается основной несущий материал элемента.	Объём	Volume	
Пожарные параметры           Предел огнестойкости         Техт         Указывается предел огнестойкости элемента.           Класс пожарной опасности строительной конструкции         Техт         Указывается класс пожарной опасности элемента по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)           Тип огнезащиты         Техт         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Строительные параметры           Материал         Техт         Указывается основной несущий материал элемента.			выступающих или вырезанных элементов.
Предел огнестойкости Техт Указывается предел огнестойкости элемента.  Класс пожарной опасности строительной конструкции Техт по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)  Тип огнезащиты Техт Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется  Строительные параметры Материал Техт Указывается основной несущий материал элемента.	Уклон	Real	Указывается уклон пандуса
Класс пожарной опасности строительной конструкции  Техт по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)  Тип огнезащиты  Техт Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется  Строительные параметры  Материал  Техт Указывается основной несущий материал элемента.		По	жарные параметры
опасности строительной конструкции  Техт по 123-Ф3 ст. 36 (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)  Тип огнезащиты  Техт Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется  Строительные параметры  Материал  Техт Указывается основной несущий материал элемента.	Предел огнестойкости	Text	Указывается предел огнестойкости элемента.
конструкции       (К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)         Тип огнезащиты       Техт       Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется         Строительные параметры         Материал       Техт       Указывается основной несущий материал элемента.	Класс пожарной		Указывается класс пожарной опасности элемента
Тип огнезащиты         Техт         Указывается способ и тип огнезащиты элемента, если она применяется           Строительные параметры         Материал         Техт         Указывается основной несущий материал элемента.	опасности строительной	Text	по 123-Ф3 ст. 36
Тип огнезащиты         Техt         если она применяется           Строительные параметры           Материал         Техt         Указывается основной несущий материал элемента.	конструкции		(К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)
Тип огнезащиты         Техt         если она применяется           Строительные параметры           Материал         Техt         Указывается основной несущий материал элемента.			
Строительные параметры           Материал         Техт         Указывается основной несущий материал элемента.	Тип огнезащиты	Text	,
Материал Техt <i>Указывается основной несущий материал элемента</i> .			если она применяется
1 7 7 1		Стро	<b>⊥</b> рительные параметры
Диаметр арматуры <sup>7</sup> Техт <i>Указывается диаметр рабочей арматуры</i> .	Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.
	Диаметр арматуры <sup>7</sup>	Text	Указывается диаметр рабочей арматуры.

 $<sup>^{7}</sup>$  Указывается опционально

Имя параметра	Формат данных lFC	Описание
		При использовании в одном элементе нескольких диаметров, указывается через разделитель «_», в порядке убывания.  Например, 25_16
Класс арматуры	Text	Указывается класс рабочей арматуры в элементе (изделии).
Расход арматуры	Real	<u>Для железобетонных элементов:</u> Указывается общий расход арматуры (кг/м $^3$ ).

Таблица 12 Имена параметров для объекта "Фундамент"

	Формат	
Имя параметра	данных	Описание
	1FC	
		Местоположение
Помов мовиче	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится
Номер корпуса	Text	элемент
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет
помер секции	Text	разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"
		Маркировка
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.
Наименование	Text	Указывается наименование элемента.
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по
Ооозначение	Text	которым изготавливается элемент.
	Геоме	етрические параметры
Толщина	Length	Указывается толщина фундаментной плиты или
Толщина	Length	общая высота сборного фундамента.
Площадь	Area	Указывается площадь подошвы фундамента.
Объём	Volume	Указывается объем элемента с учетом всех
	, 6133333	выступающих или вырезанных элементов.
Отметка подошвы	Text	Указывается относительная отметка подошвы
		фундамента.
	•	ительные параметры
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.
		Указывается диаметр рабочей арматуры.
		При использовании в одном элементе нескольких
Диаметр арматуры <sup>8</sup>	Text	диаметров, указывается через разделитель «_», в
		порядке убывания.
		Например,
		25_16
Класс арматуры	Text	Указывается класс рабочей арматуры в элементе
		(изделии).
		<u>Для железобетонных элементов:</u>
Расход арматуры	Real	Указывается общий расход арматуры (кг/м³).
		<u>Для каменных и армокаменных элементов:</u> Указывается общий процент армирования кладки.
		T T
Марка раствора	Real	указывается марка или прочность раствора в Мпа.
		указывается тарка ши прочивств раствора в ИПа.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Указывается опционально

Таблица 13 Имена параметров для объекта «Свая»

Имя параметра	Формат данных lFC	Описание	
		Местоположение	
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится элемент	
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк «-«	
		Маркировка	
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.	
Наименование	Text	Указывается наименование элемента или профиля.	
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.	
Профиль	Text	Указывается номер или размеры профиля в мм.	
Способ заглубления	Text	Указывается способ заглубления сваи: 3 — Забивные Со — Сваи-оболочки Н — Набивные Б — Буровые В — Винтовые Б3 - Бурозавинчиваемые	
Геометрические параметры			
Отметка пяты	Text	Указывается относительная отметка пяты сваи.	
Отметка оголовка после забивки	Text	Указывается относительная отметка оголовка сваи после забивки.	
Отметка оголовка после срубки	Text	Указывается относительная отметка оголовка сваи после срубки.	
Длина	Length	Указывается длина элемента.	
Объём	Volume	Указывается объем элемента с учетом всех выступающих или вырезанных элементов.	
Строительные параметры			
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.	
Диаметр арматуры <sup>9</sup>	Text	Указывается диаметр рабочей арматуры. При использовании в одном элементе нескольких диаметров, указывается через разделитель «_», в порядке убывания. Например, 25_16	

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Указывается опционально

	Формат			
Имя параметра	данных	Описание		
	1FC			
Класс арматуры	Text	Указывается класс рабочей арматуры в элементе		
Класс арматуры	ΤΟΧΙ	(изделии).		
Dooyou onworvni	д арматуры Real	Для железобетонных элементов:		
Расход арматуры	Keai	Указывается общий расход арматуры (кг/м³).		

Таблица 14 Имена параметров для объекта "Ограждение"

Имя параметра	Формат данных IFC	Описание		
	-	Местоположение		
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится элемент		
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"		
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится элемент		
	Маркировка			
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.		
Наименование	Text	Указывается наименование профиля.		
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по которым изготавливается элемент.		
Профиль	Text	Указывается номер или размеры профиля в мм.		
Геометрические параметры				
Длина	Length	Указывается длина элемента.		
	Строительные параметры			
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.		

Таблица 15 Имена параметров для объекта "Связи"

Формат			
_	Описание		
1FC			
]	Местоположение		
Toyt	Указывается номер корпуса, в котором находится		
Text	элемент		
Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет		
TCAL	разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"		
Text	Указывается номер этажа, на котором находится		
TOAT	элемент		
	Маркировка		
Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.		
Text	Указывается наименование профиля.		
T	Указывается стандарт или технические условия, по		
Text	которым изготавливается элемент.		
Text	Указывается номер или размеры профиля в мм.		
Геоме	трические параметры		
Length	Указывается длина элемента.		
По	жарные параметры		
Text	Указывается предел огнестойкости элемента.		
	Указывается класс пожарной опасности элемента		
Text	по 123-Ф3 ст. 36		
	(К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)		
Т4	Указывается способ и тип огнезащиты элемента,		
1 ext	если она применяется.		
Строительные параметры			
Text	Указывается основной несущий материал элемента.		
	Техт Техт Техт Техт Техт Техт Техт Техт		

Таблица 16 Имена параметров для объекта "Сборка"

Имя параметра	Формат данных IFC	Описание	
		Местоположение	
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится элемент	
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"	
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится элемент	
		Маркировка	
1		Указывается тип сборки элемента	
		Колонна	
		Балка	
T. C	T	Ферма	
Тип сборки	Text	Структура	
		Свая	
		Связь	
		Арматурный каркас	
Позиция	Text	Указывается марка (номер позиции) сборки.	
	Геоме	стрические параметры	
		Для сборок ферм, структур, балок указывается:	
Пролёт	Length	Указывается максимальный пролёт между точками	
		опирания.	
		Для сборок ферм, структур, балок указывается:	
Консоль	Length	Указывается максимальный консольный вылет элемента.	
		<u>Для сборок колонны:</u>	
		Указывается общая высота колонны как единого	
		элемента	
		<u>Для сборок свай:</u>	
		Указывается общая длина сваи как единого элемента	
Высота	Length	Для сборок фермы и структуры:	
		Указывается максимальное расстояние между осями	
		поясов фермы или структуры.	
		<u>Для сборок балок:</u>	
		Указывается общая высота балки как единого	
		элемента	
Пожарные параметры			
Предел огнестойкости	Text	Указывается предел огнестойкости элемента.	

	Формат	
Имя параметра	данных	Описание
	1FC	
Класс пожарной		Указывается класс пожарной опасности элемента
опасности строительной	Text	по 123-Ф3 ст. 36
конструкции		(К0; К1; К2; К3; "-", если не нормируется)
Тип огнезащиты	Text	Указывается способ и тип огнезащиты элемента,
тип отпезащиты	TCAt	если она применяется.

Таблица 17 Имена параметров для объекта "Пластины"

	Формат				
Имя параметра	данных	Описание			
	1FC				
	Местоположение				
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится			
		элемент			
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет			
		разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"			
2	Text	Указывается номер этажа, на котором находится			
Этаж		элемент			
Маркировка					
Наименование	Text	Указывается наименование профиля.			
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по			
		которым изготавливается элемент.			
Профиль	Text	Указывается номер или размеры профиля в мм.			
Строительные параметры					
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.			

Таблица 18 Имена параметров для объекта "Крепёжные элементы"

	Формат				
Имя параметра	данных	Описание			
	lFC				
	Местоположение				
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится			
		элемент			
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет			
		разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"			
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится			
		элемент			
Маркировка					
Наименование	Text	Указывается наименование крепёжного элемента.			
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по			
		которым изготавливается элемент.			
Профиль	Text	Указывается номер или размеры профиля в мм.			
Геометрические параметры					
Длина	Length	Указывается длина элемента			
Строительные параметры					
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.			

#### Таблица 19 Имена параметров для объекта "Арматура"

	Формат			
Имя параметра	данных	Описание		
	1FC			
Местоположение				
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится		
		элемент		
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет		
		разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"		
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится		
Jian		элемент		
Manua aguanu	Text	Указывается марка элемента, в котором		
Марка основы		размещается арматурный элемент.		
Маркировка				
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по		
		которым изготавливается элемент.		
Геометрические параметры				
Диаметр	Length	Указывается диаметр арматурного стержня.		
Строительные параметры				
Материал	Text	Указывается основной несущий материал элемента.		

# Таблица 20 Имена параметров для объекта класса IfcBuildingElementProxy («Перфорация», «Гидрошпонки»)

	Формат			
Имя параметра	данных	Описание		
	1FC			
	l	Местоположение		
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится элемент		
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"		
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится элемент		
Маркировка				
Наименование	Text	Указывается наименование элемента.		
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по		
Ооозначение	Text	которым изготавливается элемент.		
Профиль	Text	Для гидрошпонок указывается номер профиля.		
Идентификация				
	Text	Указывается функциональное назначение окна		
Назначение		П - перфорация;		
		Г - гидрошпонка.		
	Геоме	трические параметры		
	Text	Указывается ширина и высота перфорации, в		
		миллиметрах.		
Габариты		Ширина х Высота		
		Например:		
		300 x 200		
Шаг	Length	Указывается шаг перфорации.		
Объём	Volume	Для перфорации указывается объём элемента.		
Строительные параметры				
Материал	Text	Указывается материал элемента		

Таблица 21 Имена параметров для объекта "Утеплитель", «Гидроизоляция»

	Формат			
Имя параметра	данных	Описание		
	1FC			
	•	Местоположение		
Номер корпуса	Text	Указывается номер корпуса, в котором находится		
		элемент		
Номер секции	Text	Указывается номер секции здания/корпуса. Если нет		
		разбиения на секции, то указывается знак прочерк "-"		
Этаж	Text	Указывается номер этажа, на котором находится		
Jian		элемент		
Маркировка				
Позиция	Text	Указывается номер позиции (марки) элемента.		
Наименование	Text	Указывается наименование элемента.		
Обозначение	Text	Указывается стандарт или технические условия, по		
		которым изготавливается элемент.		
Геометрические параметры				
Толщина	Length	Указывается толщина элемента. В случае переменной		
		толщины указывается минимальная толщина.		
Объём	Volume	Указывается объём элемента.		
Строительные параметры				
Материал	Text	Указывается материал элемента.		