

Распределитель золотниковый с электрическим управлением тип WE6 серия 32

WK 420 970

ДУ 6

до 35 МРа

до 80 дм³/мин

01.2013

КАТАЛОГ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПРИМЕНЕНИЕ


Золотниковые распределители управляемые электрически **WE6...** предназначены управления направлением рабочей жидкости в гидравлической системе с возможностью изменения направления движения приемника чаще всего поршня цилиндра, либо мотора гидравлического, реализации также а положений: старт (start), СТОП (stop). Предназначены для плитового монтажа в произвольном положении в гидравлической системе.

Изделие соответствует требованиям директивы 2006/95/WE для напряжений:

- 50 250 V переменного тока
- 75 250 V постоянного тока



ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ



Главные элементы распределителя тип **WE6...** корпус (1) ,электромагниты (3), управляющий золотник (2), управляющие пружины (4) и аварийные толкатели (5).


Переуправление распределителя происходит при передвижении золотника (2) в одно из крайних положений через непосредственно действующий на него электромагнит (3). Возврат к среднему положению (безтоковому) производят упраляющие пружины (4). Форма золотника (расстояние управляющих краев) влечет изменение конфигурации соединений между камерами A, B, P и T. Функции каналов P, T, A, B:

Р - присоединение пита ния

Т - слив масла в бак


А, В - присоединение приемника

В аварийных ситуациях передвижение золотника можно произвести вручную кнопкой (5). В случае предположения такой ситуации распределитель следует монтировать с учетом возможности доступа к распределителю.




WE6...- 32/**OF**... - только схемы **A**, **C**, **D** распределитель 2-позиционный без возвратных пружин с защелкой. Положение золотника (2) регулируется защелкой (6), а изменение реализуется посредством подачи импульса напряжения на один из двух электромагинтов (3).

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ



WE6...-32/О...- только для схем **A, C, D.** Распределитель 2-позиционный без возвратных пружин. Положение золотника устанавливает и поддерживает включенный электромагнит. В этой версии нет безтокового положения, т.к. золотник не имеет обозначенной позиции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Гидравлическая жидкост	минег	апьное	• маспо	n		
Требуемая фильтрация	 	минеральное масло до 16 µм				
Рекомендуемая фильтрация	до 10	до 10 µм				
Номинальная вязкость	37 мм	37 мм²/с при температуре 55°C				
Диапазон вязкости	от 2,8	от 2,8 до 380 мм²/с				
Диапазон температуры	рекомендуемый		1ЫЙ	40°C до 55°C		
жидкости (в баке)	макс.			-20° C до +7	'0° C	
Темп. диапазон окружающей среды	-20° C	-20° C до +50° C				
Мах рабонов дардония	каналы Р, А, В		, B	35 МПа		
Мах рабочее давление		канал Т		21 МПа		
Время переуправления	включение			до 60 мс		
Бремя переуправления		выключение		до 40 мс		
Мах количество переуправлений	15000	упр./ч				
Macca	с одним электром		трома	гнитом	макс. 1,5 к	ïΓ
Macca	с 2-мя	электр	омагн	итами	макс. 2,1	КГ
Номинальное напряжение пуска		DC		АС (разъем с выпрямителем)		
электромагнита	12V	24V	110V	230 V- 50 Γι	ц 220 V- 50	Гц 110 V- 50 Г
Допуск напряжения пуска	±10%	±10%				
Потребление мощности (постоянный ток)	30 B	30 B				
Степень безопасности	IP 65					
Температура катушки электромагнита	макс.	макс. 150°С				

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Распределитель с электроуправлением следует использовать только в исправном состоянии и правильно подключенный к электрической цепи. Подключение либо отключение к электрической цепи должно быть осуществлено только квалфицированным персоналом.
- 2.Заземляющее соединение (♥) должно быть соеденино с охранным проводом (РЕ♥) в цепи питания, в соответствии с правилами.
- 3. Воспрещается использование распределителя, если не обеспечено уплотнение и соответствующий зажим кабеля питани в сальнике разъема.
- 4. Воспрещается эксплуатация распределителя, если вилка не прилегает к гнезду электромагнита и не закреплена винтдо упора.
- 5. Учитывая нагревание катушек электромагнитов, распределители должны быть расположены так, чтобы исключить возможность случайного контакта с ними во время эксплуатации. Либо они должны быть оснащены соответствующими муфтами, соответствующими европейским стандартам PN EN ISO 13732-1 и PN EN 982.

СХЕМЫ


Графические символы распределителей 3-позиционных


Графические символы распределителей 2-позиционных

версии с положениями а, 0


версии с положениями 0, b


WE6...-32/•••





Графические символы золотников






СХЕМЫ

Графические символы распределителей 2-позиционных

версии с положениями а, b




Графические символы золотников


рабочее и переходное положение


рабочее


положение























Вид электрич. присоед	Габарит Н	
катушки тип ISO 4400 (DIN 43650-A)	напряж. управл. (DC) 12V, 24V, 110V	86
катушки тип ISO 4400 (DIN 43650-A) с выпрямителем	напряж. управл. (AC) 110V, 230V	93





- 1 Электромагнит а
- Электромагнит **b**
- 3 Разъем **a** тип **ISO 4400** (DIN 43650 A)
- 4 Разъем **b** тип **ISO 4400** (DIN 43650 A) 5 Разъем тип **ISO 4400** (DIN 43650 A) с выпрямителем
- 6 Уплотнительное кольцо o-ring 9,2x1,8 шт. 4 /комплект (Р,Т,А,В)
- 7 Длина распределителя с двумя электромагнитами а и b
 - 3-позиционный центрированный пружинами (схемы: **E**, **F**, **G**, **H**, **J**, **L**, **M**, **P**, **U** - стр 3)
 - 2-позиционный без возвратных пружин
 - 2-позиционный без возвратных пружин с защелкой (схемы: А, С, D - стр 4)
- 8 Длина распределителя с 1 электромагнитом а 2-позиционный центрированный пружинами (схемы: A, C, D, EA, FA, GA, HA, JA, LA, MA, PA, **UA** - стр 3 и 4)
- 9 Длина распределителя с 1 электромагнитом b - 2-позиционный центрированный пружинами (схемы: B, Y, EB, FB, GB, HB, JB, LB, MB, PB. **ÙB** - стр 3 и 4)
- 10 Конфигурация отверстий поверхности присоединительной плиты в соответствии с нормами:
 - **CETOP RP121H** обозначение **CETOP** 4.2-4-**03** (номин.размер СЕТОР 03)
 - обозначение **ISO 4401-**03-02-0-94 крепежные болты М5 х 50 - 10.9 в соответствии с PN - EN ISO 4762 - шт. 4 /комплект крутящий момент Md = 9 Nm
- 11 Требуемое состояние присоединительной плиты


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Распределитель с гнездом типа 2-poles male AMP Junior Timer.












- 1 Электромагнит **а**
- 2 Электромагнит **b**
- 3 гнездо типа 2-poles male AMP Junior Timer.
 (разъемы не видны на рисунке, заказываются дополнительно по каталогу WK 499 963)
- 4 Уплотнительное кольцо **o-ring 9,2x1,8** шт. 4 /комплект (**P,T,A,B**)
- 5 Длина распределителя с **двумя** электромагнитами а и b
 - 3-позиционный центрированный пружинами (схемы: E, F, G, H, J, L, M, P, U стр 3)
 - 2-позиционный без возвратных пружин
 - 2-позиционный без возвратных пружин с защелкой (схемы: A, C, D стр 4)
- 6 Длина распределителя с 1 электромагнитом а · 2-позиционный центрированный пружинами (схемы: A, C, D, EA, FA, GA, HA, JA, LA, MA, PA, UA стр 3 и 4)
- 7 Длина распределителя с 1 электромагнитом b · 2-позиционный центрированный пружинами (схемы: B, Y, EB, FB, GB, HB, JB, LB, MB, PB, UB стр 3 и 4)
- 8 Конфигурация отверстий поверхности присоединительной плиты в соответствии с нормами:
 - CETOP RP121H обозначение CETOP 4.2-4-03 (номин.размер CETOP 03)
 - ISO 4401 обозначение ISO 4401-03-о́2-0-94 крепежные болты M5 x 50 10.9 в соответствии с PN EN ISO 4762 шт. 4 /комплект крутящий момент Md = 9 Nm
- 9 Требуемое состояние присоединительной плиты

ХАРАКТЕРИСТИКИ

(для вязкости гидр. жидкости $v = 41 \text{ mm}^2/\text{s}$ и температуре $t = 50^{\circ}\text{C}$)

Характеристики сопротивления потока


Графики характеристик $\Delta p(Q)$ для распределителей типа **WE6...-32/...** с разными схемами



Вид золотника	№ графика характеристик				
пол. упр.	направл. потока				
схемы - стр. 3, 4	$P \rightarrow A$	$P \rightarrow B$	$A \rightarrow T$	B →T	
A, B	3	3	-	-	
С	1	1	3	1	
D, Y	5	5	3	3	
E	3	3	1	1	
F	2	3	3	5	
G	7	7	6	6	
Н	2	4	2	2	
J	1	1	2	1	
L	1	1	2	2	
M	2	4	3	3	
P	2	3	3	5	
U	3	1	3	3	
центр. полож.	направл. потока				
схемы - стр. 3	$\begin{array}{c} P \rightarrow A \\ P \rightarrow B \end{array}$	$P \rightarrow T$	$A \rightarrow T$ $B \rightarrow T$	$B \rightarrow A$	
G	-	8	-	-	

Характеристики граничных расходов

Графики характеристик **p-Q** для распределителей типа **WE6...-32/...** с электромагнитами на постоянный ток в версиях с разными золотниками





Вид золотника схемы - стр. 3 - 4	№ графика характеристик
E	1
H, M, L, U, C/OF, D/OF	2
C/O, D/O	3
C, D, Y	4
A, B	5
A/0	6
J	7
G	8
F, P	9

ВНИМАНИЕ:

Поданные значения граничных расходов имеют место при симметричном расходе. Т.е. если из канала ${f P}$ в ${f A}$ входит гидравлическая жидкост, то

такое же его количество выходит из канала **В** в **Т** (для распределителей 4-линейных). Несимметрия влияет на ухудшение параветров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ


Датчик контроля положения золотника

Дополнительные технические характеристики

Индуктивный датчик			
-	индукционные датчики PNP:		
Вид датчиков положения	нормально закрытый - NC		
	нормально открытый - NO		
Диапазон напряжения питания датчика	10 - 30V DC		
Макс. ток нагрузки датчика	200 mA		
Вид присоединения датчика	внутренняя резьба М12х1; 4 полюса		
Степень защиты	IP 65		
Масса распределителя			
с 1 электромагнитом и 1 датчиком	макс 2,1 кг		
с 2 электромагнитеми и 1 датчиком	макс 2,7 кг		
с 2 электромагнитами и 2 датчиками	макс 3,3 кг		

Схема электрического присоединения индуктивного датчика

Нормально открытый (NO) - S1










Схема соединений (пинов) датчика

2 • • 1

Графические символы распределителей и состояния выхода датчиков







ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Датчик контроля положения золотника


Габаритные размеры

Распределитель с 2мя электромагнитами и 2мя датчиками переуправления






Распределитель с одним электромагнитом и одним дптчиком переуправления



Распределитель с двумя электромагнитами и двумя датчиками переуправления



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Распределитель с датчиком положения золотника фабрично отрегулирован. Какие-либо изменения регулировки распределителя могут производится исключительно производителем.
- В случае дефекта датчика либо распределителя следует заменить распределитель полностью.

План присоединения и требуемое состояние поверхности присоединительной плиты см.стр.5

- 1 Габариты распределителя с 2мя электромагнитами
 - а, b и **2мя датчиками положения** золотника **3-позиционного** центрированного пружинами WE6.../...\$1...; ...\$2... (схемы золотников:

E, F, G, H, J, L, M, P, U - стр.3)


- 2 Габариты распределителя с 1 электромагнитом а и датчиком положения золотника 2-позиционного центрированного пружинами WE6.../...S1...; ...S2... (схемы золотников: A, C, D, EA, FA, GA, HA, JA, LA, MA, PA, UA
- 3 Габариты распределителя с 1 электромагнитом b и датчиком положения золотника 2-позиционного центрированного пружинами

WE6...**B** - 1X/...S1...; ...S2...

стр. 3, 4)

(схемы золотников: B, Y, EB, FB, GB, HB,

- **ЈВ**, **LВ**, **МВ**, **РВ**, **UВ** стр.3, 4)
- 4 Габариты распределителя с 2мя электромагнитами а, b и датчиком положения золотника со стороны А
 - **2-позиционного без возвратных пружин** WE6.../**0**...S1...; ...S2...
 - 2-позиционного без пружин с защелкой WE6.../OF...S1...; ...S2... (схемы золотников: A, C, D стр.4)
- 5 Расстояние до монтажа разъема и провода датчика (разъемы не видны на рисунке, заказываются дополнительно по каталогу **WK** 499 963)
- 6 Уплотнительное кольцо **o-ring 9,2 x 1,8** 4 шт./комплект (**P**, **T**, **A**, **B**)



СПОСОБ ЗАКАЗА



Возможные дополнительные требования по согласованию с производителем

Мониторинг позиции золотника

мониторинг позиции «0» - ноль (версии 3- позиционные и 2-позиционные с положением (а, 0)

= 0

Мониторинг позиции «а»

либо (0, b))

(версии 2-позиционные с положениями (а, 0) либо (а, b) с золотниками A, D, C, .../O, .../OF и B, Y)

= A

мониторинг позиции «b»

(версии 2-позиционные с положениями (0, b) либо (a, b) с золотниками A, D, C, .../O, .../OF и B, Y)

= B

= AB

мониторинг позиции «a» и «b» (версии 3-позиционные)

С датчиком переуправления золотника

 нормально открытый
 = S1


 нормально закрытый
 = S2

ПРИМЕЧАНИЯ:

Распределитель следует заказывать в соответствии с кодом описанным в таблице выше. Символы обозначенные толстым шрифтом доступны в короткие сроки.

Пример кода распределителя: 4WE6E - 32/G24 N Z4 B08 S1 - AB

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ

Присоединительные плиты следует заказывать в соответствии с каталогом **WK 496 480**. Символы плит:

G 341/01 - винтовое присоединения G 1/4
G 342/01 - винтовое присоединения G 3/8
G 502/01 - винтовое присоединения G 1/2
G 341/02 - винтовое присоединения M14 x 1,5
G 342/02 - винтовое присоединения M16 x 1,5

Присоединительная плита и крепежные болты М5 x 50 - 10,9 - PN-EN ISO 4762 шт. 4/комплект - заказываются отдельно. Крутящий момент Md = 9 Nm.

ВНИМАНИЕ:

<u>Символы плит обозначенные толстым</u> <u>шрифтом означают версии доступные в</u> <u>более короткие сроки.</u>

PONAR Wadowice S.A.	
ul. Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice tel. +48 33 488 21 00 fax.+48 33 488 21 03 www.ponar-wadowice.pl	PONAR® wadowice