监控报警系统平台接口

该协议,可以实现网络摄像机的 DDNS 和报警信息通知到服务器的功能。

通过访问摄像机的/setddns.htm 页面,可以配置 DDNS 登记和报警通知的服务器地址和端口。如下图



启用该动作,需要在摄像机设置里,启用"厂家域名",并使用 setddns.htm 设置好服务器相关参数。



协议内容:

1). DDNS 登记

网络摄像机每4分钟向服务器发送 IP 登记包。

包协议: HTTP

服务器侦听端口:808

请求方式: GET /api/userip.asp?

username=DDNS 帐号&

userpwd=DDNS 密码&

vertype=网络摄像机型号&

language=语言版本(0为中文,1为英文)&

dtype=0&

tcpport=网络摄像机访问端口&

lanip=网络摄像机局域网 IP 地址&

cmdport=网络摄像机命令端口&

rtspport=网络摄像机 RTSP 端口&

dataport=网络摄像机数据端口&

返回内容:(返回内容为字符串)

- "Update-OK" : 登记成功
- "ERRIDS_SERVER_NOAUTH": 没有权限
- "ERRIDS_SERVER_NOID": 帐号不存在
- "ERRIDS_SERVER_OVER": 帐号已过期
- "ERRIDS_SERVER_ERR_IDDISABLE": 帐号已被禁用
- "ERRIDS_SERVER_ERR_PARAM":参数错误

网络摄像机型号: 925

2). 报警通知

当网络摄像机发生报警情况,会调用服务器接口通知到 DDNS 服务器。

包协议: HTTP

服务器侦听端口: 808

请求方式: GET /api/alarm.asp?

username=DDNS 帐号&

userpwd=DDNS 密码&

UID=P2P UID&

rea=报警触发类型(1 为移动侦测, 2 为网络摄像机报警输入端口报警触发, 3 为其他方式触发, 4 可视门铃)&

io=外部报警输入端口序号

返回内容:(返回内容为字符串)

- "OK": 服务器正常接收到
- "ERRIDS SERVER OFFLINE": 帐号不存在或不在线
- "ERRIDS_SERVER_ERR_PARAM":参数错误
- "IDS_SERVER_ERR_ONALARM": 服务发生错误