Schulungsunterlage Filterwechsel

Unterlage zum Wechsel des Filters an der Hydraulikeinheit. Das Schulungsvideo zeigt denselben Ablauf.

Dokument	SU-HYD-FLT-03
Revision	3
Status	freigegeben
Stand	20.09.2026
Gültig für	Hydraulikeinheit der GB-Maschinen
Schulungsvideo	SV-FLT-03

Demo-Unterlage. Sie gibt keinen Reparaturauftrag frei und ersetzt keine freigegebene Herstelleranweisung. Vor einer Arbeit Variante, Revision und Dokumentenstand prüfen.

Tageskontrolle Beleuchtung

Vor Schichtbeginn die Vorbau-Leuchten einschalten und auf Ausfälle prüfen. Ein defektes Modul wird als LM-9 gemeldet. Dieses Blatt beschreibt nur die Leuchten.

Wechsel des Filters an der Hydraulikeinheit

In dieser Schulungsunterlage wird der Wechsel des Filters an der Hydraulikeinheit gezeigt. Dieselben vier Schritte spricht das Schulungsvideo SV-FLT-03, Datei schulung-filterwechsel-hydraulikeinheit. Die Unterlage ist freigegeben und erteilt keine eigene Reparaturfreigabe.

- Schritt 1. Die Hydraulikeinheit drucklos machen und den Absperrhahn H-F1 schließen.
- Schritt 2. Die Auffangwanne unter das Filtergehäuse stellen.
- Schritt 3. Das Filtergehäuse öffnen und das Filterelement 44-HYD-FLT entnehmen.
- Schritt 4. Das neue Filterelement 44-HYD-FLT einsetzen, die Gehäusedichtung mit dem freigegebenen Öl benetzen, das Gehäuse schließen, entlüften und den Stand am Schauglas prüfen.

Nur Filterelement 44-HYD-FLT aus dem freigegebenen Schulungsstand Revision 3 verwenden.

Anhang · Werkzeugliste allgemein

Maulschlüssel 19 und Auffangwanne gehören zum Satz. Kein weiterer Arbeitsablauf auf diesem Blatt.