Wartungsanleitung Hydraulik

Maschine GB-204. Dieses Dokument ist die freigegebene Wartungsanleitung für die Hydraulikanlage.

Dokument	WA-GB-204-HYD
Revision	C
Status	freigegeben
Stand	15.01.2026
Gültig für	ausschließlich Maschine GB-204
Verweis Video	Servicevideo SV-GB204-HYD-01

Demo-Unterlage. Sie gibt keinen Reparaturauftrag frei und ersetzt keine freigegebene Herstelleranweisung. Vor einer Arbeit Variante, Revision und Dokumentenstand prüfen.

Kapitel 2 · Fahrwerk schmieren

Die Laufräder der Maschine werden an Schmierstelle SL-4 mit Fett LG-2 versorgt. Intervall: 50 Betriebsstunden. Spurkranz und Radsatzlager gehören in das Fahrwerkprotokoll, nicht in die Hydraulikprüfung. Für die Beleuchtung ist Scheinwerfermodul LM-9 zuständig. Dieses Kapitel enthält keine Druckprüfung und keine Filterarbeit.

Kapitel 4 · Hydraulik verliert Druck

Prüfhinweise, wenn die Hydraulik an Maschine GB-204 Druck verliert

Symptom: Die Hydraulik an Maschine GB-204 verliert Druck, erkennbar am Absinken der Anzeige während die Stopfeinheit im Leerlauf steht. Nur die folgenden freigegebenen Prüfhinweise aus dieser Wartungsanleitung verwenden. Dieselbe Prüfung zeigt das Servicevideo SV-GB204-HYD-01.

- Prüfhinweis 1. Am Messpunkt MP-H3 den Druck messen. Sollwert 180 bar, Toleranz plus minus 5 bar. Liegt der Wert darunter, nicht weiterarbeiten, sondern die nächsten Hinweise abarbeiten.
- Prüfhinweis 2. Die Schlauchleitung H12 auf äußere Leckage und scheuernde Schellen prüfen. Eine nasse Kupplung ist zu sichern und zu melden.
- Prüfhinweis 3. Die Anzeige des Rücklauffilters ablesen und das Proportionalventil Y14 auf Sitz und Stecker prüfen.
- Prüfhinweis 4. Ergebnis, Messwert und Uhrzeit in das Maschinenprotokoll der GB-204 eintragen. Eine Reparaturfreigabe erteilt diese Anleitung nicht.

Zugehöriges Servicevideo: SV-GB204-HYD-01, Datei servicevideo-gb204-hydraulikdruck.

Kapitel 7 · Beleuchtung

Das LED-Modul LM-9 sitzt am Vorbau. Tausch nur bei kaltem Gehäuse. Dieses Kapitel betrifft weder die Hydraulik noch die Stopfeinheit.