RS485-GC-III 型数字式溶解氧传感器用户手册

一. 功能概述

数字型溶解氧传感器,是根据水产养殖行业特殊的应用环境设计的一款高度集成,低成本,智能化在线式溶氧测控模块。模块集成溶氧、温度、自动温度补偿、自动清洗功能。测量精度高,便于操作。

数字型溶氧测控模块同时集成了 485 标准接口,采用标准的 Modbus 通讯协议,方便与上位机通讯。

二. 电气参数

供电电源: 12VDC, 5W;

测量范围: 0.0-20.0mg/L;

测量精度: ±5%F.S.;

工作环境:温度 0-55℃,标准大气压;

电极类型:原电池型溶氧传感器;

通讯方式:标准 485 接口, modbus 协议。

通讯协议格式:

波特率 9600; 数据位 8; 校验位 无

停止位 1; 地址 1-255。

三. 传感器 485 接线说明

棕色 12V+//黑色 12V-//黄色 485A//灰色 485B

四. 串口通讯协议格式

4.1 数据格式:

操作属性 模块地址 功能码 起始地址 地址深度 校验码

读操作 ** ** ** ** ** **

写操作 ** 06 ** ** ** ** **

说明: "**"代表十六进制 00°FF 的数据范围

4.2 数据定义表格

| | 3X 1/1 /C /C /C /II | | | |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|-----|----|
| 地址 (HEX) | 名称 | 数据范围描述 | 小数点 | 属性 |
| 0000 | 温度值 | 0-55 | 1 位 | 只读 |
| 0001 | 溶解氧值 | 20. Omg/L | 1 位 | 只读 |
| 0002 | 饱和溶氧解氧值 | 20. Omg/L | 1 位 | 只读 |
| 0003 | 传感器电压 | (0~((2300/4096))/10)*data(data 为数据值) | | 只读 |
| 0004 | 温度传感器故障 | 0/1(0 为正常 1 为校准错误) | | 只读 |
| 0005 | 溶解氧传感器故障 | 0/1(0 为正常 1 为校准错误) | | 只读 |
| 0006 | 饱和氧校准错误码 | 0/1(0 为正常 1 为校准错误) | | 只读 |
| 0007 | 零氧校准错误 | 0/1(0 为正常 1 为校准错误) | | 只读 |
| 8000 | 零氧校准正确值 | 0~400(写为当前的传感器采集值) | | 读写 |
| 0009 | 饱和校准正确值 | 600~4095(写为当前的传感器采集值) | | 读写 |
| 000D | 485ID | 1~256 | V | 读写 |
| 000E | 水泵开启周期 | 0 | | 读写 |
| 0011 | 产品编号1 | 0x0000~0xffff | | 读写 |
| 0012 | 产品编号2 | $0x0000^{\sim}0xffff$ | | 读写 |

4.3 默认设备地址: 01 (0x01)

1. 读取命令格式 操作属性 模块地址 功能码

| 楔 | 切能码 | 起始地址 | 地址深度 | 校验码 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| ** | 03 | ** ** | ** ** | ** ** |
| | | | -X | |
| 模块地址 | 功能码 | 首地址 | 读取数据 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 校验码 |
| 模块地址 | 功能码 | 数据长度 | 读取数据 | 校验码 |
| 01 | 03 | ** ** | ** ** | 校验码 |
| | ## 模块地址 01 模块地址 | ** 03 模块地址 功能码 01 03 模块地址 功能码 | ** 03 ** ** 模块地址 功能码 首地址 01 03 00 00 模块地址 功能码 数据长度 | ** 03 ** ** ** ** 模块地址 功能码 首地址 读取数据 01 03 00 00 00 01 模块地址 功能码 数据长度 读取数据 |

2. 写操作指令格式

设备返回:

01

06

| 操作属性 | 模块地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据(双个字节) | 校验码 | | | | | | | |
|----------|------|-----|-------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 写操作 | ** | 06 | ** ** | ** ** | ** ** | | | | | | | |
| 零氧标定: | XXX | | | | | | | | | | | |
| 操作属性 | 模块地址 | 功能码 | 首地址 | 写入数据 | 校验码 | | | | | | | |
| 发送指令: | 01 | 06 | 00 08 | 00 01 | 校验码 | | | | | | | |
| 设备返回: | 01 | 06 | 00 08 | ** ** | 校验码 | | | | | | | |
| 7 - | | | | | | | | | | | | |
| 485 地址修改 | | | | | | | | | | | | |
| 操作属性 | 模块地址 | 功能码 | 首地址 | 写入数据 | 校验码 | | | | | | | |
| 发送指令: | 01 | 06 | 00 OD | 00 01 | 校验码 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

00 OD

校验码

** **