Couche liaison de donnée: protocole hdlc

R.ELNAGGER

Protocole HDLC (High Data Link Control)

1. Définition

- HDLC a été adopté par le CCITT:
 - En 1980, sous le nom de LAP (Link Access Procedure)
 - En 1988, sous le nom de LAP-B (Balanced) qui gère le niveau liaison de l'interface X.25

2. Caractéristiques

- a. Procédure synchrone
- b. Orienté bit
- c. Protocole en mode connecté
- d. Gestion d'une connexion logique

2. Caractéristiques

- a. Le dialogue se déroule en trois phases
 - i. Établissement de la liaison
 - ii. Transfert de données
 - iii. Libération de la liaison
- b. Point à point (LAP-B)
- c. Numérotation modulo 8 ou étendue modulo 128
- d. Fenêtre d'anticipation maximale de 8 ou étendue module 128
- e. Transparence au drapeau

3. Trame HDLC

8	8	8		16	8
flag	adress	contrôl	data	FCS	flag

- Flag « drapeau » (0111 1110) : toutes les trames doivent commencer et finir par un drapeau
- Adress : indique l'adresse du destinataire de la trame

- Contrôl : permet de définir les différents types de trames et de mettre les numéros de séquence et d'acquittement
- Data : les données à transmettre
- FCS (Frame Control Sequence) : 16 bits de contrôle d'erreur calculés par un code polynomial de polynôme générateur

$$X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

3. Trame HDLC

- Transparence au drapeau
- Eviter les données = drapeau = 0111 1110
 - A l'émission, rajouter un bit 0 après cinq bits 1 consécutifs
 - A la réception, enlever un bit 0 après cinq bits 1 consécutifs

3. Trame HDLC

Emission	Réception
• Construction de la trame	• Transparence (retrait)
• Calcul des bits de contrôle	Cohérence du contrôle d'erreur
• Transparence (ajout)	• Examen de la trame

- 3. Type de trame HDLC
- a. I (Information) : trame d'information pour transporter les données



l information

b. S (Supervision) : trame de supervision pour la reprise sur erreur et le contrôle de flux

1	0	S	S	P/F	N(R)
Seupervisory					

S supervisory

3. Type de trame HDLC

c. U (Unumbered) : trame non numérotée pour l'établissement et la libération de la liaison

1	1	М	М	P/F	М	M	М
Lluppumborod							

U unnumbered

Remarque:

- N(S): numéro de séquence en émission
- N(R) : numéro de séquence en réception
- S : élément de la fonction de supervision
- M : élément de la fonction de modification
- P/F : élément d'invitation à émettre / fin

4. Etablissement/libération de la liaison

Il existe deux modes de communication:

- a. Etablissement en mode équilibré ou symétrique
- b. Etablissement en mode non équilibré ou dissymétrique

- 4. Etablissement/libération de la liaison
- A. Etablissement en mode équilibré ou symétrique
 - États des stations : combinées
 - Établissement par la trame de commande SABM (Set Asynchronous Balanced Mode)
 - Acquittement par une réponse UA (Unumbered Acknowledge)
 - Libération par la trame de commande DISC (DISConnect)
 - Acquittement par une réponse UA

- 4. Etablissement/libération de la liaison
- B. Etablissement en mode non-équilibré ou dissymétrique (Maître Escalves)
 - Environnement à contrôle centralisée
 - Utilisation du « polling »
 - Point-à-point ou multi-points

- 4. Etablissement/libération de la liaison
- B. Etablissement en mode non-équilibré ou dissymétrique (Maître Escalves)
 - États des stations : primaire et secondaire
 - MODE NORMAL (NRM Normal Response Mode): Un secondaire ne peut émettre que sur une invitation du primaire. L'établissement se fait grâce à une trame SNRM (Set Normal Response Mode) qui doit être acquittée par une réponse UA.
 - MODE ASYNCHRONE (ARM Asynchronous Response Mode): Le primaire invite une fois le secondaire à émettre; ce dernier émet ensuite quand il le désire. L'établissement se fait grâce à une trame SARM (Set Asynchronous Response Mode) qui doit être acquittée par une réponse UA.

Mode normal	Mode asynchrone
 Une secondaire ne peut émettre que sur invitation du primaire Établissement par la trame de commande SNRM (Set Normal Response Mode) Acquittement par une réponse UA Libération de la liaison par DISC Acquittement par une réponse UA 	 Une primaire invite une fois la secondaire, ensuite la secondaire peut émettre quand elle désire Établissement par la trame de commande SABM (Set Asynchronus Balanced Mode) Acquittement par une réponse UA Libération de la liaison par DISC Acquittement par une réponse UA

- 5. Le temporisateur : dans le cas d'une
 - Erreur
 - Rupture de la ligne
 - Panne de la station distante
 - Perte d'acquittement
- 6. la reprise: se fait à l'aide d'un temporisateur d'attente d'acquittement :
 - Un compteur à rebours initialisé à une certaine valeur
 - Décrémenter à chaque top d'horloge
 - Compteur = 0 ou expiration du temporisateur (timeout), génération d'une interruption

- 7. Transfert de données
 - a) Numérotation modulo N

Numérotation cyclique (modulo N). les trames sont numérotées de 0 à N-1

- b) Détection et correction d'erreurs
 - Détection : contrôle des bits contenus dans le champ FCS
 - Correction : demande de retransmission

c) Contrôle de flux et fenêtre

- Émission des trames I par anticipation dans la limite d'une fenêtre
- Une fenêtre est un crédit K alloué à l'émetteur en nombres de trames (en pratique K * temps émission > temps de propagation)
- Une fenêtre est un intervalle de numéros de séquence de trame que l'émetteur peut envoyer sans avoir reçu d'acquittement
- Une fenêtre est un intervalle à bornes glissantes (sliding window) de largeur K tel que (la Borne inférieure = dernier acquittement N(R) reçu et la Borne supérieure = (dernier acquittement N(R) reçu + K 1) MOD N

7. Transfert de données

- Remarque
 - K permet de définir le nombre de tampons nécessaires en réception comme en émission
 - Au niveau liaison, K n'est pas négocié mais établi une fois pour toute à l'installation du contrôleur (pour Transpac c'est un paramètre d'abonnement)

d) MAJ des numéros de séquence portés par les trames

- Deux compteurs
 - Dans la partie émission : N(S) indique le numéro de séquence de la prochaine trame I à transmettre, elle est incrémenté après chaque émission d'une trame I
 - Dans la partie réception : N(R) indique le numéro de séquence de la prochaine trame I attendue en réception, N(R) est incrémenté après chaque réception d'une trame I reçue sans erreur

- 8. Différents type de trame de Supervision
- A. Supervision et contrôle de flux

RR: Ready to Receive

- → Indique qu'on est prêt à recevoir une trame I
- Accuse réception des trames
 I reçues ≤ N(R) 1
- → Indique la sortie d'un état occupé

RNR: Receiver Not Ready

- → Indique qu'on entre dans un état occupé
- → Accuse réception des trames I reçues $\leq N(R) 1$

- 8. Différents type de trame de Supervision
- B. Supervision et reprise sur l'erreur: Une trame erronée est toujours ignorée, la reprise sur erreur se fait lors d'un diséquencement ie N(S) > N(R) par:

REJ: REJect

- → Demande de retransmission de toutes les trames émises numérotées à partir de N(R)
- Accuse réception des trames de numéro ≤ N(R) – 1

SREJ: Selective REJect

- → Demande de retransmission de la trame de numéro N(R)
- Accuse réception des trames de numéro ≤ N(R) – 1

9. Elément binaire P/F (Poll/Final)

Le bit P/F se trouvant dans le champ de contrôle d'une trame permet :


- Mode normal de réponse : primaire/secondaire
 - Le primaire positionne P à 1 sur ses trames lorsqu'il autorise le secondaire à émettre
 - Le secondaire émet alors ses trames et sur sa dernière trame, il positionne F à 1 pour indiquer au primaire qu'il a fini
 - Partage de la liaison en mode half-duplex
- Mode de réponse asynchrone
 - Lorsqu'une station reçoit une trame avec P à 1, elle répond avec F à 1 (acquittement de P)
 - Mécanisme servant de reprise sur erreur (REJ)

- Exemple: Protocole LAP-B (X.25.2)
 - Protocole de niveau liaison ETTD/ETCD
 - Mode équilibré
 - 2 modes de fonctionnement : base modulo 8 ou étendu modulo 128
 - Utilisation du bit P/F
 - Reprise par REJ

Principales trame de commande et de réponse


ormat	symbole	cmd	rép	_	fonction
	RR	X	X	1 0 0 0 P/F	Ready to Receive acquitte toutes les trames reçues
				N(R)	de $N(S) < N(R)$ et sert à la régulation de flux
	270 2000			20.20.00.00.00.00	(sortie de l'état d'occupation)
	RNR	X	X	1 0 1 0 P/F	Not Ready to Receive acquitte toutes les trames
S				N(R)	reçues de $N(S) < N(R)$ et sert à la régulation de
					flux (état d'occupation temporaire)
	REJ	X	X	1 0 0 1 P/F	<i>Reject</i> acquitte toutes les trames reçues de $N(S)$ <
	200 - A - A - B - B - B - B - B - B - B - B			N(R)	N(R) et rejette toutes les trames à partir de N(R)
	SREJ	X	X	1 0 1 1 P/F	Selective Reject acquitte toutes les trames reçues
				N(R)	de $N(S) \le N(R)$ et demande la retransmission de
200		70-1			la trame de $N(S) = N(R)$
	SARM	X		1111P000	Set ARM demande l'établissement en mode ARM
	SNRM	X		1100P001	Set NRM demande l'établissement en mode NRM
	SABM	X		1111P100	Set ABM demande l'établissement en mode ABM
	SARME	X		1111P010	Set ARME demande l'établissement en mode
					ARM étendu (mod 128)
	SNRME	X		1111P011	Set NRME demande l'établissement en mode
		15.74. WHAT			NRM étendu (mod 128)
	SABME	X		1111P110	Set ABME demande l'établissement en mode
U					ABM étendu (mod 128)
	DISC	X		1100P010	Disconnect libère la liaison
	UA		X	1100F110	Unnumbered Acknowledge indique la réception et
					l'acceptation d'une commande non numérotée
	CMDR		X	1110F001	Command (ARM, NRM) / Frame (ABM) Reject:
	FRMR				indique la réception d'une trame incorrecte et que
					la reprise ne peut s'effectuer par retransmission
		0			(avec la cause du rejet)
	DM		X	1111F000	Disconnect Mode indique que la station se trouve
19					en mode déconnecté

Scénario d'établissement et de rupture d'une connexion




Scénario de transfert de données

Unidirectionnel ou bidirectionnel



Avec perte



Avec contrôle de flux

