Transfert vers le bypass — UPS-A-01

Tableau 1.1 *— Informations générales*

Élément	Valeur
Équipement(s)	UPS-A-01
Version	v1.0 (2025-06)

Objectif

Basculer manuellement l'UPS-A-01 en bypass pour permettre une maintenance sans coupure des charges.

Précautions

- En bypass, les charges ne sont plus protégées contre les coupures réseau.
- Informer l'exploitation avant le transfert.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Déroulement

1. Informer l'exploitation et noter l'heure.
2. Contrôler que le réseau d'entrée est stable.
3. Activer le bypass manuel depuis le panneau : le voyant BYPASS (UA-306) s'allume.
4. Vérifier que la tension de sortie reste stable.
5. Réaliser l'intervention prévue.
6. Revenir en mode normal et vérifier l'extinction du voyant UA-306.
7. Consigner l'intervention.

Contrôles finaux

- Voyant UA-306 éteint.
- Charges alimentées par l'onduleur.

Références : schema_bypass_ups_a ; manuel_ups_a p.6.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle