Nettoyage de la ventilation — UPS-A-01 et UPS-B-02

Tableau 1.1 *— Informations générales*

Élément	Valeur
Équipement(s)	UPS-A-01 ; UPS-B-02
Version	v1.0 (2025-05)

Objectif

Nettoyer les grilles et remplacer les filtres lorsqu'une alarme de température ou de ventilateur est apparue (UA-304, UA-305, UB-404).

Précautions

- Pour l'UPS-A-01, transférer en bypass avant d'intervenir (voir proc_bypass_ups_a).
- Ne jamais ouvrir le capot : intervention externe uniquement.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Déroulement

1. Repérer l'alarme active et noter la température affichée.
2. Nettoyer les grilles d'entrée et de sortie d'air à l'aspirateur.
3. Retirer et nettoyer ou remplacer les filtres (tableau ci-dessous).
4. Vérifier que les ventilateurs tournent librement.
5. Remettre en service et surveiller la température pendant 15 minutes.
6. Si l'alarme persiste, ouvrir un ticket.

Tableau 2.1 *— Intervalles et seuils*

Valeur	UPS-A-01	UPS-B-02
Remplacement des filtres	6 mois	12 mois
Seuil de température (dissipateur)	70 °C	65 °C

Références : manuel_ups_a et manuel_ups_b p.7.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle