Test de décharge des batteries — UPS-A-01 (v2)

Tableau 1.1 *— Informations générales*

Élément	Valeur
Équipement(s)	UPS-A-01
Version	v2 (2025-04)

Objectif

Vérifier l'autonomie réelle des batteries de l'UPS-A-01 par un test de décharge contrôlé. Cette version v2 remplace la v1 : la durée du test a été révisée.

Précautions

- Prévenir l'exploitation : les charges seront alimentées sur batterie pendant le test.
- Ne pas lancer le test si la charge des batteries est inférieure à 95 %.
- Réaliser le test avec une charge d'au plus 50 % de la charge nominale (l'autonomie à pleine charge n'est que de 10 minutes).

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Déroulement

1. Contrôler que la charge des batteries affichée est d'au moins 95 %.
2. Prévenir l'exploitation et vérifier l'absence d'alarme rouge.
3. Lancer le test depuis le menu TEST puis Décharge ; le voyant ON BATT (UA-301) s'allume : c'est normal.
4. Laisser le test se dérouler pendant **5 minutes**.
5. Surveiller la tension du bus continu (480 V nominal) ; interrompre le test sous 420 V.
6. Au terme du test, vérifier le retour automatique en mode normal.
7. Laisser recharger les batteries au moins 8 heures et noter l'autonomie estimée.

Contrôles finaux

- Voyant UA-301 éteint après le test.
- Autonomie estimée consignée.

Références : manuel_ups_a p.6 (modes de fonctionnement).

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle