

Kamin Anleitung

Piazzogna 4. April 2026

Scheibenspüllung Zuluft Regler

Feuerzuluftregler

Aussenzuluftklappe Schieber



Mittig Aschekasten

Rechts Lüftungsschalter für
Konvektionsheizung:

- I. Leise
- 0 Aus
- II Maximal



Feuer immer von oben anzünden und immer viel Luft geben bis nur noch Glut:

- Unten grosse Stücke, die lange brennen
- Dadrauf kleines Anzündholz
- Zuoberst den Zünder