

wang12zhe | 我的 | 设置 | 消息 | 提醒

积分: 758 | 用户组: 高级会员



首页

帖子大杂烩

精华帖

最新主题

资料下载

在线视频

原子哥平台

快捷导航

请输入搜索内容

帖子

热搜: 正点原子 原子哥 精英STM32 战舰STM32 探索者STM32 阿波罗STM32 ALIENTEK

PGA开发资料,上干讲STM32视频教程免费下载...

首页 单片机/嵌入式 I.MX 6系列 正点原子出厂系统下LCD 做控制终端











扫码关注





返回列表

发帖 -

回复

查看: 88 | 回复: 0

正点原子出厂系统下LCD 做控制终端 [复制链接]

楼丰「电梯直达「

人淡如菊



主题 帖子 精华

管理员 <u>@@@</u>

积分 433 金钱 433 注册时间 2019-5-22 在线时间 204 小时

> 收听TA 发消息

🔼 发表于 3 天前 | 只看该作者 |只看大图 ▶

点击关注正点原子公众号,海量视频免费下载学习,包含Linux/STM32/FPGA/ZYNQ/FreeRTOS/ UcosIII等

主要是要改下/etc/inittab linux驱动开发指南里只要改一句tty1::askfirst:-/bin/sh

但是yocto系统要改三句: console::askfirst:-/bin/sh

tty1::askfirst:-/bin/sh ::reset:/sbin/init

接下来在/usr/bin 删除psplash psplash-write 在/etc/rc.local 那里屏蔽Qt程序

20201127163954.jpg (12.29 KB, 下载次数: 0)

```
eglgears_xll
root@ATK-IMX6U:/usr/bin# ls ps*
psplash-default pstree
root@ATK-IMX6U:/usr/bin# 
                                                                                         lat_mem_rd
```

20201127163948.jpg (53.5 KB, 下载次数: 0)

```
l6:6:wait:/etc/init.d/rc
# Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
#mxc0:12345:respawn:/bin/start_getty 115200 ttymxc0
mxc0:12345:respawn:/sbin/getty -l /bin/autologin -n -L 115200 ttym
# /sbin/getty invocations for the runlevels.
   The "id" field MUST be the same as the last
  characters of the device (after "tty").
   <id>:<runlevels>:<action>:<process>
l:12345:respawn:/sbin/getty 38400 ttyl
console::askfirst:-:/bin/sh
ttyl::askfirst:-/bin/sh
:restart:/sbin/init
  /etc/inittab 45/45 100%
```

20201127163943.jpg (7.34 KB, 下载次数: 0)

```
root@ATK-IMX6U:~#
root@ATK-IMX6U:~# vi /etc/inittab
root@ATK-IMX6U:~#
```





Powered by **OpenEdv-开源电子网** © 2001-2030 **OpenEdv-**开源电子网 🔒 在线咨询 | 举报 | 手机版 | **OpenEdv-开源电子网** (粤ICP备12000418号-1)

GMT+8, 2

