

实验三十: USB_MSC 实验——读/写 U 盘(大容量存储器)

一、 实验目的与意义

- 1、了解 STM32 USB HOST 结构
- 2、了解 STM32 USB HOST 特征
- 3、掌握 USB HOST MSC 的使用方法
- 4、掌握 STM32 HAL 库中 USB HOST 属性的配置方法
- 5、掌握 KEILMDK 集成开发环境使用方法

二、 实验设备及平台

- 1、iCore4T 双核心板
- 2、JLINK(或相同功能)仿真器
- 3、Micro USB 线缆
- 4、Keil MDK 开发平台
- 5、STM32CubeMX 开发平台
- 6、装有 WIN XP(及更高版本)系统的计算机

三、 实验原理

1. USB 简介

USB,是英文 UniversalSerialBUS (通用串行总线)的缩写,而其中文简称为"通串线,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB是在 1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的。

USB 发展到现在已经有 USB1.0/1.1/2.0/3.0 等多个版本。目前用的最多的就是 USB1.1 和 USB2.0, USB3.0 目前已经开始普及。STM32H750 自带的 USB 符合 USB2.0 规范。

标准 USB 共四根线组成,除 VCC/GND 外,另外为 D+和 D-,这两根数据线采用的是差分电压的方式进行数据传输的。在 USB 主机上,D-和 D+都是接了 15K 的电阻到地的,所以在没有设备接入的时候,D+、D-均是低电平。而在 USB 设备中,如果是高速设备,则会在 D+上接一个 1.5K 的电阻到 VCC,而如果是低速设备,则会在 D-上接一个 1.5K 的电阻到 VCC。这样当设备接入主机的时候,主机就可以判断是否有设备接入,并能判断设备是高速设备还是低速设备。接下来,我们简单介绍一下 STM32 的 USB 控制器。

STM32H750 系列芯片自带有 2 个 USBOTG, 其中 USB1 是高速 USB (USB1OTGHS); USB2 是全速 USB (USB2OTGFS), 高速 USB (HS) 需要外扩高速 PHY 芯片实现。

2. OTG 主要特性

主要特性可分为三类:通用特性、主机模式特性和从机模式特性。

(1) 通用特性

OTG_HS 接口的通用特性如下:

- 经 USB-IF 认证,符合通用串行总线规范第 2.0 版
- OTGHS 支持以下 PHY 接口:
 - 片上全速 PHY
 - 连接外部全速 PHY 的 I2C 接口
 - 连接外部高速 PHY 的 ULPI 接口
- 模块内嵌的 PHY 还完全支持定义在标准规范 OTG 补充第 2.0 版中的 OTG 协议
 - 支持 A-B 器件识别 (ID 线)
 - 支持主机协商协议(HNP)和会话请求协议(SRP)



- 允许主机关闭 VBUS 以在 OTG 应用中节省电池电量
- 支持通过内部比较器对 VBUS 电平采取 OTG 监控
- 支持主机到从机的角色动态切换
- 可通过软件配置为以下角色:
 - 具有 SRP 功能的 USBHS 从机 (B 器件)
 - 具有 SRP 功能的 USBHS/LS 主机(A 器件)
 - USBOn-The-Go 全速双角色设备
- 支持 HSSOF 和 LSKeep-alive 令牌
 - SOF 脉冲可通过 PAD 输出
 - SOF 脉冲通过内部连接到定时器(TIMx)
 - 可配置的帧周期
 - 可配置的帧结束中断
- OTG_HS 内嵌 DMA,并可软件配置 AHB 的批量传输类型。
- 具有省电功能,例如在 USB 挂起期间停止系统、关闭数字模块时钟、对 PHY 和 DFIFO 电源加以管理。
- 具有采用高级 FIFO 控制的 4KB 专用 RAM:
 - 可将 RAM 空间划分为不同 FIFO,以便灵活有效地使用 RAM
 - 每个 FIFO 可存储多个数据包
 - 动态分配存储区
 - FIFO 大小可配置为非 2 的幂次方值,以便连续使用存储单元
- 一帧之内可以无需要应用程序干预,以达到最大 USB 带宽。
- 它支持电池充电规范第 1.2 版中介绍的充电端口检测(仅限 FSPHY 收发器
- (2) 主机(Host)模式特性

OTG HS 接口在主机模式下具有以下主要特性和要求:

- 通过外部电荷泵生成 VBUS 电压。
- 多达 16 个主机通道(又称之为管道):每个通道都可以动态实现重新配置,可支持任何类型的 USB 传输。
- 内置硬件调度器可:
 - 在周期性硬件队列中存储多达 16 个中断加同步传输请求
 - 在非周期性硬件队列中存储多达 16 个控制加批量传输请求
- 管理一个共享 RxFIFO、一个周期性传输 TxFIFO 和一个非周期性传输 TxFIFO, 以有效使用 USB 数据 RAM。
- (3) 从机(Slave/Device)模式特性

OTG_HS 接口在从机模式下具有以下特性:

- 1个双向控制端点0
- 8 个 IN 端点(EP),可配置为支持批量传输、中断传输或同步传输
- 8 个 OUT 端点,可配置为支持批量传输、中断传输或同步传输
- 管理一个共享 RxFIFO 和一个 Tx-OUTFIFO,以高效使用 USB 数据 RAM
- 管理多达 9 个专用 Tx-INFIFO (分别用于每个使能的 INEP),以降低应用程序负荷
- 支持软断开功能。
- 3. OTG 框图

STM32H7 中存在两个 OTG_HS 模块(OTG_HS1 和 OTG_HS2)。尽管他们都可以编程为 HS 操作,但只有 OTG_HS1 具有可访问的 ULPI 接口,因此允许使用外部 HS 收发器进行高速操作。








图 741. 高速 OTG 模块框图 (OTG_HS2)



4. OTG_HS 中断

当 OTG_HS 控制器在一种模式下(设备模式或主机模式)工作时,应用程序不得以另一种角色模式访问寄存器。如果发生了非法访问,将会产生模式不匹配中断并在模块中断寄存器(OTG_GINTSTS 寄存器中的 MMIS 位)中反映。当模块从一种角色模式切换到另一种角色模式时,新工作模式下的寄存器必须重新编程为上电复位后的状态。如图显示了中断层级:





四、 实验程序

1. 主函数

```
int main(void)
   HAL Init();
   SystemClock_Config();
   i2c.initialize();
   axp152.initialize();
   axp152.set dcdc1(3500);//[ARM & FPGA BK1/2/6 &OTHER]
   axp152.set dcdc2(1200);//[FPGA INT & PLL D]
   axp152.set_aldo1(2500);//[FPGA PLL A]
   axp152.set dcdc4(3300);//[POWER OUTPUT]
   axp152.set_dcdc3(3300);//[FPGA BK4][Adjustable]
   axp152.set aldo2(3300);//[FPGA BK3][Adjustable]
   axp152.set dldo1(3300);//[FPGA BK7][Adjustable]
   axp152.set_dldo2(3300);//[FPGA BK5][Adjustable]
   HAL_Delay(200);
   MX GPIO Init();
   MX FATFS Init();
```

银杏科技有限公司 Gingko Technology Co.,Ltd. 技术支持邮件: <u>GINGKO@vip.163.com</u> 技术支持论坛: <u>http://www.eeschool.org</u> 旗舰店: http://icore.taobao.com
电话: 0379-69926675



```
MX USB HOST Init();
MX_USART2_UART_Init();
LED_ON;
usart2.printf("\x0c");
                                      //清屏
usart2.printf("\033[1;32;40m");
                                     //设置终端字体为绿色
usart2.printf("\r\nHello, I am iCore4T.\r\n");
while (1)
 MX_USB_HOST_Process();
```

USB_HOST 初始化函数

```
void MX USB HOST Init(void)
 /* 初始化主机库,添加支持的类并启动该库 */
 if (USBH_Init(&hUsbHostHS, USBH_UserProcess, HOST_HS) != USBH_OK)
   Error_Handler();
 if (USBH RegisterClass(&hUsbHostHS, USBH MSC CLASS) != USBH OK)
   Error_Handler();
 if (USBH Start(&hUsbHostHS) != USBH OK)
   Error Handler();
```

USBH UserProcess 函数

```
static void USBH_UserProcess (USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t id)
   int i,j;
   static FRESULT res;
   unsigned char write buffer[512];
   unsigned char read buffer[512];
   unsigned int counter;
   switch(id)
   case HOST_USER_SELECT_CONFIGURATION:
   break;
```



```
case HOST USER DISCONNECTION:
Appli_state = APPLICATION_DISCONNECT;
case HOST_USER_CLASS_ACTIVE:
Appli_state = APPLICATION_READY;
//f mount
res = f_mount(&fatfs,"0:",1);
if(res != RES OK) {
    USBH UsrLog("\r\nf mount error!");
    while(1){
        LED ON;
        HAL_Delay(500);
        LED OFF;
        HAL Delay(500);
}else{
    USBH_UsrLog("\r\nf_mount successful!");
//f_open
for(i = 0; i < 512; i ++)write_buffer[i] = i % 256;</pre>
res = f_open(&file,"0:/test.txt",FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS)
//打开驱动器 0 上的源文件
if(res != RES OK) {
    USBH_UsrLog("f_open error!");
    while(1){
        LED_ON;
        HAL Delay(500);
        LED OFF;
        HAL Delay(500);
    }
}else{
    USBH UsrLog("f open successful!");
//f lseek
res = f_lseek(&file,0);
if(res != RES_OK) {
    USBH UsrLog("f lseek error!");
    while(1){
        LED ON;
        HAL_Delay(500);
        LED OFF;
        HAL_Delay(500);
    }
}else{
```

银杏科技有限公司 Gingko Technology Co.,Ltd.

技术支持邮件: GINGKO@vip.163.com 技术支持论坛: http://www.eeschool.org 电 话: 0379-69926675

旗舰店: http://icore.taobao.com



```
USBH UsrLog("f lseek successful!");
}
//f_write
res = f_write(&file, write_buffer, 512, &counter);
if(res != RES_OK || counter != 512) {
    USBH_UsrLog("f_write error!");
    while(1){
        LED ON;
        HAL Delay(500);
        LED_OFF;
        HAL_Delay(500);
    }
}else{
    USBH UsrLog("f write successful!");
//f lseek
res = f_lseek(&file,0);
if(res != RES OK) {
    USBH_UsrLog("f_lseek error!");
    while(1){
        LED ON;
        HAL Delay(500);
        LED OFF;
        HAL_Delay(500);
    }
}else{
    USBH UsrLog("f lseek successful!");
//f read
res = f read(&file, read buffer, 512, &counter);
if(res != RES_OK || counter != 512) {
    USBH UsrLog("f read error!");
    while(1){
        LED ON;
        HAL_Delay(500);
        LED OFF;
        HAL Delay(500);
}else{
    USBH_UsrLog("f_read successful!");
f_close(&file);
USBH UsrLog("read data:");
for(i = 0; i < 32; i++) {
```

银杏科技有限公司 Gingko Technology Co.,Ltd. 技术支持邮件: <u>GINGKO@vip.163.com</u> 技术支持论坛: <u>http://www.eeschool.org</u>

旗舰店: http://icore.taobao.com
电话: 0379-69926675



```
for (j = 0; j < 16; j ++)
          usart2.printf("%02X ",read_buffer[i*16+j]);
      usart2.printf("\r\n");
break;
case HOST USER CONNECTION:
Appli_state = APPLICATION_START;
break;
default:
break;
```

五、 实验步骤

- 1、把仿真器与 iCore4T 的 SWD 调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
- 2、把 iCore4T 通过 Micro USB 线与计算机相连,为 iCore4T 供电;
- 3、打开PuTTY串口终端;
- 4、打开 Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
- 5、烧写程序到 iCore4T 上;
- 6、也可以进入 Debug 模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑。

六、 实验现象

将U盘插入高速USBA接口,将会被自动挂载,从终端打印出来U盘的相关信息。对 向U盘中写入测试文件并将文件中数据读取出来。



```
PuTTY - PuTTY
                                                                          X
/ID: Oh
Address (#1) assigned.
Manufacturer :
Product :
Serial Number : 1310061135520518704606
Enumeration done.
This device has only 1 configuration.
Default configuration set.
Switching to Interface (#0)
Class : 8h
SubClass : 6h
Protocol : 50h
MSC class started.
Number of supported LUN: 1
LUN #0:
Inquiry Vendor :
Inquiry Product :
Inquiry Version : 5.00
MSC Device ready
MSC Device capacity : 3489660416 Bytes
Block number : 65535999
Block Size
            : 512
f mount successful!
f open successful!
f lseek successful!
f_write successful!
  lseek successful!
f read successful!
read data:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
      22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C
                                       2D 2E
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
      72 73 74 75 76 77
                        78 79 7A 7B 7C
                                       7D 7E
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC
                                       CD CE CF
DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
EO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
FO F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C
                                       1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
BO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
EO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
FO F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
```