# Системы комфорта

#### Комфортное складывание зеркал

```
Блок 46 - Центральный модуль систем комфорта > mirror_retraction_at_comfort_close - ставим значение «АКТИВ»
```

После этого в меню «головы» надо снять галочку «складывание при запирании»

#### Режим комфортной посадки водителя

```
Блок 36 - Блок Регулировка сиденья водителя → Кодирование
> Байт 3 бит 6 → включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Сидение отодвигается назад для более удобной посадки.

Необходимо активировать "Помощь при посадке" и "Сохранить настройку на радиоключ" в ГУ

#### Режим комфортной посадки пассажира

```
Блок 06 - Блок Регулировка сиденья пассажира → Кодирование
> Байт 3 бит 6 → включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

В отличие от водительского, пассажирское сиденье работает при заведенном двигателе, достаточно просто открыть, закрыть дверь

### Регулировка пассажирского сиденья клавишами водительского. Симметрия сидений.

```
Блок 36 - Блок Регулировка сиденья водителя → Кодирование
> Байт 2 бит 5 → включить
> Байт 6 бит 1 → включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)

Блок 06 - Блок Регулировка сиденья пассажира → Кодирование
```

```
Блок 06 - Блок Регулировка сиденья пассажира → Кодирование
> Байт 2 бит 5 → включить
> Байт 6 бит 1 → включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

В ГУ появится соответствующее меню.

#### rear window defogger

Время и температура обогрева заднего стекла по умолчанию 10 минут и 35 градусов

```
Блок 46 → Адаптация
> Rear window defogger
```

#### Постановка на ручник при выключении зажигания

```
Блок 03 → Адаптация
> Automatic parking brake → акт.
→ Применить
```

#### Звук парктроника раньше на 15 см

```
Блок 09 → Адаптация
> Расстояние до бордюрного камня (Distance to curb)
>> Старое значение - 15 сантиметров
>> Новое значение - 30 сантиметров
→ Применить
```

логин-пароль 31347

# Отключение автоматического включения заднего дворника при включении задней передачи

```
Блок 09 → Адаптация
> Канал 19
>> Старое значение - 0 (дворник выключен)
>> Новое значение - 1 (дворник включен)
→ Применить
```

логин-пароль 31347

#### Настройка Webasto не только на прогрев салона, но и двигателя

```
Блок 18 \rightarrow Кодирование > Байт 0 бит 3 \rightarrow включить \rightarrow Применить (с перезагрузкой блока)
```

## Комментарии