



XRHCount Inline Loading/ Unloading Units

Overview






Overview






Internal Structure






Magzine: 7 inches




Magzine: 13/15 inches





Trolley





Operation Process

- 1: 料盘装在料框中由人工将料框从推车推入上料机的进框缓存位
- 2: 上料机将料框从缓存位送入工作位, 定位机构将料框定位, 升降机构将料盘抬升
- 2: 上料机机械手将料框中的料盘依次抓取,送入点料机内
- 3: 点料机开始点料
- 4: 点料机点完料后,将料盘传输至下料机中
- 5: 下料机抓放料机械手根据点料机的信号分别将料盘抓取至OK区或者NG区
- 6: OK抓取至OK区的料框中,NG料直接放入NG区域
- 7:抓放料机械手将料盘放入OK区后贴标机械手将打印好的条码贴到OK料盘上
- 8: 当上料机料框中的料抓取完以后,料框流入出框缓存位,并从进框缓存位自动补框,提示人工取框,补料
- 9: 当下料机料框中的料放满以后,料框流入出框缓存位,并从进框缓存位自动补框,提示人工取框,补料.

