

JSA-EFPTZDUSO4S10KC-定制款-扩展指令说明书

1、扩展功能说明及操作指令

序号	指令/预置位	功能描述
1	调用94号预置位	重新启动云台
2	设置210号预置位	同时重新设置水平及垂直0°原点
3	FF 01 00 09 00 05 0F	打开或关闭角度回传--实时回传功能
4	FF 01 00 0B 00 05 11	打开或关闭角度回传--查询回传功能

3、扩展指令：可对类“±0.005°小数点后 3 位数进行操控及数据回传

序号	指令/预置位操作	功能描述	备注
1	FF 01 30 1B CD EF SS	设置水平坐标位置	BCDEF:0~360000
2	FF 01 30 2B CD EF SS	设置垂直坐标位置	
3	FF 01 30 30 00 00 SS	查询水平坐标位置	
4	FF 01 30 40 00 00 SS	查询垂直坐标位置	
5	FF 01 30 3B CD EF SS	云台返回水平坐标位置	
6	FF 01 30 4B CD EF SS	云台返回垂直坐标位置	

■ 示范操作

序号	目标功能	对应示范指令	其它说明
1	设置水平坐标 183.555°位置	FF 01 30 12 CD 03 56	BCDEF:坐标值*1000 (183555 = 2CD03)
2	设置垂直坐标 60.568°位置	FF 01 30 20 EC 98 D5	
3	设置垂直坐标 -45.038°位置	FF 01 30 24 CE 2E 51	
4	查询水平当前坐标位置	FF 01 30 30 00 00 61	
5	查询垂直当前坐标位置	FF 01 30 40 00 00 71	
6	云台返回水平当前坐标位置	FF 01 30 3B CD EF SS	
7	云台返回垂直当前坐标位置	FF 01 30 4B CD EF SS	

4、巡航

序号	指令/预置位操作	功能描述	备注
1	FF 01 00 75 00 xx SS	巡航号（最多四条巡航）取值范围 1~4	
2	FF 01 00 77 00 XX SS	XX:预置点间隔时间，单位：秒（不设置单独预置点停留时间时的统一时间参数，为 0 时默认 5 秒）	停留时间计算方式为云台刚开始动到下一次开始动的 时间间隔
3	FF 01 00 79 xx yy SS	xx:预置点号 yy:该预置点停留时间（不设置默认停留 5s）	
4	FF 01 20 75 xx y1 y2 ...y18 SS	xx:巡航号 yn:该巡航号包含的预置点（最多 18 个点，不足 18 个点补 00）	

■ 示范操作

序号	目标功能实现	对应示范指令	备注
1	预置点间隔时间[多个点统一时间]	FF 01 00 77 00 0A 82 (设置 10s)	设置巡航组时无需对应 1 号巡航组只能取 1~18 号 可乱序 可跳序可超过 18 号(建议取值范围 1~100) 相应其它巡航组也可以用 1~18 号预置点,限制在数量而不在点位 如删除该点，巡航运行时自动跳过该点
2	设置 2 号预置位停留时间 8 秒	FF 01 00 79 02 08 84	
3	1 号巡航组中包含 1~5 号预置位	FF 01 20 75 01 01 02 03 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6	
4	启动运行 1 号巡航组	FF 01 00 75 00 01 77	
5	停止巡航	手动控制一下上下左右	