SCPIInterface使用说明

项目简介

SCPIInterface服务端主要用于系统的设备控制,客户端与SCPI指令解析服务端数据通信过程如图1所示。客户端向服务端发送的指令分为查询指令和控制指令,查询指令用于查询设备状态及参数等信息,控制指令用于控制设备。查询指令下,服务端解析客户端下发的指令,根据指令从设备获取查询信息,并回传至客户端。控制指令下,服务端解析客户端下发的指令,根据指令向设备发送控制信息。




图1 客户端与SCPI指令解析服务端数据通信

环境依赖

操作系统

- Windows 7 32bit and 64bit
- Windows 10 32bit and 64bit

开发环境

• Microsoft Visual Studio Professional 2015 Update 3或者更高版本。

依赖库

• boost_1_74_0。

快速入门

建立SCPI指令解析服务端开发环境

• Step 1: 打开Microsoft Visual Studio Professional 2019后,点击"File"->"New"->"Project",在弹出的对话中框选择"Console App"工程类型,点击"Next"。如图2所示。




图2 创建控制台工程

• Step 2:配置工程名称及路径后,点击"Create",创建工程。如图3所示。




图3配置工程

- Step 3:将工程依赖的源码文件夹SCPIInterface拷贝到工程文件同级目录下。
- Step 4:在工程名称上点击鼠标右键,点击"Add"->"NewFilter",添加新文件夹并重命名为interface,用于存放将工程依赖的源码文件。
- Step 5:文件夹interface上点击鼠标右键,点击"Add"->"Existing Items...",将SCPIInterface文件夹下所有源码添加到interface文件夹中,可根据需要在interface文件夹下新建文件夹将源码分组。如图4所示。




图4添加依赖源码文件

• Step 6:在工程名称上点击鼠标右键,在弹出的菜单中点击"Properties"->"C/C++"->"General",在Additional Include Directories中添加boost库文件路径。如图5所示。




图5 包含boost库路径

• Step 7:在工程名称上点击鼠标右键,在弹出的菜单中点击"Properties"->"C/C++"->"Preprocessor",在 Preprocessor Definitions中添加宏定义_CRT_SECURE_NO_WARNINGS、NET_ASSIS(网络助手调试时用 到)。如图6所示。




图6添加宏定义

• Step 8:在工程名称上点击鼠标右键,在弹出的菜单中点击"Properties"->"Linker"->"General",在Additional LibraryDirectories中添加boost库路径。如图7所示。




图7添加boost库路径

启动SCPI指令解析服务端

• Step 1:替换SCPITest.cpp文件内容如下:

```
#include "SCPIInterface/SCPIInterface.h" //包含接口头文件
using namespace SCPI;//命名空间SCPI
//测试类
class SCPITest
{
public:
   SCPITest() {};
   ~SCPITest() {};
public:
   void addCommand()
   {
       //添加设置频率指令
       m_iterfc.addCommand("[:SENSe]:FREQuency:CENTer", bind(&SCPITest::SetFreq));
       //添加查询迹线指令
       m_iterfc.addCommand("TRAC?", bind(&SCPITest::Trace));
       //添加查询频率指令
       m_iterfc.addCommand("[:SENSe]:FREQuency:CENTer?", bind(&SCPITest::GetFreq));
       //结束添加指令
       m_iterfc.endAdd();
   }
void start()
{
```

```
m_iterfc.startListen(5050);//开始监听5050端口
}
void stop()
   m_iterfc.stopListen();//停止监听
}
private:
   CommandHandler bind(bool(SCPITest::* funPtr)(const SCPIInterface& inter))
       return std::bind(funPtr, this, std::placeholders::_1);
   }
//设置频率指令回调函数
bool SetFreq(const SCPIInterface& inter)
   //获得数值
   /*
   double param;
   while (inter.getParam(param))//获得客户端发来的double类型参数
       int doSomething = 0;
   }*/
//获得参数
scpi_number_t paramNum;
while (inter.getParam(paramNum))//获得客户端发来的scpi_number_t类型参数
   m_params.emplace_back(paramNum);
}
return true;
//查询迹线指令回调函数
bool Trace(const SCPIInterface& inter)
    return inter.sendArray(data());//向客户端发送迹线数据
}
//查询频率指令回调函数
bool GetFreq(const SCPIInterface& inter)
{
   for (auto par : m_params)
       inter.sendValue(par.content.value);//向客户端发送频率
   return true;
}
private:
   //迹线数据
   std::vector<float> data()
```

```
std::vector<float> vec{7.1,8.2,9.3};
        return vec;
    }
private:
    SCPIInterface m_iterfc;
    std::vector<scpi_number_t> m_params;
};
int main()
{
    SCPITest test:
    test.addCommand();
    test.start();
    system("pause");
    test.stop();
    return 0;
}
```

Step 2: 工程编译运行成功后即可启动服务端,监听端口5050。如图8所示。

```
D:\ASIO_SCPNSCPITest\x64\Debug\SCPITest.exe

[2822-85-17 17:28:13.459] [ConsoleLogger] [debug] SCPI Server Start Port:5050
请按任意键继续. . .
```

图8启动服务

通过网络助手发送SCPI指令

• Step 1:运行网络调试助手,协议类型选择"TCP客户端",服务器端口设置为"5050",点击"连接",即可连接到服务端:



图9连接服务端

- Step 2:在网络助手发送区输入":FREQ:CENT 5 GHz",点击发送按钮,即可向服务端发送设置频率SCPI指令, 设置的频率为 5GHz。
- Step 3:在网络助手发送区输入"TRAC?",点击发送按钮,即可向服务端发送查询迹线SCPI指令,此时网络助手接收区会显示"7.1,8.2,9.3",这就是服务端回传的迹线极限数据。
- Step 4:在网络助手发送区输入":FREQ:CENT?",点击发送按钮,即可向服务端发送查询频率SCPI指令,此时网络助手接收区会显示频率"5000000000",这就是服务端回传的迹线极限数据。此值为Step 2设置的频率。
- Step 5:点击"断开",即可断开与服务端的连接。

执行Step 1~Step5后服务端接收到SCPI指令,控制台输出如下:

图10服务端输出

执行Step 1~Step5后网络助手接收区显示SCPI指令响应,输出如下:



图11客户端响应

使用详细说明

技术原理介绍

SCPIInterface依赖于Boost.Asio、SCPIParser。Boost.Asio为异步网络通信库,用于异步接受客户端请求、向客户端 发送响应,SCPIParser为SCPI指令解析器,用于解析SCPI指令。利用SCPIInterface进行客户端与设备通信的过程如 图12所示。客户端向服务端发送的SCPI指令分为查询指令和控制指令,查询指令用于查询设备状态及参数等信息,控制指令用于控制设备。TCPListner接收到客户端SCPI指令后,交给NetParser解析,执行与SCPI指令绑定的处理例程。若为查询指令,则通过TCPListner将设备响应发送到客户端;若为控制指令,则直接向设备发送控制信息。




图12客户端与设备通信的过程

调用接口主要步骤

Step 1: #include "SCPIInterface/SCPIInterface.h"

包含头文件SCPIInterface.h,该文件位于文件夹SCPIInterface中,主要内容为声明对外接口函数及数据类型,详细介绍参见接口及数据类型说明。

Step 2: using namespace SCPI

使用命名空间SCPI,所有接口函数及数据类型均位于命名空间SCPI下。

Step 3:调用SCPIInterface创建SCPIInterface类的实例

通过该函数创建SCPIInterface类的实例,通过实例访问该类的公开接口。SCPIInterface()函数原型为:

```
SCPIInterface(const IDN& idn);
```

该函数的唯一参数idn为一个结构体常量,为输入参数,代表用户自定义的仪器标识,调用时需要将该位置替换为仪器标识结构体。IDN结构如下:

```
struct IDN
{
    std::string idn1;
    std::string idn2;
    std::string idn3;
    std::string idn4;
};
```

Step 4:调用addCommand添加SCPI指令及其响应函数

通过该函数向SCPI指令解析服务端的SCPI指令集合中添加新的SCPI指令,及服务端接收该SCPI指令后触发的回调函数。addCommand()函数原型为:

```
void addCommand(const std::string& pattern, const CommandHandler& handler);
```

在该函数的参数表中,第一个参数pattern为一个字符串引用常量,为输入参数,代表用户自定义的SCPI指令,调用时需要将该位置替换为常量字符串。第二个参数handler为CommandHandler类型引用常量,为输入参数,是服务端接收SCPI指令后执行的**回调函数**,调用时需要将该位置替换为CommandHandler类型函数对象。

```
using CommandHandler = std::function <bool(const SCPIInterface& inter)>;
```

该函数的输入参数为const SCPIInterface&,返回值类型为bool。

CommandHandler结构如下:

对于控制类的SCPI指令,需要在回调函数中调用getParam接口获取客户端控制参数。getParam()函数原型为:

```
template<class T>
bool getParam(T& param) const;
```

该函数为一个模板函数。该函数唯一的参数param为不定类型变量,为输出参数,你需要先定义一个需要获取的参数 类形的变量,然后将其放到该参数位置上。支持的参数类型包括int32_t、uint32_t、int64_t、uint64_t、float、double及scpi_number_t。scpi_number_t结构如下:

```
struct scpi_number_t {
    scpi_bool_t special;
    union {
        double value;
        int32_t tag;
    } content;
    scpi_unit_t unit;
    int8_t base;
};
```

special为true,表明参数不是数值,而是最大、最小或者默认值。

value为标准单位下参数的数值部分,只有special为false时, value才有效。

unit为参数的标准单位,结构见数据类型说明。

base为进制类型,如DEC、HEX、BIN等。

对于查询类的SCPI指令,需要在**回调函数**中调用**sendValue**接口或**sendArray**接口向客户端发送响应。sendValue() 函数原型为:

```
template<class T>
bool sendValue(const T& val) const;
```

该函数为一个模板函数。通过该函数将单个数值发送到客户端,该函数唯一的参数val为不定类型常量,为输入参数,你需要将要发送的数值放到该参数位置上。支持的参数类型包括int32_t、int64_t、float、double。

sendArray()函数原型为:

template<class T>

bool sendArray(const std::vector<T>& data) const;

该函数为一个模板函数。通过该函数将数组发送到客户端,该函数唯一的参数data为不定类型数组常量,为输入参数,你需要将要发送的数组放到该参数位置上。支持的参数类型包括int8_t、uint8_t、int16_t、uint16_t、int32_t、uint32_t、int64_t、uint64_t、float、double。

Step 5:调用endAdd结束添加SCPI指令

该函数为添加完所有SCPI指令结束后必须调用的函数,通过该函数初始化SCPI指令解析服务端需要的一些资源。

Step 6:调用startListen启动服务

通过该函数启动SCPI指令解析服务,服务异步读取客户端发来的SCPI指令,并以异步方式将指令响应发送到客户端。 startListen()函数原型为:

void startListen(const unsigned short port);

该函数的唯一参数port为无符号short类型常量,表示服务端需要监听的端口号。

Step 7:调用stopListen停止服务端

通过该函数停止SCPI指令解析服务。

接口说明

构造函数 SCPIInterface

函数声明:

SCPIInterface(const IDN& idn);

函数功能:

创建SCPIInterface类的实例。

参数列表:

参数类型	参数名	参数说明
const IDN&	idn	[in] 仪器标识

添加SCPI指令接口 addCommand

函数声明:

void addCommand(const std::string& pattern, const CommandHandler& handler);

函数功能:

添加SCPI指令及该指令响应的回调函数。

参数列表:

参数类型	参数名	参数说明	
const std::string&	pattern	[in] scpi指令	
const CommandHandler&	handler	[in] scpi指令响应的回调函数	

结束添加SCPI指令接口 endAdd

函数声明:

void endAdd();

函数功能:

结束添加SCPI指令。

注意:

当调用addCommand接口添加完所有SCPI指令后,必须调用endAdd接口完成结束添加指令,以便于scpi指令解析器配置其程序执行的上下文当环境。当调用endAdd接口后最好不要再次调用addCommand接口。

开始监听接口 startListen

函数声明:

void startListen(const unsigned short port);

函数功能:

启动SCPI指令解析服务端,该服务监听指定端口。

参数列表:

参数类型	参数名	参数说明
const unsigned short	port	[in] 服务监听的端口号

结束监听接口 stopListen

函数声明:

void stopListen();

函数功能:

停止SCPI指令解析服务端。

获取参数接口 getParam

函数声明:

```
template<class T>
bool getParam(T& param) const;
```

函数功能:

获取客户端发送到服务端的参数,一般为设置类型的scpi指令回调函数中调用此接口获取参数。

参数列表:

参数类型	参数名	参数说明
int32_t , uint32_t , int64_t , uint64_t , float , double	param	[out] 存储客户端设置的参数, 该参数仅为数值
scpi_number_t	param	[out] 存储客户端设置的参数,该参数可带 单位

发送数值接口 sendValue

函数声明:

```
template<class T>
bool sendValue(const T& val) const;
```

函数功能:

向客户端发送数值,一般为查询类型的scpi指令回调函数中调用此接口发送数值。

参数列表:

参数类型	参数名	参数说明
int32_t , int64_t , float , double	val	[in] 发送到客户端的数值

发送数组接口 sendArray

函数声明:

```
template<class T>
bool sendArray(const std::vector<T>& data) const;
```

函数功能:

向客户端发送一组数据,一般为查询类型的scpi指令回调函数中调用此接口发送数据。

参数列表:

参数类型	参数名	参数说明
int8_t , uint8_t , int16_t , uint16_t , int32_t , uint32_t , int64_t , uint64_t , float , double	data	[in] 发送到客户端 的数据

数据类型说明

scpi_unit_t

```
enum _scpi_unit_t {
    SCPI_UNIT_NONE,
   SCPI_UNIT_VOLT,
    SCPI_UNIT_AMPER,
   SCPI_UNIT_OHM,
   SCPI_UNIT_HERTZ,
   SCPI_UNIT_CELSIUS,
   SCPI_UNIT_SECOND,
   SCPI_UNIT_METER,
    SCPI_UNIT_GRAY,
    SCPI_UNIT_BECQUEREL,
   SCPI_UNIT_MOLE,
   SCPI_UNIT_DEGREE,
    SCPI_UNIT_GRADE,
    SCPI_UNIT_RADIAN,
    SCPI_UNIT_REVOLUTION,
   SCPI_UNIT_STERADIAN,
   SCPI_UNIT_SIEVERT,
   SCPI_UNIT_FARAD,
    SCPI_UNIT_COULOMB,
    SCPI_UNIT_SIEMENS,
    SCPI_UNIT_ELECTRONVOLT,
   SCPI_UNIT_JOULE,
   SCPI_UNIT_NEWTON,
    SCPI_UNIT_LUX,
    SCPI_UNIT_HENRY,
    SCPI_UNIT_ASTRONOMIC_UNIT,
   SCPI_UNIT_INCH,
   SCPI_UNIT_FOOT,
    SCPI_UNIT_PARSEC,
    SCPI_UNIT_MILE,
    SCPI_UNIT_NAUTICAL_MILE,
    SCPI_UNIT_LUMEN,
   SCPI_UNIT_CANDELA,
    SCPI_UNIT_WEBER,
    SCPI_UNIT_TESLA,
    SCPI_UNIT_ATOMIC_MASS,
    SCPI_UNIT_KILOGRAM,
   SCPI_UNIT_WATT,
   SCPI_UNIT_DBM,
    SCPI_UNIT_ATMOSPHERE,
```

```
SCPI_UNIT_INCH_OF_MERCURY,
SCPI_UNIT_MM_OF_MERCURY,
SCPI_UNIT_PASCAL,
SCPI_UNIT_TORT,
SCPI_UNIT_BAR,
SCPI_UNIT_DECIBEL,
SCPI_UNIT_UNITLESS,
SCPI_UNIT_FAHRENHEIT,
SCPI_UNIT_KELVIN,
SCPI_UNIT_DAY,
SCPI_UNIT_YEAR,
SCPI_UNIT_STROKES,
SCPI_UNIT_STROKES,
SCPI_UNIT_POISE,
SCPI_UNIT_LITER

};
```