

# 皖南电机 A 区与 WCS 通讯协议

### (皖南电机项目)

版本	日期	作者	描述	联系方式
V1. 0	2018. 06. 08	王志远	初版	

### **MESNAC**

## 目录

—,	交互信号定义	3
	1.1 输送线—>WCS(40 字节)	
	1.2 WCS —> 输送线(40 字节)	
	数据块地址	
	2.1 输送线—>WCS(DB20)	
	2.2WCS—>输送线(DB21)	
	说明	
	3.1STRING[20]	



# 一、交互信号定义

## 1.1输送线一>WCS(40字节)

序号	名称	类型	备注
1	流水号	DINT	
2	备用	INT	
3	托盘号	STRING[20]	如果是叠盘机工 位,则是最底下 一个托盘号
4	源地址_区域	INT	
5	源地址_设备号	INT	
6	目的地址_区域	INT	
7	目的地址_设备号	INT	
8	状态字	INT	
9	叠盘机中的托盘数量(仅叠盘机工位)	INT	
10	备用	INT	



#### 状态字定义

ישיאי			
序号	地址	功能定义	备注
1	WORD. O	自动	"1"有效
2	WORD. 1	故障	"1"有效
3	WORD. 2	有载	"1"有效
4	WORD. 3	备用	
5	WORD. 4	备用	"1"有效
6	WORD. 5	备用	"1"有效
7	WORD. 6	备用	"1"有效
8	WORD. 7	备用	
9	WORD. 8	请求上位机下发任务	"1"有效
10	WORD. 9	站台可卸货标识	"1"有效
11	WORD. 10	站台有载需取货	"1"有效
12	WORD. 11	备用	
13	WORD. 12	备用	
14	WORD. 13	备用	
15	WORD. 14	备用	
16	WORD. 15	备用	



## 1.2 WCS -> 输送线(40字节)

序号	名称	类型	备注
1	流水号	DINT	
2	备用	INT	
3	托盘号	STRING[20]	如果是叠盘机工 位,则是最底下 一个托盘号
4	源地址_区域	INT	
5	源地址_设备号	INT	
6	目的地址_区域	INT	
7	目的地址_设备号	INT	
8	任务处理标志	INT	
9	报警码	INT	上位机处理异常码;上位机写, 下位机只读
10	备用	INT	



#### 任务处理标志定义

江大	<b>「</b> 处理你心足又		
序号	地址	功能定义	备注
1	WORD. O	备用	
2	WORD. 1	备用	
3	WORD. 2	备用	
4	WORD. 3	备用	
5	WORD. 4	备用	
6	WORD. 5	备用	
7	WORD. 6	备用	
8	WORD. 7	备用	
9	WORD. 8	确认标志	对应于"请求上位机下发任务"
10	WORD. 9	备用	
11	WORD. 10	确认标志	对应于"站台有载需取货"
12	WORD. 11	备用	
13	WORD. 12	备用	
14	WORD. 13	备用	
15	WORD. 14	备用	
16	WORD. 15	备用	



# 二、数据块地址

## 2.1输送线—>WCS (DB20)

序号	名称	备注
1	A1101	连续 40 字节
2	A1102	000
3	A1103	
4	A1104	

## 2.2WCS—>输送线(DB21)

序号	名称	备注
1	A1101	连续 40 字节
2	A1102	000
3	A1103	
4	A1104	

### **MESNAC**

# 三、说明

## 3.1STRING[20]

条码或 RFID 长度预定义为固定长度 20,不足 20 的字节以空格填充