

HOW TO HANDLE THIS WHEELCHAIR

It does not fold. Keep it upright.



SCAN FOR
PHOTOS & MORE

- 1 Keep it upright. Never lay it on its side or on its back.**
The seat and the back are bolted to the frame. They do not fold down. Laying it over will bend the seat.
- 2 Lift only by the metal frame at the bottom.**
Never lift by the arms, the footplate, the joystick, the headrest, or the seat back. Those parts break off.
- 3 Strap it down at the 4 marked points.**
Look for the anchor symbol — two in front, two in back, low on the base. Use all 4. Do not strap to anything else.
- 4 To push it: turn it off, then push both yellow levers down.**
The two yellow levers are on the motors, in the middle of the chair. Push using the **two poles on the back of the seat**. Two people. **Do not push or pull by the joystick, the arms, or the headrest.** When you are done, pull both yellow levers back up.
- 5 The batteries stay in the chair.**
They are sealed gel batteries. There is no lithium. Do not take them out and do not unplug them.
- 6 Bring it back to the aircraft door.**
The owner cannot walk. He has no other way to move without this chair.

STOP — READ THIS BEFORE YOU PUSH IT

With the yellow levers **down**, the chair has **no brakes**. It weighs 425 lbs. On a ramp or a slope it will roll away, and you will not stop it by hand. Only push it on flat ground. Put the levers back **up** when you are done.

INCHES / POUNDS

24" wide
39" long
40" tall
425 lbs

CENTIMETRES / KILOS

61 cm wide
99 cm long
102 cm tall
193 kg

IF ANYTHING GOES WRONG, CALL

Waylon Butler — owner
+1 (631) 772-9702
Danielle Butler — backup
+1 (703) 967-8487

Damage? Tell the owner before he leaves the gate, and file a written report at the airport. · Scan the QR code for photos, Spanish, and full instructions.



CÓMO MANEJAR ESTA SILLA DE RUEDAS

No se pliega. Manténgala vertical.



ESCANEE PARA
FOTOS Y MÁS

- 1 Manténgala vertical. Nunca la acueste de lado ni sobre el respaldo.**
El asiento y el respaldo están atornillados al bastidor. No se pliegan. Acostarla dobla el asiento.
- 2 Levántela solo por el bastidor metálico de abajo.**
Nunca la levante por los brazos, el reposapiés, el joystick, el reposacabezas ni el respaldo.
Esas piezas se rompen.
- 3 Sujétela en los 4 puntos marcados.**
Busque el símbolo de ancla — dos adelante y dos atrás, abajo en la base. Use los 4. No sujete nada más.
- 4 Para empujarla: apáguela y baje las dos palancas amarillas.**
Las dos palancas amarillas están en los motores, al centro de la silla. Empuje usando los **dos postes del respaldo**. Dos personas. **No empuje ni jale por el joystick, los brazos ni el reposacabezas.** Al terminar, suba otra vez las dos palancas amarillas.
- 5 Las baterías se quedan en la silla.**
Son baterías de gel selladas. No llevan litio. No las saque ni las desconecte.
- 6 Devuélvala en la puerta del avión.**
El propietario no puede caminar. Sin esta silla no tiene cómo moverse.

ALTO — LEA ESTO ANTES DE EMPUJARLA

Con las palancas amarillas **abajo**, la silla **no tiene frenos**. Pesa 425 lb (193 kg). En una rampa o pendiente se irá sola y no la detendrá a mano. Empújela solo en piso plano. Al terminar, suba las palancas otra vez.

PULGADAS / LIBRAS

24" de ancho
39" de largo
40" de alto
425 lb

CENTÍMETROS / KILOS

61 cm de ancho
99 cm de largo
102 cm de alto
193 kg

SI ALGO SALE MAL, LLAME

Waylon Butler — propietario
+1 (631) 772-9702
Danielle Butler — alterno
+1 (703) 967-8487

¿Daños? Avise al propietario antes de que salga de la puerta y presente un informe escrito en el aeropuerto. · Escanee el código QR para fotos e instrucciones completas.



PERFORAR AQUÍ