SimpleDTU上手说明_V1.0

一、基本概述

SimpleDTU是一款简单的数据传输单元,支持TCP和MQTT数据纯透传。

本文档旨在指导用户如何基于我司的QuecPython开发板进行SimpleDTU功能开发。


三、功能列表

| 功能 | 备注 |
|--------|-------|
| TCP透传 | 单主题透传 |
| MQTT透传 | 单主题透传 |
| 参数配置 | |

四、开发指导

1、模块型号

本项目可在所有支持QuecPython的模块上进行运行,此文档的实验案例基于EC600N模组(如下图)运行。



注意事项:

1. 在SIM卡座中插入SIM卡。

- 2. 接入天线。
- 3. 使用USB数据线连接开发板至电脑USB接口。
- 4. 连接串口至电脑。

2、下载脚本


2.1、获取实验代码

本实验项目代码仓库: https://github.com/QuecPython/SimpleDTU。

2.2、编写配置文件

DTU配置文件路径: code/dtu_config.json。

本实验案例,基于mqtt私有云做如下配置:



参数说明:

system_config.config: 指定当前使用的私有云类型。目前支持tcp和mqtt。

mqtt_private_cloud_config: MQTT私有云配置。


socket_private_cloud_config:tcp私有云配置。

uart_config: 串口参数配置。

3、下载代码到设备

接上数据线,连接至电脑,短按开发板上的**PWRKEY**按键启动设备,并在QPYcom上选择MI05接口连接。


Quectel USB MI05 COM Port V



4、启动DTU服务

运行 main2.py 启动DTU服务。

注意:如果将 main2.py 命名为 main.py ,则模组上电后会自动执行该脚本运行服务。




DTU服务中有2个线程处理数据,一个是用于检测读取串口数据并转发数据给云端,一个是检测云端下行数据透传给串口,如下图所示。

5、使用QCOM串口调试工具模拟数据透传

打开QCOM,测试流程如下:

- 1. 在 Input String 输入框中输入 hello world! 字符串
- 2. 点击 Send Command 按钮通过串口发送数据
- 3. DTU接收数据上行透传给云端
- 4. DTU在接收到云端下行数据后,会透传给串口

串口调试工具图示:



QpyCom日志输出: