

## 净风牌空气净化器使用说明书

产品型号：ABC-2025-001

感谢您购买净风牌空气净化器。本说明书介绍产品的部件、安装、日常使用、故障处理与清洁保养方法。使用前请完整阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。产品外观与配件以实际包装为准，本说明书中的示意图仅为说明用途。

产品部件：主机正面为进风口格栅与显示面板，背面为出风口；顶部为控制面板，包含电源键、风速键、定时键、睡眠键与滤网重置键。随机附件包括电源适配器、遥控器（部分型号）与说明书。滤网位于机身正面格栅内侧，未安装滤网或滤网安装不到位时，机器无法正常启动并会提示故障代码E1。包装内附有初效滤网与复合滤网各一件，装机前请确认滤网保护膜已撕除。

安装要求：产品应放置在平整、干燥的地面或台面上，机身背面距墙面至少30厘米，两侧与顶部应保留不少于20厘米的散热与进风空间。请勿将产品放置在窗帘、床单等织物附近或阳光直射处，避免遮挡进出风口；请勿在室外、浴室等高湿环境使用。电源应使用产品附带的适配器并接入220伏交流电源，请勿与其他大功率电器共用一个接线板。首次使用前，请先安装滤网并连接电源，再按电源键开机。

日常操作：按电源键开机后，机器默认以自动模式运行；反复按风速键可在低、中、高三档风速间切换。定时功能最长可设置8小时，设置后显示面板会显示剩余时间。睡眠模式下，机器将以最低风速运行并关闭大部分指示灯，适合夜间使用。滤网使用时间累计达到更换周期时，显示面板的滤网指示灯会常亮，更换滤网后长按滤网重置键三秒可清除提示。使用遥控器时请对准机身顶部控制面板，有效距离约五米。

故障代码与处理：显示面板出现E1时，表示滤网未安装或舱门未关严，请检查滤网安装与舱门状态；出现E2时，表示电机异常，请断电后检查出风口是否被异物堵塞，重新通电后仍显示E2的，请联系售后检修；出现E3时，表示空气质量传感器异常，请清洁传感器窗口后重新启动，若故障依旧请联系售后。机器运行中发出异常声响或异味时，应立即断电并检查滤网与进风口。本说明书未列出的故障代码请以机身标签或官方客服说明为准。

**清洁与保养：**清洁前请先关机并断开电源。机身外壳可用拧干的软布擦拭，请勿用水直接冲洗，避免清洁剂进入出风口与显示面板。

**机身清洁步骤：**先用软毛刷或吸尘器吸嘴清理进风口格栅与出风口处的积尘，再用拧干的软布沿同一方向擦拭外壳，最后用干布擦去水渍。显示面板应使用微湿软布轻擦，切勿使用酒精、稀释剂或含研磨颗粒的清洁剂，以免损坏面板涂层。清洁完成后，应确认各按键无卡滞、舱门关合到位，再接通电源使用。清洁过程中若发现滤网舱内有异物或线缆松脱，应先断电处理，无法处理时联系售后。

**滤网保养说明：**前置初效滤网建议每月清洁一次，可用吸尘器清理表面灰尘，必要时用清水冲洗并完全晾干后装回；潮湿环境下装回前必须确认滤网彻底干燥，否则可能滋生霉菌并产生异味。复合滤网不能水洗，建议每六个月更换一次；在雾霾严重、宠物较多或吸烟环境中使用，应适当缩短更换周期至每三至四个月。滤网指示灯常亮或滤网使用时间累计达到更换周期时，应尽快更换复合滤网；更换后长按滤网重置键三秒清除提示。更换滤网时请使用净风牌原装滤网，以保证净化效果与机器正常运行；非原装滤网可能因尺寸或滤材差异影响风量与净化效率，由此导致的故障不在保修范围内。

**长期存放保养：**产品长期不使用时，应先取出滤网单独密封存放，清洁机身并断开电源，收纳于干燥处；再次使用前安装滤网并检查进风口无异物。若发现出风口异味或风量明显下降，多为滤网受潮或超过使用期限，应先更换滤网再判断是否需要检修。

**清洁频率参考：**一般家庭使用建议每月清洁一次前置初效滤网并擦拭机身，每三个月检查一次滤网状态，每六个月更换复合滤网；饲养宠物、室内吸烟或靠近马路灰尘较大的家庭，建议将初效滤网清洁缩短为每两周一次，复合滤网更换缩短为每三至四个月一次。连续多日雾霾或沙尘天气后，应额外清洁初效滤网并检查出风口积尘。清洁记录有助于判断异常噪音与异味来源：若清洁与更换滤网后问题仍未解决，再送检修，可减少无谓的往返与检测时间。产品自清洁后的风量变化可参考说明书附录中的自检方法：在自动模式下关闭门窗运行十分钟，观察出风是否明显减弱；若风量恢复，说明清洁到位。

**清洁周期速查表：**初效滤网清洁——普通家庭每月一次，宠物或吸烟家庭每两周一次，雾霾天气后增加一次；复合滤网更换——普通家庭每六个月一次，宠物或吸烟家庭每三至四个月一次，滤网指示灯常亮时尽快更换；机身擦拭——每月一次，使用拧干的软布；出风口积尘检查——每月一次，发现积尘用吸尘器吸嘴清理；长期存放——取出滤网密封保存，机身清洁后断电收纳。若清洁后出风量仍明显下降或噪音依旧，应记录清洁日期与现象后联系售后，便于检修人员判断是否属于滤网问题之外的部件故障。

常见问题：净化器无法开机时，请先检查电源适配器是否连接牢固、插座是否有电，再按电源键尝试；指示灯不亮且仍无法开机的，请联系售后。运行噪音变大的，多为滤网积尘或进风口堵塞，清洁后仍无改善的请联系检修。出风口有异味的，请检查滤网是否受潮或超过使用期限，必要时更换滤网。感觉净化效果不明显时，请确认产品适用面积是否匹配房间大小、门窗是否长时间敞开，并检查滤网是否到期。产品长期不使用时，请清洁滤网并断电收纳于干燥处。