SIEMENS

SIMATIC

S7-300 Zählerbaugruppe FM 350-2

Gerätehandbuch

VOIVOIT	
Produktübersicht	1
Zählweise der FM 350-2	2
Ein- und Ausbau der FM 350-2	3
Verdrahten der FM 350-2	4
Parametrieren der FM 350-2	5
Programmieren der FM 350-2	6
Inbetriebnahme der FM 350-2	7
Betriebsarten, Einstellungen, Parameter und Aufträge	8
Gebersignale und deren Auswertung	9
Belegung des DB	10
Fehler und Diagnose	11
Technische Daten	Α
Ersatzteile	В

Vorwort

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

∱GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

∕ WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

∧ **VORSICHT**

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

/ WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Vorwort

Vorwort

Zweck des Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt alle Schritte, die notwendig sind, um die Funktionsbaugruppe FM 350-2 einzusetzen. Es unterstützt ein schnelles und effektives Einarbeiten in die Funktionalität der FM 350-2.

Das Handbuch wendet sich an Personen, welche die erforderlichen Qualifikationen für die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Programmierung des beschriebenen Hardwareproduktes besitzen.

Erforderliche Grundkenntnisse

Zum Verständnis des Handbuchs sind allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik erforderlich.

Außerdem werden Kenntnisse über die Verwendung von Computern oder PC-ähnlichen Arbeitsmitteln (z. B. Programmiergeräten) unter dem Betriebssystem MS Windows 2000, MS Windows XP oder MS Windows Vista vorausgesetzt. Sie sollten auch Kenntnisse im Umgang mit der Basissoftware STEP 7 haben. Diese werden im Handbuch Programmieren mit STEP 7 vermittelt.

Bitte beachten Sie - insbesondere beim Einsatz einer SPS in sicherheitsrelevanten Bereichen - die Hinweise über die Sicherheit elektronischer Steuerungen in den Kapiteln "Verdrahten (Seite 37)" und "Technische Daten (Seite 149)".

Gültigkeitsbereich des Handbuchs

Das vorliegende Handbuch enthält die Beschreibung der Funktionsbaugruppe FM 350-2, die zum Zeitpunkt der Herausgabe des Handbuches gültig ist. Wir behalten uns vor, Änderungen in der Funktionalität der FM 350-2 in einer Produktinformation zu beschreiben.

Normen

Das Automatisierungssystem S7-300 erfüllt die Anforderungen und Kriterien der IEC 61131-2.

Recycling und Entsorgung

Die FM 350-2 ist aufgrund seiner schadstoffarmen Ausrüstung recyclingfähig. Für ein umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgerätes wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

Weitere Unterstützung

Bei Fragen zur Nutzung der im Handbuch beschriebenen Produkte, die Sie hier nicht beantwortet finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner (http://www.siemens.de/automation/partner) in den für Sie zuständigen Vertretungen und Geschäftsstellen.

Einen Wegweiser zum Angebot an technischen Dokumentationen für die einzelnen Produkte und Systeme finden Sie im Internet:

SIMATIC Guide Handbücher (http://www.siemens.de/simatic-tech-doku-portal)

Den Online-Katalog und das Online-Bestellsystem finden Sie ebenfalls im Internet:

A&D Mall (http://www.siemens.de/automation/mall)

Trainingscenter

Um Ihnen den Einstieg in die Automatisierungstechnik und Automatisierungssysteme zu erleichtern, bieten wir entsprechende Kurse an. Wenden Sie sich an Ihr regionales Trainingscenter oder an das zentrale Trainingscenter in D 90327 Nürnberg.

• Internet: SITRAIN Homepage (http://www.sitrain.com)

Technical Support

Sie erreichen den Technical Support für alle A&D-Produkte über folgende Kommunikationswege:

Web-Formular für Support Request (http://www.siemens.de/automation/support-request)

Service & Support im Internet

Zusätzlich zu unserem Dokumentations-Angebot bieten wir Ihnen im Internet unser komplettes Wissen an:

Industry Automation and Drive Technologies - Homepage (http://www.siemens.com/automation/service&support)

Dort finden Sie z. B. folgende Informationen:

- Den Newsletter, der Sie ständig mit den aktuellen Informationen zu Ihren Produkten versorgt.
- Die für Sie richtigen Dokumente über unsere Suche in Service & Support.
- Ein Forum, in welchem Anwender und Spezialisten weltweit Erfahrungen austauschen.
- Ihren Ansprechpartner f
 ür Automatisierungs- und Antriebstechnik vor Ort.
- Informationen über Vor-Ort-Service, Reparaturen, Ersatzteile. Vieles mehr steht für Sie unter "Leistungen" bereit.

Inhaltsverzeichnis

	Vorwo	rt	3	
1	Produk	Produktübersicht		
	1.1	Funktionsumfang der FM 350-2	g	
	1.2	Einsatzgebiete der FM 350-2	12	
	1.3	Die Hardware der FM 350-2	14	
	1.4	Die Software der FM 350-2	17	
2	Zählwe	eise der FM 350-2	19	
	2.1	Definitionen	19	
	2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3	Betriebsarten Übersicht Endlos Zählen Einmalig Zählen Periodisch Zählen Frequenzmessung Drehzahlmessung Periodendauermessung Dosieren Torfunktionen		
3	Ein- und Ausbau der FM 350-2			
	3.1	Einbau vorbereiten	33	
	3.2	Ein- und Ausbauen der FM 350-2	35	
4	Verdra	ahten der FM 350-2	37	
	4.1	Anschlussbelegung des Frontsteckers	37	
	4.2	Frontstecker verdrahten	41	
5	Parametrieren der FM 350-2		45	
	5.1	Parametriermasken installieren und aufrufen	45	
	5.2	Default-Parametrierung	47	

6	Programmieren der FM 350-2			
	6.1	S.1 Programmieren der FM 350-2		
	6.2	Zähler-DB	51	
	6.3	Alarmbearbeitung	53	
	6.4	Die Funktion FC CNT2_CTR (FC2), Baugruppe steuern	57	
	6.5	Zählerstände, Grenzwerte und Vergleichswerte laden (FC3 / FB3)	60	
	6.6	Zähl- und Messwerte auslesen (FC4 / FB4)	64	
	6.7	Die Funktion FC DIAG_RD (FC 5), Diagnosedaten lesen	68	
	6.8 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.8.4	Applikations- und Programmbeispiel FM 350-2 Aufgabe FM 350-2 Verdrahten Beispielprogramm anwenden Ablauf der Beispielapplikationen	70 72 75	
	6.9	PROFINET-Betrieb	79	
	6.10	Technische Daten der Bausteine	80	
7	Inbetrie	ebnahme der FM 350-2	81	
	7.1	Checkliste zum mechanischen Aufbau	81	
	7.2	Checkliste zum Parametrieren	83	
8	Betrieb	sarten, Einstellungen, Parameter und Aufträge	87	
	8.1	Definitionen	87	
	8.2	Grundsätzliches zum Aufruf von Betriebsarten, Einstellungen und Aufträgen	89	
	8.3	Endlos Zählen	90	
	8.4	Einmalig Zählen	93	
	8.5	Periodisch Zählen	97	
	8.6	Frequenzmessung	101	
	8.7	Drehzahlmessung	104	
	8.8	Periodendauermessung	107	
	8.9	Dosieren	110	
	8.10	Einstellung: Verhalten der Digitalausgänge	115	
	8.11	Auslösen eines Prozessalarms	119	
	8.12	Abbildung der Zähl- und Messwerte aller Kanäle in den erweiterten Nutzdaten	123	

9	Gebersignale und deren Auswertung		
	9.1 Übersicht		125
	9.2	NAMUR-Signale	126
	9.3	24-V-Signale	127
	9.4	Impulsauswertung	128
	9.5	Hysterese	130
10	Belegung des DB		
	10.1	DB für die FC CNT_CTRL	133
11	Fehler und Diagnose	141	
	11.1	Fehler und Diagnose	141
	11.2	Fehlerarten	142
	11.3	Fehleranzeige durch die Sammelfehler-LED	143
	11.4	Auslösen von Diagnosealarmen	144
	11.5	Datenfehler	148
Α	Techni	sche Daten	149
	A.1	Allgemeine Technische Daten	149
	A.2	Technische Daten FM 350-2	150
В	Ersatzt	teile	153
	B.1	Ersatzteile	153
	Glossar		
	Index		157

Produktübersicht

1.1 Funktionsumfang der FM 350-2

Funktionalität

Die Funktionsbaugruppe FM 350-2 ist eine 8-kanalige Zählerbaugruppe mit Dosierfunktionen für den Einsatz im Automatisierungssystem S7-300. Die Funktionsbaugruppe kann im folgenden maximalen Zählbereich arbeiten:

-31 bis +31 Bit:
-2 147 483 648 bis +2 147 483 647 (-2³¹ bis 2³¹ - 1).

Die maximale Eingangsfrequenz der Zählsignale beträgt, je nach Gebersignal, bis zu 20 kHz pro Zählkanal.

Sie können die FM 350-2 für folgende Aufgaben einsetzen:

- Endlos zählen vorwärts/rückwärts
- Einmalig zählen vorwärts/rückwärts
- Periodisch z\u00e4hlen vorw\u00e4rts/r\u00fcckw\u00e4rts
- Frequenzmessung
- Drehzahlmessung
- Periodendauermessung
- Dosieren

Sie können dabei den Zählvorgang entweder über das Anwenderprogramm (Software-Tor) oder über externe Signale (Hardware-Tor) starten und stoppen.

Zähl-, Tor- und Richtungssignale können direkt an die Baugruppe angeschlossen werden.

Vergleichswerte

Auf der Baugruppe können Sie für jeden Zählkanal einen Vergleichswert ablegen (vier Vergleichswerte in der Betriebsart "Dosieren"). Erreicht der Zählerstand diesen Vergleichswert, so kann der zugehörige Ausgang gesetzt/rückgesetzt werden, um direkt Steuerungsvorgänge im Prozess anzustoßen, und/oder es kann ein Prozessalarm ausgelöst werden.

1.1 Funktionsumfang der FM 350-2

Zählgrenzen

In den Betriebsarten Einmalig Zählen, Periodisch Zählen und Dosieren können Sie Zählgrenzen innerhalb des maximalen Zählbereichs vorgeben. Hierbei gilt:

- In der Hauptzählrichtung vorwärts beginnt die Zählung bei 0 (Startwert) und Sie legen einen Endwert zwischen 2 und 2 147 483 647 fest.
- In der Hauptzählrichtung rückwärts legen Sie einen Startwert zwischen 2 und 2 147 483 647 fest, der Endwert liegt fest auf 0.

Prozessalarme

Pro Zählkanal sind vier Prozessalarme möglich. Zwei Prozessalarme können durch jeden Flankenwechsel am Hardware-Tor generiert werden. Zwei weitere spezifische Prozessalarme können je nach eingestellter Betriebsart generiert werden, fünf spezifische Prozessalarme in der Betriebsart "Dosieren".

Zählvorgang

Die Zählvorgänge können über das Software-Tor oder über das Hardware-Tor und das Software-Tor gestartet oder gestoppt werden.

Diagnosealarm

Die FM 350-2 kann bei folgenden Ereignissen einen Diagnosealarm auslösen:

- · Geberversorgung NAMUR fehlerhaft
- Parametrierung der Baugruppe fehlt oder ist fehlerhaft
- · Zeitüberwachung (Watchdog) angesprochen
- Prozessalarm verloren
- Drahtbruch oder Kurzschluss an einem NAMUR-Eingang

Signale zählen

Die FM 350-2 kann Signale zählen, die von nachfolgend aufgelisteten Gebern erzeugt werden. Es sind nur prellfreie Geber zulässig.

- 24-V-Inkrementalgeber, Gegentakt- oder P-Schalter
- 24-V-Impulsgeber mit Richtungspegel
- 24-V-Initiator ohne Richtungspegel
 - z. B. Lichtschranke oder BERO (Typ 2)
- NAMUR-Geber nach DIN 19 234

Am Zählereingang können in Vierergruppen 24-V-Signale oder NAMUR-konforme Signale angeschlossen werden. An eine für NAMUR-Geber parametrierten Eingangsgruppe dürfen keine Gebersignale von mehr als 8,2 V angeschlossen werden.

An den Tor- und Richtungseingängen können nur 24-V-Signale angeschlossen werden.

Eingangsfilter

Um Störungen zu unterdrücken, ist für die Eingänge ein Eingangsfilter (RC-Glied) mit einer für alle Eingänge einheitlichen Filterzeit von 50 µs eingestellt.

Pro Zählkanal sind über einen Digitalausgang (bzw. vier Digitalausgänge in der Betriebsart "Dosieren") schnelle Reaktionen auf bestimmte Zählereignisse möglich. Die Ausgänge können zählerstandsabhängig oder über programmierbare Steuerbits angesteuert werden.

Verhalten bei Ausfall der S7-300

Das Verhalten der FM 350-2 bei STOP der CPU ist parametrierbar. Eine laufende Betriebsart kann weiterlaufen oder abgebrochen werden. Die Digitalausgänge können die zuletzt eingestellten Werte halten, auf Ersatzwerte eingestellt werden oder abschalten.



Ein Sachschaden kann eintreten

Wenn Sie das Verhalten der FM 350-2 so parametriert haben, dass bei STOP der CPU die Digitalausgänge auf Ersatzwerte eingestellt werden, so werden diese Werte auch auf Digitalausgänge eingestellt, die nicht freigegeben sind.

Stellen Sie sicher, dass Ersatzwerte auf nicht freigegebenen Digitalausgängen keine gefährlichen Anlagenzustände verursachen.

Verhalten bei Ausfall der Baugruppenversorgung

Das Verhalten der FM 350-2 bei einem Ausfall der Baugruppenversorgung hängt davon ab, ob die FM 350-2 mit einem Standard-Rückwandbus oder mit einem aktiven Rückwandbus betrieben wird.

Standard-Rückwandbus

Bei einem Ausfall der Baugruppenversorgung der FM 350-2 erkennt die CPU einen Peripherie-Zugriffsfehler. Die FM 350-2 läuft nach Spannungswiederkehr **nicht** an.

Aktiver Rückwandbus

Bei einem Ausfall der Baugruppenversorgung der FM 350-2 wird der CPU ein Ziehen-Alarm gemeldet. Bei Spannungswiederkehr wird der CPU ein Stecken-Alarm gemeldet.

1.2 Einsatzgebiete der FM 350-2

Haupteinsatzgebiet

Das Haupteinsatzgebiet der FM 350-2 liegt dort, wo Signale gezählt und schnelle Reaktionen auf einen vorgegebenen Zählerstand ausgelöst werden müssen sowie Frequenzen oder Drehzahlen gemessen werden sollen.

Beispiele hierfür sind:


- Verpackungsanlagen
- Sortieranlagen
- Dosieranlagen
- Drehzahlregelungen und Überwachung von Gasturbinen

Beispiel für den Einsatz einer FM 350-2

Aus einem Sammelbehälter soll eine bestimmte Anzahl Teile in einen Karton abgefüllt werden. Der Zählkanal 0 zählt die Teile und steuert das Ventil zur Abfüllung. Mit dem Zählkanal 1 wird der Motor zum Transport der Kartons gesteuert und die Anzahl der Kartons gezählt.

Befindet sich der Karton in der richtigen Position wird das Ventil geöffnet und die Teile werden abgefüllt. Ist die vorgegebene Anzahl erreicht, wird das Ventil geschlossen und der Transport des Kartons angestoßen. Nachfallende Teile werden mitgezählt bis ein neuer Karton eintrifft.

Während des Transports der Kartons ist eine neue Anzahl Teile vorgebbar. Die abgefüllten Teile sowie die Anzahl der Kartons ist beobachtbar.




- (1) Band
- (2) Motor
- (3) Tor
- (4) Lichtschranken
- (5) Ventil

Bild 1-1 Beispiel für den Einsatz einer FM 350-2 in der S7-300

1.3 Die Hardware der FM 350-2

Baugruppenansicht

Das Bild zeigt die Baugruppe FM 350-2 mit Frontstecker und Busverbinder bei geschlossenen Fronttüren.



- (1) Frontstecker
- (2) Typenschild
- (3) Busverbinder SIMATIC-Schnittstelle
- (4) Erzeugnisstand
- (5) Bestellnummer
- (6) Beschriftungsstreifen
- (7) Diagnose-LED
 - Status-LEDs

Bild 1-2 Baugruppenansicht der FM 350-2

Frontstecker

Die FM 350-2 bietet über den Frontstecker die folgenden Anschlussmöglichkeiten:

- Zählsignale
- Richtungssignale
- Baugruppenversorgung
- Eingangssignale für Hardware-Tor
- Ausgangssignale
- Geberversorgung NAMUR 8V2

Der Frontstecker ist separat zu bestellen.

Beschriftungsstreifen

Der Baugruppe liegt ein Beschriftungsstreifen bei, den Sie mit Ihren entsprechenden Signalnamen beschriften können.

Die Innenseite der Fronttür ist mit der Anschlussbelegung beschriftet.

Bestellnummer und Erzeugnisstand

Die Bestellnummer und der Erzeugnisstand der FM 350-2 sind am unteren Ende der Fronttür angegeben.

Busverbinder

Die Kommunikation innerhalb einer Zeile der S7-300 erfolgt über die Busverbinder. Der Busverbinder liegt der FM 350-2 bei.

1.3 Die Hardware der FM 350-2

Diagnose- und Status-LEDs

Die FM 350-2 hat 1 LED, die zur Diagnose dient, 8 LEDs die den Zustand der Digitaleingänge anzeigen und 8 LEDs die den Zustand der Digitalausgänge anzeigen. Die folgende Tabelle listet die LED-Anzeigen mit ihrer Beschriftung, Farbe und Funktion auf.

Beschriftung	Farbe	Funktion	
SF	rot	Sammelfehler	
10	grün	Status des Hardware-Tores Kanal 0	
I1	grün	Status des Hardware-Tores Kanal 1	
12	grün	Status des Hardware-Tores Kanal 2	
13	grün	Status des Hardware-Tores Kanal 3	
14	grün	Status des Hardware-Tores Kanal 4	
15	grün	Status des Hardware-Tores Kanal 5	
16	grün	Status des Hardware-Tores Kanal 6	
17	grün	Status des Hardware-Tores Kanal 7	
Q0	grün	Status des Ausgangs Q0	
Q1	grün	Status des Ausgangs Q1	
Q2	grün	Status des Ausgangs Q2	
Q3	grün	Status des Ausgangs Q3	
Q4	grün	Status des Ausgangs Q4	
Q5	grün	Status des Ausgangs Q5	
Q6	grün	Status des Ausgangs Q6	
Q7	grün	Status des Ausgangs Q7	

1.4 Die Software der FM 350-2

Projektierpaket der FM 350-2

Für die Integration der FM 350-2 in die S7-300 benötigen Sie das Projektierpaket mit

- Parametriermasken und
- Funktionen für das Einbinden der FM 350-2 ins Anwenderprogramm

Parametriermasken

Über Parameter wird die FM 350-2 an die jeweilige Aufgabe angepasst. Diese Parameter werden auf der CPU abgelegt und von der CPU an die Baugruppe übertragen.

Die Parameter können Sie über die Parametriermasken vorgeben. Diese Parametriermasken werden auf Ihrem PG installiert und innerhalb von STEP 7 aufgerufen.

Funktionen für das Einbinden der FM 350-2

Die Funktionen für das Einbinden der FM 350-2 ins Anwenderprogramm bestehen aus den FC CNT2_CTR, FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN und FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN die im Anwenderprogramm der CPU aufgerufen werden. Diese FCs ermöglichen die Kommunikation zwischen der CPU und der FM 350-2. Außerdem gibt es für die FM 350-2 die Funktion FC DIAG_RD, mit der Sie Diagnoseinformationen in den DB der FC CNT_CTR übertragen können.

Das Bild zeigt einen S7-300-Aufbau mit einer FM 350-2 und mehreren Signalbaugruppen.




Bild 1-3 Aufbau einer SIMATIC S7-300 mit FM 350-2

1.4 Die Software der FM 350-2

Zählweise der FM 350-2

2.1 Definitionen

Zählen

Zählen ist das Erfassen und Aufsummieren von Ereignissen. Bei der FM 350-2 werden Gebersignale erfasst und entsprechend ausgewertet.

Zählbereich

Die FM 350-2 kann sowohl vorwärts- als auch rückwärtszählen. Der maximale Zählbereich, innerhalb dessen die FM 350-2 zählen kann, beträgt 31 Bit (Betriebsart Endlos Zählen).

Zählbereich	Untere Zählgrenze	Obere Zählgrenze
Zählbereich: -31 bis +31 Bit	- 2 147 483 648	+ 2 147 483 647

Zählgrenzen

In den Betriebsarten Einmalig Zählen, Periodisch Zählen und Dosieren können Sie die obere Zählgrenze im Bereich 2 bis 2147483647 wählen. Die untere Zählgrenze liegt fest auf 0.

Hauptzählrichtung

Sie können für die FM 350-2 als Hauptzählrichtung "vorwärts" oder "rückwärts" parametrieren. Damit legen Sie für die Betriebsarten Einmalig Zählen, Periodisch Zählen und Dosieren fest, welche Zählgrenze als Startwert bzw. als Endwert gilt.

Auch wenn Sie als Hauptzählrichtung "rückwärts" parametriert haben, müssen Sie zum Rückwärtszählen entweder ein entsprechendes Richtungssignal anlegen oder bei der Parametrierung der FM 350-2 "Zählrichtung invertiert" einstellen.

2.1 Definitionen

Ladewert

Sie können jedem der acht Zähler der FM 350-2 einen Ladewert vorgeben. Sie können diesen Ladewert direkt vorgeben, dann wird er vom Zähler sofort als neuer Zählwert übernommen.

Sie können den Ladewert auch vorbereitend laden, dann wird der Ladewert vom Zähler bei folgenden Ereignissen als neuer Zählwert übernommen:

- Erreichen des Endwertes bei Hauptzählrichtung vorwärts.
- Erreichen der 0 bei Hauptzählrichtung rückwärts.
- Abbrechen des Zählvorgangs durch ein SW-Tor oder HW-Tor (beim Unterbrechen des Zählvorgangs wird der Ladewert nicht übernommen).

Vergleichswerte

Um bei einem bestimmten Zählerstand Reaktionen im Prozess unabhängig von der CPU auszulösen, können Sie die acht Digitalausgänge auf der Baugruppe nutzen. Hierzu können Sie auf der FM 350-2 für jeden Zählkanal einen Vergleichswert ablegen, vier Vergleichswerte für einen Dosierkanal Sie können jeden Wert zwischen den Zählgrenzen als Vergleichswert vorgeben. Erreicht der Zählerstand den eingestellten Vergleichswert, so wird der zugehörige Digitalausgang gesetzt/rückgesetzt und/oder ein Prozessalarm generiert.

Beispiel

Im Beispiel in Kapitel "Einsatzgebiete der FM 350-2 (Seite 12)" soll das Ventil geschlossen werden, sobald die programmierte Anzahl von Teilen im Karton liegt. Hierzu können Sie diese Anzahl der FM 350-2 als Vergleichswert vorgeben und den zugehörigen Digitalausgang dazu verwenden, das Ventil zu schließen.

2.2 Betriebsarten

2.2.1 Übersicht

Zählarten

Sie können mit der FM 350-2 Rechteckimpulse auf drei Arten zählen:

- Endlos Zählen
- Einmalig Zählen
- Periodisch Zählen

Die Unterschiede zeigen sich im Verhalten der FM 350-2, wenn der Zähler eine Zählgrenze erreicht hat.

Darüber hinaus gibt es noch die auf Zählvorgängen aufbauenden Betriebsarten

- Frequenzmessung
- Drehzahlmessung
- Periodendauermessung
- Dosieren

Mit Ausnahme von "Dosieren" können alle Betriebsarten unabhängig voneinander jedem Kanal zugewiesen werden. Zum Beispiel: Kanal 1 = Frequenzmessung; Kanal 2 = einmaliges Zählen, usw. Die Betriebsart "Dosieren" benötigt vier Kanäle (Kanäle 0 - 3 und/oder Kanäle 4 - 7).

2.2.2 Endlos Zählen

Funktionsweise

Hat der Zähler in Hauptzählrichtung vorwärts die obere Zählgrenze erreicht und kommt ein weiterer Zählimpuls, so springt der Zähler auf die untere Zählgrenze und beginnt wieder, die Zählimpulse aufzusummieren; er zählt also endlos weiter.

Hat der Zähler in Hauptzählrichtung rückwärts die untere Zählgrenze erreicht und kommt ein weiterer Zählimpuls, so springt er auf die obere Zählgrenze und zählt von dort aus rückwärts weiter.

Der Zählbereich in dieser Betriebsart ist immer -31 bis +31 Bit (-2.147.483.648 bis +2.147.483.647); er kann nicht verändert werden. Der Zähler beginnt bei einem Neuanlauf der Baugruppe bei 0 zu zählen.

Wurde ein Vergleichswert parametriert, kann bei aktueller Zählerstand = Vergleichswert ein Prozessalarm ausgelöst und/oder der Ausgang geschaltet werden.




Bild 2-1 Endloses Zählen in Hauptzählrichtung vorwärts

2.2.3 Einmalig Zählen

Funktionsweise

Beim einmaligen Zählen werden über eine Parametriermaske Start- bzw. Endwert (max. Zählbereich: 0 bis +2 147 483 647) und Hauptzählrichtung eingestellt.

Beim Zählen in Hauptzählrichtung vorwärts wird ab 0 einmalig in Richtung Endwert gezählt. Erreicht der Zähler den Wert "Endwert-1" und kommt ein weiterer Zählimpuls, springt er zurück auf Zählerstand 0 und bleibt stehen, auch wenn noch weitere Zählimpulse kommen.

Beim Zählen in Hauptzählrichtung rückwärts wird ab dem Startwert einmalig in Richtung 0 gezählt. Erreicht der Zähler den Zählerstand 1 und kommt ein weiterer Zählimpuls, so springt er auf den Startwert und bleibt stehen, auch wenn noch weitere Zählimpulse kommen.

Wird entgegen der gewählten Hauptzählrichtung gezählt und dabei der Startwert unter-/überschritten, meldet die Baugruppe den aktuellen Zählerstand vorzeichenrichtig zurück. Ein Überlauf oder Unterlauf findet in diesem Falle nicht statt. Das Ausgangsverhalten bleibt unverändert.

Wurde ein Vergleichswert parametriert, kann bei aktueller Zählerstand = Vergleichswert ein Prozessalarm ausgelöst und/oder der Ausgang geschaltet werden.




Bild 2-2 Einmalig Zählen in Hauptzählrichtung vorwärts

2.2.4 Periodisch Zählen

Funktionsweise

Beim periodischen Zählen werden über die Parametriermaske Startwert bzw. Endwert (max Zählbereich: 0 bis +2.147.483.647) und Hauptzählrichtung eingestellt.

Beim Zählen in Hauptzählrichtung vorwärts startet der Zähler beim Startwert 0. Hat er den Wert "Endwert-1" erreicht und kommt ein weiterer Zählimpuls, so springt der Zähler zurück auf 0 und beginnt wieder, die Zählimpulse aufzusummieren.

Beim Zählen in Hauptzählrichtung rückwärts startet der Zähler am parametrierten Startwert. Hat er den Wert 1 erreicht und kommt ein weiterer Zählimpuls, so springt der Zähler auf den Startwert und zählt von dort aus rückwärts weiter.

Wird entgegen der gewählten Hauptzählrichtung gezählt und dabei der Startwert unter-/überschritten, meldet die Baugruppe den aktuellen Zählerstand vorzeichenrichtig zurück. Ein Überlauf oder Unterlauf findet in diesem Falle nicht statt. Das Ausgangsverhalten bleibt unverändert.

Wurde ein Vergleichswert parametriert, kann bei aktueller Zählerstand = Vergleichswert ein Prozessalarm ausgelöst und/oder der Ausgang geschaltet werden.




Bild 2-3 Periodisch Zählen in Hauptzählrichtung vorwärts

2.2.5 Frequenzmessung

Funktionsweise

Bei der Frequenzmessung zählt die FM 350-2 die Impulse, die in einem über die Parametriermaske einstellbaren Zeitfenster eintreffen. Einstellbar sind Integrationszeiten zwischen 10 ms und 10 Sekunden.

Am Ende jedes Zeitfensters wird der Frequenzwert aktualisiert. Die ermittelte Frequenz erhalten Sie in der Einheit 10^{-3} Hz (Bereich: 0 bis $2^{31} \times 10^{-3}$ Hz).

Wurde noch kein gültiger Wert ermittelt, wird -1 zurückgemeldet. Werden in einem Zeitintervall keine Impulse gezählt, liefert die Baugruppe 0 × 10⁻³ Hz (= 0 Hz).

Die Frequenzmessung können Sie über die Torfunktionen starten und beenden.




Bild 2-4 Frequenzmessung mit Torfunktion

Sie können zwei Frequenzvergleichswerte

(Wertebereich für unteren Grenzwert: 0 bis 9.999.999 × 10-3 Hz;

Wertebereich für oberen Grenzwert: 1 bis 10.000.000 × 10-3 Hz) einstellen.

Es sind folgende Prozessalarme möglich:

- Beginn der Frequenzmessung durch HW-Tor (positive Flanke)
- Ende der Frequenzmessung durch HW-Tor (negative Flanke)
- Ende der Messwerterfassung (Integrationszeit ist abgelaufen)
- Über- bzw. Unterschreiten der Frequenzgrenzen

2.2 Betriebsarten

Nach jedem abgelaufenen Zeitintervall wird die ermittelte Frequenz mit den parametrierten Frequenzgrenzen (fu / fo) verglichen. Befindet sich die aktuelle Frequenz unter der parametrierten Untergrenze oder über der parametrierten Obergrenze wird bei entsprechender Parametrierung ein Prozessalarm ausgelöst.




Bild 2-5 Frequenzmessung mit Frequenzvergleichswerten

2.2.6 Drehzahlmessung

Funktionsweise

Die Betriebsart Drehzahlmessung ist nahezu identisch mit der Betriebsart Frequenzmessung.

Neben der Länge des Zeitfensters müssen Sie bei der Drehzahlmessung in der Parametriermaske die Anzahl der Impulse pro Motor- oder Geberumdrehung angeben.

Am Ende jedes Zeitfensters wird der Drehzahlwert aktualisiert. Die ermittelte Drehzahl erhalten Sie in der Einheit 1×10^{-3} Umdrehungen/Minute.

Wurde noch kein gültiger Wert ermittelt, wird -1 zurückgemeldet. Werden in einem Zeitintervall keine Impulse gezählt, liefert die Baugruppe 0 × 10-3 U/min (= 0 U/min).

Über zwei Drehzahlvergleichswerte (Wertebereich für unteren Drehzahlgrenzwert: 0 bis 24.999.999 × 10-3 U/min, DWORD; Wertebereich für oberen Drehzahlgrenzwert: 1 bis 25.000.000 × 10-3 U/min, DWORD) können Sie überwachen, ob sich die gemessene Drehzahl in einem vorgegebenen Bereich bewegt. Bei Verlassen dieses Bereichs kann ein Prozessalarm ausgelöst werden. Die FM 350-2 überprüft, ob Drehzahlobergrenze > Drehzahluntergrenze ist und meldet einen Parametrierungsfehler, falls dies nicht der Fall ist.

Die Drehzahlmessung wird über die Torfunktionen gestartet und beendet.

Es sind folgende Prozessalarme möglich:

- Beginn der Drehzahlmessung durch HW-Tor (positive Flanke)
- Ende der Drehzahlmessung durch HW-Tor (negative Flanke)
- Ende der Messwerterfassung (Integrationszeit ist abgelaufen)
- Über- bzw. Unterschreiten der Drehzahlgrenzen

2.2.7 Periodendauermessung

Funktionsweise

Bei sehr kleinen Frequenzen muss häufig anstelle der Frequenz die Periodendauer gemessen werden. In der Betriebsart "Periodendauermessung" wird die exakte Zeit zwischen zwei steigenden Flanken erfasst.

Die Periodendauermessung wird über die Torsignale (Hardware- oder Software-Tor) gestartet und beendet.

Die Periodendauer kann nur in der eingestellten Hauptzählrichtung erfasst werden. Der zulässige Messbereich liegt zwischen 40 µs und 120 Sekunden (25.000 Hz bis 0,00833 Hz). Liegt kein gültiger Wert vor, wird -1 zurückgemeldet.

Auf der Baugruppe können Sie über die Parametriermaske zwei Periodendauer-Vergleichswerte (Wertebereich für unteren Grenzwert: 0 µs bis 119.999.999 µs; Wertebereich für oberen Grenzwert: 40 µs bis 120.000.000 µs) einstellen.

Es sind folgende Prozessalarme möglich:

- Beginn der Periodendauermessung durch HW-Tor (positive Flanke)
- Ende der Periodendauermessung durch HW-Tor (negative Flanke)
- Ende der Messwerterfassung (Integrationszeit ist abgelaufen)
- Über- bzw. Unterschreiten der Periodendauergrenzen

2.2.8 Dosieren

Funktionsweise

Auf der Baugruppe werden in der Betriebsart "Dosieren" jeweils vier Zählkanäle zu einem Dosierkanal zusammengefasst.

Sie können vier Vergleichswerte vorgeben, die einzeln oder in Gruppen zu 4 verändert werden können. Der Zählerstand wird kontinuierlich mit den Vergleichswerten verglichen; bei aktueller Zählerstand = Vergleichswert kann der entsprechende Digitalausgang angesteuert und/oder ein Prozessalarm ausgelöst werden. Sie können somit mit einem Dosierzähler bis zu vier Dosiereinheiten ansteuern.




Bild 2-6 Dosieren Hauptzählrichtung rückwärts

Es sind folgende Prozessalarme möglich:

- Beginn der Dosierung durch HW-Tor (positive Flanke)
- Abbrechen/Unterbrechen der Dosierung durch HW-Tor (negative Flanke)
- Je ein Prozessalarm für die vier Vergleichswerte

Erreichen der Zählbereichsgrenzen (Endwert / Startwert)

2.3 Torfunktionen

Zählen mit Torfunktionen

Viele Anwendungen erfordern, dass der Zählvorgang erst ab einem definierten Zeitpunkt, abhängig von anderen Ereignissen, gestartet oder gestoppt werden soll. Dieses Starten und Stoppen des Zählvorgangs geschieht bei der FM 350-2 über eine Torfunktion. Wird das Tor geöffnet, können Zählimpulse zu dem Zähler gelangen, der Zählvorgang wird gestartet. Wird das Tor geschlossen, können keine Zählimpulse mehr zum Zähler gelangen, der Zählvorgang ist gestoppt.

Software-Tor und Hardware-Tor

Die Baugruppe besitzt zwei Torfunktionen

- Ein Software-Tor (SW-Tor), das über das Steuerbit "SW_GATE7...0" gesteuert wird.
 Das Software-Tor kann ausschließlich durch einen Flankenwechsel 0-1 des Steuerbits "SW_GATE7...0" durchgängig geschaltet werden. Es wird geschlossen durch Rücksetzen dieses Bits.
- Ein Hardware-Tor (HW-Tor), das über die Digitaleingänge I0 bis I7 auf der Baugruppe gesteuert wird. Ein Hardware-Tor wird bei einem Flankenwechsel 0-1 am zugehörigen Digitaleingang geöffnet und es wird bei einem Flankenwechsel 1-0 geschlossen.

Internes Tor

Das interne Tor ist die logische UND-Verknüpfung von HW-Tor und SW-Tor. Falls kein HW-Tor parametriert wurde, ist nur die Einstellung des SW-Tors maßgeblich. Über das interne Tor wird der Zählvorgang aktiviert, unterbrochen, fortgesetzt und abgebrochen. Das interne Tor kann in den Betriebsarten Einmalig Zählen und Dosieren auch durch zählerstandsabhängige Ereignisse geschlossen werden.

HW-Tor	SW-Tor	internes Tor	Zählvorgang
offen	offen	offen	aktiv
offen	geschlossen	geschlossen	inaktiv
geschlossen	offen	geschlossen	inaktiv
geschlossen	geschlossen	geschlossen	inaktiv

Sie können bei der Parametrierung von Hard- und Software-Tor festlegen, ob das interne Tor Zählvorgang abbrechen oder unterbrechen soll. Bei abbrechender Wirkung beginnt der Zählvorgang nach Torstopp und erneutem Torstart wieder von vorne. Bei unterbrechender Wirkung wird der Zählvorgang nach Torstopp und erneutem Torstart beim letzten aktuellen Zählwert fortgesetzt.

Beispiel

Mit dem Setzen des Torsignals wird das Tor geöffnet und die Zählimpulse werden gezählt. Wird das Torsignal weggenommen, wird das Tor geschlossen und die Zählimpulse werden nicht mehr vom Zähler erfasst. Der Zählerstand bleibt konstant.

Das Bild zeigt das Öffnen und Schließen eines Tores und das Zählen der Impulse.




Bild 2-7 Öffnen und Schließen eines Tores

2.3 Torfunktionen

Ein- und Ausbau der FM 350-2

3.1 Einbau vorbereiten

Steckplätze festlegen

Die Funktionsbaugruppe FM 350-2 kann wie eine Signalbaugruppe beliebig eingebaut werden.

Mechanischen Aufbau projektieren

Welche Möglichkeiten Sie für den mechanischen Aufbau haben und wie Sie bei der Projektierung vorgehen müssen, finden Sie in der Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499) beschrieben. Im Folgenden werden nur einige ergänzende Hinweise gegeben.

- Maximal acht SMs oder FMs sind pro Zeile (Rack) zulässig.
- Eingeschränkt wird die Maximalzahl durch die Breite der Baugruppen, bzw. der Länge Ihrer Profilschiene. Die FM 350-2 benötigt 80 mm Einbaubreite.
- Eingeschränkt wird die Maximalzahl durch die Summe der Stromaufnahmen aller Baugruppen rechts von der CPU aus der 5-V-Rückwandbus-Versorgung. Die Stromaufnahme der FM 350-2 beträgt 100 mA.
- Eingeschränkt wird die Maximalzahl durch den Speicherbedarf der Software in der CPU, die für die Kommunikation mit der FM 350-2 benötigt wird.

Einbaulage festlegen

Der waagerechte Einbau ist zu bevorzugen. Beim senkrechten Einbau müssen Sie die eingeschränkten Umgebungstemperaturen beachten (max. 40 °C).

Anfangsadresse bestimmen

Für die Kommunikation zwischen der CPU und der FM 350-2 wird die Anfangsadresse der FM 350-2 benötigt. Die Anfangsadresse wird in den Zähler-DB eingetragen. Der Eintrag erfolgt entweder mit Hilfe des Programmeditors oder in den Parametriermasken.

Die Anfangsadresse der FM 350-2 können Sie nach denselben Regeln bestimmen wie die Anfangsadresse einer Analogbaugruppe.

3.1 Einbau vorbereiten

Wichtige Sicherheitsregeln

Für die Integration einer S7-300 mit einer FM 350-2 in eine Anlage bzw. ein System gibt es wichtige Regeln, die Sie beachten müssen. Diese Regeln und Vorschriften sind in der Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499) erläutert.

Siehe auch

DB für die FC CNT_CTRL (Seite 133)

Programmieren der FM 350-2 (Seite 49)

3.2 Ein- und Ausbauen der FM 350-2

Regeln

Für den Einbau der FM 350-2 sind keine besonderen Schutzmaßnahmen (EGB-Richtlinien) erforderlich.

Benötigtes Werkzeug

Zum Ein- und Ausbau der FM 350-2 benötigen Sie einen Schraubendreher 4,5 mm.

Vorgehensweise beim Einbau

Nachfolgend ist beschrieben, wie Sie die FM 350-2 auf die Profilschiene montieren. Weitere Hinweise zum Einbau von Baugruppen finden Sie in der Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499).

- 1. Schalten Sie die CPU in den STOP-Zustand.
- Der FM 350-2 liegt ein Busverbinder bei. Stecken Sie diesen auf den Busstecker der Baugruppe links von der FM 350-2. (Der Busstecker befindet sich an der Rückseite, Sie müssen gegebenenfalls die Nachbarbaugruppe nochmals lockern).
- 3. Hängen Sie die FM 350-2 auf der Schiene ein und schwenken Sie sie nach unten.
- Sollen rechts von der FM 350-2 noch weitere Baugruppen montiert werden, so stecken Sie den Busverbinder der nächsten Baugruppe auf den rechten Rückwandbusstecker der FM 350-2.
 - Ist die FM 350-2 die letzte Baugruppe der Zeile, stecken Sie **keinen** Busverbinder auf! Schrauben Sie die FM 350-2 fest (Drehmoment ca. 0,8 bis 1,1 Nm).
- 5. Kennzeichnen Sie die FM 350-2 mit ihrer Steckplatznummer. Verwenden Sie dazu das Nummernrad, das der CPU beigelegt ist.
 - Weitere Hinweise nach welchem Schema Sie die Nummerierung vornehmen müssen und wie Sie die Steckplatznummer stecken, finden Sie in der Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499).
- 6. Montieren Sie das Schirmauflageelement.

Das Schirmauflageelement bestellen Sie unter der Bestellnummer 6ES7390-5AA00-0AA0

Vorgehensweise beim Ausbau/Baugruppentausch

Nachfolgend ist beschrieben, wie Sie die FM 350-2 ausbauen. Weitere Hinweise zum Ausbau von Baugruppen finden Sie in der Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499).

1. Schalten Sie die Hilfsspannung und die Lastspannung am Frontstecker aus.

3.2 Ein- und Ausbauen der FM 350-2

- 2. Schalten Sie die CPU in den STOP-Zustand.
 - Nur wenn Sie die FM 350-2 in einem aktiven Rückwandbus einsetzen, können Sie die Baugruppe auch im RUN der CPU wechseln.
- 3. Öffnen Sie die Fronttür. Nehmen Sie gegebenenfalls den Beschriftungsstreifen heraus.
- 4. Lösen Sie die Befestigungsschraube am Frontstecker und ziehen Sie ihn ab.
- 5. Lösen Sie die Befestigungsschraube auf der Baugruppe.
- 6. Schwenken Sie die Baugruppe aus der Profilschiene und hängen Sie sie aus.
- 7. Bauen Sie ggf. die neue Baugruppe ein.

Weitere Hinweise

Weitere Hinweise zum Ein- und Ausbau von Baugruppen finden Sie in der Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499).


Verdrahten der FM 350-2

4.1 Anschlussbelegung des Frontsteckers

Frontstecker

Über den 40-poligen Frontstecker schließen Sie die Zählsignale, die Digitaleingänge und - ausgänge, die Geberversorgung und die Baugruppenspannung an.

Das Bild zeigt die Vorderseite der Baugruppe, den Frontstecker und die Innenseite der Fronttür mit dem Aufdruck der Anschlussbelegung.



- (1) Vorderseite der Baugruppe
- (2) Frontstecker
- (3) Innenseite der Fronttür
- Bild 4-1 Frontstecker der FM 350-2

4.1 Anschlussbelegung des Frontsteckers

Belegung des Frontsteckers

Nachfolgende Tabelle zeigt die Belegung des Frontsteckers.

Anschluss	Name	Ein-/Ausgang	Funktion
1	-	-	nicht angeschlossen
2	-	-	nicht angeschlossen
3	A0	EIN	Kanal 0 Zähleingang NAMUR / BERO
4	A1	EIN	Kanal 1 Zähleingang NAMUR / BERO
5	A2	EIN	Kanal 2 Zähleingang NAMUR / BERO
6	A3	EIN	Kanal 3 Zähleingang NAMUR / BERO
7	В0	EIN	Kanal 0 Richtungseingang BERO
8	B1	EIN	Kanal 1 Richtungseingang BERO
9	B2	EIN	Kanal 2 Richtungseingang BERO
10	В3	EIN	Kanal 3 Richtungseingang BERO
11	10	EIN	Kanal 0 HW-Tor-Eingang BERO
12	l1	EIN	Kanal 1 HW-Tor-Eingang BERO
13	12	EIN	Kanal 2 HW-Tor-Eingang BERO
14	13	EIN	Kanal 3 HW-Tor-Eingang BERO
15	Q0	AUS	Kanal 0 Digitalausgang 0,5 A
16	Q1	AUS	Kanal 1 Digitalausgang 0,5 A
17	Q2	AUS	Kanal 2 Digitalausgang 0,5 A
18	Q3	AUS	Kanal 3 Digitalausgang 0,5 A
19	P8V2	AUS	Geberversorgung NAMUR 8,2 V
20	P8V2	AUS	Geberversorgung NAMUR 8,2 V
21	L+	EIN	24-V-Baugruppenversorgung
22	М	EIN	Masse Baugruppenversorgung
23	A4	EIN	Kanal 4 Zähleingang NAMUR / BERO
24	A5	EIN	Kanal 5 Zähleingang NAMUR / BERO
25	A6	EIN	Kanal 6 Zähleingang NAMUR / BERO
26	A7	EIN	Kanal 7 Zähleingang NAMUR / BERO
27	B4	EIN	Kanal 4 Richtungseingang BERO
28	B5	EIN	Kanal 5 Richtungseingang BERO
29	B6	EIN	Kanal 6 Richtungseingang BERO
30	B7	EIN	Kanal 7 Richtungseingang BERO
31	14	EIN	Kanal 4 HW-Tor-Eingang BERO
32	15	EIN	Kanal 5 HW-Tor-Eingang BERO
33	16	EIN	Kanal 6 HW-Tor-Eingang BERO
34	17	EIN	Kanal 7 HW-Tor-Eingang BERO
35	Q4	AUS	Kanal 4 Digitalausgang 0,5 A
36	Q5	AUS	Kanal 5 Digitalausgang 0,5 A
37	Q6	AUS	Kanal 6 Digitalausgang 0,5 A
38	Q7	AUS	Kanal 7 Digitalausgang 0,5 A

Anschluss	Name	Ein-/Ausgang	Funktion
39	P8V2	AUS	Geberversorgung NAMUR 8,2 V
40	P8V2	AUS	Geberversorgung NAMUR 8,2 V

Hinweis

Die Schaltungen für die Zählereingänge (Geberversorgung, Gebersignale) sind potenzialgetrennt zur Masse der CPU ausgeführt.

Sämtliche Eingänge sind untereinander potenzialgebunden und zum Bus der S7-300 potenzialgetrennt.

24-V-Spannungsversorgung

Für die Spannungsversorgung der FM 350-2 schließen Sie an den Anschlüssen L+ und M eine Gleichspannung von 24 V an.

Geberversorgung DC8,2 V

Die Baugruppe erzeugt aus der 24-V-Versorgungsspannung eine Spannung von 8,2 V (max. 200 mA). Diese Spannung steht an den Anschlüssen P8V2 (Stifte 19, 20, 39 und 40) für die Spannungsversorgung der NAMUR-Geber kurzschlussfest zur Verfügung.

Die Geberversorgung wird auf 8,2 V überwacht.

Gebersignale A0 bis A7, B0 bis B7

Sie können vier verschiedene Gebertypen anschließen:

- NAMUR-Geber nach DIN 19234 (mit Diagnose):
 - Die Signale werden an den Anschlüssen A0 bis A7 angeschlossen.
- 24-V-Inkrementalgeber:

Die Signale A0/B0 bis A7/B7 werden über die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse angeschlossen.

• 24-V-Impulsgeber mit Richtungspegel:

Die Zählsignale werden an den Anschlüssen A0 bis A7 angeschlossen. Die Richtungspegel werden an den Anschlüssen B0 bis B7 angeschlossen.

• 24-V-Initiatoren:

Die Signale werden an den Anschlüssen A0 bis A7 angeschlossen.

Hinweis

Die Geberversorgung für die 24-V-Geber müssen Sie über eine externe Spannungsversorgung DC24V zuführen.

4.1 Anschlussbelegung des Frontsteckers

Digitaleingänge I0 bis I7 (HW-Tore)

Für die Torsteuerung des Zählers können Sie die Digitaleingänge I0 bis I7 benutzen.

Für jeden Zählkanal steht Ihnen ein Digitaleingang zur Verfügung, mit dem Sie den zugehörigen Zähler starten und stoppen können.

Die Digitaleingänge werden mit einer Nennspannung von 24 V betrieben.

Digitalausgänge Q0 bis Q7

Zum direkten Auslösen von Steuerungsvorgängen verfügt die FM 350-2 über die Digitalausgänge Q0 bis Q7.

Je Zähler steht Ihnen ein Digitalausgang zur Verfügung.

Die Digitalausgänge werden über die 24-V-Spannungsversorgung der FM 350-2 versorgt.

Die Digitalausgänge sind P-Schalter und mit einem Laststrom von 0,5 A belastbar. Sie sind gegen Überlast und Kurzschluss geschützt.

Hinweis

Der direkte Anschluss von Relais und Schützen ist ohne externe Beschaltung möglich.

4.2 Frontstecker verdrahten

Leitungen

Für die Auswahl der Leitungen gibt es einige Regeln, die Sie beachten müssen:

- Die Leitungen für die Eingänge müssen geschirmt sein.
- Sie müssen die Schirme der Leitungen der Zählsignale sowohl am Impulsgeber, als auch in unmittelbarer Nähe der Baugruppe, z. B. über das Schirmauflageelement, auflegen.
- Verwenden Sie flexible Leitungen mit Querschnitten von 0,25 bis 1,5 mm².

Hinweis

Wird ein NAMUR-Geber über die Baugruppe versorgt, so muss der Leitungsquerschnitt so groß gewählt werden, dass trotz des Spannungsabfalls über der Leitung die benötigte Spannung am Geber anliegt.

 Eine Aderendhülse ist nicht erforderlich. Wenn Sie Aderendhülsen verwenden, dann nur solche ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Form A, kurze Ausführung!

Benötigtes Werkzeug

Schraubendreher oder Motorschrauber 3,5 mm.

Verdrahtungsschritte

Bei der Verdrahtung des Frontsteckers gehen Sie folgendermaßen vor:

/ WARNUNG

Es kann zu Personenschäden kommen.

Wenn Sie den Frontstecker der FM 350-2 unter Spannung verdrahten, können Sie sich durch die Einwirkung elektrischen Stroms verletzen.

Verdrahten Sie die FM 350-2 nur im spannungslosen Zustand!

- 1. Öffnen Sie die Fronttür.
- 2. Isolieren Sie die Leitungen ab (Länge 6 mm).
- 3. Nur bei Verwendung von Aderendhülsen:

Verpressen Sie die Aderendhülsen mit den Leitungen.

- 4. Fädeln Sie die beiliegende Zugentlastung in den Frontstecker ein.
- 5. Falls Sie die Leitungen nach unten herausführen, beginnen Sie die Verdrahtung unten, andernfalls oben. Verschrauben Sie auch nicht belegte Anschlüsse (Anzugsdrehmoment 0,6 bis 0,8 Nm).


4.2 Frontstecker verdrahten

- 6. Ziehen Sie die Zugentlastung für den Kabelstrang fest.
- 7. Stecken Sie den Frontstecker auf und schrauben Sie ihn fest.
- 8. Legen Sie die Schirme der Leitungen auf das Schirmauflageelement oder auf die Schirmabschlussschiene.

Das Schirmauflageelement bestellen Sie unter der Bestellnummer 6ES7390-5AA00-0AA0

9. Kennzeichnen Sie die Anschlüsse auf dem Beschriftungsschild.

Das Bild zeigt die FM 350-2 mit geschirmten Leitungen und einem Schirmauflageelement.



- (1) Schirm
- (2) Klemme
- (3) + (4) Isolierung

Bild 4-2 Anschluss der geschirmten Leitungen an der FM 350-2

Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung der Frontsteckerverdrahtung finden Sie in der Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499).

Beispiel: Anschluss eines NAMUR-Gebers

Bevor Sie einen NAMUR-Geber an einen Kanal der FM 350-2 anschließen und betreiben, müssen Sie für den entsprechenden Kanal einen NAMUR-Geber parametrieren. Nachfolgendes Bild zeigt den Anschluss eines NAMUR-Gebers an Kanal 0.




Bild 4-3 Anschluss eines NAMUR-Gebers an Kanal 0

/!\vorsicht

Es kann zu einem Sachschaden kommen.

Wenn Sie an einem Kanal der FM 350-2, der für den Anschluss eines NAMUR-Gebers parametriert wurde, einen anderen Geber betreiben, kann die Baugruppe beschädigt werden.

Schließen Sie an einen Kanal der FM 350-2, der für den Anschluss eines NAMUR-Gebers parametriert wurde, nur einen NAMUR-Geber an.

4.2 Frontstecker verdrahten

Parametrieren der FM 350-2

5.1 Parametriermasken installieren und aufrufen

Voraussetzungen

Für die Übertragung der Parametrierdaten an die CPU gelten folgende Bedingungen:

- STEP 7 ist korrekt auf Ihrem PG installiert.
- Das PG ist korrekt an die CPU angeschlossen.
- Die CPU ist in STOP.

Hinweis

Während eines Datenverkehrs über die MPI dürfen Sie keine Baugruppen der S7-300 ziehen oder stecken!

Parametriermasken installieren

Das gesamte Projektierpaket befindet sich auf der mitgelieferten CD. Sie installieren das Projektierpaket folgendermaßen:

- 1. Deinstallieren Sie ein eventuell bereits vorhandenes Projektierpaket.
- 2. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres PGs/PCs ein.
- 3. Starten Sie unter Windows den Dialog zur Installation von Software durch Doppelklick auf das Symbol "Software" in "Systemsteuerung".
- 4. Wählen Sie im Dialog das CD-Laufwerk und im Verzeichnis **Setup** die Datei **Setup.exe** aus und starten Sie den Installationsvorgang.
- 5. Befolgen Sie Schritt für Schritt die Anweisungen, die Ihnen das Installationsprogramm anzeigt.

Ergebnis: Die Bestandteile des Projektierpakets sind in folgenden Verzeichnissen installiert:

- SIEMENS\STEP7\S7LIBS\fm_cntli: FCs, UDTs
- SIEMENS\STEP7\S7FCOUNT: Projektiersoftware, Liesmich, Online-Hilfe
- SIEMENS\STEP7\EXAMPLES: ZXX34 01 FM350-2
- SIEMENS\STEP7\S7MANUAL\S7FCOUNT: Getting Started, Handbücher

Hinweis

Wenn Sie bei der Installation von STEP 7 ein anderes Verzeichnis als SIEMENS\STEP7 gewählt haben, dann wird dieses Verzeichnis eingetragen.

5.1 Parametriermasken installieren und aufrufen

Parametriermasken aufrufen

Um die Parametriermasken der FM 350-2 aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Doppelklicken Sie auf die Bestellnummer.
- 2. Einen eventuell erscheinenden Dialog, der zum Speichern der Konfiguration auffordert, quittieren Sie mit "OK".

READ ME-Datei auslesen

Gegebenenfalls sind wichtige aktuelle Informationen über die gelieferte Software in einer READ ME-Datei abgelegt. Diese Datei können Sie mit dem WORDPAD-Editor unter Windows auslesen.

Integrierte Hilfe aufrufen

Zu den Parametriermasken gibt es eine integrierte Hilfe, die Sie in jeder Phase der Parametrierung entweder mit der Taste F1 oder mit dem Hilfe-Button aufrufen können.

5.2 Default-Parametrierung

Default-Zustand

Nach Einschalten der Baugruppe ohne weitere Parametrierung sind alle 8 Zählkanäle jeweils wie folgt eingestellt:

- Zählsignaleingänge: 24 V;
- Signalauswertung: Impuls und Richtung
- Zählerstand: 0
- Digitalausgänge Q0 bis Q7 abgeschaltet
- Hysterese: 1
- Prozessalarme: keineDiagnosealarme: keine
- Betriebsart: "Endlos Zählen"
- HW-Tor: nicht aktivSW-Tor: geschlossen
- Statusmeldungen und Zählerstände: aktualisiert

Mit diesen Einstellungen können Sie einfachste Zählaufgaben ohne weitere Parametrierung durchführen.

Hinweis

Auch wenn Sie nicht alle 8 Zählkanäle der FM 350-2 nutzen, müssen dennoch auch die unbenützten Kanäle mit gültigen Parametern versorgt sein. In diesem Fall empfiehlt es sich, die unbenützten Kanäle im Default-Zustand zu belassen.

5.2 Default-Parametrierung

Programmieren der FM 350-2

6.1 Programmieren der FM 350-2

Einleitung

Für das Einbinden der FM 350-2 in ein Anwenderprogramm werden Ihnen STEP 7-Bausteine zur Verfügung gestellt, die Ihnen eine möglichst einfache Handhabung der gewünschten Funktionen ermöglichen.

Dieses Kapitel beschreibt diese Bausteine.

Baustein- nummer	Bausteinname	Bedeutung	kann/ muss
FC 2	CNT2_CTR	Steuern der FM 350-2 in einfachen Zählapplikationen	muss
FC 3 FB 3	CNT2_WR CNT2WRPN	Zähleristwerte, Grenzwerte und Vergleichswerte der FM 350-2 laden	kann
FC 4 FB 4	CNT2_RD CNT2RDPN	Aktuelle Zähl- und Messwerte der FM 350-2 lesen für jeweils 4 Kanäle	kann
FC 5	DIAG_RD	Diagnoseinformationen bei Diagnosealarm der FM 350-2 lesen	kann
-	DB "Zähler-DB"	Beinhaltet alle für den Betrieb der FM 350-2 relevanten Daten, wird aus dem mitgelieferten UDT 1 generiert.	muss

Die mit "muss" gekennzeichneten Bausteine müssen Sie verwenden, die mit "kann" gekennzeichneten Bausteine können Sie zusätzlich verwenden.

Voraussetzungen

Wenn Sie die FM 350-2 über das Anwenderprogramm steuern, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Auf Ihrem PG/PC haben Sie die Software entsprechend der Beschreibung installiert.
 Die Bausteine liegen dann in der Bibliothek fm_cntli, das Beispielprogramm liegt im Projekt ZXX34 01 FM350-2.
- Der Zähler-DB muss aus der UDT1 angelegt und initialisiert sein (Im Beispiel ist ein Zähler-DB, der DB2, bereits angelegt).

Programmierregeln

Beachten Sie beim Programmieren folgende Regeln:

- Binden Sie in Ihren Programmcode nur die FCs/FBs ein, die Sie auch tatsächlich für Ihre Aufgabe benötigen. Nicht benötigte Elemente belasten nur den Programmablauf und erhöhen den Speicherbedarf.
- Die FC 2 CNT2_CTR muss zyklisch einmal pro eingesetzte FM 350-2 aufgerufen werden.
- Die Daten im Zähler-DB sind erst dann gültig, wenn das Bit CHECKBACK_SIGNALS.PARA im Zähler-DB gesetzt ist. Dann ist auch die Anlaufkoordinierung erfolgt.

Direktzugriffe

Um aus jeder Programmebene schnell auf Zähl- und Messwerte im parametrierten User-Bereich (USER STAT) zuzugreifen, können Sie außerdem Direktzugriffe mit L PEW und L PED einsetzen. Für L PEW verwenden Sie als Adresse die Baugruppenadresse plus Offset 8 bis Offset 14, für L PED verwenden Sie als Adresse die Baugruppenadresse plus Offset 8 bis Offset 12.

Den Bereich ab Baugruppenadresse + Offset 8 strukturieren Sie in den Parametriermasken der FM 350-2 im Menü **Bearbeiten > Kanäle spezifizieren**.

Dort legen Sie fest, welcher Wert (Zähl- oder Messwert) für welchen Kanal (0 bis 7) auf welcher Baugruppenadresse abgelegt wird. Von einem Wert können entweder das Low-Word oder das High-Word oder beide abgelegt werden.

Die Werte werden alle 2 ms aktualisiert.

Die Konsistenz der Werte bei Direktzugriff ist nur dann sichergestellt, wenn Sie entsprechend der Strukturierung dieses Bereichs auf die Werte wie folgt zugreifen:

• Low-Word oder High-Word des Wertes

L PEW

mögliche Adressen = Baugruppenadresse +8, +10, +12, +14

Beide

L PED

mögliche Adressen = Baugruppenadresse +8, +12

6.2 Zähler-DB

Aufgabe

Alle für Sie notwendigen Daten, sowie einige für die FCs notwendigen Daten liegen in einem Datenbaustein, dem Zähler-DB. Für jede FM 350-2 benötigen Sie einen Zähler-DB. Dieser enthält Einträge zum Adressieren der FM 350-2 und die Daten für die einzelnen Funktionen der FM 350-2.

Zähler-DB anlegen

Den Zähler-DB legen Sie unter STEP 7 als Datenbaustein mit zugeordnetem anwenderspezifischen Datentyp ab. Als Quelle wählen Sie den UDT 1. Der UDT 1 wurde bei der Installation der FCs in die Bausteinbibliothek für den Zähler (fm_cntli) kopiert. Den UDT 1 dürfen Sie nicht verändern. Den UDT 1 kopieren Sie zusammen mit den FCs in Ihr Projekt.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie im SIMATIC-Manager mit Datei > Öffnen... > Bibliotheken die Bibliothek fm_cntli.
- 2. Kopieren Sie aus dem Behälter "Bausteine" der Bibliothek fm_cntli die Datenstruktur UDT 1 in den Behälter "Bausteine" Ihres Projekts.
- 3. Fügen Sie mit dem Menübefehl **Einfügen > S7-Baustein > Datenbaustein** einen Datenbaustein, z.B. DB 1,in den Behälter "Bausteine" ein.
- 4. Öffnen Sie den Datenbaustein und erstellen Sie den Zähler-DB mit zugeordnetem anwenderdefiniertem Datentyp UDT 1.

Automatischer Eintrag der Adressen

In den Parametriermasken können Sie die nachfolgend aufgelisteten Adresseinträge mit der Auswahl des betreffenden Zähler-DBs automatisch tätigen.

Sobald Sie den betroffenen Zähler-DB einer anderen FM 350-2 zuordnen oder die Baugruppenadresse der FM 350-2 ändern, müssen Sie diese Adresseinträge anpassen (siehe folgende Tabelle).

12	MOD_ADR	WORD	W#16#0	Baugruppenadresse: Diese muss mit der parametrierten Eingangsadresse der FM 350-2 (Hardware konfigurieren > Eigenschaften der FM 350-2) übereinstimmen.
14	CH_ADR	DWORD	DW#16#0	Kanaladresse: Diese entspricht der Baugruppenadresse im Pointerformat, also Baugruppenadresse*8.

Beispiel

Nachfolgend finden Sie eine mögliche Bedienfolge für den automatischen Eintrag der Adressen:

1. Öffnen Sie im SIMATIC-Manager Ihr Projekt.

6.2 Zähler-DB

- 2. Rufen Sie in Ihrem Projekt die Konfigurationstabelle HW Konfig auf.
- 3. Wählen Sie aus dem Hardwarekatalog die FM 350-2 mit der richtigen Bestellnummer aus und ziehen Sie sie auf den gewünschten Steckplatz.
- Rufen Sie durch einen Doppelklick auf diese FM 350 das Fenster "FM 350-2 Counter" auf.
- 5. Wechseln Sie in die Registerkarte Adressen, behalten Sie jedoch alle Einstellungen in dieser Registerkarte bei.
- 6. Wechseln Sie in die Registerkarte "Grundparameter".

Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie einen DB auswählen können.

VORSICHT

Aktualwerte im DB werden überschrieben

Im SIMATIC Manager können Sie die Bausteinkonsistenz prüfen. Nach Markieren des Bausteinordners Ihres Projekts wird die Konsistenzprüfung mit dem Menübefehl "Bearbeiten > Bausteinkonsistenz prüfen" gestartet. Das Dialogfeld "Bausteinkonsistenz prüfen" wird geöffnet. Wenn Sie in diesem Dialogfeld den Menübefehl "Programm > Alles übersetzen" ausführen, dann werden die Aktualwerte im DB überschrieben. Initialisieren Sie daher im OB 100 explizit die Baugruppenanfangsadresse der FM 350-2.

Diese Adresse muss die gleiche sein wie die mit HW Konfig projektierte Adresse.

6.3 Alarmbearbeitung

Alarmarten

Die FM 350-2 kann in der CPU zwei Arten von Alarmen auslösen:

- Diagnosealarme
- Prozessalarme

Voraussetzungen

Für eine Alarmbearbeitung müssen Sie die entsprechenden Alarm-OBs programmiert haben. Dies sind

- OB 82 (I/O_FLT1) für einen Diagnosealarm
- OB 40 (HW_INT1) für einen Prozessalarm.

Hinweis

Wenn Sie den Diagnosealarm-OB bzw. den Prozessalarm-OB nicht programmiert haben, geht die CPU bei einem Alarm auf STOP.

Alarminformationen

In beiden Alarmarten stellt Ihnen das Betriebssystem vier Bytes Alarmdaten zur Verfügung, die Sie zur Analyse auswerten können. Diese vier Bytes sind

- vollständig im Falle eines Prozessalarms. Hier stehen keine weiteren Daten zur Verfügung.
- eine Sammelinformation im Falle eines Diagnosealarms. In diesem Fall können Sie weitere Daten von der FM 350-2 lesen. Hierzu rufen Sie die FC DIAG_RD im OB 82 auf, die dann 16 Bytes Diagnosedaten von der FM 350-2 liest und in den Anwender-DB ab Adresse 212 einträgt.

Diagnosedaten

Die Diagnosedaten werten Sie über den OB 82 oder den Zähler-DB aus. Die auswertbaren Parameter finden Sie in nachstehender Tabelle.

Fehler	Auswerten über OB 82, temporäre Variablen OB 82	Zähler-DB über FC DIAG_RD				
		Byte	Bit	Einträge		
Baugruppendiagnose						
Baugruppe gestört	MDL_DEFECT	212	0	Bit 0 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE0		
Fehler intern	INT_FAULT	212	1	Bit 1 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE0		
Fehler extern	EXT_FAULT	212	2	Bit 2 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE0		
Kanalfehler	PNT_INFO	212	3	Bit 3 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE0		
Baugruppe nicht parametriert		212	6	Bit 6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE0		
Parametrierfehler		212	7	Bit 7 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE0		
interne Zeitüberwachung	WTCH_DOG_FLT	214	3	Bit 3 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE2		
Prozessalarm ging verloren	HWL_INTR_FLT	215	6	Bit 6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE3		
Kanaldiagnose						
Kanalfehler (Kanal 0)		219	0	Bit 0 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE7		
Kanalfehler (Kanal 1)		219	1	Bit 1 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE7		
Kanalfehler (Kanal 2)		219	2	Bit 2 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE7		
Kanalfehler (Kanal 3)		219	3	Bit 3 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE7		
Kanalfehler (Kanal 4)		219	4	Bit 4 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE7		
Kanalfehler (Kanal 5)		219	5	Bit 5 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE7		
Kanalfehler (Kanal 6)		219	6	Bit 6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE7		
Kanalfehler (Kanal 7)		219	7	Bit 7 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE7		
Einzelfehler (Kanal 0)		220	4/6	Bit 4/6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE8		
Einzelfehler (Kanal 1)		221	4/6	Bit 4/6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE9		
Einzelfehler (Kanal 2)		222	4/6	Bit 4/6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE10		
Einzelfehler (Kanal 3)		223	4/6	Bit 4/6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE11		
Einzelfehler (Kanal 4)		224	4/6	Bit 4/6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE12		

Fehler	Auswerten über OB 82, temporäre Variablen OB 82	Zähler-DB über FC DIAG_RD			
		Byte	Bit	Einträge	
Einzelfehler (Kanal 5)		225	4/6	Bit 4/6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE13	
Einzelfehler (Kanal 6)		226	4/6	Bit 4/6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE14	
Einzelfehler (Kanal 7)		227	4/6	Bit 4/6 von DIAGNOSTIC_INT_INFO.BYTE15	

Die komplette Belegung der Datensätze 0 und 1 finden Sie im Kapitel "Auslösen von Diagnosealarmen (Seite 144)".

Prozessalarmdaten

Im Falle eines Prozessalarms stellt die FM 350-2 vier Bytes Prozessalarmdaten zur Verfügung, die in der Statusinformation des OB 40 in der temporären Variablen OB40_POINT_ADDR (Bytes 8-11) abgelegt werden. Die temporäre Variable laden Sie mit dem Befehl L # OB40_POINT_ADDR.

	Betr	iebsart: Ei	nmaliges Z	Zählen, end	dloses Zäh	ilen, period	disches Zä	hlen	
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8	-	-	-	-	Verglei- cher an- gespro- chen	Über- lauf/ Unter- lauf	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1		Verglei- cher an- gespro- chen	Über- lauf/ Unter- lauf	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor	-	-	-	-
2 bis 7	9 bis 11	siehe Byt	e 8						
			Betrie	ebsart: Fre	quenzmes	sung			
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8	-	-	-	-	Frequenz- grenze oben /unten über- schrit- ten	Fre- quenz- mes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1		Frequenz- grenze oben /unten über- schritten	Fre- quenz- mes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor	-	-	-	-
2 bis 7	9 bis 11	siehe Byt	e 8						

6.3 Alarmbearbeitung

	Betriebsart: Drehzahlmessung								
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8	-	-	-	-	Dreh- zahl- grenze oben/ unten über- schrit- ten	Dreh- zahl- mes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1		Dreh- zahl- grenze oben /unten über- schritten	Dreh- zahl- mes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor	-	-	-	-
2 bis 7	9 bis 11	siehe Byt							
	T	1	Betriebs	sart: Period	dendauerm	nessung	1	ı	T
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8	-	-	-	-	Zeit- grenze oben/ unten über- schrit- ten	Perio- den- dauer- mess- ung be- endet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1		Zeit- grenze oben/ unten über- schritten	Perioden-dauer-mess-ungbeendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor	-	-	-	-
2 bis 7	9 bis 11	siehe Byt	e 8						
	1	1		Betriebsar	: Dosierer)	1		
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8	-	Über- lauf/ Unter- lauf	Verglei- cher 4 ange- spro- chen	Verglei- cher 3 ange- spro- chen	Verglei- cher 2 ange- spro- chen	Verglei- cher 1 ange- spro- chen	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1	10	siehe Byt	e 8						

6.4 Die Funktion FC CNT2_CTR (FC2), Baugruppe steuern

Aufgabe

Mit der FC CNT2_CTR steuern Sie die Digitalausgänge (freigeben und sperren) und die Software-Tore der FM 350-2. Außerdem erhalten Sie die Rückmeldungen der FM 350-2.

Aktion

Die FC_CNT2_CTR führt folgende Aktionen durch:

- 1. Zähler-DB initialisieren
- 2. Lesen der Rückmeldesignale. Die gelesenen Werte werden vom FC im Zähler-DB in der Struktur CHECKBACK_SIGNALS abgelegt.
- 3. Übertragen der Steuersignale aus dem Zähler-DB (Struktur CONTROL_SIGNALS) zur FM 350-2.

Aufruf

Sie müssen die FC CNT2_CTR zyklisch (im OB1 oder in den Weckalarmen - nur OB35 in S7-300) für jede Baugruppe aufrufen. Der Aufruf in einem Alarmprogramm ist nicht zulässig.


Vor dem Aufruf der FC CNT2_CTR tragen Sie die aktuellen Steuersignale in der Struktur CONTROL_SIGNALS im Zähler-DB ein. Nach dem Aufruf der FC CNT2_CTR sind die Rückmeldesignale in der Struktur CHECKBACK_SIGNALS im Zähler-DB aktualisiert und Sie können diese von dort weiterverarbeiten.

Die Nummer des Zähler-DBs wird beim Aufruf des FC an dem Parameter DB_NO angegeben.

Darstellung

Nachfolgend ist der Aufruf der FC CNT2_CTR in den Darstellungen AWL und KOP wiedergegeben

AWL-Darstellung



Parameter der FC CNT2_CTR

Die folgende Tabelle listet die Parameter der FC CNT2_CTR auf.

Name	Deklarationstyp	Datentyp	Bedeutung	Wird vom Anwender	Wird vom Baustein
DB_NO	INPUT	WORD	Nummer des Datenbausteins mit den Zählerdaten	eingetragen	abgefragt

Zähler-DB

Die FC CNT2_CTR arbeitet mit dem Zähler-DB zusammen. Für jede FM 350-2 benötigen Sie einen Zähler-DB, der Einträge zum Adressieren der FM 350-2 und die Daten für die einzelnen Funktionen der FM 350-2 enthält. Die DB-Nummer wird beim Aufruf des FC an dem Parameter DB_NO angegeben.

Adresse	Name	Тур	Anfangswert	Kommentar
21.0 - 7	CTRL_DQ0 - 7	BOOL	FALSE	Freigabe der Digitalausgänge 0 - 7
22.0 - 7	SET_DQ0 - 7	BOOL	FALSE	Ansteuern der Digitalausgänge 0 - 7
23.0 - 7	SW_GATE0 - 7	BOOL	FALSE	Softwaretor Zähler 0 - 7

Adresse	Name	Тур	Anfangswert	Kommentar
36.1	STS_TFB	BOOL	FALSE	TRUE: PG-Betrieb ist aktiv, steuern von der CPU nicht möglich FALSE: PG-Betrieb abgewählt
36.4	DATA_ERR	BOOL	FALSE	TRUE: Datenfehler aufgetreten FALSE: kein Datenfehler
36.7	PARA	BOOL	FALSE	TRUE: FM 350-2 ist parametriert, alle anderen CHECKBACK_SIGNALS sind gültig FALSE: FM 350-2 nicht parametriert
37.0 - 7	STS_CMP0 - 7	BOOL	FALSE	Status Vergleicher 0 - 7 bzw. Status von SET_DQ0 - 7 nachdem Digitalausgänge angesteuert wurden Sie müssen den Status nach dem Aufruf der FC CNT2_CTR auswerten, da er danach rückgesetzt wird
38.0 - 7	STS_UFLW0 - 7	BOOL	FALSE	Status Unterlauf Zähler 0 - 7 in Hauptzählrichtung rückwärts Sie müssen den Status nach dem Aufruf der FC CNT2_CTR auswerten, da er danach rückgesetzt wird
39.0 - 7	STS_OFLW0 - 7	BOOL	FALSE	Status Überlauf Zähler 0 - 7 in Hauptzählrichtung vorwärts Sie müssen den Status nach dem Aufruf der FC CNT2_CTR auswerten, da er danach rückgesetzt wird

Adresse	Name	Тур	Anfangswert	Kommentar
40.0 - 7	STS_DIR0 - 7	BOOL	FALSE	Status Zählrichtung Zähler 0 - 7, gilt für den letzten erfassten Zählimpuls TRUE: Zähler zählt rückwärts FALSE: Zähler zählt vorwärts
41.0 - 7	STS_DI0 - 7	BOOL	FALSE	Status HW-Tor 0 - 7 d.h. Zustand des zugehörigen Digitaleingangs
42.0 - 7	STS_DQ0 - 7	BOOL	FALSE	Status Digitalausgang 0 - 7
43.0 - 7	STS_GATE0 - 7	BOOL	FALSE	Status Internes Tor Zähler 0 - 7
44	USER_STAT_ WORD0	WORD	W#16#0	je nach Parametrierung Zähl- / Messwert
46	USER_STAT_ WORD1	WORD	W#16#0	je nach Parametrierung Zähl- / Messwert
48	USER_STAT_ WORD2	WORD	W#16#0	je nach Parametrierung Zähl- / Messwert
50	USER_STAT_ WORD3	WORD	W#16#0	je nach Parametrierung Zähl- / Messwert

Zähler-DB initialisieren

Ein Betrieb mit der FM 350-2 ist nur zulässig, wenn das Bit CHECKBACK_SIGNALS.PARA gesetzt ist. Beim Anlauf der FM 350-2 löscht die FC die Strukturen CONTROL_SIGNALS, JOB_WR-Status, JOB_RD-Status, RESERVE_0 und RESERVE_1 im Zähler-DB.

6.5 Zählerstände, Grenzwerte und Vergleichswerte laden (FC3 / FB3)

Aufgabe

Mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN laden Sie die Zähler und Vergleicher der FM 350-2 mittels Schreibaufträgen. Dazu müssen Sie den FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN bei Bedarf pro Baugruppe aufrufen.

Sie binden die Funktion FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN nur in ihr Programm ein, wenn Sie die Zähler und Vergleicher der FM 350-2 im Betrieb neu laden müssen.

Aktionen

Die FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN führt folgende Aktion durch:

Ausführen des Schreibauftrags (JOB_WR) aus dem Zähler-DB, Übertragung der zugehörigen Daten aus dem Zähler-DB und Anzeige des Schreibauftragstatus.

Aufruf

Die FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN kann im Zyklus oder alternativ in einem zeitgesteuerten Programm aufgerufen werden. Der Aufruf im Alarmprogramm ist nicht zulässig.

Vor der Bearbeitung von Schreibaufträgen müssen Sie den zum Schreibauftrag gehörenden Datenbereich mit den entsprechenden Werten versorgen. Der letzte Schreibauftrag muss abgearbeitet sein, d.h. JOB WR.NO (Datenbyte DBB0) im Zähler-DB ist gelöscht.

Darstellung

Nachfolgend ist der Aufruf der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN in den Darstellungen AWL und KOP wiedergegeben.

AWL-Darstellung

```
CALL CNT2WRPN, Instanz DB(
DB_NO := ,
RET_VAL := );
```

KOP-Darstellung





Parameter der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN

Nachfolgende Tabelle listet die Parameter der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN auf.

Name	Deklarationstyp	Datentyp	Bedeutung	Wird vom Anwender	Wird vom Baustein
DB_NO	INPUT	WORD	Nummer des Zähler- DBs	eingetragen	abgefragt
RET_VAL	OUTPUT	INT	Returncode der SFC 58 "WR_REC" bzw. SFB 53 "WRREC"	abgefragt	eingetragen

Schreibauftrag

Einen neuen Schreibauftrag stoßen Sie an, indem Sie einen Schreibauftrag in JOB_WR.NO eintragen. Folgende Schreibaufträge sind zulässig:

JOB_ WR.NO (DBB0)	Eintrag in UDT1	Adresse im Zähler-DB	Bedeutung Zähl- Betriebsart	Bedeutung Frequenz- Betriebsart
0	keine	keine	kein Schreibauftrag/letzter Schreibauftrag beendet	
10	LOAD_VAL0	52	Zähler 0 laden	Untergrenze 0 laden
11	LOAD_VAL1	56	Zähler 1 laden	Untergrenze 1 laden
12	LOAD_VAL2	60	Zähler 2 laden	Untergrenze 2 laden
13	LOAD_VAL3	64	Zähler 3 laden	Untergrenze 3 laden
14	LOAD_VAL4	68	Zähler 4 laden	Untergrenze 4 laden
15	LOAD_VAL5	72	Zähler 5 laden	Untergrenze 5 laden
16	LOAD_VAL6	76	Zähler 6 laden	Untergrenze 6 laden
17	LOAD_VAL7	80	Zähler 7 laden	Untergrenze 7 laden
20	LOAD_PREPARE_VAL0	84	Zähler 0 vorbereitend laden	Obergrenze 0 laden
21	LOAD_PREPARE_VAL1	88	Zähler 1 vorbereitend laden	Obergrenze 1 laden
22	LOAD_PREPARE_VAL2	92	Zähler 2 vorbereitend laden	Obergrenze 2 laden
23	LOAD_PREPARE_VAL3	96	Zähler 3 vorbereitend laden	Obergrenze 3 laden
24	LOAD_PREPARE_VAL4	100	Zähler 4 vorbereitend laden	Obergrenze 4 laden

6.5 Zählerstände, Grenzwerte und Vergleichswerte laden (FC3 / FB3)

JOB_ WR.NO (DBB0)	Eintrag in UDT1	Adresse im Zähler-DB	Bedeutung Zähl- Betriebsart	Bedeutung Frequenz- Betriebsart
25	LOAD_PREPARE_VAL5	104	Zähler 5 vorbereitend laden	Obergrenze 5 laden
26	LOAD_PREPARE_VAL6	108	Zähler 6 vorbereitend laden	Obergrenze 6 laden
27	LOAD_PREPARE_VAL7	112	Zähler 7 vorbereitend laden	Obergrenze 7 laden
30	CMP_VAL0	116	Vergleicher 0 laden	l
31	CMP_VAL1	120	Vergleicher 1 laden	
32	CMP_VAL2	124	Vergleicher 2 laden	l
33	CMP_VAL3	128	Vergleicher 3 laden	l
34	CMP_VAL4	132	Vergleicher 4 laden	
35	CMP_VAL5	136	Vergleicher 5 laden	
36	CMP_VAL6	140	Vergleicher 6 laden	
37	CMP_VAL7	144	Vergleicher 7 laden	
40	LOAD_VAL0 bis LOAD_VAL3	52 - 67	Zähler 0 bis 3 laden	Untergrenze 0 bis 3 laden
41	LOAD_VAL4 bis LOAD_VAL7	68 - 83	Zähler 4 bis 7 laden	Untergrenze 4 bis 7 laden
42	LOAD_VAL0 bis LOAD_VAL7	52 - 83	Zähler 0 bis 7 laden	Untergrenze 0 bis 7 laden
50	LOAD_PREPARE_VAL0 bis LOAD_PREPARE_VAL3	84 - 99	Zähler 0 bis 3 vorbereitend laden	Obergrenze 0 bis 3 laden
51	LOAD_PREPARE_VAL4 bis LOAD_PREPARE_VAL7	100 - 111	Zähler 4 bis 7 vorbereitend laden	Obergrenze 4 bis 7 laden
52	LOAD_PREPARE_VAL0 bis LOAD_PREPARE_VAL7	84 - 111	Zähler 0 bis 7 vorbereitend laden	Obergrenze 0 bis 7 laden
60	CMP_VAL0 bis CMP_VAL3	116 - 131	Vergleicher 0 bis 3 laden	
61	CMP_VAL4 bis CMP_VAL7	132 - 147	Vergleicher 4 bis 7 laden	
62	CMP_VAL0 bis CMP_VAL7	116 - 147	Vergleicher 0 bis 7 laden	

Schreibauftragstatus

Der Status eines Schreibauftrags wird im Zähler-DB angezeigt (Datenbyte DBB1)

Bit im JOB_WR (DBX1.)	Bedeutung
.BUSY, 0	= 1: Schreibauftrag läuft. Die FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN setzt dieses Bit, sobald sie einen Schreibauftrag bearbeitet (JOB_WR.NO >0 und JOB_WR.IMPOSS = 0). Die FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN löscht das Bit, sobald der Schreibauftrag beendet ist (JOB_WR.NO = 0).
.DONE, 1	= 1: Schreibauftrag beendet. Die FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN setzt dieses Bit, sobald ein Schreibauftrag (auch fehlerhaft) beendet ist. Die FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN löscht das Bit, wenn ein neuer Schreibauftrag beginnt. Sie können dieses Bit auch über das Anwenderprogramm löschen.
.IMPOSS, 2	= 1: Der Schreibauftrag kann nicht bearbeitet werden (die FM 350-2 ist nicht parametriert, der Anlauf oder der PG-Betrieb ist aktiv). Sie können den Schreibauftrag (JOB_WR) anstehen lassen oder löschen. Die FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN löscht das Bit, wenn die obengenannten Bedingungen erfüllt sind.
.UNKNOWN, 3	= 1: Schreibauftrag unbekannt. Der von Ihnen angegebene Schreibauftrag (JOB_WR) liegt nicht im zulässigen Bereich (siehe Fehlermeldung). Die FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN löscht dieses Bit, sobald in JOB_WR eine zulässige Nummer eingetragen wird. Die unbekannte Nummer bleibt solange erhalten.

Fehlermeldungen

Aufgetretene Fehler werden im Binärergebnis (BIE = 0) angezeigt.

Mögliche Fehler sind:

- Unbekannter Schreibauftrag (siehe JOB_WR.UNKNOWN).
- Datenübertragungsfehler bei der Datenübertragung mit SFC 58 "WR_REC" / SFB 53 "WRREC". Den Fehler können Sie dem Ausgangsparameter RET_VAL entnehmen (siehe Referenzhandbuch SIMATIC System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1/2 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44240604)).
- Die übertragenen Daten werden von der Baugruppe auf Datenfehler geprüft und interpretiert. Tritt ein Datenfehler auf ist im Zähler-DB das Bit CHECKBACK_SIGNALS.DATA_ERR = 1 gesetzt. Weitere Information zum Datenfehler finden Sie über die Parametrieroberfläche unter Test > Fehlerauswertung.

6.6 Zähl- und Messwerte auslesen (FC4 / FB4)

Aufgabe

Mit der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN lesen Sie Zähl- und Messwerte von der FM 350-2 mit Leseaufträgen. Dazu rufen Sie die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN zyklisch einmal pro Baugruppe auf.

Sie binden die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN nicht in Ihr Anwenderprogramm ein, wenn Sie keine Leseaufträge bearbeiten.

ACHTUNG

Ein ständiges Lesen von Datensätzen beeinträchtigt den Testbetrieb mit der Inbetriebnahmemaske der Projektiersoftware. Das Lesen von Datensätzen durch das Projektierpaket z.B. das Laden der Parameter wird von der CPU abgebrochen, wenn ein Leseauftrag aus dem Anwenderprogramm gestellt wird. Daraus folgt, dass Leseaufträge der Software nur dann zügig ausgeführt werden, wenn zum Zeitpunkt des Testens aus dem Anwenderprogramm kein oder nur selten ein Leseauftrag gestellt wird.

Aktion

Die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN führt folgende Aktionen durch:

- 1. Ausführen des Leseauftrags (JOB_RD) aus dem Zähler-DB
- 2. Übertragung der zugehörigen Daten in den Zähler-DB
- 3. Anzeige des Leseauftragstatus

Aufruf

Die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN kann im Zyklus oder alternativ in einem zeitgesteuerten Programm aufgerufen werden. Der Aufruf im Alarmprogramm ist nicht zulässig.

Der letzte Leseauftrag muss abgearbeitet sein, d.h. JOB_RD.NO (Datenbyte DBB2) im Zähler-DB ist gelöscht.

Darstellung

Nachfolgend ist der Aufruf der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN in den Darstellungen AWL und KOP wiedergegeben.

Tabelle 6- 1 AWL-Darstellung

```
CALL CNT2_RD(

DB_NO := ,

RET_VAL := );
```

AWL-Darstellung



```
CALL CNT2RDPN, Instanz DB(
DB_NO := ,
RET_VAL := );
```

KOP-Darstellung



```
Instanz DB

FB:CNT2RDPN

ENO —
DB_NO RET_VAL —
```

Parameter der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN

Nachfolgende Tabelle listet die Parameter der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN auf.

Name	Deklarationstyp	Datentyp	Bedeutung	Wird vom Anwender	Wird vom Baustein
DB_NO	INPUT	WORD	Nummer des Zähler- DBs	eingetragen	abgefragt
RET_VAL	OUTPUT	INT	Returncode des SFC 59 "RD_REC" / SFB 52 "RDREC"	abgefragt	eingetragen

6.6 Zähl- und Messwerte auslesen (FC4 / FB4)

Leseauftrag

Einen neuen Leseauftrag stoßen Sie an, indem Sie einen Leseauftrag in JOB_RD.NO eintragen. Folgende Leseaufträge sind zulässig:

JOB_RD.NO (DBB2)	Eintrag in UDT1	Adresse im Zähler-DB	Bedeutung
0	keine	keine	kein Leseauftrag/letzter Leseauftrag beendet
100	ACT_CNTV0 ACT_MSRV0 ACT_CNTV1 ACT_MSRV1 ACT_CNTV2	148 bis 179	aktueller Zählerstand 0 bis 3 und Messergebnis 0 bis 3
	ACT_MSRV2 ACT_CNTV3 ACT_MSRV3		
101	ACT_CNTV4 ACT_MSRV4 ACT_CNTV5 ACT_MSRV5 ACT_CNTV6 ACT_MSRV6 ACT_CNTV7 ACT_MSRV7	180 bis 211	aktueller Zählerstand 4 bis 7 und Messergebnis 4 bis 7

Leseauftragsstatus

Der Status eines Leseauftrags wird im Zähler-DB angezeigt (Datenbyte DBB3)

Bit im JOB_RD (DBX3.)	Bedeutung
.BUSY, 0	= 1: Leseauftrag läuft. Die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN setzt dieses Bit, sobald sie einen Leseauftrag bearbeitet (JOB_RD.NO >0 und JOB_RD.IMPOSS = 0). Die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN löscht das Bit, sobald der Leseauftrag beendet ist (JOB_RD.NO = 0).
.DONE, 1	= 1: Leseauftrag beendet. Die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN setzt dieses Bit, sobald ein Leseauftrag (auch fehlerhaft) beendet ist. Die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN löscht das Bit, wenn ein neuer Leseauftrag beginnt. Sie können dieses Bit auch über das Anwenderprogramm löschen.
.IMPOSS, 2	= 1: Der Leseauftrag kann nicht bearbeitet werden (die FM 350-2 ist nicht parametriert, der Anlauf oder der PG-Betrieb ist aktiv). Sie können den Leseauftrag (JOB_RD.NO) anstehen lassen oder löschen. Die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN löscht das Bit, wenn die obengenannten Bedingungen erfüllt sind.
.UNKNOWN, 3	= 1: Leseauftrag unbekannt. Der von Ihnen angegebene Leseauftrag (JOB_RD) liegt nicht im zulässigen Bereich (siehe Fehlerauswertung). Die FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN löscht dieses Bit, sobald in JOB_RD.NO eine zulässige Nummer eingetragen wird. Die unbekannte Nummer bleibt solange erhalten.

Fehlermeldungen

Aufgetretene Fehler werden im Binärergebnis (BIE = 0) angezeigt. Mögliche Fehler sind:

- Unbekannter Leseauftrag (siehe JOB_RD.UNKNOWN).
- Datenübertragungsfehler bei der Datenübertragung mit SFC 59 "RD_REC" / SFB 52 "RDREC". Den Fehler können Sie dem Ausgangsparameter RET_VAL entnehmen (siehe Referenzhandbuch SIMATIC System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1/2 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44240604)).

6.7 Die Funktion FC DIAG_RD (FC 5), Diagnosedaten lesen

Aufgabe

Mit der FC DIAG_RD können Sie im Falle eines Diagnosealarms die Diagnosealarmdaten in den Zähler-DB laden.

Aktion

Die FC DIAG_RD führt folgende Aktion durch:

Lesen von 16 Bytes Diagnosedaten von der FM 350-2 und Eintragen dieser Daten im Zähler-DB in den Datenbereich DIAGNOSTIC_IN_INFO. Diese Daten beinhalten den Diagnosezustand der gesamten Baugruppe (über alle Zähler hinweg).


Aufruf

Der Aufruf der FC DIAG_RD ist nur im Alarm-OB82 erlaubt.

Darstellung

Nachfolgend ist der Aufruf der FC DIAG_RD in den Darstellungen AWL und KOP wiedergegeben.

AWL-Darstellung



Parameter der FC DIAG_RD

Nachfolgende Tabelle listet die Parameter der FC DIAG_RD auf.

Name	Deklarationstyp	Datentyp	Bedeutung	Wird vom Anwender	Wird vom Baustein
DB_NO	INPUT	WORD	Nummer des Zähler- DBs	eingetragen	abgefragt
RET_VAL	OUTPUT	INT	Returncode des SFC 51 "RDSYSST"	abgefragt	eingetragen

Siehe auch

Alarmbearbeitung (Seite 53)

6.8 Applikations- und Programmbeispiel FM 350-2

6.8.1 Aufgabe

Übersicht


In diesem Beispiel werden zwei unterschiedliche Applikationen mit der Zählerbaugruppe FM 350-2 gelöst. Die eine Applikation benutzt die Zählkanäle 0 und 1 als Abfülleinheit. Die zweite Applikation arbeitet mit dem Zählkanal 4 für eine Frequenzerfassung mit Grenzwertkontrolle.

Abfülleinheit

Aus einem Sammelbehälter soll eine bestimmte Anzahl Teile in einen Karton abgefüllt werden. Der Zählkanal 0 zählt die Teile und steuert das Ventil zur Abfüllung. Mit dem Zählkanal 1 wird der Motor zum Transport der Kartons gesteuert und die Anzahl der Kartons gezählt.

Befindet sich der Karton in der richtigen Position wird das Ventil geöffnet und die Teile abgefüllt. Ist die vorgegebene Anzahl erreicht wird das Ventil geschlossen und der Transport des Kartons angestoßen. Nachfallende Teile werden mitgezählt bis ein neuer Karton eintrifft.

Während des Transports der Kartons ist eine neue Anzahl Teile vorgebbar. Die abgefüllten Teile, sowie die Anzahl der Kartons ist beobachtbar.



- (1) Band
- (2) Motor
- (3) Tor
- (4) Lichtschranken
- (5) Ventil

Bild 6-1 Beispiel für den Einsatz einer FM 350-2 in der S7-300 (Abfülleinheit)

Frequenzmessung

Am Zählkanal 4 erfolgt eine Frequenzmessung für Frequenzen bis zu 10 kHz. Die gemessene Frequenz wird einer Grenzwertkontrolle für die untere Grenze 1 kHz und die obere Grenze 9 kHz unterzogen. Der Status der Grenzwerte, sowie die gemessene Frequenz und die endlos gezählten Impulse sind beobachtbar.

Projekt ZXX34_01_FM350-2

Das gesamte Beispiel befindet sich im STEP 7-Projekt ZXX34_01_FM350-2. Das Projekt ist Bestandteil des Projektierpakets zur FM 350-2.

Das Projekt enthält die folgenden Teile:

- Die Hardwarekonfiguration der SIMATIC S7 300-Station mit der Parametrierung für die FM 350-2
- Das Programmbeispiel mit den Bausteinen (Systemdaten, FC2, FC3, FC4, FC5, FC100, DB2, OB1, OB82, UDT1, VAT1 und SFC46)
- Die Quellen zum Programmbeispiel (cnt2_cyc und udt1)
- Die Symbole

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Sie haben eine SIMATIC S7 300-Station, bestehend aus einer Stromversorgungsbaugruppe, einer CPU 314, einer Digitalein-/ausgabebaugruppe DI8/DO8x24V/0.5A und das notwendige Zubehör wie Busverbinder und Frontstecker. Näheres finden Sie im Projekt ZXX34_01_FM350-2 unter HW Konfig - Hardware konfigurieren: SIMATIC S7 300-Station (1)
- Das PG ist an die CPU angeschlossen.
- Sie haben eine Baugruppe FM 350-2, die zugehörige Software und das notwendige Zubehör wie Busverbinder, Frontstecker, Geber oder Schalter und Verdrahtungsmaterial.

Software auf dem PG installieren

Wenn das Projektierpaket noch nicht installiert wurde, dann führen Sie die Installation durch (siehe Kapitel "Parametriermasken installieren und aufrufen (Seite 45)").

6.8.2 FM 350-2 Verdrahten

Vorgehensweise

Gehen Sie zum Verdrahten der FM 350-2 wie folgt vor:

1. Verdrahten Sie den Frontstecker wie folgt (weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "Anschlussbelegung des Frontsteckers (Seite 37)" und "Frontstecker verdrahten (Seite 41)").




Bild 6-2 Verdrahten des Frontsteckers

Anschluss	Name	Bedeutung
21	L+	24-V-Versorgung
22	М	Masse
23	A4	Frequenzeingang von 24-V-Initiator 3
3	A0	Zählimpulse Teile von 24-V-Initiator 1
4	A1	Zählimpulse Kartons von 24-V-Initiator 2
11	10	Karton in Position (HW-Tor) von Anschluss 4
15	Q0	Ventilansteuerung Teile abfüllen
16	Q1	Motoransteuerung für Transport der Kartons

Test

Schalten Sie die Spannung an der Stromversorgungsbaugruppe ein. Die rote LED SF der FM 350-2 leuchtet kurz und erlischt nach erfolgreichem Baugruppentest.

Nach dem ersten Einschalten der Stromversorgung befindet sich die FM 350-2 in der Default-Parametrierung (die Merkmale der Default-Parametrierung sind im Kapitel "Default-Parametrierung (Seite 47)" beschrieben).

Parameter kontrollieren

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie mit dem SIMATIC-Manager das Projekt ZXX34_01_FM350-2.
- 2. Öffnen Sie das Objekt SIMATIC 300.

Die oben unter Voraussetzungen beschriebene Station wird unter HW Konfig - Hardware konfigurieren: SIMATIC 300 angezeigt. Dort ist auch unter FM 350-2 Counter die Parametrierung für die oben beschriebenen Applikationen abgelegt.

Die Parameter bekommen Sie angezeigt, indem Sie durch einen Doppelklick auf FM 350-2 Counter das Fenster "FM 350-2 Counter" öffnen. Dort sehen Sie Allgemeines, die Adressen und die Grundparameter der FM 350-2.

6.8 Applikations- und Programmbeispiel FM 350-2

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameter.
 - Die Parametriermasken der FM 350-2 werden geöffnet. Dort sind für jeden Kanal die Parameter für Geber, Betriebsarten, Alarmfreigabe und Ausgänge hinterlegt.
 - Unter dem Menü **Bearbeiten > Kanäle spezifizieren** finden Sie die globalen Einstellungen für alle Kanäle der FM 350-2.
- 4. Übernehmen Sie die Parametrierung der FM 350-2 mit **Datei > Speichern** in die Hardwarekonfiguration und schließen Sie das Fenster "FM 350-2 Counter" durch einen Klick auf die Schaltfläche OK.
- 5. Speichern Sie die Hardwarekonfiguration mit **Station > Speichern** ab.
- 6. Beenden Sie HW Konfig mit **Station > Beenden**.

6.8.3 Beispielprogramm anwenden

Beispielprogramm laden

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie im Projekt ZXX34_01_FM350-2 den Bausteinbehälter Blocks unter **SIMATIC** 300 > CPU 314 > S7-Program > Blocks mit einem einfachen Klick auf "Blocks".
- 2. Laden Sie das gesamte Beispiel (Blocks) über das Menü **Zielsystem > Laden** in die CPU.

Beispielprogramm ausführen

Das Beispielprogramm wird im OB1 ausgeführt. Der dort aufgerufene FC100 enthält die beiden Applikationen und die zugehörigen Aufrufe der Funktionen FC CNT2_CTR, FC CNT2_WR und FC CNT2_RD.

- 1. Schalten Sie die CPU in RUN.
- 2. Steuern und Beobachten Sie das Beispiel über die Digitalein- und -ausgabebaugruppe und über die Variablentabelle VAT1.

Belegung der Ein- und Ausgänge

Die Ein- und Ausgänge werden im OB1 Merkern zugeordnet.

Eingang	Merker	Symbol	Bedeutung
E 0.0	M 0.0	stfill	TRUE: Starten der Abfüll-Einheit
E 0.1	M 0.1	stfrequ	TRUE: Starten der Frequenzerfassung
E 0.2	M 0.2	in_load	FALSE ->TRUE: Anstoß neue Anzahl laden
E 0.3	M 0.3	in_act_val	TRUE: Anwahl aktuelle Werte lesen
E 0.4	M 0.4	ch_act_val	Auswahl aktuelle Werte FALSE: von Zählkanäle 0 bis 3 TRUE: von Zählkanäle 4 bis 7
Ausgang	Merker	Symbol	Bedeutung
A 0.0	M 2.0	state_load	TRUE: Laden neue Anzahl ausgeführt
A 0.1	M 2.1	err_wr	TRUE: Fehler beim Anzahl laden
A 0.2	M 2.2	err_rd	TRUE: Fehler beim Lesen der aktuellen Werte
A 0.3	M 2.3	oflw	TRUE: Obere Frequenzgrenze überschritten
A 0.4	M 2.4	uflw	TRUE: Untere Frequenzgrenze unterschritten

6.8 Applikations- und Programmbeispiel FM 350-2

Beobachten über die Variablentabelle

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie dazu den Baustein VAT1 durch Doppelklick.
- 2. Schalten Sie auf Online mit Zielsystem > Verbindung herstellen -> projektierte CPU
- 3. Schalten Sie auf Beobachten mit Variable > Beobachten.

6.8.4 Ablauf der Beispielapplikationen

Ablauf der Applikation Abfüll-Einheit

Nachfolgend ist der Ablauf der Applikation Abfüll-Einheit wiedergegeben.

- 1. Starten Sie die Applikation Abfüll-Einheit indem Sie den Eingang E0.0 setzen.
 - Der Ausgang Q1 der FM 350-2 wird gesetzt, um den Karton in Position zu bringen.
- Betätigen Sie den 24V Initiator 2 (Karton in Position / Zählimpulse Kartons), wenn der Karton in Position ist.

In der VAT1 "fill_unit1".CHECKBACK_SIGNALS.USER_STAT_ WORD1 (Anzahl Kartons) wird 1 angezeigt.

Dann wird das Ventil über den Ausgang Q0 der FM 350-2 geöffnet und die Teile gezählt. Wenn Sie den 24V Initiator 1 betätigen, wird die abgefüllte Anzahl Teile in "fill_unit1".CHECKBACK_SIGNALS. USER_STAT_ WORD0 (Anzahl Teile) inkrementiert.

Bei 10 Teilen wird das Ventil geschlossen und der Transport des Kartons aktiviert.

Beim Eintreffen des nächsten Kartons wiederholt sich der Vorgang.

Die Anzahl Teile können Sie wie folgt ändern:

- 1. Tragen Sie die neue Anzahl in der VAT1 bei "quant" im Steuerwert ein.
 - Mit Variable > Steuern wird die neue Anzahl vorgegeben.
- 2. Setzen Sie den Eingang E 0.2 zum Laden der neuen Anzahl.
 - Nach erfolgtem Laden ist der Ausgang A0.0 gesetzt.
- 3. Löschen Sie den Eingang E 0.2.
 - Der Ausgang A0.0 erlischt ebenfalls.

Ablauf der Applikation Frequenzerfassung

Nachfolgend ist der Ablauf der Applikation Frequenzerfassung wiedergegeben.

1. Starten Sie die Applikation Frequenzerfassung indem Sie den Eingang E0.1 setzen.

6.8 Applikations- und Programmbeispiel FM 350-2

2. Betätigen Sie den 24V Initiator 3 (Frequenzeingang) indem Sie z.B. einen Frequenzgenerator daran anschließen. Dabei müssen Sie die richtigen Eingangspegel beachten.

In der VAT1 im DB2.DBD48 wird der Frequenzmesswert angezeigt.

Ein Unterschreiten der unteren Frequenzgrenze 1 kHz wird am Ausgang A 0.4 angezeigt.

Ein Überschreiten der oberen Frequenzgrenze 9 kHz wird am Ausgang A 0.3 angezeigt.

Zusätzlich können Sie die aktuellen Werte (Zähl- und Messwerte) der Zählkanäle 4 bis 7 lesen.

3. Setzen Sie den Eingang E 0.4 und den Eingang E 0.3.

Solange diese gesetzt sind wird in der VAT1 "fill_unit1". ACT_CNTV4 bis "fill_unit1".ACT_MSRV7 die aktuellen Werte angezeigt.

Sie können wahlweise die aktuellen Werte der Zählkanäle 0 bis 3 lesen, indem Sie den Eingang E 0.4 löschen. Diese Werte werden nicht in der VAT1 angezeigt.

Diagnose

Durch inkorrekte Verdrahtung können Fehler auftreten, die die FM 350-2 mit der Sammelfehler-LED SF anzeigt. Die FM 350-2 löst bei entsprechender Einstellung der Grundparameter (Alarmgenerierung JA und Alarmauswahl Diagnose bzw. Diagnose+Prozess) in diesen Fällen einen Diagnosealarm aus. Im Beispielprogramm ist dafür der Diagnosealarm-OB 82 programmiert. Er trägt die aktuelle Diagnoseinformation der FM 350-2 in den Zähler-DB ein.

6.9 PROFINET-Betrieb

Allgemein

Bei PROFINET Betrieb müssen Sie die Bausteine aus der Bibliothek fm_cntli unter "Counter_V2" verwenden. Sie entsprechen in ihrer Funktionalität den Bausteinen unter "Counter_V1" und werden wie diese in Kap. Programmieren der FM 350-2 (Seite 49) und Belegung des DB (Seite 133) beschrieben. Zur Datenübertragung auf die FM 350-2 verwenden die Bausteine CNT2RDPN, CNT2WRPN für PROFINET Betrieb die SFBs 52/53.

SFCs zur Datenübertragung ohne PROFINET Betrieb	SFBs zur Datenübertragung mit PROFINET Betrieb
SFC 58 "WR_REC"	SFB 53 "WRREC"
SFC 59 "RD_REC"	SFB 52 "RDREC"

Bei den Bausteinen CNT2RDPN, CNT2WRPN wird der Ausgangsparameter RET_VALU aus dem 2ten und 3ten Byte des Parameters STATUS des SFBs gebildet.

Umstieg auf PROFINET-Betrieb

Die Bausteine CNT2RDPN, CNT2WRPN sind nicht schnittstellenkompatibel zu den Bausteinen CNT2_RD, CNT2_WR. Gehen Sie beim Ersetzen wie folgt vor:

Werkzeug	Funktion	Kommentar
KOP/AWL/FUP	Datei > Übersetzen	Ersetzen Sie die Funktionsaufrufe vom FC 3/4 nach FB 3/4 und wählen Sie einen freien Instanz DB. Versorgen Sie den Parameter DB_NO und führen Sie "Datei > Übersetzen" aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Bausteine mit ihren SFCs/SFBs zur Datenübertragung und die entsprechenden Bausteine für PROFINET Betrieb.

Bausteine aus "Counter_V1" für den Zentralen Aufbau und PROFIBUS Betrieb	Bausteine aus "Counter_V2" für den PROFINET Betrieb
FC 3 CNT2_WR	FB 3 CNT2WRPN
SFC 58 "WR_REC"	SFB 53 "WRREC"
FC 4 CNT2_RD	FB 4 CNT2RDPN
SFC 59 "RD_REC"	SFB 52 "RDREC"

6.10 Technische Daten der Bausteine

Technische Daten

Technische Daten	FC CNT2_CTR	FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN	FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN	FC DIAG_RD
Baustein-Nummer	FC 2	FC 3 / FB 3	FC 4 / FB 4	FC 5
Version	1.1	1.1 / 2.1	1.1 / 2.0	1.1
Belegung im Arbeitsspeicher in Byte	248	832 / 894	402 / 460	198
Belegung im Ladespeicher in Byte	314	986 / 1074	490 / 574	272
Belegung im Lokaldatenbereich in Byte	6	24 / 36	24 / 32	34
Aufgerufene Systemfunktion		SFC 58 "WR_REC" / SFB 53 "WRREC"	SFC 59 "RD_REC" / SFB 52 "RDREC"	SFC 51 "RDSYSST"

Inbetriebnahme der FM 350-2

7.1 Checkliste zum mechanischen Aufbau

Checkliste

Arbeitsschritt	Optionen/Vorgehensweise			(X)
FM 350-2 einbauen	Nachbarbaugruppe lösen und Busverbinder aufstecken			
	2. FM einhängen und festschrauben			
	3. Steckplatzr	Steckplatznummer aufstecken		
	4. Schirmaufl	·		
Leitungen auswählen	Regeln und Vo	orgaben beac	hten	
NAMUR-Geber anschließen	Anschluss	Name	Funktion	
	3	A0	Kanal 0 Zähleingang NAMUR	
	4	A1	Kanal 1 Zähleingang NAMUR	
	5	A2	Kanal 2 Zähleingang NAMUR	
	6	A3	Kanal 3 Zähleingang NAMUR	
	23	A4	Kanal 4 Zähleingang NAMUR	
	24	A5	Kanal 5 Zähleingang NAMUR	
	25	A6	Kanal 6 Zähleingang NAMUR	
	26	A7	Kanal 7 Zähleingang NAMUR	
	19	P8V2	Geberversorgung NAMUR	
	20	P8V2	Geberversorgung NAMUR	
	39	P8V2	Geberversorgung NAMUR	
	40	P8V2	Geberversorgung NAMUR	
24-V-Impulsgeber ohne Richtungspegel	Anschluss	Name	Funktion	
anschließen (Initiator/BERO)	3	A0	Kanal 0 Zähleingang BERO	
	4	A1	Kanal 1 Zähleingang BERO	
	5	A2	Kanal 2 Zähleingang BERO	
	6	A3	Kanal 3 Zähleingang BERO	
	23	A4	Kanal 4 Zähleingang BERO	
	24	A5	Kanal 5 Zähleingang BERO	
	25	A6	Kanal 6 Zähleingang BERO	
	26	A7	Kanal 7 Zähleingang BERO	

7.1 Checkliste zum mechanischen Aufbau

Arbeitsschritt	Optionen/Vorgehensweise			(X)
24-V-Impulsgeber mit Richtungspegel	Anschluss	Name	Funktion	
anschließen	3	A0	Kanal 0 Zähleingang BERO	
24-V-Inkrementalgeber anschließen	4	A1	Kanal 1 Zähleingang BERO	
	5	A2	Kanal 2 Zähleingang BERO	
	6	A3	Kanal 3 Zähleingang BERO	
	23	A4	Kanal 4 Zähleingang BERO	
	24	A5	Kanal 5 Zähleingang BERO	
	25	A6	Kanal 6 Zähleingang BERO	
	26	A7	Kanal 7 Zähleingang BERO	
	7	В0	Kanal 0 Richtungseingang BERO	
	8	B1	Kanal 1 Richtungseingang BERO	
	9	B2	Kanal 2 Richtungseingang BERO	
	10	В3	Kanal 3 Richtungseingang BERO	
	27	B4	Kanal 4 Richtungseingang BERO	
	28	B5	Kanal 5 Richtungseingang BERO	
	29	В6	Kanal 6 Richtungseingang BERO	
	30	B7	Kanal 7 Richtungseingang BERO	
Digitaleingänge und -ausgänge verdrahten	Anschluss	Name	Funktion	
	11	10	Kanal 0 Digitaleingang HW-Tor	
	12	I1	Kanal 1 Digitaleingang HW-Tor	
	13	12	Kanal 2 Digitaleingang HW-Tor	
	14	13	Kanal 3 Digitaleingang HW-Tor	
	31	14	Kanal 4 Digitaleingang HW-Tor	
	32	15	Kanal 5 Digitaleingang HW-Tor	
	33	15	Kanal 6 Digitaleingang HW-Tor	
	34	17	Kanal 7 Digitaleingang HW-Tor	
	15	Q0	Kanal 0 Digitalausgang 0,5A	
	16	Q1	Kanal 1 Digitalausgang 0,5A	
	17	Q2	Kanal 2 Digitalausgang 0,5A	
	18	Q3	Kanal 3 Digitalausgang 0,5A	
	35	Q4	Kanal 4 Digitalausgang 0,5A	
	36	Q5	Kanal 5 Digitalausgang 0,5A	
	37	Q6	Kanal 6 Digitalausgang 0,5A	
	38	Q7	Kanal 7 Digitalausgang 0,5A	
Hilfsspannung anschließen	Anschluss	Name	Funktion	
	21	L+	24-V-Baugruppenversorgung	
	22	М	Masse Baugruppenversorgung	

Checkliste

Arbeitsschritt	Optionen/Vorgehensweise	(X)
Grundparameter	Alarmgenerierung	
	Alarmauswahl	
	Reaktion auf CPU STOP	
Adressen	Eingänge	
	Ausgänge	
	Alarm-OB	
Kanalauswahl	Kanal 07 als Einzelzähler	
	Kanal 0 als Dosierzähler, Kanal 47 als Einzelzähler	
	Kanal 03 als Einzelzähler, Kanal 4 als Dosierzähler	
	Kanal 0 als Dosierzähler, Kanal 4 als Dosierzähler	
	Zählereingang Kanal 03 Namur	
	Zählereingang Kanal 47 Namur	
Statusanzeige	Kanal	
User_Type 1	Zählwert/Messwert	
	Kanal	
	Zählwert/Messwert	
Statusanzeige	Kanal	
User_Type 2	Zählwert/Messwert	
	Kanal	
	Zählwert/Messwert	

Arbeitsschritt	Optionen/Vorgehensweis	е	(X)
Geber Kanal n	Signalauswertung	Impulse und Richtung	
		Drehgeber einfach	
		Drehgeber zweifach	
		Drehgeber vierfach	
	Drehrichtung invertiert		
	Impulse pro Geberumdreh	nung	
	Hardwareüberwachung	Abgeschaltet	
		Eingeschaltet	
	Hauptzählrichtung	Vorwärts	
		Rückwärts	
	Hysterese		

Arbeitsschritt	Optionen/Vorgehensweise			(X)
Betriebsart festlegen Kanal n	Endlos Zählen	Hardware-Tor verwe	enden	
		Beim Schließen eine Zählvorgang abbrec		
		Beim Schließen eine Zählvorgang unterbi		
	Einmalig Zählen	Start-/Endwert		
		Hardware-Tor verwe	enden	
		Beim Schließen eine Zählvorgang abbrec		
		Beim Schließen eine Zählvorgang unterbi		
	Periodisch Zählen	Start-/Endwert		
		Hardware-Tor verwe	enden	
		Beim Schließen eine Zählvorgang abbrec		
		Beim Schließen eine Zählvorgang unterbi		
	Frequenzmessung Zeitfenster			
		Hardware-Tor verwenden		
	Drehzahlmessung	Zeitfenster		
	Hardware-Tor verwenden		enden	
	Periodendauermessung	Zeitfenster		
		Hardware-Tor verwe	enden	
	Dosieren	Start-/Endwert		
		Hardware-Tor verwe	enden	
		Beim Schließen eine Zählvorgang abbrec		
		Beim Schließen eine Zählvorgang unterbi		
Ausgänge Kanal n	Ausgangsverhalten	Ausgang abschalten		
		Einschalten bei Zählerstand >= Vergleichswert Einschalten bei Zählerstand <= Vergleichswert		
	Ersatzwerte	Ersatzwert 1 Ersatzwert 2		
		Ersatzwert 3	Ersatzwert 4	

Arbeitsschritt	Optionen/Vorgehensweise	(X)
Alarme auswählen Kanal n	Alarm beim Öffnen des HW-Tors	
	Alarm beim Schließen des HW-Tors	
	Alarm bei Überlauf/Unterlauf	
	Alarm bei Messende erreicht	
	Unterschreitung Grenze	
	Überschreitung Grenze	
	Vergleichswert 1 Vergleichswert 2	
	Vergleichswert 3 Vergleichswert 4	

Betriebsarten, Einstellungen, Parameter und Aufträge

8.1 Definitionen

Mögliche Betriebsarten

Es gibt sieben Betriebsarten, mit denen Sie Kanäle der FM 350-2 betreiben können. Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über diese Betriebsarten.

Bezeichnung	Beschreibung
Endlos Zählen	Die FM 350-2 zählt mit dem Öffnen des internen Tores ab dem aktuellen Zählerstand endlos.
Einmaliges Zählen	Die FM 350-2 zählt mit dem Öffnen des internen Tores ab dem Startwert bis zum Endwert.
Periodisches Zählen	Die FM 350-2 zählt mit dem Öffnen des internen Tores zwischen dem Startwert und dem Endwert.
Frequenzmessung	Die FM 350-2 bestimmt die Frequenz der am Eingang angelegten Impulsfolge.
Drehzahlmessung	Die FM 350-2 bestimmt die Drehzahl des am Eingang angeschlossenen Gerätes.
Periodendauermessung	Die FM 350-2 bestimmt die Impulslänge der am Eingang angelegten Impulsfolge.
Dosieren	Vier Kanäle der FM 350-2 werden zum Dosieren eingesetzt.

Die Defaulteinstellung ist die Betriebsart "Endlos Zählen".

Mögliche Einstellungen

Sie können die FM 350-2 mit drei Einstellungen an Ihre Zählaufgabe anpassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über diese Einstellungen.

Bezeichnung	Beschreibung
Verhalten der Digitalausgänge	Für das Verhalten der Ausgänge auf das Erreichen des Vergleichswertes können Sie drei verschiedene Möglichkeiten anwählen.
Auslösen von Prozessalarmen	Die FM 350-2 kann bei verschiedenen wählbaren Ereignissen einen Prozessalarm auslösen.
Geber	Für den verwendeten Geber müssen Sie verschiedene Einstellungen vorgeben.

8.1 Definitionen

Grundparametrierung

Für jede FM 350-2 legen Sie bei der Konfigurierung der Hardware die Grundparametrierung fest. Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der zugehörigen Parameter.

Bezeichnung	Option	Beschreibung
Alarmgenerierung	Nein	Über diese Anwahl geben Sie die Alarmgenerierung frei.
	Ja	
Alarmauswahl	Keine	Über diese Anwahl geben Sie die entsprechenden Alarme
	Diagnose	frei.
	Prozess	
	Prozess und Diagnose	
Reaktion auf CPU	Abbruch	Sofortiges Abschalten der Ausgänge
Stop		Abbrechen des Zählvorgangs
	Weiterarbeit	Die Baugruppe arbeitet weiter
	Ersatzwerte	Laufende Zählfunktionen werden abgebrochen. Die Baugruppe schaltet kanalweise die parametrierten Ersatzwerte auf die Ausgänge.
	Letzten Wert	Laufende Zählfunktionen werden abgebrochen. Die Ausgänge der Baugruppe werden auf dem Zustand eingefroren, den sie unmittelbar vor dem Abbruch hatten.

Siehe auch

Übersicht (Seite 125)

8.2 Grundsätzliches zum Aufruf von Betriebsarten, Einstellungen und Aufträgen

Auswahl von Betriebsarten und Einstellungen

Betriebsarten und Einstellungen wählen Sie in den Parametriermasken der FM 350-2 aus.

Hinweise zur Installation der Parametriermasken und zur Parametrierung der FM 350-2 finden Sie im Kapitel "Parametriermasken installieren und aufrufen (Seite 45)" und in der integrierten Hilfe.

Ändern von Betriebsarten und Einstellungen

Sie können eine Betriebsart oder Einstellung in den Parametriermasken ändern. Die neue Betriebsart oder Einstellung ist ab dem nächsten Übergang STOP > RUN der CPU gültig.

Aufträge

Aufträge sind: Lesen der Zähl-/Messwerte, Schreiben der Lade-/Zähl-/Vergleichswerte und Grenzwerte

Steuer- und Statusbits im DB

Zusätzlich zu den Steuerbits gibt es Statusbits im DB, die den Status der aktuellen Betriebsart melden.

Übertragung von Steuer- und Statusbits

Steuer- und Statusbits übertragen Sie von und zur Baugruppe mit der FC CNT2_CTR, die Sie in Ihr Anwenderprogramm einbinden müssen:

Die Steuer- und Statusbits sollten nach Möglichkeit symbolisch im Anwenderprogramm angesprochen werden. Die symbolischen Namen werden bei der Beschreibung der FC in diesem Kapitel benutzt.

Die genaue Beschreibung der FC CNT2_CTR finden Sie im Kapitel "Programmieren der FM 350-2 (Seite 49)", die Belegung des DB finden Sie im Kapitel "DB für die FC CNT_CTRL (Seite 133)".

8.3 Endlos Zählen

Definition

Die FM 350-2 zählt in dieser Betriebsart ab dem aktuellen Zählerstand (Startwert, Defaulteinstellung = 0) endlos:

- Erreicht der Zähler die obere Zählgrenze und kommt ein weiterer Zählimpuls, springt er auf die untere Zählgrenze und zählt von dort ohne Impulsverlust weiter.
- Erreicht der Zähler die untere Zählgrenze und kommt ein weiterer Zählimpuls, springt er auf die obere Zählgrenze und zählt ohne Impulsverlust weiter.

Der gültige Zählbereich liegt zwischen -2147483648 und +2147483647 (-2³¹ und 2³¹ - 1). Sie können diesen Zählbereich nicht verändern.




Bild 8-1 Endlos Zählen mit Torfunktion

Torfunktion auswählen

Sie können in dieser Betriebsart die Torfunktion auswählen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- SW-Tor
- SW-Tor und HW-Tor

Sie können zum SW-Tor ein HW-Tor hinzuschalten. Beide Tore wirken gemeinsam wie eine logische UND-Verknüpfung, d.h. nur wenn beide Tore geöffnet sind, zählt die FM 350-2.

SW-Tor öffnen und schließen

Sie können das SW-Tor kanalspezifisch mit den Steuerbits SW_GATE0...7 aus dem Datenbaustein der FC CNT2_CTR öffnen und schließen.

Aktion	wird ausgelöst durch
SW-Tor 07 öffnen	SW_GATE07 setzen, Flankenwechsel 0->1
SW-Tor 07 schließen	SW_GATE07 rücksetzen

HW-Tor öffnen und schließen

Sie öffnen und schließen ein HW-Tor, indem Sie am zugehörigen Digitaleingang I0...I7 die entsprechenden Signale anlegen bzw. wegnehmen.

Aktion	wird ausgelöst durch
HW-Tor 07 öffnen	Signal am Eingang I07 anlegen 0 -> 1
HW-Tor 07 schließen	Signal am Eingang I07 wegnehmen 1 -> 0

Abbrechende und unterbrechende Torfunktion

Die Torfunktion kann den Zählvorgang unterbrechen bzw. abbrechen. Bei unterbrechender Wirkung wird der Zählvorgang nach Torstopp und erneutem Torstart beim letzten aktuellen Zählwert fortgesetzt.

Verwenden Sie zusätzlich zum SW-Tor noch ein HW-Tor, wirkt das SW-Tor nur unterbrechend; das HW-Tor kann unterbrechend oder abbrechend wirken.

Die nachfolgenden Bilder zeigen die Wirkungsweise der unterbrechenden und der abbrechenden Torfunktion:




Bild 8-2 Endlos Zählen, unterbrechende Torfunktion




Bild 8-3 Endlos Zählen, abbrechende Torfunktion

8.3 Endlos Zählen

Zählwerte auslesen

Alle Zählwerte können Sie mit den Aufträgen 100 (Kanal 0 bis 3) und 101 (Kanal 4 bis 7) der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN auslesen. Außerdem können Sie maximal 4 Kanälen einen anwenderdefinierten Bereich im Peripherieeingabebereich durch Parametrierung zuordnen, aus dem Sie die aktuellen Zählerstände auslesen können.

In dieser Betriebsart entspricht der Zählwert dem aktuellen Zählerstand, der Messwert ist immer 0.

Vergleichswert

Sie können für jeden Zählkanal der FM 350-2 innerhalb des Zählbereiches einen Vergleichswert parametrieren. Weiterhin können Sie parametrieren, ob und unter welchen Bedingungen im Zusammenhang mit diesem Vergleichswert ein Digitalausgang gesetzt wird und/oder ein Prozessalarm ausgelöst werden soll. Sie können hierfür folgende Bedingungen einstellen:

- Ein Prozessalarm wird ausgelöst, wenn der aktuelle Zählerstand mit dem Vergleichswert übereinstimmt.
- Ein Digitalausgang wird gesetzt, wenn der aktuelle Zählerstand größer oder gleich dem Vergleichswert ist.
- Ein Digitalausgang wird gesetzt, wenn der aktuelle Z\u00e4hlerstand kleiner oder gleich dem Vergleichswert ist.

Wenn ein Digitalausgang gesetzt werden soll, müssen Sie im Zähler-DB der FC CNT2_CTR den entsprechenden Ausgang mit dem Bit CTRL_DQ0...7 freigeben.

Sie können die parametrierten Vergleichswerte mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

- auf jeden Kanal (Auftrag 30 bis 37)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 60 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 61 für Kanal 4 bis 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 62)

Aktuellen Zählerstand ändern

Sie können den aktuellen Zählerstand mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

- auf jeden Kanal (Auftrag 10 bis 17)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 40 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 41 für Kanal 4 bis 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 42)

Siehe auch

Torfunktionen (Seite 30)

8.4 Einmalig Zählen

Definition

In dieser Betriebsart zählt die FM 350-2 bei geöffnetem Tor einmalig:

- In Hauptzählrichtung vorwärts zwischen 0 und dem parametrierten Endwert.
- In Hauptzählrichtung rückwärts zwischen dem parametrierten Startwert und 0.

Die Hauptzählrichtung und den Start-/Endwert geben Sie in den Parametriermasken vor.

Wenn Sie Hauptzählrichtung vorwärts parametrieren, liegt der Startwert auf 0 und Sie geben den Endwert vor.

Wenn Sie Hauptzählrichtung rückwärts parametrieren, geben Sie den Startwert vor und der Endwert liegt auf 0.

Torfunktion auswählen

Sie können in dieser Betriebsart die Torfunktion auswählen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- SW-Tor
- SW-Tor und HW-Tor

Sie können zum SW-Tor ein HW-Tor hinzuschalten. Beide Tore wirken gemeinsam wie eine logische UND-Verknüpfung, d.h. nur wenn beide Tore geöffnet sind, zählt die FM 350-2.

SW-Tor öffnen und schließen

Sie können das SW-Tor kanalspezifisch mit den Steuerbits SW_GATE0...7 aus dem Datenbaustein der FC CNT2_CTR öffnen und schließen.

Aktion	wird ausgelöst durch
SW-Tor 07 öffnen	SW_GATE07 setzen, Flankenwechsel 0->1
SW-Tor 07 schließen	SW_GATE07 rücksetzen

HW-Tor öffnen und schließen

Sie öffnen und schließen ein HW-Tor, indem Sie am zugehörigen Digitaleingang I0...I7 die entsprechenden Signale anlegen bzw. wegnehmen.

Aktion	wird ausgelöst durch	
HW-Tor 07 öffnen	Signal am Eingang I07 anlegen, 0 -> 1	
HW-Tor 07 schließen	Signal am Eingang I07 wegnehmen, 1 -> 0	

Verhalten an den Zählgrenzen

Hauptzählrichtung vorwärts: Hat der Zähler den Wert "Endwert-1" erreicht und kommt dann ein weiterer Zählimpuls, so wird der Zähler auf 0 gesetzt, das interne Tor geschlossen und der Zählvorgang beendet, auch wenn das Bit SW_GATE0...7 noch gesetzt ist. Im DB der FC CNT2_CTR wird das entsprechende Statusbit STS_OFLW0...7 gesetzt. Der Endwert selbst wird also nie erreicht.

Hauptzählrichtung rückwärts: Hat der Zähler den Wert "1" erreicht und kommt dann ein weiterer Zählimpuls, so wird der Zähler auf den Startwert gesetzt, das interne Tor geschlossen und der Zählvorgang beendet, auch wenn das Bit SW_GATE0...7 noch gesetzt ist. Im DB der FC CNT2_CTR wird das entsprechende Statusbit STS_UFLW0...7 gesetzt. Der Wert "0" wird also nie erreicht.

Die Statusbits STS_OFLW0...7 und STS_UFLW0...7 werden von der FC CNT2_CTR bei jedem Aufruf quittiert.

Wollen Sie den Zähler erneut starten, müssen Sie das Bit SW_GATE0...7 rücksetzen und erneut setzen. Wenn Sie zusätzlich zum SW-Tor auch ein HW-Tor parametriert haben, müssen Sie einen Flankenwechsel 0 -> 1 am zugehörigen Digitaleingang erzeugen, das Bit SW_GATE0...7 müssen Sie dann nicht rücksetzen und erneut setzen.

Abbrechende und unterbrechende Torfunktion

Die Torfunktion kann den Zählvorgang entweder abbrechen oder unterbrechen. Bei abbrechender Wirkung beginnt der Zählvorgang nach Torstopp und erneutem Torstart wieder von vorne. Bei unterbrechender Wirkung wird der Zählvorgang nach Torstopp und erneutem Torstart beim letzten aktuellen Zählwert fortgesetzt.

Verwenden Sie zusätzlich zum SW-Tor noch ein HW-Tor, wirkt das SW-Tor nur unterbrechend; das HW-Tor kann unterbrechend oder abbrechend wirken.

Die nachfolgenden Bilder verdeutlichen den Unterschied zwischen abbrechender und unterbrechender Torfunktion:




Bild 8-4 Einmalig Zählen in Hauptzählrichtung vorwärts, abbrechende Torfunktion




Bild 8-5 Einmalig Zählen in Hauptzählrichtung rückwärts, unterbrechende Torfunktion

Zählwerte auslesen

Alle Zählwerte können Sie mit den Aufträgen 100 (Kanal 0 bis 3) und 101 (Kanal 4 bis 7) der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN auslesen. Außerdem können Sie maximal 4 Kanälen einen anwenderdefinierten Bereich im Peripherieeingabebereich zuordnen, aus dem Sie auch die aktuellen Zählerstände auslesen können.

In dieser Betriebsart entspricht der Zählwert dem aktuellen Zählerstand, der Messwert ist immer 0.

Vergleichswert

Sie können für jeden Zählkanal der FM 350-2 innerhalb des parametrierten Zählbereiches einen Vergleichswert parametrieren. Weiterhin können Sie parametrieren, ob und unter welchen Bedingungen im Zusammenhang mit diesem Vergleichswert ein Digitalausgang gesetzt wird und/oder ein Prozessalarm ausgelöst werden soll. Sie können hierfür folgende Bedingungen einstellen:

- Ein Prozessalarm wird ausgelöst, wenn der aktuelle Zählerstand mit dem Vergleichswert übereinstimmt.
- Ein Digitalausgang wird gesetzt, wenn der aktuelle Zählerstand größer oder gleich dem Vergleichswert ist.
- Ein Digitalausgang wird gesetzt, wenn der aktuelle Z\u00e4hlerstand kleiner oder gleich dem Vergleichswert ist.

Wenn Sie einen Digitalausgang gesetzt haben wollen, müssen Sie im Zähler-DB der FC CNT2_CTR den entsprechenden Ausgang mit dem Bit CTRL_DQ0...7 freigegeben haben.

Hinweis

Ein freigegebener Digitalausgang wird auch bei geschlossenem Tor gesetzt.

Sie können die parametrierten Vergleichswerte mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

- auf jeden Kanal (Auftrag 30 bis 37)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 60 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 61 für Kanal 4 bis
 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 62)

8.4 Einmalig Zählen

Ladewert vorbereitend

Innerhalb des parametrierten Zählbereichs können Sie mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU einen Ladewert vorgeben. Dieser Wert wird vom Zähler bei folgenden Ereignissen jedesmal als neuer Startwert übernommen:

- Erreichen des Endwertes bei Hauptzählrichtung vorwärts.
- Erreichen der 0 bei Hauptzählrichtung rückwärts.
- Abbrechen des Zählvorgangs durch ein SW-Tor oder HW-Tor (beim Unterbrechen des Zählvorgangs wird der Ladewert nicht übernommen).

Der Ladewert ist dann der neue Startwert, ab dem das nächste und alle weiteren einmalige Zählen beginnt. Das parametrierte Ausgangs- und Alarmverhalten bleibt erhalten.

Sie können wählen, wieweit der Ladewert gültig sein soll:

- auf jeden Kanal (Auftrag 20 bis 27)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 50 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 51 für Kanal 4 bis
 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 52)

Ladewert direkt

Sie können den aktuellen Zählerstand mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Der neue Zählerstand wird vom Zähler direkt als aktueller Zählwert übernommen.

Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

- auf jeden Kanal (Auftrag 10 bis 17)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 40 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 41 für Kanal 4 bis
 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 42)

Wertebereich für Ladewerte

Der Wertebereich für Ladewerte ist abhängig von der parametrierten Hauptzählrichtung. Er beträgt:

- 0 bis Endwert 2 in Hauptzählrichtung vorwärts
- Startwert bis 2 in Hauptzählrichtung rückwärts

Siehe auch

Torfunktionen (Seite 30)

Programmieren der FM 350-2 (Seite 49)

8.5 Periodisch Zählen

Definition

In dieser Betriebsart zählt die FM 350-2:

- bei Hauptzählrichtung vorwärts vom Startwert 0 bis zum Endwert-1, springt dann beim nächsten Zählimpuls zurück auf den Startwert und zählt von dort aus weiter.
- bei Hauptzählrichtung rückwärts vom parametrierten Startwert bis 1, springt dann beim nächsten Zählimpuls zurück auf den Startwert und zählt von dort aus weiter.

Die Hauptzählrichtung sowie Start-/Endwert geben Sie in den Parametriermasken vor.

Wenn Sie Hauptzählrichtung vorwärts parametrieren, liegt der Startwert auf 0 und Sie geben den Endwert vor.

Wenn Sie Hauptzählrichtung rückwärts parametrieren, geben Sie den Startwert vor und der Endwert liegt auf 0.

Torfunktion auswählen

Sie können in dieser Betriebsart die Torfunktion auswählen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- SW-Tor
- SW-Tor und HW-Tor

Sie können zum SW-Tor ein HW-Tor hinzuschalten. Beide Tore wirken gemeinsam wie eine logische UND-Verknüpfung, d.h. nur wenn beide Tore geöffnet sind, zählt die FM 350-2.

SW-Tor öffnen und schließen

Sie können das SW-Tor kanalspezifisch mit den Steuerbits SW_GATE0...7 aus dem Datenbaustein der FC CNT2_CTR öffnen und schließen.

Aktion	wird ausgelöst durch
SW-Tor 07 öffnen	SW_GATE07 setzen, Flankenwechsel 0->1
SW-Tor 07 schließen	SW_GATE07 rücksetzen

HW-Tor öffnen und schließen

Sie öffnen und schließen ein HW-Tor, indem Sie am zugehörigen Digitaleingang I0...I7 die entsprechenden Signale anlegen bzw. wegnehmen.

Aktion	wird ausgelöst durch	
HW-Tor 07 öffnen	Signal am Eingang I07 anlegen, 0 -> 1	
HW-Tor 07 schließen	Signal am Eingang I07 wegnehmen, 1 -> 0	

Verhalten an den Zählgrenzen,

Hauptzählrichtung vorwärts: Hat der Zähler den Wert "Endwert-1" erreicht und kommt dann ein weiterer Zählimpuls, so wird der Zähler auf 0 gesetzt und der Zählvorgang dort fortgesetzt. Im DB der FC CNT2_CTR wird das entsprechende Statusbit STS_OFLW0...7 gesetzt. Der Endwert selbst wird dabei nie angezeigt.

Hauptzählrichtung rückwärts: Hat der Zähler den Wert "1" erreicht und kommt dann ein weiterer Zählimpuls, so wird der Zähler auf den Startwert gesetzt und der Zählvorgang dort fortgesetzt. Im DB der FC CNT2_CTR wird das entsprechende Statusbit STS_UFLW0...7 gesetzt. Der Wert "0" wird dabei nie angezeigt.

Die Statusbits STS_OFLW0...7 und STS_UFLW0...7 werden von der FC CNT2_CTR bei jedem Aufruf quittiert.

Abbrechende und unterbrechende Torfunktion

Die Torfunktion kann den Zählvorgang entweder abbrechen oder unterbrechen. Bei abbrechender Wirkung beginnt der Zählvorgang nach Torstopp und erneutem Torstart wieder von vorne. Bei unterbrechender Wirkung wird der Zählvorgang nach Torstopp und erneutem Torstart beim letzten aktuellen Zählwert fortgesetzt.

Verwenden Sie zusätzlich zum SW-Tor noch ein HW-Tor, wirkt das SW-Tor nur unterbrechend; das HW-Tor kann unterbrechend oder abbrechend wirken.

Die nachfolgenden Bilder verdeutlichen den Unterschied zwischen abbrechender und unterbrechender Torfunktion:




Bild 8-6 Periodisch Zählen in Hauptzählrichtung vorwärts, abbrechende Torfunktion




Bild 8-7 Periodisch Zählen in Hauptzählrichtung rückwärts, unterbrechende Torfunktion

Zählwerte auslesen

Alle Zählwerte können Sie mit den Aufträgen 100 (Kanal 0 bis 3) und 101 (Kanal 4 bis 7) der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN auslesen. Außerdem können Sie maximal 4 Kanälen einen anwenderdefinierten Bereich im Peripherieeingabebereich zuordnen, aus dem Sie auch die aktuellen Zählerstände auslesen können.

In dieser Betriebsart entspricht der Zählwert dem aktuellen Zählerstand, der Messwert ist immer 0.

Vergleichswert

Sie können für jeden Zählkanal der FM 350-2 innerhalb des parametrierten Zählbereiches einen Vergleichswert parametrieren. Weiterhin können Sie parametrieren, ob und unter welchen Bedingungen im Zusammenhang mit diesem Vergleichswert ein Digitalausgang gesetzt und/oder ein Prozessalarm ausgelöst werden soll. Sie können hierfür folgende Bedingungen einstellen:

- Ein Prozessalarm wird ausgelöst, wenn der aktuelle Zählerstand mit dem Vergleichswert übereinstimmt.
- Ein Digitalausgang wird gesetzt, wenn der aktuelle Z\u00e4hlerstand gr\u00f6\u00dfer oder gleich dem Vergleichswert ist.
- Ein Digitalausgang wird gesetzt, wenn der aktuelle Z\u00e4hlerstand kleiner oder gleich dem Vergleichswert ist.

Wenn Sie einen Digitalausgang gesetzt haben wollen, müssen Sie im Zähler-DB der FC CNT2_CTR den entsprechenden Ausgang mit dem Bit CTRL_DQ0...7 freigegeben haben.

Sie können die parametrierten Vergleichswerte mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

- auf jeden Kanal (Auftrag 30 bis 37)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 60 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 61 für Kanal 4 bis
 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 62)

8.5 Periodisch Zählen

Ladewert vorbereitend

Innerhalb des parametrierten Zählbereichs können Sie mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU einen Ladewert vorgeben. Dieser Wert wird vom Zähler bei folgenden Ereignissen jedesmal als neuer Startwert übernommen:

- Erreichen des Endwertes bei Hauptzählrichtung vorwärts.
- Erreichen der 0 bei Hauptzählrichtung rückwärts.
- Abbrechen des Zählvorgangs durch ein SW-Tor oder HW-Tor (beim Unterbrechen des Zählvorgangs wird der Ladewert nicht übernommen).

Der Ladewert ist dann der neue Startwert, ab dem das nächste und alle weiteren periodische Zählen beginnt. Das parametrierte Ausgangs- und Alarmverhalten bleibt erhalten.

Sie können wählen, wieweit der Ladewert gültig sein soll:

- auf jeden Kanal (Auftrag 20 bis 27)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 50 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 51 für Kanal 4 bis
 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 52)

Ladewert direkt

Sie können den aktuellen Zählerstand mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Der neue Zählerstand wird vom Zähler direkt als aktueller Zählwert übernommen.

Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

- auf jeden Kanal (Auftrag 10 bis 17)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 40 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 41 für Kanal 4 bis
 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 42)

Wertebereich für Ladewerte

Der Wertebereich für Ladewerte ist abhängig von der parametrierten Hauptzählrichtung. Er beträgt:

- 0 bis Endwert 2 in Hauptzählrichtung vorwärts
- Startwert bis 2 in Hauptzählrichtung rückwärts

Siehe auch

Torfunktionen (Seite 30)

Programmieren der FM 350-2 (Seite 49)

8.6 Frequenzmessung

Definition

In dieser Betriebsart zählt die FM 350-2 die Impulse, die in einem vorgegebenen Zeitfenster eintreffen.

Parametrierung

Über die Parametriermasken können Sie die Länge des Zeitfensters, sowie zwei Frequenzvergleichswerte (einen oberen und einen unteren Grenzwert) einstellen.

Die Länge des Zeitfensters wird über einen ganzzahligen Parameter n ($1 \le n \le 1000$) in Schritten von 10 ms eingestellt. Bei der Eingabe wird überprüft, ob der Parameter in den zulässigen Grenzen liegt und meldet einen Parametrierungsfehler, falls dies nicht der Fall ist.

Über die beiden Frequenzvergleichswerte (Wertebereich für unteren Grenzwert: 0 bis 9.999.999 × 10⁻³ Hz, DWORD; Wertebereich für oberen Grenzwert: 1 bis 10.000.000 × 10⁻³ Hz, DWORD) können Sie überwachen, ob sich die gemessene Frequenz in einem vorgegebenen Bereich bewegt. Bei Verlassen dieses Bereichs kann ein Prozessalarm ausgelöst werden. Bei der Eingabe wird überprüft, ob Obergrenze > Untergrenze und meldet einen Parametrierungsfehler, falls dies nicht der Fall ist.

Unter- und Obergrenze können aus dem Anwenderprogramm heraus verändert werden.

Mehrfachauswertung ist bei Drehgebern nicht möglich.

Torfunktion auswählen

Sie können in dieser Betriebsart die Torfunktion auswählen, mit der die Frequenzmessung gestartet und beendet werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- SW-Tor
- SW-Tor und HW-Tor (= internes Tor)

Sie können zum SW-Tor ein HW-Tor hinzuschalten. Beide Tore wirken gemeinsam wie eine logische UND-Verknüpfung, d.h. nur wenn beide Tore geöffnet sind, führt die FM 350-2 die Frequenzmessung durch.




Bild 8-8 Frequenzmessung mit Torfunktion

SW-Tor öffnen und schließen

Sie können das SW-Tor kanalspezifisch mit den Steuerbits SW_GATE0...7 aus dem Datenbaustein der FC CNT2_CTR öffnen und schließen und damit die Frequenzmessung starten und beenden.

Aktion	wird ausgelöst durch
SW-Tor 07 öffnen	SW_GATE07 setzen, Flankenwechsel 0->1
SW-Tor 07 schließen	SW_GATE07 rücksetzen

HW-Tor öffnen und schließen

Sie öffnen und schließen ein HW-Tor, indem Sie am zugehörigen Digitaleingang I0...I7 die entsprechenden Signale anlegen bzw. wegnehmen. Das HW-Tor ist pegelgesteuert und bei positivem Pegel geöffnet (durchgängig).

Aktion	wird ausgelöst durch
HW-Tor 07 öffnen	Signal am Eingang I07 anlegen
HW-Tor 07 schließen	Signal am Eingang I07 wegnehmen

Grenzwerte

Nach jedem abgelaufenen Zeitintervall wird die ermittelte Frequenz mit den parametrierten Grenzwerten (fu / fo) verglichen. Hierbei ergeben sich folgende Zustände:

ist die ermittelte Frequenz	wird folgendes Bit gesetzt
größer als der obere Grenzwert,	STS_OFLW07
kleiner als der untere Grenzwert,	STS_UFLW07

Die Bits STS_OFLW0...7 und STS_UFLW0...7 werden bei jedem Aufruf der FC_CNT2_CTR zurückgesetzt.

Sie können bei der Parametrierung festlegen, ob beim Überschreiten eines Grenzwertes ein Prozessalarm ausgelöst werden soll.




Bild 8-9 Frequenzmessung mit Frequenzvergleichswerten

Grenzwerte ändern

Sie können die Grenzwerte mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

Änderung der unteren Grenzwerte:

- auf jeden Kanal (Auftrag 10 bis 17)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 40 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 41 für Kanal 4 bis 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 42)

Änderung der oberen Grenzwerte:

- auf jeden Kanal (Auftrag 20 bis 27)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 50 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 51 für Kanal 4 bis
 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 52)

Ergebnis

Das Ende einer Frequenzmessung (Ablauf des Zeitintervalls) wird mit den Statusbits STS_CMP7...0 gemeldet. Der gemessene Frequenzwert kann, wenn er in den Peripherieeingabebereich parametriert wurde, mit der FC CNT2_CTR oder, je nach Kanal, mit den Aufträgen 100 und 101 der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN in der Einheit 1 × 10-3 Hz ausgelesen werden.

In dieser Betriebsart entspricht der Zählwert dem aktuellen Zählerstand, der Messwert entspricht der gemessenen Frequenz.

Lagen im parametrierten Zeitfenster nicht mindestens zwei steigende Flanken, so wird als Frequenz 0 gemessen.




Bild 8-10 Zwei steigende Flanken im Zeitfenster

Drehrichtungsumkehr

Tritt in einem Zeitintervall eine Drehrichtungsumkehr auf, ist der Messwert für diese Messperiode unbestimmt.

8.7 Drehzahlmessung

Definition

In dieser Betriebsart, die nahezu identisch mit der Betriebsart "Frequenzmessung" ist, zählt die FM 350-2 die Impulse, die in einem vorgegebenen Zeitfenster von einem Drehzahlgeber eintreffen, und berechnet hieraus die Drehzahl des angeschlossenen Motors.

Parametrierung

Über die Parametriermasken können Sie die Länge des Zeitfensters, die Anzahl Impulse pro Geberumdrehung, sowie zwei Drehzahlvergleichswerte (einen oberen und einen unteren Grenzwert) einstellen.

Die Länge des Zeitfensters wird über einen ganzzahligen Parameter n ($1 \le n \le 1000$) in Schritten von 10 ms eingestellt. Bei der Eingabe wird überprüft, ob der Parameter in den zulässigen Grenzen liegt und meldet einen Parametrierungsfehler, falls dies nicht der Fall ist.

Über die beiden Drehzahlvergleichswerte (Wertebereich für unteren Drehzahlgrenzwert: 0 bis 24.999.999 × 10⁻³ U/min, DWORD; Wertebereich für oberen Drehzahlgrenzwert: 1 bis 25.000.000 × 10⁻³ U/min, DWORD) können Sie überwachen, ob sich die gemessene Drehzahl in einem vorgegebenen Bereich bewegt. Bei Verlassen dieses Bereichs kann ein Prozessalarm ausgelöst werden. Bei der Eingabe wird überprüft, ob Drehzahlobergrenze > Drehzahluntergrenze ist und meldet einen Parametrierungsfehler, falls dies nicht der Fall ist.

Für die Gebersignale kann nur Einfachauswertung eingestellt werden.

Torfunktion auswählen

Sie können in dieser Betriebsart die Torfunktion auswählen, mit der die Drehzahlmessung gestartet und beendet werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- SW-Tor
- SW-Tor und HW-Tor

Sie können zum SW-Tor ein HW-Tor hinzuschalten. Beide Tore wirken gemeinsam wie eine logische UND-Verknüpfung, d.h. nur wenn beide Tore geöffnet sind, führt die FM 350-2 die Drehzahlmessung durch.

SW-Tor öffnen und schließen

Sie können das SW-Tor kanalspezifisch mit den Steuerbits SW_GATE0...7 aus dem Datenbaustein der FC CNT2_CTR öffnen und schließen und damit die Drehzahlmessung starten und beenden.

Aktion	wird ausgelöst durch
SW-Tor 07 öffnen	SW_GATE07 setzen, Flankenwechsel 0 ->1
SW-Tor 07 schließen	SW GATE07 rücksetzen

HW-Tor öffnen und schließen

Sie öffnen und schließen ein HW-Tor, indem Sie am zugehörigen Digitaleingang I0...I7 die entsprechenden Signale anlegen bzw. wegnehmen.

Aktion	wird ausgelöst durch
HW-Tor 07 öffnen	Signal am Eingang I07 anlegen, 0 -> 1
HW-Tor 07 schließen	Signal am Eingang I07 wegnehmen, 1 -> 0

Grenzwerte

Nach jedem abgelaufenen Zeitintervall wird die ermittelte Drehzahl mit den parametrierten Grenzwerten verglichen. Hierbei ergeben sich folgende Zustände:

ist die ermittelte Drehzahl	wird folgendes Bit gesetzt
größer als der obere Grenzwert,	STS_OFLW07
kleiner als der untere Grenzwert,	STS_UFLW07

Die Bits STS_OFLW0...7 und STS_UFLW0...7 werden bei jedem Aufruf der FC_CNT2_CTR zurückgesetzt.

Sie können bei der Parametrierung festlegen, ob beim Überschreiten eines Grenzwertes ein Prozessalarm ausgelöst werden soll.

Grenzwerte ändern

Sie können die Grenzwerte mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

Änderung der unteren Grenzwerte:

- auf jeden Kanal (Auftrag 10 bis 17)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 40 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 41 für Kanal 4 bis 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 42)

Änderung der oberen Grenzwerte:

- auf jeden Kanal (Auftrag 20 bis 27)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 50 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 51 für Kanal 4 bis
 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 52)

8.7 Drehzahlmessung

Ergebnis

Das Ende einer Drehzahlmessung (Ablauf des Zeitintervalls) wird mit den Statusbits STS_CMP7...0 gemeldet. Der gemessene Drehzahlwert kann, wenn er in den Peripherieeingabebereich parametriert wurde, mit der FC CNT2_CTR oder, je nach Kanal, mit den Aufträgen 100 und 101 der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN in der Einheit 1 × 10⁻³ U/min ausgelesen werden.

In dieser Betriebsart entspricht der Zählwert dem aktuellen Zählerstand, der Messwert entspricht der gemessenen Drehzahl.

Lagen im parametrierten Zeitfenster nicht mindestens zwei steigende Flanken, so wird als Drehzahl 0 gemessen.




Bild 8-11 Zwei steigende Flanken im Zeitfenster

Drehrichtungsumkehr

Tritt in einem Zeitintervall eine Drehrichtungsumkehr auf, ist der Messwert für diese Messperiode unbestimmt.

8.8 Periodendauermessung

Definition

In dieser Betriebsart misst die FM 350-2 die exakte Zeit zwischen zwei steigenden Flanken des Zählsignals, indem sie die Impulse einer internen quarzgenauen Referenzfrequenz (1 MHz) zählt.

Parametrierung

Über die Parametriermasken können Sie zwei Periodendauervergleichswerte (einen oberen und einen unteren Grenzwert) einstellen.

Die Länge des Zeitfensters wird über einen ganzzahligen Parameter n ($1 \le n \le 1000$) in Schritten von 10 ms eingestellt. Bei der Eingabe wird überprüft, ob der Parameter in den zulässigen Grenzen liegt und meldet einen Parametrierungsfehler, falls dies nicht der Fall ist.

Über die beiden Periodendauervergleichswerte (Wertebereich für unteren Grenzwert: 0 µs bis 119.999.999 µs, DWORD; Wertebereich für oberen Grenzwert: 40 µs bis 120.000.000 µs, DWORD) können Sie überwachen, ob sich die gemessene Periodendauer in einem vorgegebenen Bereich bewegt. Bei Verlassen dieses Bereichs kann ein Prozessalarm ausgelöst werden. Bei der Eingabe wird überprüft, ob Obergrenze > Untergrenze und meldet einen Parametrierungsfehler, falls dies nicht der Fall ist.

Für die Gebersignale kann nur Einfachauswertung eingestellt werden.

Torfunktion auswählen

Sie können in dieser Betriebsart die Torfunktion auswählen, mit der die Periodendauermessung gestartet und beendet werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- SW-Tor
- SW-Tor und HW-Tor (= internes Tor)

Sie können zum SW-Tor ein HW-Tor hinzuschalten. Beide Tore wirken gemeinsam wie eine logische UND-Verknüpfung, d.h. nur wenn beide Tore geöffnet sind, führt die FM 350-2 die Periodendauermessung durch.

SW-Tor öffnen und schließen

Sie können das SW-Tor kanalspezifisch mit den Steuerbits SW_GATE0...7 aus dem Datenbaustein der FC CNT2_CTR öffnen und schließen und damit die Periodendauermessung starten und beenden.

Aktion	wird ausgelöst durch
SW-Tor 07 öffnen	SW_GATE07 setzen, Flankenwechsel 0->1
SW-Tor 07 schließen	SW_GATE07 rücksetzen

HW-Tor öffnen und schließen

Sie öffnen und schließen ein HW-Tor, indem Sie am zugehörigen Digitaleingang I0...I7 die entsprechenden Signale anlegen bzw. wegnehmen.

Aktion	wird ausgelöst durch	
HW-Tor 07 öffnen	Signal am Eingang I07 anlegen, 0 -> 1	
HW-Tor 07 schließen	Signal am Eingang I07 wegnehmen, 1 -> 0	

Grenzwerte

Nach jedem abgeschlossenen Zeitintervall wird die ermittelte Periodendauer mit den parametrierten Grenzwerten verglichen. Hierbei ergeben sich folgende Zustände:

ist die ermittelte Periodendauer	wird folgendes Bit gesetzt
größer als der obere Grenzwert,	STS_OFLW07
kleiner als der untere Grenzwert,	STS_UFLW07

Die Bits STS_OFLW0...7 und STS_UFLW0...7 werden bei jedem Aufruf der FC_CNT2_CTR zurückgesetzt.

Grenzwerte ändern

Sie können die Grenzwerte mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

Änderung der unteren Grenzwerte:

- auf jeden Kanal (Auftrag 10 bis 17)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 40 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 41 für Kanal 4 bis 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 42)

Änderung der oberen Grenzwerte:

- auf jeden Kanal (Auftrag 20 bis 27)
- auf eine Gruppe von vier Kanälen (Auftrag 50 für Kanal 0 bis 3, Auftrag 51 für Kanal 4 bis 7)
- auf alle 8 Kanäle (Auftrag 52)

Ergebnis

Das Ende einer Periodendauermessung (Ablauf des Zeitintervalls) wird mit den Statusbits STS_CMP7...0 gemeldet. Der gemessene Wert kann, wenn er in den Peripherieeingabebereich parametriert wurde, mit der FC CNT2_CTR oder, je nach Kanal, mit den Aufträgen 100 und 101 der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN in der Einheit µs ausgelesen werden.

In dieser Betriebsart entspricht der Zählwert dem aktuellen Zählerstand, der Messwert entspricht der gemessenen Periodendauer.

Lagen im parametrierten Zeitfenster nicht mindestens zwei steigende Flanken, so wird als Periodendauer 0 gemessen (siehe Bild unten).




Bild 8-12 Zwei steigende Flanken im Zeitfenster

Drehrichtungsumkehr

Tritt in einem Zeitintervall eine Drehrichtungsumkehr auf, ist der Messwert für diese Messperiode unbestimmt.

8.9 Dosieren

Definition

In dieser Betriebsart werden jeweils vier Zählkanäle auf der FM 350-2 zu einem Dosierkanal zusammengefasst. Bei geöffnetem Tor zählt die FM 350-2 in der Hauptzählrichtung einmalig:

- In Hauptzählrichtung vorwärts zwischen 0 und dem parametrierten Endwert.
- In Hauptzählrichtung rückwärts zwischen dem parametrierten Startwert und 0.

Die Hauptzählrichtung und den Start-/Endwert geben Sie in den Parametriermasken vor.

Wenn Sie Hauptzählrichtung vorwärts parametrieren, liegt der Startwert auf 0 und Sie geben den Endwert vor.

Wenn Sie Hauptzählrichtung rückwärts parametrieren, geben Sie den Startwert vor und der Endwert liegt auf 0.

Parametrierung

Über die Parametriermasken können Sie den Start-/Endwert, die Hauptzählrichtung, sowie die zum Dosieren verwendeten Kanäle (Kanäle 0 - 3 = Dosierkanal 0; Kanäle 4 - 7 = Dosierkanal 1, Auswahl über das Menü **Bearbeiten > Kanaleinstellung**) einstellen.

Torfunktion auswählen

Sie können in dieser Betriebsart die Torfunktion auswählen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- SW-Tor
- SW-Tor und HW-Tor

Sie können zum SW-Tor ein HW-Tor hinzuschalten. Beide Tore wirken gemeinsam wie eine logische UND-Verknüpfung, d.h. nur wenn beide Tore geöffnet sind, zählt die FM 350-2.

SW-Tor öffnen und schließen

Sie können das SW-Tor kanalspezifisch mit den Steuerbits SW_GATE0 (Kanäle 0...3) und SW_GATE 4 (Kanäle 4...7) aus dem Datenbaustein der FC CNT2_CTR öffnen und schließen und damit den Dosiervorgang steuern.

Aktion	wird ausgelöst durch
SW-Tor 0, 4 öffnen	SW_GATE0, 4 setzen, Flankenwechsel 0->1
SW-Tor 0, 4 schließen	SW_GATE0, 4 rücksetzen

HW-Tor öffnen und schließen

Sie öffnen und schließen ein HW-Tor, indem Sie am zugehörigen Digitaleingang I0, I4 die entsprechenden Signale anlegen bzw. wegnehmen.

Aktion	wird ausgelöst durch
HW-Tor 0, 4 öffnen	Signal am Eingang I0, I4 anlegen, 0 -> 1
HW-Tor 0, 4 schließen	Signal am Eingang I0, I4 wegnehmen, 1 -> 0

Verhalten an den Zählgrenzen, SW-Tor

Hauptzählrichtung vorwärts: Hat der Zähler den Wert "Endwert-1" erreicht und kommt dann ein weiterer Zählimpuls, so wird der Zähler auf 0 gesetzt, das interne Tor geschlossen und der Zählvorgang beendet, auch wenn das Bit SW_GATE0, 4 noch gesetzt ist. Im DB der FC CNT2_CTR wird das entsprechende Statusbit STS_OFLW0, 4 gesetzt. Der Endwert selbst wird also nie erreicht.

Hauptzählrichtung rückwärts: Hat der Zähler den Wert "1" erreicht und kommt dann ein weiterer Zählimpuls, so wird der Zähler auf den Startwert gesetzt, das interne Tor geschlossen und der Zählvorgang beendet, auch wenn das Bit SW_GATE0, 4 noch gesetzt ist. Im DB der FC CNT2_CTR wird das entsprechende Statusbit STS_UFLW0, 4 gesetzt. Der Wert "0" wird also nie erreicht.

Wollen Sie den Zähler erneut starten, müssen Sie das Bit SW_GATE0, 4 rücksetzen und erneut setzen.

Verhalten an den Zählgrenzen, HW-Tor

Hauptzählrichtung vorwärts: Hat der Zähler den Wert "Endwert-1" erreicht und kommt dann ein weiterer Zählimpuls, so wird der Zähler auf 0 gesetzt, das interne Tor geschlossen und der Zählvorgang beendet, auch wenn das Bit SW_GATE0, 4 und der Eingang I0, I4 noch gesetzt sind. Der Endwert selbst wird also nie erreicht. Im DB der FC CNT2_CTR wird das entsprechende Statusbit STS OFLW0, 4 gesetzt.

Hauptzählrichtung rückwärts: Hat der Zähler den Wert "1" erreicht und kommt dann ein weiterer Zählimpuls, so wird der Zähler auf den Startwert gesetzt, das interne Tor geschlossen und der Zählvorgang beendet, auch wenn das Bit SW_GATE0, 4 und der Eingang I0, I4 noch gesetzt sind. Der Wert "0" wird also nie erreicht. Im DB der FC CNT2 CTR wird das entsprechende Statusbit STS UFLW0, 4 gesetzt.

Wollen Sie den Zähler erneut starten, müssen Sie den Eingang I0, I4 rücksetzen und wieder setzen. Einen neuen Zählvorgang können Sie nur mit dem HW-Tor starten.

Abbrechende und unterbrechende Torfunktion

Die Torfunktion kann den Dosiervorgang entweder abbrechen oder unterbrechen. Bei abbrechender Wirkung beginnt der Dosiervorgang nach Torstopp und erneutem Torstart wieder von vorne. Bei unterbrechender Wirkung wird der Dosiervorgang nach Torstopp und erneutem Torstart beim letzten aktuellen Zählwert fortgesetzt.

Verwenden Sie zusätzlich zum SW-Tor noch ein HW-Tor, wirkt das SW-Tor nur unterbrechend; das HW-Tor kann unterbrechend oder abbrechend wirken.

Die nachfolgenden Bilder verdeutlichen den Unterschied zwischen abbrechender und unterbrechender Torfunktion:




Bild 8-13 Dosieren in Hauptzählrichtung vorwärts, abbrechende Torfunktion




Bild 8-14 Dosieren in Hauptzählrichtung rückwärts, unterbrechende Torfunktion

Zählwerte auslesen

Der Zählwert kann, wenn er in den Peripherieeingabebereich parametriert wurde, mit der FC CNT2_CTR oder, je nach Kanal, mit den Aufträgen 100 und 101 der FC CNT2_RD / FB CNT2RDPN ausgelesen werden.

In dieser Betriebsart entspricht der Zählwert 0 und 4 dem aktuellen Zählerstand, die anderen Zählwerte und die Messwerte sind 0.

Vergleichswert

Sie können für jeden Dosierkanal der FM 350-2 innerhalb des parametrierten Zählbereiches vier Vergleichswerte parametrieren. Weiterhin können Sie parametrieren, ob und unter welchen Bedingungen im Zusammenhang mit einem Vergleichswert ein Digitalausgang gesetzt wird und/oder ein Prozessalarm ausgelöst werden soll. Sie können hierfür folgende Bedingungen einstellen:

- Ein Prozessalarm wird ausgelöst, wenn der aktuelle Zählerstand mit einem Vergleichswert übereinstimmt.
- Ein Digitalausgang wird gesetzt, wenn der aktuelle Zählerstand größer oder gleich einem Vergleichswert ist.
- Ein Digitalausgang wird gesetzt, wenn der aktuelle Z\u00e4hlerstand kleiner oder gleich einem Vergleichswert ist.

Wenn Sie einen Digitalausgang gesetzt haben wollen, müssen Sie im Zähler-DB der FC CNT2_CTR den entsprechenden Ausgang mit dem Bit CTRL_DQ0...7 freigegeben haben.

Hinweis

Ausgänge werden im RUN der CPU nur dann gesetzt, wenn das Tor geöffnet ist.




Bild 8-15 Dosieren Hauptzählrichtung rückwärts

Sie können die parametrierten Vergleichswerte mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Die Änderungen wirken jeweils auf einen Dosierkanal (Auftrag 30 bis 33 für die einzelnen Vergleichswerte des ersten Kanals, Auftrag 34 bis 37 für die einzelnen Vergleichswerte des zweiten Kanals, Auftrag 60 für den ersten Kanal gesamt, Auftrag 61 für den zweiten Kanal gesamt).

8.9 Dosieren

Ladewert vorbereitend

Innerhalb des parametrierten Zählbereichs können Sie mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU einen Ladewert vorgeben. Dieser Wert wird vom Zähler bei folgenden Ereignissen als neuer Startwert übernommen:

- Erreichen des Endwertes bei Hauptzählrichtung vorwärts.
- Erreichen der 0 bei Hauptzählrichtung rückwärts.
- Abbrechen des Zählvorgangs durch ein SW-Tor oder HW-Tor (beim Unterbrechen des Zählvorgangs wird der Ladewert nicht übernommen).

Der Ladewert ist dann der neue Startwert, ab dem der nächste und alle weiteren Dosiervorgänge beginnen. Das parametrierte Ausgangs- und Alarmverhalten bleibt erhalten.

Sie können wählen, wieweit der Ladewert gültig sein soll:

- auf den ersten Kanal (Auftrag 20)
- auf den zweiten Kanal (Auftrag 24)

Ladewert direkt

Sie können den aktuellen Zählerstand mit der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN im RUN der CPU ändern. Der neue Zählerstand wird vom Zähler direkt als aktueller Dosierwert übernommen.

Dabei können Sie wählen, wieweit diese Änderung wirken soll:

- auf den ersten Kanal (Auftrag 10)
- auf den zweiten Kanal (Auftrag 14)

/ VORSICHT

Es kann zu einem Sachschaden kommen.

Parametrierte Ersatzwerte werden bei STOP der CPU immer ausgegeben, auch wenn das Tor geschlossen ist und auch auf Ausgängen, die nicht freigegeben sind.

Parametrieren Sie ausschließlich Ersatzwerte, deren Ausgabe nicht zu gefährlichen Anlagenzuständen führen können.

Wertebereich für Ladewerte

Der Wertebereich für Ladewerte ist abhängig von der parametrierten Hauptzählrichtung. Er beträgt:

- 0 bis Endwert 2 in Hauptzählrichtung vorwärts
- Startwert bis 2 in Hauptzählrichtung rückwärts

8.10 Einstellung: Verhalten der Digitalausgänge

Einleitung

Sie können auf der FM 350-2 acht Vergleichswerte ablegen, die den acht Digitalausgängen zugeordnet sind (Vergleichswert 0: Q0, Vergleichswert 1: Q1, usw.). Abhängig von Zählerstand und Vergleichswert, kann der entsprechende Ausgang gesetzt werden. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, das Verhalten der Ausgänge einzustellen.

Vergleichswerte

Die Vergleichswerte stellen Sie in den Parametriermasken ein. Im RUN der CPU können Sie die Vergleichswerte im DB der FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN eintragen (CMP_VAL0...7) und an die FM 350-2 übergeben, indem Sie die Aufträge 30...37 bzw. 60...62 verwenden. (siehe Beschreibung der jeweiligen Betriebsart). Der Zählvorgang wird davon nicht beeinflusst.

Die Vergleichswerte müssen innerhalb des Zählbereiches der jeweiligen Betriebsart liegen, die Zählbereichsgrenzen sind nicht zulässig.

Wenn Sie bei einer Betriebsart mit Hauptzählrichtung dennoch den Vergleichswert auf den Start- oder Endwert legen, müssen Sie mit folgendem Verhalten rechnen:

Parametriertes Verhalten der Digitalausgänge	Reaktion des zugeordneten Digitalausgangs		
Einschalten bei Zählerstand >= Vergleichswert	Der Ausgang ist unabhängig vom Zählerstand immer eingeschaltet		
Einschalten bei Zählerstand <= Vergleichswert	Der Ausgang ist unabhängig vom Zählerstand immer ausgeschaltet		

Freigeben der Ausgänge

Bevor die Ausgänge angesteuert werden können, müssen Sie sie zuerst freigeben, indem Sie die entsprechenden Bits im Zähler-DB setzen. Wenn Sie eines dieser Bits zurücksetzen, wird der zugehörige Ausgang sofort abgeschaltet. Die Bits werden zwischen DB und Baugruppe von der FC CNT2_CTR übertragen.

Ausgang	wird freigegeben durch
Q07	CTRL_DQ07

8.10 Einstellung: Verhalten der Digitalausgänge

Status der Ausgänge

Sie können den Zustand der Ausgänge an den grünen Status-LEDs und an den entsprechenden Bits im DB erkennen.

Status des Ausgangs Status der LEDs		Status des Bits		
Q07 gesetzt	Q07 leuchtet	STS_DQ07 gesetzt		
Q07 rückgesetzt Q07 dunkel		STS_DQ07 rückgesetzt		

Verhalten der Ausgänge

Für die Ausgänge können Sie eine von 3 möglichen Reaktionen auf das Erreichen des Vergleichswertes einstellen. Die verschiedenen Möglichkeiten sehen Sie in nachfolgender Tabelle für die Hauptzählrichtung vorwärts dargestellt.

Verhalten der Ausgäng	Verhalten der Ausgänge						
Vergleich wird nicht durchgeführt	Startwert Vergleichswert Endwert						
	Der Ausgang bleibt deaktiviert und wird durch die Ereignisse Vergleichswert, Nulldurchgang, Sprung von Endwert auf Startwert oder Sprung von Startwert auf Endwert nicht beeinflusst.						
Einschalten bei Zählerstand >= Vergleichswert	Startwert Vergleichswert Endwert						
	Der Ausgang wird aktiviert, wenn sich der Zähler im Bereich zwischen Vergleichswert n und Endwert befindet. Das Setzen des Zählers auf einen Wert zwischen Vergleichswert und Endwert aktiviert den Ausgang.						
Einschalten bei Zählerstand <= Vergleichswert	Startwert Vergleichswert Endwert						
	Der Ausgang wird aktiviert, wenn sich der Zähler zwischen Vergleichswert und Startwert befindet. Das Setzen des Zählers auf einen Wert zwischen Vergleichswert und Startwert aktiviert den Ausgang.						
= Ausgang aktiv							
Beachten Sie die unte	n aufgeführten Voraussetzungen.						

Voraussetzungen

Wenn Sie einen Ausgang "Einschalten bei Zählerstand >= Vergleichswert" bzw. Einschalten bei Zählerstand <= Vergleichswert" parametrieren wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die Zeit zwischen dem Erreichen des Vergleichswertes und des Start- bzw. Endwertes größer als die minimale Schaltzeit der Ausgänge ist (Schaltzeit: 300 µs); ansonsten gehen die Steuerimpulse an den Ausgängen verloren.

Abschalten der Ausgänge

Die Ausgänge werden unabhängig von der Parametrierung durch folgende Ereignisse abgeschaltet:

- Zeitüberwachung (Watchdog) der Baugruppe angesprochen (interner Fehler)
- Wegnahme der Freigabebits (CTRL_DQ0...7 für Q0...7 im DB)

Steuern der Ausgänge

Unabhängig vom Schalten der Ausgänge über die Vergleicher können Sie die Ausgänge nach der Freigabe mit CTRL_DQ0...7 mit SET_DQ0...7 setzen und rücksetzen.

Für das Verhältnis von Steuern und Schalten gilt: Das Steuern hat Vorrang vor dem Schalten durch die Vergleicher. Dies bedeutet:

 Ist für den Ausgang kein Schalten durch den Vergleicher vorgesehen, so kann der Ausgang wie ein Digitalausgang verwendet werden.

Haben Sie für die Ausgänge eine Vergleichsfunktion gewählt, können Sie die Ausgänge mit SET_DQ0..7 weiterhin steuern. Damit können Sie die Wirkung der Vergleichsfunktionen über Ihr Steuerungsprogramm simulieren:

- Mit der positiven Flanke von SET_DQ0..7 wird der Ausgang gesetzt.
- Eine negative Flanke von SET_DQ0..7 setzt den Ausgang wieder zurück.

Beachten Sie, dass die Vergleicher weiterhin aktiv sind und den Ausgang bei Änderung des Vergleichsergebnis setzen bzw. rücksetzen können.

Hinweis

Ein durch SET_DQ0..7 gesetzter Ausgang wird durch den Vergleicher nicht zurückgesetzt.

8.10 Einstellung: Verhalten der Digitalausgänge

Reaktion auf CPU-STOP

Die Ausgänge verhalten sich so, wie Sie es in der Grundparametrierung unter "Reaktion auf CPU Stop" eingestellt haben. Nachfolgend finden Sie Zusatzinformationen zu den einzelnen Einstellungen und zu ihren Auswirkungen auf das Verhalten der Ausgänge abhängig davon, ob in der CPU ein Übergang von RUN nach STOP oder von STOP nach RUN stattfindet.

RUN nach STOP:

Ersatzwerte: Die parametrierten Ersatzwerte werden immer ausgegeben, auch wenn das Tor geschlossen und der entsprechende Ausgang nicht freigegeben ist.

Weiterarbeit: Der Übergang von RUN nach STOP wird ignoriert. Die FM 350-2 zählt weiter. Bei Erreichen eines Vergleichswertes wird die parametrierte Aktion (z. B. Schalten eines DO) ausgeführt.

• STOP nach RUN:

Abbruch: Die Baugruppe läuft neu an.

Ersatzwerte/Letzter Wert: Wenn sich die Parameter nicht geändert haben, werden die Ersatzwerte/letzten Werte auf allen Kanälen weggenommen, sobald die **erste** Bedienung auf einem Kanal erkannt wird.

Weiterarbeit: Wenn sich die Parameter nicht geändert haben, zählt die FM 350-2 vom aktuellen Zählerstand weiter. Wenn sich die Parameter geändert haben, dann läuft die Baugruppe neu an und der Zählwert wird zurückgesetzt.

Defaulteinstellung

In der Defaulteinstellung sind die Ausgänge abgeschaltet.

8.11 Auslösen eines Prozessalarms

Einleitung

Sie können bei der FM 350-2 einstellen, welche Ereignisse im Betrieb einen Prozessalarm auslösen sollen. Hierzu parametrieren Sie in den Parametriermasken die Alarme der FM 350-2.

Was ist ein Prozessalarm

Soll auf ein Ereignis unabhängig von dem Zyklus der CPU reagiert werden, so kann die FM 350-2 einen Prozessalarm auslösen. Die CPU unterbricht daraufhin das zyklische Programm und bearbeitet den Prozessalarm-OB, den OB 40.

Welche Ereignisse können einen Prozessalarm auslösen?

Folgende Ereignisse im Betrieb der FM 350-2 können einen Prozessalarm auslösen:

- Öffnen des HW-Tores
- Schließen des HW-Tores
- Überlauf/Unterlauf
- Erreichen eines Vergleichswertes (richtungsunabhängig)
- Unter-/Überschreiten von Grenzwerten
- Messung beendet

Sie können, abhängig von der parametrierten Betriebsart, mehrere Ereignisse für die Prozessalarmauslösung auswählen. Für die Prozessalarme bei Erreichen eines Vergleichswertes müssen Sie die Voraussetzungen beachten.

Freigeben des Prozessalarms

Bei der Konfiguration der Hardware geben Sie in den Parametriermasken die Alarme für die Baugruppe frei und wählen, ob die Baugruppe einen Diagnose- und/oder einen Prozessalarm auslösen darf.

Prozessalarm-OB, OB 40

Tritt ein Prozessalarm ein, wird das Anwenderprogramm unterbrochen, die Daten von der Baugruppe in die Startinformation des OB 40 übertragen und der OB 40 aufgerufen. Mit dem Verlassen des OB 40 wird der Prozessalarm quittiert.

Ist kein OB 40 programmiert, so geht die CPU in STOP. Wird daraufhin wieder in RUN geschaltet, sind die Prozessalarmanforderungen gelöscht.

Prozessalarm-Reaktionszeit

Die Prozessalarm-Reaktionszeit, d.h. die Zeit zwischen dem Auftreten eines Ereignisses, das einen Prozessalarm auslöst und der Meldung des Prozessalarms an die CPU beträgt zwischen 0.5 und 2.5 ms.

Startinformation

In der Startinformation des OB 40 wird die temporäre Variable OB40_POINT_ADDR beschrieben.

Die Variable OB40_POINT_ADDR (Byte 8 - 11) besteht aus vier Bytes. In diesen Bytes werden die Informationen über das Ereignis, das den Prozessalarm ausgelöst hat, eingetragen.

Nachfolgende Tabelle zeigt, welche Bits bei welchem Alarm gesetzt werden. Alle nicht aufgeführten Bits sind nicht von Bedeutung und null.

	Betriebsart: Endloses Zählen, einmaliges Zählen, periodisches Zählen								
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8					Verglei- cher ange- spro- chen	Über- lauf/ Unter- lauf	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1		Verglei- cher ange- spro- chen	Über- lauf/ Unter- lauf	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor				
2 bis 7	9 bis 11	siehe Byt	e 8						
			Betrie	ebsart: Fre	quenzmes	sung			
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8					Fre- quenz- grenze oben /unten über- schrit- ten	Frequ- enz- mes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1		Frequenz- grenze oben /unten über- schritten	Fre- quenz- mes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor				
2 bis 7	s 7 9 bis 11 siehe Byte 8								

	Betriebsart: Drehzahlmessung								
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8					Dreh- zahl- grenze oben /unten über- schrit- ten	Dreh- zahl- mess- ung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1		Dreh- zahl- grenze oben/ unten über- schritten	Dreh- zahl- mes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor				
2 bis 7	9 bis 11	siehe Byt	e 8						
	1		Betriebs	art: Period	dendauerm	nessung	1	T	T
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8					Zeit- grenze oben/ unten über- schrit- ten	Perio- dendau- ermes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor
1	1	Zeit- grenze oben/ unten über- schritten	Perio- dendau- ermes- sung beendet	Schlies- sen HW-Tor	Öffnen HW-Tor				
2 bis 7	9 bis 11	siehe Byt							
	1	1	<u> </u>	1	: Dosierer		T	Т	Т
Kanal	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	8	-	Über- lauf/ Unter- lauf	Verglei- cher 4 ange- spro- chen	Verglei- cher 3 ange- spro- chen	Vergleic her 2 ange- spro- chen	Verglei- cher 1 ange- spro- chen	Schlies- en HW-Tor	Öffnen HW-Tor
4	10	siehe Byt	siehe Byte 8						

8.11 Auslösen eines Prozessalarms

Verlorener Prozessalarm

Tritt ein Ereignis ein, das einen Prozessalarm auslösen soll, und das vorhergehende gleiche Ereignis wurde noch nicht quittiert, so wird kein weiterer Prozessalarm ausgelöst; der Prozessalarm geht verloren.

Dies kann in Abhängigkeit von der Parametrierung zu dem Diagnosealarm "Prozessalarm verloren" führen.

Liegt zwischen zwei Ereignissen, die einen Prozessalarm auslösen sollen, eine Zeit von < 2 ms, so geht der zweite Prozessalarm verloren, ohne dass ein Diagnosealarm ausgelöst werden kann.

Defaulteinstellung

In der Defaulteinstellung ist kein Prozessalarm parametriert.

Siehe auch

Einstellung: Verhalten der Digitalausgänge (Seite 115)

8.12 Abbildung der Zähl- und Messwerte aller Kanäle in den erweiterten Nutzdaten

Abbildung aller Zähl- bzw. Messwerte im Nutzdatenabbild

Im Nutzdatenabbild können unter bestimmten Voraussetzungen alle Zähl- bzw. Messwerte abgebildet werden (Verwendung der erweiterten Nutzdaten).

Für die Verwendung der erweiterten Nutzdaten gelten die folgenden Randbedingungen:

- In HW-Konfig die Baugruppe "6ES7350-2AH01-0AE0 E" projektieren.
- Die erweiterten Nutzdaten können nur dezentral verwendet werden:
 - hinter einer IM153-2 V5.0 (Bestellnummer: 6ES7 153-2BA02-0XB0 V5.0) oder höher
 - hinter einer IM153-4 PN HF V3.0 (Bestellnummer: 6ES7 153-4BA00-0XB0 V3.0) oder höher
- Es stehen nun 40 Byte Eingangsdaten zur Verfügung
- Der Aktualisierungszyklus der erweiterten Nutzdaten unterscheidet sich vom Aktualisierungszyklus der ersten 16 Byte Eingangsdaten. Je nach PROFIBUS DP Zykluszeit liegt der Aktualisierungszyklus der erweiterten Nutzdaten bei ca. 100 bis 200 ms.

Der Aufbau der ersten 16 Byte in den Nutzdaten ist wie bisher und den vorherigen Kapiteln zur jeweiligen Betriebsart zu entnehmen. Die weiteren 24 Byte definieren sich über die Betriebsart.

Abhängig von der Betriebsart werden in den erweiterten Nutzdaten die Werte (Zähl- oder Messwert) der Kanäle 2 bis 7 abgelegt. Die Vorbelegung dieser Werte ist "0". Solange keine gültigen Werte erfasst wurden, sind die Eingangsdaten mit 0 belegt.

Aufbau der erweiterten Nutzdaten in Abhängigkeit der Betriebsart.

Byte	Betriebsarten Zählen	Betriebsarten Messen	Betriebsart Dosieren (zwei Dosierzähler)
015	Wie bisher – Aufbau beeinflussbar über Parametrierung	Wie bisher – Aufbau beeinflussbar über Parametrierung	Wie bisher – Aufbau beeinflussbar über Parametrierung
1619	Zählwert Kanal 2	Messwert Kanal 2	0
2023	Zählwert Kanal 3	Messwert Kanal 3	0
2427	Zählwert Kanal 4	Messwert Kanal 4	Dosierzähler Kanal 4
2831	Zählwert Kanal 5 Messwert Kanal 5 0		0
3235	Zählwert Kanal 6	Messwert Kanal 6	0
3639	Zählwert Kanal 7	Messwert Kanal 7	0

8.12 Abbildung der Zähl- und Messwerte aller Kanäle in den erweiterten Nutzdaten

Gebersignale und deren Auswertung

9

9.1 Übersicht

Einleitung

Die Zählsignale, die die FM 350-2 verarbeiten kann, sind Rechtecksignale, die entweder von Inkrementalgebern oder von Signalgebern erzeugt werden.

Inkrementalgeber tasten ein Strichgitter ab und erzeugen damit elektrische Rechteckimpulse. Sie unterscheiden sich in der Impulshöhe und in der Anzahl der Signale.

Impulsgeber wie zum Beispiel Lichtschranken oder Initiatoren (BEROs) liefern nur ein Rechtecksignal mit einer bestimmten Spannungshöhe.

Anschluss verschiedener Geber

An die FM 350-2 können Sie verschiedene prellfreie Geber anschließen, die die Impulse für die Zählsignale liefern. Folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die verschiedenen Geber und über die entsprechenden Signale.

Geber	Signal		
24-V-Inkrementalgeber			
24-V-Impulsgeber mit Richtungspegel	24 V mit Richtungspegel		
24-V-Initiator	24 V ohne Richtungspegel		
NAMUR-Geber	8,2 V ohne Richtungspegel		

Bei 24-V-Impulsgebern mit Richtungspegel muss gewährleistet sein, dass zwischen Richtungssignal (B) und Zählsignal (A) eine Zeitspanne von mindestens 50 µs liegen muss.




Bild 9-1 Zeitspanne zwischen Richtungssignal und Zählsignal

Defaulteinstellung

In der Defaulteinstellung sind 24-V-Zählsignale mit Richtungsauswertung eingestellt.


9.2 NAMUR-Signale

NAMUR-Geber

Der Geber liefert ein Zählsignal nach DIN 19 234, das an den Anschluss A0...7 des Frontsteckers angeschlossen werden muss.

Sie können ein Signal zur Richtungserkennung (24 V) an den Anschluss B0...7 des betreffenden Zählers anschließen. Liefert Ihr Geber kein entsprechendes Signal, können Sie auch eine entsprechende Kennung innerhalb der S7 generieren und anschließen oder Sie können ein entsprechendes Prozesssignal verwenden.

Das Bild zeigt den zeitlichen Verlauf der Signale des NAMUR-Gebers mit Richtungspegel



In den Parametriermasken können Sie die Eingänge A0...3, A4...7 oder alle für den Anschluss von NAMUR-Gebern parametrieren.

Wie werden die Signale überwacht?

Wenn Sie die FM 350-2 entsprechend parametriert haben, dann überwacht die Baugruppe, ob an A0...7 ein Drahtbruch oder ein Kurzschluss vorliegt. Indirekt wird dadurch auch die 8,2 V Geberversorgung überwacht. Diese Überwachung ist nur bei NAMUR-Gebern möglich.

Bei Drahtbruch oder Kurzschluss leuchtet die LED Sammelfehler, zusätzlich können Sie einen Diagnosealarm parametrieren.

/!\vorsicht

Es kann zu einem Sachschaden kommen.

Wenn Sie an einem Kanal der FM 350-2, der für den Anschluss eines NAMUR-Gebers parametriert wurde, einen anderen Geber betreiben, kann die Baugruppe beschädigt werden.

Schließen Sie an einen Kanal der FM 350-2, der für den Anschluss eines NAMUR-Gebers parametriert wurde, nur einen NAMUR-Geber an.

9.3 24-V-Signale

24-V-Inkrementalgeber

Der 24-V-Inkrementalgeber liefert die Signale A und B. Die Signale A und B sind um jeweils 90° phasenverschoben.

Geber, die keine inversen Signale liefern, nennt man asymmetrische Geber.

Sie können über die Parametrierung "Richtung invertiert" die Zählrichtung umdrehen. Durch die Parametrierung "Hauptzählrichtung rückwärts" wird die Zählrichtung **nicht** automatisch umgedreht.


24-V-Impulsgeber ohne / mit Richtungspegel

Der Geber, zum Beispiel ein Initiator (BERO) oder eine Lichtschranke, liefert nur ein Zählsignal, das an den Anschluss A0...7 des Frontsteckers angeschlossen werden muss.

Zusätzlich können Sie ein Signal zur Richtungserkennung an den Anschluss B0...7 des betreffenden Zählers anschließen. Liefert Ihr Geber kein entsprechendes Signal, können Sie auch eine entsprechende Richtung innerhalb der S7 generieren und anschließen oder Sie können ein entsprechendes Prozesssignal verwenden.

Das Bild zeigt die zeitliche Reihenfolge der Signale eines 24-V-Impulsgebers mit Richtungspegel und die daraus resultierenden Zählimpulse.

Signale eines 24-V-Impulsgebers mit Richtungspegel



Bei der Parametrierung müssen Sie bei der Geberauswahl "Impulse und Richtung" anwählen.

Eine Richtungsumkehr durch Invertierung des B-Signals ist bei diesen Zählsignalen mit der Parametereinstellung "Richtung invertiert" möglich.

Hinweis

Bei Impulsgebern ohne Richtungspegel kann der Zählwert bei pendelndem Zählsignal "weglaufen", da alle Signale aufaddiert werden.

Überwachung der Signale

Bei 24-V-Zählsignalen erfolgt keine Überwachung auf Drahtbruch oder Kurzschluss.

9.4 Impulsauswertung

Einleitung


Der Zähler der FM 350-2 kann die Flanken der Signale zählen. Im Normalfall wird nur die Flanke an A ausgewertet (Einfachauswertung). Um zu einer höheren Auflösung zu gelangen, können Sie bei der Parametrierung wählen, ob die Signale einfach, zweifach oder vierfach ausgewertet werden sollen.

Mehrfachauswertung ist nur bei asymmetrischen 24-V-Inkrementalgebern mit um 90° versetzten Signalen A und B möglich.

Einfachauswertung

Einfachauswertung bedeutet, dass nur eine Flanke von A ausgewertet wird; Vorwärts-Zählimpulse werden bei steigender Flanke an A und Low-Pegel an B, Rückwärts-Zählimpulse bei steigender Flanke von A und High-Pegel an B erfasst.


Das Bild zeigt die Einfachauswertung der Signale.



Zweifachauswertung

Zweifachauswertung bedeutet, dass die steigende und fallende Flanke des Signals A ausgewertet werden; es hängt vom Pegel des Signals B ab, ob Vorwärts- oder Rückwärts-Zählimpulse erzeugt werden.


Das Bild zeigt die Zweifachauswertung der Signale.



Vierfachauswertung

Vierfachauswertung bedeutet, dass die steigenden und fallenden Flanken von A und B ausgewertet werden; es hängt von den Pegeln der Signale A und B ab, ob Vorwärts- oder Rückwärts-Zählimpulse erzeugt werden.

Das Bild zeigt die Vierfachauswertung der Signale.



9.5 Hysterese

Einleitung

Ein Geber kann an einer bestimmten Position stehenbleiben und dann um diese Position "pendeln". Dieser Zustand führt dazu, dass der Zählerstand um einen bestimmten Wert herum schwankt. Liegt nun in diesem Schwankungsbereich zum Beispiel ein Vergleichswert, würde der zugehörige Ausgang im Rhythmus dieser Schwankungen ein- und ausgeschaltet werden. Um dieses Schalten bei kleinen Schwankungen zu verhindern, ist die FM 350-2 mit einer programmierbaren Hysterese ausgestattet. Sie können einen Bereich zwischen 0 und 255 (0 bedeutet: Hysterese abgeschaltet) parametrieren, ab dem der Eingang eine Schwankung des Eingangssignals als echte Veränderung des Eingangssignals behandeln und ggf. einen Ausgang ansteuern soll.

Wirkungsweise

Nachfolgendes Bild zeigt ein Beispiel für die Wirkung der Hysterese. Im Bild ist das unterschiedliche Verhalten eines Ausgangs bei einer parametrierten Hysterese von 0 (=abgeschaltet) und bei einer Hysterese von 3 dargestellt.

Der Zähler ist mit den Einstellungen "Hauptzählrichtung vorwärts" und Ausgang "Einschalten bei Zählerstand >= Vergleichswert" parametriert.




Bild 9-2 Beispiel für die Wirkung der Hysterese

Legende

Zur Wirkungsweise einer Hysterese beachten Sie das Verhalten des Ausganges abhängig von der eingestellten Hysterese und hierzu speziell die mit Nummern gekennzeichneten Zählerstände.

- 1. Der Zähler erreicht den Vergleichswert.
 - Hysterese = 0: Der Ausgang wird gesetzt.
 - Hysterese = 3: Der Ausgang wird gesetzt.
- 2. Der Zähler unterschreitet den Vergleichswert (erreicht Vergleichswert 1)
 - Hysterese = 0: Der Ausgang wird rückgesetzt
 - Hysterese = 3: Der Ausgang bleibt gesetzt da der Zähler den Hysteresebereich seit dem Setzen des Ausgangs noch nicht verlassen hat.
- 3. Der Zähler erreicht den Vergleichswert.
 - Hysterese = 0: Der Ausgang wird gesetzt.
 - Hysterese = 3: Der Ausgang bleibt gesetzt
- 4. Der Zähler unterschreitet den Vergleichswert (erreicht Vergleichswert 1)
 - Hysterese = 0: Der Ausgang wird rückgesetzt
 - Hysterese = 3: Der Ausgang bleibt gesetzt da der Zähler den Hysteresebereich seit dem Setzen des Ausgangs noch nicht verlassen hat.
- 5. Der Zähler verlässt den Hysteresebereich (Hysterese = 3)
 - Hysterese = 0: -
 - Hysterese = 3: Der Ausgang wird rückgesetzt
- 6. Der Zähler erreicht den Vergleichswert.
 - Hysterese = 0: Der Ausgang wird gesetzt.
 - Hysterese = 3: Der Ausgang wird gesetzt.
- 7. Der Zähler verlässt den Hysteresebereich (Hysterese = 3)
 - Hysterese = 0: -
 - Hysterese = 3: -
- 8. Der Zähler unterschreitet den Vergleichswert (erreicht Vergleichswert 1)
 - Hysterese = 0: Der Ausgang wird rückgesetzt
 - Hysterese = 3: Der Ausgang wird rückgesetzt, da der Zähler den Hysteresebereich zwischenzeitlich verlassen hatte.

9.5 Hysterese

9. Der Zähler erreicht den Vergleichswert.

Hysterese = 0: Der Ausgang wird gesetzt.

Hysterese = 3: Der Ausgang wird nicht gesetzt da der Zähler den Hysteresebereich seit dem Rücksetzen des Ausgangs noch nicht verlassen hat.

10.Der Zähler verlässt den Hysteresebereich (Hysterese = 3)

Hysterese = 0: -

Hysterese = 3: Der Ausgang wird gesetzt.

Belegung des DB 10

10.1 DB für die FC CNT_CTRL

Übersicht

Alle zu einem Kanal der Baugruppe gehörenden Daten liegen im DB der FC CNT2_CTR. Die Datenstruktur und die Länge des DB wird durch den UDT 1 festgelegt. Vor der Parametrierung der Baugruppe muss der DB mit folgenden gültigen Daten belegt sein (siehe entsprechendes Kapitel):

- Baugruppenadresse (Adresse 12.0)
- Kanaladresse (Adresse 14.0)
- DS-OFFSET (Adresse 18.0), liegt fest auf 0

Der DB wurde als Datenbaustein mit zugehörigem anwenderspezifischen Datentyp aus dem UDT 1 erzeugt. Nachfolgend ist die daraus resultierende Belegung des DB dargestellt.

Adresse	Variable	Datentyp	Anfangswert	Kommentar
0.0	NO	BYTE	B#16#0	Nummer
1.0	BUSY	BOOL	FALSE	TRUE: Schreibauftrag in Arbeit
				FALSE: Schreibauftrag nicht in Arbeit
1.1	DONE	BOOL	FALSE	TRUE: Schreibauftrag fertig
				FALSE: Schreibauftrag nicht fertig
1.2	IMPOSS	BOOL	FALSE	TRUE: Schreibauftrag nicht möglich
				FALSE: Schreibauftrag möglich
1.3	UNKNOWN	BOOL	FALSE	TRUE: Schreibauftrag unbekannt
				FALSE: Schreibauftrag bekannt
2.0	NO	BYTE	B#16#0	Nummer
3.0	BUSY	BOOL	FALSE	TRUE: Leseauftrag in Arbeit
				FALSE: Leseauftrag nicht in Arbeit
3.1	DONE	BOOL	FALSE	TRUE: Leseauftrag fertig
				FALSE: Leseauftrag nicht fertig
3.2	IMPOSS	BOOL	FALSE	TRUE: Leseauftrag nicht möglich
				FALSE: Leseauftrag möglich
3.3	UNKNOWN	BOOL	FALSE	TRUE: Leseauftrag unbekannt
				FALSE: Leseauftrag bekannt
4.0	RESERV_0	ARRAY [13] OF WORD	W#16#0	Reserviert
10.0	RESERV_1	WORD	W#16#0	Reserviert
12.0	MOD_ADR	WORD	W#16#0	Baugruppenadresse

Adresse	Variable	Datentyp	Anfangswert	Kommentar
14.0	CH_ADR	DWORD	DW#16#0	Kanaladresse
18.0	DS_OFFS	BYTE	B#16#0	Offset Datenbaustein
19.0	RESERV_2	BYTE	B#16#0	Reserviert
20.0	BITO_0	BOOL	FALSE	Reserviert
20.1	BIT0_1	BOOL	FALSE	Reserviert
20.2	BIT0_2	BOOL	FALSE	Reserviert
20.3	BIT0_3	BOOL	FALSE	Reserviert
20.4	BIT0_4	BOOL	FALSE	Reserviert
20.5	BIT0_5	BOOL	FALSE	Reserviert
20.6	BIT0_6	BOOL	FALSE	Reserviert
20.7	BIT0_7	BOOL	FALSE	Reserviert
21.0	CTRL_DQ0	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 0 freigegeben
				FALSE: Ausgang 0 nicht freigegeben
21.1	CTRL_DQ1	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 1 freigegeben
				FALSE: Ausgang 1 nicht freigegeben
21.2	CTRL_DQ2	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 2 freigegeben
				FALSE: Ausgang 2 nicht freigegeben
21.3	CTRL_DQ3	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 3 freigegeben
				FALSE: Ausgang 3 nicht freigegeben
21.4	CTRL_DQ4	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 4 freigegeben
				FALSE: Ausgang 4 nicht freigegeben
21.5	CTRL_DQ5	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 5 freigegeben
				FALSE: Ausgang 5 nicht freigegeben
21.6	CTRL_DQ6	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 6 freigegeben
				FALSE: Ausgang 6 nicht freigegeben
21.7	CTRL_DQ7	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 7 freigegeben
				FALSE: Ausgang 7 nicht freigegeben
22.0	SET_DQ0	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 0 gesetzt
				FALSE: Ausgang 0 nicht gesetzt
22.1	SET_DQ1	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 1 gesetzt
				FALSE: Ausgang 1 nicht gesetzt
22.2	SET_DQ2	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 2 gesetzt
				FALSE: Ausgang 2 nicht gesetzt
22.3	SET_DQ3	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 3 gesetzt
				FALSE: Ausgang 3 nicht gesetzt
22.4	SET_DQ4	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 4 gesetzt
				FALSE: Ausgang 4 nicht gesetzt
22.5	SET_DQ5	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 5 gesetzt
			_	FALSE: Ausgang 5 nicht gesetzt
22.6	SET_DQ6	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 6 gesetzt
				FALSE: Ausgang 6 nicht gesetzt

Adresse	Variable	Datentyp	Anfangswert	Kommentar
22.7	SET_DQ7	BOOL	FALSE	TRUE: Ausgang 7 gesetzt
	_			FALSE: Ausgang 7 nicht gesetzt
23.0	SW_GATE0	BOOL	FALSE	TRUE: SW-Tor Zähler 0 offen
				FALSE: SW-Tor Zähler 0 geschlossen
23.1	SW_GATE1	BOOL	FALSE	TRUE: SW-Tor Zähler 1 offen
				FALSE: SW-Tor Zähler 1 geschlossen
23.2	SW_GATE2	BOOL	FALSE	TRUE: SW-Tor Zähler 2 offen
				FALSE: SW-Tor Zähler 2 geschlossen
23.3	SW_GATE3	BOOL	FALSE	TRUE: SW-Tor Zähler 3 offen
				FALSE: SW-Tor Zähler 3 geschlossen
23.4	SW_GATE4	BOOL	FALSE	TRUE: SW-Tor Zähler 4 offen
				FALSE: SW-Tor Zähler 4 geschlossen
23.5	SW_GATE5	BOOL	FALSE	TRUE: SW-Tor Zähler 5 offen
				FALSE: SW-Tor Zähler 5 geschlossen
23.6	SW_GATE6	BOOL	FALSE	TRUE: SW-Tor Zähler 6 offen
				FALSE: SW-Tor Zähler 6 geschlossen
23.7	SW_GATE7	BOOL	FALSE	TRUE: SW-Tor Zähler 7 offen
				FALSE: SW-Tor Zähler 7 geschlossen
24.0	CTRL_DWOR D1	DWORD	DW#16#0	Reserviert
28.0	CTRL_DWOR D2	DWORD	DW#16#0	Reserviert
32.0	CTRL_DWOR D3	DWORD	DW#16#0	Reserviert
36.0	BIT0_0	BOOL	FALSE	Reserviert
36.1	STS_TFB	BOOL	FALSE	TRUE: PG-Betrieb aktiv
				FALSE: kein PG-Betrieb
36.2	BIT0_2	BOOL	FALSE	Reserviert
36.3	BIT0_3	BOOL	FALSE	Reserviert
36.4	DATA_ERR	BOOL	FALSE	Datenfehler
36.5	BIT0_5	BOOL	FALSE	Reserviert
36.6	BIT0_6	BOOL	FALSE	Reserviert
36.7	PARA	BOOL	FALSE	TRUE: Baugruppe parametriert
				FALSE: Baugruppe nicht parametriert
37.0	STS_CMP0	BOOL	FALSE	TRUE: Vergleicher 0 angesprochen
				FALSE: Vergleicher 0 nicht angesprochen
37.1	STS_CMP1	BOOL	FALSE	TRUE: Vergleicher 1 angesprochen
				FALSE: Vergleicher 1 nicht angesprochen
37.2	STS_CMP2	BOOL	FALSE	TRUE: Vergleicher 2 angesprochen
				FALSE: Vergleicher 2 nicht angesprochen

10.1 DB für die FC CNT_CTRL

Adresse	Variable	Datentyp	Anfangswert	Kommentar
37.3	STS_CMP3	BOOL	FALSE	TRUE: Vergleicher 3 angesprochen
				FALSE: Vergleicher 3 nicht
				angesprochen
37.4	STS_CMP4	BOOL	FALSE	TRUE: Vergleicher 4 angesprochen
				FALSE: Vergleicher 4 nicht
				angesprochen
37.5	STS_CMP5	BOOL	FALSE	TRUE: Vergleicher 5 angesprochen
				FALSE: Vergleicher 5 nicht
				angesprochen
37.6	STS_CMP6	BOOL	FALSE	TRUE: Vergleicher 6 angesprochen
				FALSE: Vergleicher 6 nicht
07.7	OTO OMPZ	DOOL	FALOE	angesprochen
37.7	STS_CMP7	BOOL	FALSE	TRUE: Vergleicher 7 angesprochen
				FALSE: Vergleicher 7 nicht angesprochen
38.0	STS_UFLW0	BOOL	FALSE	TRUE: Unterlauf Zähler 0
00.0	010_01 200	BOOL	I ALOL	FALSE: kein Unterlauf Zähler 0
38.1	STS_UFLW1	BOOL	FALSE	TRUE: Unterlauf Zähler 1
00.1	010_012771	BOOL	17,202	FALSE: kein Unterlauf Zähler 1
38.2	STS_UFLW2	BOOL	FALSE	TRUE: Unterlauf Zähler 2
00.2	010_012112	BOOL	17,202	FALSE: kein Unterlauf Zähler 2
38.3	STS_UFLW3	BOOL	FALSE	TRUE: Unterlauf Zähler 3
30.3	010_01 200	BOOL	TALOL	FALSE: kein Unterlauf Zähler 3
38.4	STS_UFLW4	BOOL	FALSE	TRUE: Unterlauf Zähler 4
30.4	010_01 2004	BOOL	TALOL	FALSE: kein Unterlauf Zähler 4
38.5	STS_UFLW5	BOOL	FALSE	TRUE: Unterlauf Zähler 5
30.3	010_01 200	BOOL	TALOL	FALSE: kein Unterlauf Zähler 5
38.6	STS_UFLW6	BOOL	FALSE	TRUE: Unterlauf Zähler 6
30.0	313_01 LVV0	BOOL	ALGE	FALSE: kein Unterlauf Zähler 6
38.7	STS_UFLW7	BOOL	FALSE	TRUE: Unterlauf Zähler 7
30.7	313_UFLVV1	BOOL	FALSE	FALSE: kein Unterlauf Zähler 7
39.0	STS_OFLW0	BOOL	FALSE	TRUE: Überlauf Zähler 0
39.0	S13_OFLW0	BOOL	FALSE	FALSE: kein Überlauf Zähler 0
39.1	STS_OFLW1	BOOL	FALSE	TRUE: Überlauf Zähler 1
39.1	STS_OFLWT	BOOL	FALSE	
20.2	CTC OFLWO	DOOL	FALCE	FALSE: kein Überlauf Zähler 1
39.2	STS_OFLW2	BOOL	FALSE	TRUE: Überlauf Zähler 2
20.2	CTC OFLIMO	POOL	FALCE	FALSE: kein Überlauf Zähler 2
39.3	STS_OFLW3	BOOL	FALSE	TRUE: Überlauf Zähler 3
20.4	OTO OFFINA	DOO!	FALOE	FALSE: kein Überlauf Zähler 3
39.4	STS_OFLW4	BOOL	FALSE	TRUE: Überlauf Zähler 4
00.5	070 07:11:	D00:		FALSE: kein Überlauf Zähler 4
39.5	STS_OFLW5	BOOL	FALSE	TRUE: Überlauf Zähler 5
				FALSE: kein Überlauf Zähler 5

Adresse	Variable	Datentyp	Anfangswert	Kommentar
39.6	STS_OFLW6	BOOL	FALSE	TRUE: Überlauf Zähler 6
				FALSE: kein Überlauf Zähler 6
39.7	STS_OFLW7	BOOL	FALSE	TRUE: Überlauf Zähler 7
				FALSE: kein Überlauf Zähler 7
40.0	STS_DIR0	BOOL	FALSE	TRUE: Zählrichtung Zähler 0 rückwärts
				FALSE: Zählrichtung Zähler 0 vorwärts
40.1	STS_DIR1	BOOL	FALSE	TRUE: Zählrichtung Zähler 1 rückwärts
				FALSE: Zählrichtung Zähler 1 vorwärts
40.2	STS_DIR2	BOOL	FALSE	TRUE: Zählrichtung Zähler 2 rückwärts
				FALSE: Zählrichtung Zähler 2 vorwärts
40.3	STS_DIR3	BOOL	FALSE	TRUE: Zählrichtung Zähler 3 rückwärts
				FALSE: Zählrichtung Zähler 3 vorwärts
40.4	STS_DIR4	BOOL	FALSE	TRUE: Zählrichtung Zähler 4 rückwärts
				FALSE: Zählrichtung Zähler 4 vorwärts
40.5	STS_DIR5	BOOL	FALSE	TRUE: Zählrichtung Zähler 5 rückwärts
				FALSE: Zählrichtung Zähler 5 vorwärts
40.6	STS_DIR6	BOOL	FALSE	TRUE: Zählrichtung Zähler 6 rückwärts
				FALSE: Zählrichtung Zähler 6 vorwärts
40.7	STS_DIR7	BOOL	FALSE	TRUE: Zählrichtung Zähler 7 rückwärts
				FALSE: Zählrichtung Zähler 7 vorwärts
41.0	STS_DI0	BOOL	FALSE	TRUE: Digitaleingang 0 gesetzt
				FALSE: Digitaleingang 0 nicht gesetzt
41.1	STS_DI1	BOOL	FALSE	TRUE: Digitaleingang 1 gesetzt
				FALSE: Digitaleingang 1 nicht gesetzt
41.2	STS_DI2	BOOL	FALSE	TRUE: Digitaleingang 2 gesetzt
				FALSE: Digitaleingang 2 nicht gesetzt
41.3	STS_DI3	BOOL	FALSE	TRUE: Digitaleingang 3 gesetzt
				FALSE: Digitaleingang 3 nicht gesetzt
41.4	STS_DI4	BOOL	FALSE	TRUE: Digitaleingang 4 gesetzt
				FALSE: Digitaleingang 4 nicht gesetzt
41.5	STS_DI5	BOOL	FALSE	TRUE: Digitaleingang 5 gesetzt
				FALSE: Digitaleingang 5 nicht gesetzt
41.6	STS_DI6	BOOL	FALSE	TRUE: Digitaleingang 6 gesetzt
				FALSE: Digitaleingang 6 nicht gesetzt
41.7	STS_DI7	BOOL	FALSE	TRUE: Digitaleingang 7 gesetzt
				FALSE: Digitaleingang 7 nicht gesetzt
42.0	STS_DQ0	BOOL	FALSE	TRUE: Digitalausgang 0 gesetzt
				FALSE: Digitalausgang 0 nicht gesetzt
42.1	STS_DQ1	BOOL	FALSE	TRUE: Digitalausgang 1 gesetzt
				FALSE: Digitalausgang 1 nicht gesetzt
42.2	STS_DQ2	BOOL	FALSE	TRUE: Digitalausgang 2 gesetzt
				FALSE: Digitalausgang 2 nicht gesetzt

Adresse	Variable	Datentyp	Anfangswert	Kommentar
42.3	STS_DQ3	BOOL	FALSE	TRUE: Digitalausgang 3 gesetzt
	_			FALSE: Digitalausgang 3 nicht gesetzt
42.4	STS_DQ4	BOOL	FALSE	TRUE: Digitalausgang 4 gesetzt
				FALSE: Digitalausgang 4 nicht gesetzt
42.5	STS_DQ5	BOOL	FALSE	TRUE: Digitalausgang 5 gesetzt
				FALSE: Digitalausgang 5 nicht gesetzt
42.6	STS_DQ6	BOOL	FALSE	TRUE: Digitalausgang 6 gesetzt
				FALSE: Digitalausgang 6 nicht gesetzt
42.7	STS_DQ7	BOOL	FALSE	TRUE: Digitalausgang 7 gesetzt
				FALSE: Digitalausgang 7 nicht gesetzt
43.0	STS_GATE0	BOOL	FALSE	TRUE: internes Tor Zähler 0 offen
				FALSE: internes Tor Zähler 0
				geschlossen
43.1	STS_GATE1	BOOL	FALSE	TRUE: internes Tor Zähler 1 offen
				FALSE: internes Tor Zähler 1
43.2	STS CATES	BOOL	FALSE	geschlossen TRUE: internes Tor Zähler 2 offen
43.2	STS_GATE2	BOOL	FALSE	FALSE: internes Tor Zähler 2
				geschlossen
43.3	STS_GATE3	BOOL	FALSE	TRUE: internes Tor Zähler 3 offen
				FALSE: internes Tor Zähler 3
				geschlossen
43.4	STS_GATE4	BOOL	FALSE	TRUE: internes Tor Zähler 4 offen
				FALSE: internes Tor Zähler 4
				geschlossen
43.5	STS_GATE5	BOOL	FALSE	TRUE: internes Tor Zähler 5 offen
				FALSE: internes Tor Zähler 5 geschlossen
43.6	STS_GATE6	BOOL	FALSE	TRUE: internes Tor Zähler 6 offen
40.0	010_0/1120	DOOL	TALOL	FALSE: internes Tor Zähler 6
				geschlossen
43.7	STS_GATE7	BOOL	FALSE	TRUE: internes Tor Zähler 7 offen
				FALSE: internes Tor Zähler 7
				geschlossen
44	USER_STAT_ WORD0	WORD	W#16#0	je nach Parametrierung Zähl-/Messwerte
46	USER_STAT_	WORD	W#16#0	je nach Parametrierung Zähl-/Messwerte
40	WORD1	WODD	VVIII 4 C.11 C	is made Domestrian - 7"11 MA
48	USER_STAT_ WORD2	WORD	W#16#0	je nach Parametrierung Zähl-/Messwerte
50	USER_STAT_ WORD3	WORD	W#16#0	je nach Parametrierung Zähl-/Messwerte
52	LOAD-VAL0	DINT	L#0	Zähler 0 direkt laden
56	LOAD-VAL1	DINT	L#0	Zähler 1 direkt laden
60	LOAD-VAL2	DINT	L#0	Zähler 2 direkt laden

Adresse	Variable	Datentyp	Anfangswert	Kommentar
64	LOAD-VAL3	DINT	L#0	Zähler 3 direkt laden
68	LOAD-VAL4	DINT	L#0	Zähler 4 direkt laden
72	LOAD-VAL5	DINT	L#0	Zähler 5 direkt laden
76	LOAD-VAL6	DINT	L#0	Zähler 6 direkt laden
80	LOAD-VAL7	DINT	L#0	Zähler 7 direkt laden
84	LOAD- PREPARE- VAL0	DINT	L#0	Zähler 0 vorbereitend laden
88	LOAD- PREPARE- VAL1	DINT	L#0	Zähler 1 vorbereitend laden
92	LOAD- PREPARE- VAL2	DINT	L#0	Zähler 2 vorbereitend laden
96	LOAD- PREPARE- VAL3	DINT	L#0	Zähler 3 vorbereitend laden
100	LOAD- PREPARE- VAL4	DINT	L#0	Zähler 4 vorbereitend laden
104	LOAD- PREPARE- VAL5	DINT	L#0	Zähler 5 vorbereitend laden
108	LOAD- PREPARE- VAL6	DINT	L#0	Zähler 6 vorbereitend laden
112	LOAD- PREPARE- VAL7	DINT	L#0	Zähler 7 vorbereitend laden
116	CMP-VAL0	DINT	L#0	Vergleicher 0 laden
120	CMP-VAL1	DINT	L#0	Vergleicher 1 laden
124	CMP-VAL2	DINT	L#0	Vergleicher 2 laden
128	CMP-VAL3	DINT	L#0	Vergleicher 3 laden
132	CMP-VAL4	DINT	L#0	Vergleicher 4 laden
136	CMP-VAL5	DINT	L#0	Vergleicher 5 laden
140	CMP-VAL6	DINT	L#0	Vergleicher 6 laden
144	CMP-VAL7	DINT	L#0	Vergleicher 7 laden
148	ACT_CNTV0	DINT	L#0	Aktueller Zählerstand 0
152	ACT_MSRV0	DINT	L#0	Messergebnis 0
156	ACT_CNTV1	DINT	L#0	Aktueller Zählerstand 1
160	ACT_MSRV1	DINT	L#0	Messergebnis 1
164	ACT_CNTV2	DINT	L#0	Aktueller Zählerstand 2
168	ACT_MSRV2	DINT	L#0	Messergebnis 2
172	ACT_CNTV3	DINT	L#0	Aktueller Zählerstand 3
176	ACT_MSRV3	DINT	L#0	Messergebnis 3
180	ACT_CNTV4	DINT	L#0	Aktueller Zählerstand 4

10.1 DB für die FC CNT_CTRL

Adresse	Variable	Datentyp	Anfangswert	Kommentar
184	ACT_MSRV4	DINT	L#0	Messergebnis 4
188	ACT_CNTV5	DINT	L#0	Aktueller Zählerstand 5
192	ACT_MSRV5	DINT	L#0	Messergebnis 5
196	ACT_CNTV6	DINT	L#0	Aktueller Zählerstand 6
200	ACT_MSRV6	DINT	L#0	Messergebnis 6
204	ACT_CNTV7	DINT	L#0	Aktueller Zählerstand 7
208	ACT_MSRV7	DINT	L#0	Messergebnis 7
212.0	BYTE0	BYTE	B#16#0	Reserviert
213.0	BYTE1	BYTE	B#16#0	Reserviert
214.0	BYTE2	BYTE	B#16#0	Reserviert
215.0	BYTE3	BYTE	B#16#0	Reserviert
216.0	BYTE4	BYTE	B#16#0	Kanaltyp
217.0	BYTE5	BYTE	B#16#0	Länge Kanalinfo
218.0	BYTE6	BYTE	B#16#0	Anzahl Kanäle
219.0	BYTE7	BYTE	B#16#0	Kanalfehlervektor
220.0	BYTE8	BYTE	B#16#0	Fehler Zähler 0
221.0	BYTE9	BYTE	B#16#0	Fehler Zähler 1
222.0	BYTE10	BYTE	B#16#0	Fehler Zähler 2
223.0	BYTE11	BYTE	B#16#0	Fehler Zähler 3
224.0	BYTE12	BYTE	B#16#0	Fehler Zähler 4
225.0	BYTE13	BYTE	B#16#0	Fehler Zähler 5
226.0	BYTE14	BYTE	B#16#0	Fehler Zähler 6
227.0	BYTE15	BYTE	B#16#0	Fehler Zähler 7

Siehe auch

Die Funktion FC CNT2_CTR (FC2), Baugruppe steuern (Seite 57)

Fehler und Diagnose

11.1 Fehler und Diagnose

Übersicht

Durch Defekte auf der Baugruppe, falsche Bedienung, inkorrekte Verdrahtung oder widersprüchliche Parametrierung können Fehler auftreten, die die Baugruppe anzeigt.

Die verschiedenen Fehlerarten werden an verschiedenen Positionen angezeigt und müssen unterschiedlich quittiert werden.

In diesem Kapitel finden Sie beschrieben:

- welche Fehler auftreten können
- wo diese Fehler angezeigt werden
- wie Sie die Fehler quittieren

Folgende Fehlerklassen können unterschieden werden:

Fehlerklasse	Ursache	
Datenfehler	Falsche Aufträge vom AG oder PG	
Meldungen	Baugruppenzustand wird gemeldet	
Baugruppenparameterfehler	Falsche Grundparametrierung der Baugruppe	
Kanalparameterfehler	Falsche Parametrierung eines Kanals	
Diagnosefehler	Diagnoseereignis aufgetreten	

11.2 Fehlerarten

Übersicht Fehlerarten

Die FM 350-2 unterscheidet folgende Fehlerarten:

Fehlerart	Beschreibung
Interner Fehler	Fehlerhafter Zustand oder Defekt auf der Baugruppe, der keinem Kanal (Zähler) zuordenbar ist. Beispiel: Ablauf der Zeitüberwachung (Watchdog).
Externer Fehler	Peripheriefehler oder Fehler außerhalb der Baugruppe, der keinem Kanal (Zähler) zuordenbar ist.
Externer Kanalfehler	Peripheriefehler oder Fehler außerhalb der Baugruppe, der eindeutig einem Kanal (Zähler) zuordenbar ist. Beispiel: Fehler auf Signalleitung von NAMUR-Geber.
Datenfehler	Fehler, die auftreten, wenn ein Kanal (Zähler) über Systemdatensätze gesteuert wird und dabei Grenzwerte oder Zustände des Zählers nicht eingehalten oder beachtet wurden. Beispiel: Vergleichswert liegt außerhalb des Zählbereichs.

Reaktionen

Auf die Fehler wird bei der FM 350-2 wie folgt reagiert:

Fehlerart	Reaktion	LED	Meldung	Quittung
Interner Fehler	alles aus	SF	Diagnosealarm	
Externer Fehler	alles aus	SF	Diagnosealarm	
Externer Kanalfehler	alles aus	SF	Diagnosealarm	
Datenfehler Auftrag wird abgelehnt			Eintrag im Diagnosepuffer	Neuer Auftrag mit geänderten Daten

Auslösen eines Diagnosealarms

Interne Fehler, externe Fehler und externe Kanalfehler können einen Diagnosealarm auslösen, falls Sie den Diagnosealarm in der entsprechenden Parametriermaske freigegeben haben. Aus den Diagnosedatensätzen DS0 und DS1 erfahren Sie, welche der Fehler das Leuchten der LED verursacht hat. Die Belegung der Diagnosedatensätze DS0 und DS1 finden Sie im entsprechenden Kapitel.

11.3 Fehleranzeige durch die Sammelfehler-LED

Wo wird der Fehler angezeigt?

Leuchtet die rote Sammelfehler-LED, so ist entweder ein Fehler auf der Baugruppe (interner Fehler) oder bei den Leitungsanschlüssen (externer Fehler) aufgetreten oder die Parametrierung ist fehlerhaft.

Welche Fehler werden angezeigt?

Folgende Fehler werden durch das Leuchten der Sammelfehler-LED angezeigt:

Fehlerart	Fehlerursache	Behebung
Interne Fehler	Zeitüberwachung (Watchdog) hat angesprochen Verlorener Prozessalarm	Baugruppentausch wird durch Bearbeitung des Prozessalarms quittiert
Externe Fehler	Parametrierung für die Baugruppe fehlt Parametrierung ist fehlerhaft	Parametrierung vorgeben und übertragen
Externe Kanalfehler	Geberversorgung kurzgeschlossen oder überlastet	Anschluss korrigieren
	NAMUR-Gebersignale fehlerhaft (Drahtbruch, Kurzschluss, fehlende Leitung)	Anschluss korrigieren

11.4 Auslösen von Diagnosealarmen

Definition Diagnosealarm

Soll das Anwenderprogramm auf einen internen oder externen Fehler reagieren, so können Sie einen Diagnosealarm parametrieren, der das zyklische Programm der CPU unterbricht und den Diagnosealarm-OB, OB82, aufruft.

Ereignisse, die einen Diagnosealarm auslösen können

Die Liste zeigt Ihnen, welche Ereignisse einen Diagnosealarm auslösen können:

- Kanalfehler bei parametriertem Kanal
- Parametrierung der Baugruppe fehlt
- · Parametrierung der Baugruppe ist fehlerhaft
- Zeitüberwachung (Watchdog) angesprochen
- Prozessalarm verloren
- Signalleitungsüberwachung NAMUR-Geber meldet Fehler
- Geberversorgung 8,2 V NAMUR-Geber fehlerhaft

Freigeben des Diagnosealarms

In den Parametriermasken sperren Sie die Alarme für die Baugruppe oder geben sie frei und Sie wählen aus, ob die Baugruppe einen Diagnose- und/oder einen Prozessalarm auslösen soll.

Reaktionen auf einen Diagnosealarm

Tritt ein Ereignis ein, das einen Diagnosealarm auslösen kann, so passiert folgendes:

- Die Diagnoseinformationen werden in die Diagnosedatensätze DS0 und DS1 auf der Baugruppe abgelegt.
- Die Sammelfehler-LED leuchtet.
- Der Zählvorgang läuft unverändert weiter, sofern ein OB 82 programmiert ist. Ohne OB 82 geht die CPU in STOP.
- Der Diagnosealarm-OB wird aufgerufen (OB 82).
- Der Diagnosedatensatz DS0 wird in die Startinformation des Diagnosealarm-OBs eingetragen.
- Nach Fehlerbehebung erlischt die Sammelfehler-LED.

Diagnosedatensatz DS0 und DS1

Die Information, welches Ereignis einen Diagnosealarm ausgelöst hat, wird in den Diagnosedatensätzen DS0 und DS1 abgelegt. Der Diagnosedatensatz DS0 umfasst vier Bytes, der DS1 umfasst 16 Bytes, wobei die ersten vier Bytes identisch mit dem DS0 sind.

Datensatz von der Baugruppe lesen

Der Diagnosedatensatz DS0 wird automatisch beim Aufruf des Diagnose-OBs in die Startinformation übertragen. Dort werden diese vier Bytes ins Lokaldatum (Byte 8-11) des OB 82 abgelegt.

Den Diagnosedatensatz DS1 (und damit auch den Inhalt des DS0) können Sie mit der FC DIAG_RD von der Baugruppe auslesen. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn im DS0 ein Fehler in einem Kanal gemeldet wird.

Belegung des Diagnosedatensatzes DS0 und der Startinformation

Nachfolgende Tabelle zeigt die Belegung des Diagnosedatensatzes DS0 in der Startinformation. Alle nicht aufgeführten Bits sind nicht von Bedeutung und null.

Byte	Bit	Bedeutung	Anmerkung	Ereignisnr.
0	0	BG in Störung	Wird bei jedem Diagnoseereignis gesetzt	8:x:00
	1	Interner Fehler	Wird bei allen internen Fehlern gesetzt	8:x:01
	2	Externer Fehler	Wird bei allen externen Fehlern gesetzt	8:x:02
	3	Fehler in einem Kanal	Weitere Aufschlüsselung siehe DS 1, Byte 4	8:x:03
	6	Parametrierung fehlt	Parametrierung durchführen	8:x:06
	7	Parametrierung fehlerhaft	Weitere Aufschlüsselung siehe Kapitel Datenfehler (Seite 148)	8:x:07
1	0 3	Typklasse	Ist immer mit 8 belegt	
	4	Kanalinformation	Ist immer mit 1 belegt	
2	3	Zeitüberwachung (Watchdog) angesprochen	Baugruppe defekt oder starke Störeinflüsse	8:x:33
3	6	Prozessalarm verloren	Projektierung überprüfen. Prozessalarmereignis wurde erkannt und kann nicht gemeldet werden, da das gleiche Ereignis noch nicht vom AP/CPU quittiert wurde.	8:x:46

11.4 Auslösen von Diagnosealarmen

Diagnosedatensatz DS1

Der Diagnosedatensatz DS1 besteht aus 16 Bytes. Die ersten 4 Bytes sind identisch mit dem Diagnosedatensatz DS0. Nachfolgende Tabelle zeigt die Belegung der restlichen Bytes. Alle nicht aufgeführten Bits sind nicht von Bedeutung und null. Dieser Datensatz wird von der FC DIAG_RD in den DB der FC CNT2_CTR ab DW212 eingetragen.

Byte	Bit	Bedeutung	Anmerkung	Ereignisnr.
4	0 6	Kanaltyp	Ist immer mit 76H belegt	
	7	Weitere Kanaltypen	Ist immer mit 0 belegt	
5	0 7	Länge der Diangnoseinformation	Ist immer mit 8 belegt	
6	0 7	Kanalanzahl	Ist immer mit 8 belegt	
7	0	Kanalfehlervektor	Kanalbit	
8	4	Geberversorgung 8,2 V fehlerhaft	NAMUR-Geber	8:x:94
Kanal 0				
	6	Signalleitung NAMUR-Geber	Kurzschluss/Drahtbruch	8:x:96
9	4	Geberversorgung 8,2 V fehlerhaft	NAMUR-Geber	8:x:94
Kanal 1				
	6	Signalleitung NAMUR-Geber	Kurzschluss/Drahtbruch	8:x:96
10	4	Geberversorgung 8,2 V fehlerhaft	NAMUR-Geber	8:x:94
Kanal 2				
	6	Signalleitung NAMUR-Geber	Kurzschluss/Drahtbruch	8:x:96
11	4	Geberversorgung 8,2 V fehlerhaft	NAMUR-Geber	8:x:94
Kanal 3				
	6	Signalleitung NAMUR-Geber	Kurzschluss/Drahtbruch	8:x:96
12	4	Geberversorgung 8,2 V fehlerhaft	NAMUR-Geber	8:x:94
Kanal 4				
	6	Signalleitung NAMUR-Geber	Kurzschluss/Drahtbruch	8:x:96
13	4	Geberversorgung 8,2 V fehlerhaft	NAMUR-Geber	8:x:94
Kanal 5				
	6	Signalleitung NAMUR-Geber	Kurzschluss/Drahtbruch	8:x:96
14	4	Geberversorgung 8,2 V fehlerhaft	NAMUR-Geber	8:x:94
Kanal 6				
	6	Signalleitung NAMUR-Geber	Kurzschluss/Drahtbruch	8:x:96
15	4	Geberversorgung 8,2 V fehlerhaft	NAMUR-Geber	8:x:94
Kanal 7				
	6	Signalleitung NAMUR-Geber	Kurzschluss/Drahtbruch	8:x:96

11.4 Auslösen von Diagnosealarmen

Diagnosetext im Diagnosepuffer der CPU

Wenn Sie die Diagnosemeldung in den Diagnosepuffer der CPU eintragen wollen, müssen Sie den SFC 52 "Anwenderspezifische Meldung in Diagnosepuffer eintragen" im Anwenderprogramm aufrufen. Am Eingangsparameter EVENTN wird die Ereignisnummer der jeweiligen Diagnosemeldung angegeben. Der Alarm wird mit x=1 als kommend und mit x=0 als gehend in den Diagnosepuffer eingetragen. Im Diagnosepuffer erscheint neben der Zeit des Eintrags auch der entsprechende Diagnosetext, der in der Spalte "Bedeutung" angegeben ist.

Defaulteinstellung

In der Defaulteinstellung ist der Diagnosealarm gesperrt.

11.5 Datenfehler

11.5 Datenfehler

Auftreten

Werden an die Baugruppe vom PG oder mittels FC CNT2_WR / FB CNT2WRPN Aufträge gegeben, so werden diese geprüft. Treten bei dieser Prüfung Fehler auf, so meldet die Baugruppe diese Datenfehler.

Fehlerhafte Aufträge werden von der Baugruppe nicht übernommen.

Anzeige

Die Datenfehler werden in den Parametriermasken im Menü **Test > Fehlerauswertung** angezeigt.

Wird bei der Überprüfung von Aufträgen ein Fehler festgestellt, so wird im Zähler-DB das Bit CHECKBACK_SIGNALS, DATA_ERR=1 gesetzt.

Quittierung

Korrigieren Sie die Aufträge entsprechend den Vorgaben. Übertragen Sie die korrigierten Aufträge wieder an die FM 350-2.

Diagnosepuffer der FM 350-2

Einträge in den Diagnosepuffer der FM 350-2 werden in den Parametriermasken im Menü **Test > Fehlerauswertung** angezeigt.

Technische Daten



A.1 Allgemeine Technische Daten

Folgende Technische Daten sind in der Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499) beschrieben:

- Normen und Zulassungen
- Elektromagnetische Verträglichkeit
- Transport- und Lagerbedingungen
- Mechanische und klimatische Umgebungsbedingungen
- Angaben zu Isolationsprüfungen, Schutzklasse, Schutzart und Nennspannung
- Nennspannungen

Aufbaurichtlinien beachten

SIMATIC-Produkte erfüllen die Anforderungen, wenn Sie bei Installation und Betrieb die in den Handbüchern beschriebenen Aufbaurichtlinien einhalten.

A.2 Technische Daten FM 350-2

Technische Daten

Maße und Gewicht		
Abmessungen		
B x H x T (mm)	80 x 125 x 120	
Gewicht	ca. 460 g	
Spannungen, Ströme, Potentiale		
Hilfsspannung L+/M	DC 24 V	
Bereich	20,4 28,8 V	
Verpolschutz	nein	
Potenzialtrennung	ja, gegen Rückwandbus und Schirm	
Namurgeberversorgung		
Ausgangsspannung	8,2 V ±2%	
Ausgangsstrom	max. 200 mA, kurzschlussfest	
Stromaufnahme		
• aus S7-300-Bus	ca. 100 mA	
aus L+ (ohne Last)	ca. 150 mA	
Verlustleistung der Baugruppe	ca. 10 W	
Status, Alarme, Diagnose		
Statusanzeige	ja, 16 grüne LEDs für Status von I07, Q07	
Alarme		
Prozessalarm	ja, parametrierbar	
Diagnosealarm	ja, parametrierbar	
Diagnosefunktionen	ja	
Störungsanzeige auf der Baugruppe für Sammelstörung	ja, rote LED	
Diagnoseinformationen auslesbar	ja	

Daten zu den Zählsignalen und den Digitaleingär Namurgebereingänge A07	
Pegel	nach DIN 19 234
Leitungslänge geschirmt	100 m
Eingangsstrom	0-Signal: ≤ 1,2 mA 1-Signal: ≥ 2,1 mA
Eingangsverzögerung	max. 50 μs
max. Eingangsfrequenz	20 kHz
Potenzialtrennung	ja, gegen Rückwandbus und Schirm
Gebereingänge 24 V A07 Impulsgeber Inkrementalgeber	Zählsignal
Eingangsspannung	Spur A 0-Signal: -3 bis 5 V 1-Signal: 11 V bis 30,2 V
Eingangsstrom	0-Signal: ≤ 2 mA (Ruhestrom) 1-Signal: 9 mA (typ.)
Eingangsverzögerung	max. 50 μs
Max. Eingangsfrequenz	20 kHz (bei t_puls/t_pause : 50/50)
Potenzialtrennung	ja, gegen Rückwandbus und Schirm
Anschluss eines Zweidraht-BEROs Typ 2	möglich
Leitungslänge geschirmt	100 m
Gleichzeitigkeitsfaktor bei waagerechtem Einbau bei senkrechtem Einbau	bis 40 °C 100 % bis 60 °C 50 % bis 40 °C 50 %
Gebereingänge 24 V B07	
Impulsgeber	Richtungssignal
Inkrementalgeber	Spur B
Max. Eingangsfrequenz Alle anderen Werte wie Gebereingänge A07 Digitaleingänge I07	10 kHz *)
Eingangsspannung	0-Signal: - 3 bis + 5 V
gangoopamung	1-Signal: 11 V bis 30,2 V
Eingangsstrom	0-Signal: ≤ 2 mA (Ruhestrom) 1-Signal: 9 mA (typ.)
Eingangsverzögerung	0>1 max. 50 μs 1>0 max. 50 μs
Anschluss eines Zweidraht-BEROs Typ 2	möglich
Potenzialtrennung	ja, gegen Rückwandbus und Schirm
Leitungslänge geschirmt	100 m

A.2 Technische Daten FM 350-2

Gleichzeitigkeitsfaktor	bis 40 °C 100 %		
bei waagerechtem Einbau	bis 60 °C 50 %		
bei senkrechtem Einbau	bis 40 °C 50 %		
Digitalausgänge			
Ausgangsstrom	0-Signal: 0,5 mA		
/ lasgarigostrom	1-Signal: 0,5 A (zulässiger Bereich 5 mA bis		
	0,6 Å)		
Gleichzeitigkeitsfaktor	100%		
Statusanzeige	ja, grüne LED		
Ausgangsverzögerung	0>1 typ. 300 μs bei I_A 0,5A		
, ladgangororzogorang	1>0 typ. 300 µs bei I_A 0,5A		
Signalpegel bei 1-Signal	L+ - 0,8 V		
Olghalpeger ber 1-Olghal	,		
Ansteuern eines Standard-Digitaleingangs	ja		
Ansteuern eines schnellen Digitaleingangs	ja, siehe nachfolgenden Hinweis		
kurzschlussfest	ja		
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung	L+ -40 V (typ.)		
Schaltfrequenz	ohmsche Last max. 500 Hz		
Conditinoquoniz	induktive Last max. 0,5 Hz		
Summenstrom aller Digitalausgänge bei	bis 40 °C 4 A		
waagerechtem Einbau	bis 60 °C 2 A		
Summenstrom aller Digitalausgänge bei	bis 40 °C 2 A		
senkrechtem Einbau			
Leitungslänge ungeschirmt	100 m		
Leitungslänge geschirmt	600 m		
Potenzialtrennung	ja, gegen Rückwandbus und Schirm		
* Bei Inkrementalgebern ist deshalb nur eine Maximalfrequenz von 10kHz möglich.			
1 0			

Hinweis

Beim Zuschalten der 24-V-Versorgungsspannung über einen mechanischen Kontakt führen die Ausgänge der FM 350-2 schaltungsbedingt für ca. 50 µs "1"-Signal. Das müssen Sie beachten, wenn Sie die FM 350-2 in Verbindung mit schnellen Digitaleingängen einsetzen!

Weitere relevante Daten, z. B. Umweltbedingungen, sind im *Handbuch* aufgelistet.

Ersatzteile

B.1 Ersatzteile

Übersicht

In nachfolgender Tabelle sind alle Ersatzteile der S7-300 aufgelistet, die Sie für die FM 350-2 zusätzlich bzw. nachträglich bestellen können.

Teile der S7–300	Bestellnummer
Busverbinder	6ES7390-0AA00-0AA0
Beschriftungsbogen	6ES7392-2XX00-0AA0
Steckplatznummernschild	6ES7912-0AA00-0AA0
Frontstecker (40polig) Schraubkontakte	6ES7392-1AM00-0AA0
Frontstecker (40polig) Federklemmen	6ES7392-1BM01-0AA0
Schirmauflageelement (mit 2 Schraubbolzen)	6ES7390-5AA00-0AA0
Schirmanschlussklemmen für	
2 Leitungen mit je 2 bis 6 mm Schirmdurchmesser	6ES7390-5AB00-0AA0
• 1 Leitung mit 3 bis 8 mm Schirmdurchmesser	6ES7390-5BA00-0AA0
1 Leitung mit 4 bis 13 mm Schirmdurchmesser	6ES7390-5CA00-0AA0

B.1 Ersatzteile

Glossar

Asymmetrische Signale

Asymmetrische Signale sind zwei um 90 Grad phasenverschobene Impulsreihen A und B ohne inverse Spuren (/A, /B).

Einfachauswertung

Einfachauswertung bedeutet, dass an einem Inkrementalgeber nur die steigende Flanke der Impulsreihe A ausgewertet wird.

Funktion (FC)

Eine Funktion (FC) ist ein Codebaustein ohne statische Daten. Eine Funktion bietet die Möglichkeit der Übergabe von Parametern im Anwenderprogramm. Dadurch eignen sich Funktionen zur Programmierung von häufig wiederkehrenden komplexen Funktionen.

Funktionsbaugruppe (FM)

Eine Funktionsbaugruppe (FM) ist eine Baugruppe, die die Zentralbaugruppe (CPU) der Automatisierungssysteme S7 von zeitkritischen bzw. speicherintensiven Aufgaben der Prozesssignalverarbeitung entlastet. FM verwenden in der Regel den internen Kommunikationsbus zum schnellen Datenaustausch mit der CPU. Beispiele zu FM-Anwendung: Zählen, Positionieren, Regeln.

Geber

Geber dienen zum exakten Erfassen von Wegen, Positionen, Geschwindigkeiten, Drehzahlen, Massen u. a.

Initiator

Ein Initiator ist ein einfacher BERO-Schalter ohne Richtungsinformation. Er liefert somit nur ein Zählsignal. Dabei werden nur die steigenden Flanken des Signals A gezählt. Die Zählrichtung muss vom Anwender vorgegeben werden.

Inkrementalgeber

Inkrementalgeber erfassen Wege, Positionen, Geschwindigkeiten, Drehzahlen, Massen u. a. durch das Zählen von kleinen Inkrementen.

Inkremente pro Geberumdrehung

Inkremente pro Geberumdrehung gibt die Anzahl der Inkremente an, die ein Geber pro Umdrehung abgibt.

Konfiguration

Zuweisung von Baugruppen zu Baugruppenträgern, Steckplätzen und Adressen. Bei der Konfiguration der Hardware wird vom Anwender unter STEP 7 eine Konfigurationstabelle ausgefüllt.

OD

Mit dem Signal "output disable" (OD) werden in den Betriebszuständen STOP und HALT alle Baugruppen in einem S7-Automatisierungssystem in den sicheren Zustand geschaltet. Ein sicherer Zustand kann z.B. sein: Ausgänge sind spannungslos oder mit einen Ersatzwert beschaltet.

SFC

Eine SFC (System-Funktion) ist eine im Betriebssystem der CPU integrierte Funktion, die bei Bedarf im STEP 7-Anwenderprogramm aufgerufen werden kann.

UDT

Anwenderdefinierte Datentypen (UDT) werden mit der Datentypdeklaration geschaffen. Sie haben einen eigenen Namen und sind deshalb mehrfach verwendbar. Z. B. kann ein anwenderdefinierter Datentyp zur Erzeugung mehrerer Datenbausteine mit der gleichen Struktur (z. B. Regler) genutzt werden.

Vierfachauswertung

Vierfachauswertung bedeutet, dass an einem Inkrementalgeber alle Flanken der Impulsreihen A und B ausgewertet werden.

Zweifachauswertung

Zweifachauswertung bedeutet, dass an einem Inkrementalgeber die steigenden Flanken der Impulsreihen A und B ausgewertet werden.

Index

2 24-V-Impulsgeber mit Richtungspegel Anschluss, 41 24-V-Initiator Anschluss, 41 24-V-Inkrementalgeber	CD-ROM, 3 Checkliste mechanischer Aufbau, 83 Parametrierung, 83
Anschluss, 41	D
A Aderendhülse, 41 Adressierung	Datenfehler, 148 Anzeige, 148 Quittierung, 148 Default Parametrierung, 47
feste, 35 freie, 35 Anfangsadresse bestimmen, 35 Anschluss	Diagnosepuffer der FM 350-2, 148 Digitalausgänge Q0 - Q7, 41 Digitaleingänge, 41 Leitungen, 41
24-V-Impulsgeber mit Richtungspegel, 41 24-V-Initiator, 41 24-V-Inkrementalgeber, 41 NAMUR-Geber, 41	DS-OFFSET, 133
Anschlussbelegung Frontstecker, 41	Einbaulage
Anzeige Datenfehler, 148 Aufbau, mechanischen	festlegen, 35 Entsorgung, 3
projektieren, 35 Aufbau, mechanischer Checkliste, 83	F Festlegen
Auflegen Schirmauflageelement, 41	Einbaulage, 35 FM 350-2 auf Profilschiene montieren, 35 im S7-300-Aufbau, 17
В	tauschen, 35 technische Daten, 150
Baugruppenadresse, 133 Baustein Technische Daten, 80	Frontstecker Anschlussbelegung, 41 Belegung, 41
Bedingungen übertragen Parametrierdaten, 47 Belegung Frontstecker, 41 Belegung des DB, 133 Bestimmen Anfangsadresse, 35	verdrahten, 41 Frontstecker der FM 350-2, 41

С

G	N
Geber	NAMUR-Geber
Spannungsversorgung, 41	Anschluss, 41
Gebersignale, 41 Geberversorgung	
24-V-Geber, 41	Р
Geberversorgung DC8,2V, 41 Gültigkeitsbereich	Parametriermasken, 17
des Handbuchs, 3	installieren, 47 integrierte Hilfe, 47
	Parametrierung
Н	Checkliste, 83
	Default, 47
Hardware-Tor, 30 Hilfe	Projektieren mechanischen Aufbau, 35
Parametriermasken, 47	Projektierpaket, 17
Hysterese, 130	
Wirkungsweise, 130	Q
I	Quittierung Datenfehler, 148
Inbetriebnahme	
mechanischer Aufbau, 83 Parametrieren, 83	R
Inhalte	READ ME-Datei, 47
des Handbuchs, 3 Installieren	Recycling, 3
Parametriermasken, 47	
Internes Tor, 30	S
	_
K	S7-300 Norm, 3
Kanalanfangsadresse, 133	Schirmauflageelement, 41
randamangsadresse, 100	auflegen, 41
	Schutzmaßnahmen, 35 Service & Support
L	im Internet, 3
Leitungen, 41	Sicherheitsregeln, 35
Digitaleingänge, 41 Leserkreis	Software-Tor, 30 Spannungsanschlüsse L+, 1M, 41
des Handbuchs, 3	Spannungsversorgung
·	der Geber, 41
NA.	Steckplätze
M	zulässige, 35 Support, 3
Maximalzahl	Capport, C

eingesetzter FM 350-1, 35 Montieren auf Profilschiene

FM 350-2, 35

Т

Tauschen FM 350-2, 35 Torfunktionen zählen, 30 Trainingscenter, 3

U

UDT 1, 133 Unterstützung, 3

٧

Verdrahten Frontstecker, 41

W

Werkzeug, 35 verdrahten Frontstecker, 41 Wirkungsweise Hysterese, 130

Ζ

Zählen mit Torfunktionen, 30 Zähler-DB Belegung, 133 Zweck des Handbuchs, 3