

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA ST-340 V2 MEDIUM DEFRO

PL



SPIS TREŚCI

1	Bezpi	ieczeństwo	4
2	Opis	urządzenia	5
3	Mont	taż sterownika	5
4	Opis	ekranu głównego	13
5	Tryby	pracy sterownika	14
	5.1	Okna	14
	5.2	Party	14
	5.3	Palenisko	14
	5.4	Zmiana biegu	14
	5.5	Urlop	14
6	Funk	cje sterownika - Menu główne	15
	6.1	Sterowanie tygodniowe	15
	6.2	Programy	15
	6.3	Temperatura zadana grzania	16
	6.4	Bieg zadany	16
	6.5	Palenisko	16
	6.6	Bypass	16
	6.7	Urlop	16
	6.8	Menu instalatora	16
	6.9	Menu serwis	16
	6.10	Praca ręczna	17
	6.11	Język	17
	6.12	Ekran	17
	6.13	Zegar	17
	6.14	Informacje o programie	18
	6.15	Ustawienia fabryczne	18
	6.16	Aktualizacja oprogramowania	18
7	Funk	cje sterownika - Menu instalatora	19
	7.1	Wentylatory	19
	7.1.1	Moc biegu I, II, III	19
	7.1.2	Korekta mocy nawiewu	19
	7.1.3	Korekta mocy wywiewu	19
	7.2	Wybór wymiennika	19
	7.3	Zmiana biegu	19
	7.4	Ustawienia Bypass	20
	7.4.1	Wydajność w czasie pracy	20
	7.4.2	Dolna temperatura załączenia	20
	7.5	Moduł internetowy	
	7.6	Filtry	
	7.6.1		
	7.6.2		

	7.6.3	Podgląd	22
	7.7	Peryferia	22
	7.7.1	Nagrzewnica wtórna	22
	7.7.2	Ustawienia GWC	22
	7.7.3	Ustawienia Nawilżacza	22
	7.8	Modbus	23
	7.9	Maksymalna moc nagrzewnicy wstępnej	27
	7.10	Wejścia cyfrowe	27
	7.10.	1 Wejście cyfrowe 2	27
	7.10.	2 Okap (Wejście cyfrowe 1)	27
	7.11	Ekran szczegółowy	27
8	Funk	cje sterownika - Menu serwis	28
	8.1	Menu producenta	28
	8.2	Korekta temperatur	28
	8.3	Antyzamarzanie	28
	8.3.1	Tryb	28
	8.3.2	KP	28
	8.3.3	KI	28
	8.3.4	Temperatura zadana	29
	8.3.5	Spowolnienie wentylatora – czas	29
	8.4	Praca ręczna	29
	8.5	Ustawienia fabryczne	29
	8.6	Historia alarmów	29
	8.7	Kasowanie historii alarmów	29
a	Dane	techniczne	29

SG, 10.03.2022

WSZELKIE ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE W TYM DOKUMENCIE SĄ PRZYKŁADOWE I MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEGO WYGLĄDU.

1 BEZPIECZEŃSTWO

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyna uszkodzeń urządzenia.

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie.



OSTRZEŻENIE

- Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci.
- Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
- Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodów elektrycznych.
- Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.



UWAGA

- Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda.
- Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.

Po zakończeniu redakcji instrukcji w dniu 10.03.2022 roku mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach.



Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2 OPIS URZĄDZENIA

Sterownik ST-340 V2 MEDIUM DEFRO przeznaczony jest do obsługi rekuperatora – urządzenia stosowanego w systemach wentylacyjnych umożliwiających odzyskiwanie ciepła (rekuperację) z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej.

Sterownik typu ST-340 V2 MEDIUM DEFRO umożliwia:

- Sterowanie wentylatorem nawiewnym oraz wywiewnym za pomocą czujników różnic ciśnienia
- Sterowanie bypassem
- Ochronę wymiennika przed zamrożeniem za pomocą modulowanej nagrzewnicy wstępnej
- Ustawienie programu tygodniowego
- Podgląd i sterowanie rekuperacją przez telefon za pomocą aplikacji
- Sterowanie GWC
- Sterowanie nagrzewnicą wtórną
- Kontrolę wilgotności powietrza w pomieszczeniach za pomocą nawilżacza wraz z nagrzewnicą
- Pracę w dodatkowych trybach takich jak:
 - Okna
 - Party
 - ➤ Urlop
 - > Kominek
 - > Zmiana biegu

3 MONTAŻ STEROWNIKA

Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.



OSTRZEŻENIE


Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. Przed pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.






Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora.


PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA MONTAŻU ZNAJDUJE SIĘ NA NASTĘPNEJ STORNIE



Schemat płytki 1




Schemat płytki 2




> Schemat podłączenia nagrzewnicy nawilżacza / wstępnej:

1) gdy moc nagrzewnicy nie przekracza 500W




2) gdy moc nagrzewnicy przekracza 500W




Opis działania nawilżacza znajduje się w rozdziale 7.7.3 na stronie 22.

> Schemat podłączenia pompy GWC:

1) gdy moc pompy nie przekracza 500W




2) gdy moc pompy przekracza 500W




Opis działania oraz ustawienia GWC znajdują się w rozdziale 7.7.2 na stronie 22.

> Schemat podłączenia przepustnicy GWC



Opis działania oraz ustawienia GWC znajdują się w rozdziale 7.7.2 na stronie 22.


> Schemat podłączenia dodatkowych elementów




Opis wejść cyfrowych znajduje się w rozdziale 7.10 na stronie 23.

Montaż panelu


Panel ST-340 v2 Medium powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Urządzenie posiada możliwość montażu jako panel na ścianie.








Schemat podłączenia panelu ST-340 v2 Medium z modułem

W celu podłączenia sterownika, należy korzystać z poniższego schematu – czterożyłowy przewód komunikacyjny LiYCY 4 x 0,14 mm², podpiąć do odpowiednich gniazd w panelu oraz module.










4 OPIS EKRANU GŁÓWNEGO

Sterownik wyposażony jest w duży wyświetlacz dotykowy. Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny stan podstawowych parametrów pracy rekuperatora oraz odczyt z czujników temperatury.



- 1. Ikony informujące o aktualnym trybie pracy sterownika.
- 2. Aktualna godzina oraz dzień tygodnia.
- 3. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza wyrzutni.
- 4. Aktualny bieg wentylatora wywiewnego.
- 5. Aktualny przepływ na wywiewie.
- 6. Ikona umożliwiająca załączenie trybu Okna.
- 7. Ikona umożliwiająca załączenie programu Party kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do ekranu umożliwiającego nastawę czasu trwania programu Party a następnie jego aktywację. Na bieżąco wyświetlany jest czas do zakończenie programu i powrotu do ogólnych ustawień.
- 8. Przycisk zmiany biegu z timerem.
- 9. Aktualna temperatura GWC
- 10. Aktualny odczyt z czujnika temperatury nagrzewnicy wtórnej / nagrzewnicy nawilżacza.
- 11. Aktualny przepływ na nawiewie.
- 12. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza nawiewanego.
- 13. Aktualny bieg wentylatora nawiewnego.
- 14. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza pobieranego z zewnątrz.

5 TRYBY PRACY STEROWNIKA

W normalnych warunkach regulator pracuje zgodnie z nastawieniami trybu Programy lub według biegu zadanego. W każdej chwili użytkownik może uruchomić jeden z pięciu dodatkowych trybów pracy: Okna, Party, Palenisko, Zmiana biegu lub Urlop.

5.1 OKNA

Załączenie trybu Okna spowoduje wyłączenie wentylatora nawiewu i przełączenie wentylatora wyciągowego na 3 bieg.

5.2 PARTY

Tryb Party jest załączany bezpośrednio z ekranu głównego na określony przez użytkownika czas – wentylatory pracują z pełna mocą.

Po naciśnięciu ekranu głównego w obszarze ikony *Party* na wyświetlaczu pojawia się ekran umożliwiający nastawę czasu trwania tego programu. Po ustawieniu czasu program zostaje aktywowany, co sygnalizowane jest "przygaszeniem" obszaru ikony Party. Tryb Party można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony.

5.3 PALENISKO

Tryb Palenisko jest załączany bezpośrednio z menu głównego na określony czas (3 minuty) – wentylator wywiewny zostaje wyłączony. Pracuje jedynie wentylator nawiewny. Tryb Palenisko można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony trybu.

5.4 ZMIANA BIEGU

Zmiana biegu pozwala na czasowe zwiększanie lub zmniejszanie mocy biegu wentylatorów. Po kliknięciu, zostaniemy przekierowani do ekranu, gdzie wybieramy poziom mocy. Po zatwierdzeniu zostanie włączony timer, który po upływie czasu wróci do pracy w trybie automatycznym według nastaw.

5.5 URLOP

Tryb Urlop można aktywować po wejściu do menu sterownika. Użytkownik ustawia ilość dni trwania trybu urlop. W trybie tym wentylatory pracują cały czas z minimalną mocą niezależnie od ustawień w trybie *Programy*.

6 FUNKCJE STEROWNIKA - MENU GŁÓWNE

Menu główne

Sterowanie tygodniowe Programy Temperatura zadana grzania Bieg zadany Palenisko **Bypass** Urlop Menu instalatora Menu serwis Praca ręczna Język Ekran Zegar Informacje o programie Ustawienia fabryczne Aktualizacja oprogramowania

6.1 STEROWANIE TYGODNIOWE

Opcja służy do załączenia i wyłączenia sterowania według ustalonej w PROGRAMY tygodniówce.

6.2 PROGRAMY


Użytkownik reguluje nastawy pracy rekuperatora w pięciu przedziałach czasowych, których granice może przestawiać z dokładnością do 15 minut dla każdego dnia tygodnia z osobna. W kolumnie Wydajność użytkownik ustawia bieg wentylatorów. Po naciśnięciu *OK* użytkownik zostanie przekierowany do ekranu, gdzie możliwe jest skopiowanie nastaw dla innych dni tygodnia.



6.3 TEMPERATURA ZADANA GRZANIA

Funkcja służy do ustawienia temperatury zadanej na dodatkowym czujniku, do której sterownik będzie dążyć załączając nagrzewnicę wtórną. Podczas procesu dogrzewania na ekranie głównym pojawia się ikona

Funkcja ta załączy się gdy temperatura na czujniku nagrzewnicy wtórnej spadnie poniżej wartości ustawionej w tym parametrze, natomiast wyłączy się gdy osiągnie temperaturę zadaną.





UWAGA

Funkcja jest widoczna po aktywacji nagrzewnicy wtórnej w parametrze PERYFERIA.

6.4 BIEG ZADANY

Funkcja umożliwia wybranie na jakim biegu mają pracować wentylatory. Jest to funkcja ciągła. Dostępne są 3 biegi oraz możliwość wyłączenia wentylatorów tak jak w sterowaniu tygodniowym.



UWAGA

Funkcja jest widoczna tylko gdy sterowanie tygodniowe jest wyłączone

6.5 PALENISKO

Tryb palenisko jest załączany bezpośrednio z menu głównego na określony czas (3 minuty) – wentylator wywiewny zostaje wyłączony. Pracuje jedynie wentylator nawiewny.

6.6 BYPASS

Opcja pozwala na załączenie/wyłączenie bypassu. O aktywności świadczy symbol √ pojawiający u góry ikony.

6.7 URLOP



Funkcja służy do załączenia trybu pracy Urlop – wentylatory pracują na minimalnych obrotach. Po kliknięciu ikony Urlop na wyświetlaczu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie liczby dni aktywności tego trybu.

6.8 MENU INSTALATORA

Opcja przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu. Menu instalatora jest zbyt obszerną funkcją by opisać ją w podrozdziale, dlatego w trosce o bezpieczeństwo, zostało one opisane w kolejnym rozdziale: Funkcje sterownika- Menu instalatora.

6.9 MENU SERWIS

Funkcja zabezpieczona kodem, posiada go producent. Menu serwisowe jest zbyt obszerną funkcją by opisać ją w podrozdziale, dlatego w trosce o bezpieczeństwo, zostało one opisane w kolejnym rozdziale: Funkcje sterownika- Menu serwis.

6.10 PRACA RĘCZNA

Funkcja umożliwia sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń, obsługiwanych przez sterownik. Urządzenie jest uruchamiane po zaznaczeniu odpowiedniej ikony i pracuje do czasu ponownego naciśnięcia ikony. Użytkownik ma możliwość zweryfikowania takich funkcji jak:

- Moc nawiewu stabilizacji przepływu
- Moc wywiewu stabilizacji przepływu
- Bypass
- Przepustnica GWC
- Złącze grzania wtórnego
- Nawilżacz
- Nagrzewnica nawilżacza

6.11 JĘZYK

Użytkownik dokonuje wyboru wersji językowej sterownika.

6.12 EKRAN

Po naciśnięciu ikony, zostajemy przekierowani do podmenu, gdzie możemy ustawić jasność ekranu podczas jego obsługi, ale również podczas jego uśpienia. Jedna z opcji pozwala na wybranie wygaszacza ekranu oraz ustalenia po jakim czasie ekran ma przejść w stan uśpienia. Do wyboru mamy logo producenta, zegar z ustawioną godziną, brak wygaszacza lub całkowicie wygaszony.

Dodatkowym atutem jest możliwość wyłączenia lub załączenia dźwięków podczas obsługi sterownika.

6.13 ZEGAR

W funkcji tej użytkownik ustawia aktualny czas oraz datę, według którego regulator będzie pracował.





Za pomocą strzałek możemy osobno zmienić wartość godzin/minut/roku/miesiąca/dnia. Właściwe ustawienie daty i godziny jest konieczne do poprawnego działania harmonogramu tygodniowego.

6.14 INFORMACJE O PROGRAMIE

Po naciśnięciu tej ikonki na wyświetlaczu pojawi się logo producenta wraz z wersją oprogramowania oraz nazwą centrali.



- 1. Informacja o wersji modułu:
 - M Medium,
 - B Basic,
 - L − Lux
- 2. B sterownik wyposażony w obsługę systemu BMS (N brak funkcji)
- 3. P panel wyposażony w funkcję Panel Programming (N brak funkcji)
- 4. P moduł wyposażony w funkcję Panel Programming (N brak funkcji)
- 5. Informacja o wielkości centrali wentylacyjnej, którą sterownik aktualnie obsługuje

6.15 USTAWIENIA FABRYCZNE

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne, traci się wszystkie własne ustawienia i zostają przywrócone ustawienia producenta. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry.

6.16 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA



UWAGA

Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika może być przeprowadzany jedynie przez wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia wcześniejszych ustawień.

Aby wgrać nowe oprogramowanie należy do gniazda USB panelu włożyć PenDrive z nowym oprogramowaniem. W tym momencie aktualizuje się moduł wraz z panelem.

7 FUNKCJE STEROWNIKA - MENU INSTALATORA

Menu instalatora

Wentylatory
Wybór wymiennika
Zmiana biegu
Ustawienia Bypass
Moduł internetowy
Filtry
Peryferia
Modbus
Maks. moc nagrzewnicy wstępnej
Wejścia cyfrowe
Ekran szczegółowy

7.1 WENTYLATORY

Opcja pozwala na wybranie wydajności dla poszczególnych biegów. Pierwsza ikona pozwala załączyć lub wyłączyć stabilizację przepływu Flow balancing. Po załączeniu tej funkcji możliwe jest ustawienie wydatku dla poszczególnych biegów wentylatorów. Korekta nawiewu/wywiewu jest możliwa tylko gdy funkcja Flow balancing jest wyłączona.

7.1.1 MOC BIEGU I, II, III

Użytkownik ma możliwość ustawienia mocy wentylatorów dla każdego z trzech biegów.



UWAGA

Opcja niewidoczna przy załączonym FLOW BALANCING

7.1.2 KOREKTA MOCY NAWIEWU

Funkcja umożliwia szybką korektę działania wentylatorów Zasada działania tej regulacji oparta jest na przemieszczaniu charakterystyki danego wentylatora w górę lub w dół. Jeżeli nadmuch w całym zakresie regulacji jest zbyt niski/wysoki, należy odpowiednio podnieść/obniżyć ten współczynnik, aby dany wentylator pracował z właściwą wydajnością.



UWAGA

Opcja niewidoczna przy załączonym FLOW BALANCING

7.1.3 KOREKTA MOCY WYWIEWU

Opcja opisana we wcześniejszym punkcie. Patrz: KOREKTA MOCY NAWIEWU.



UWAGA

Opcja niewidoczna przy załączonym FLOW BALANCING

7.2 WYBÓR WYMIENNIKA

Należy zdecydować, który z dostępnych wymienników ma pracować. Do wyboru wymiennik standard; pozwala na doprowadzenie powietrza pozbawionego wilgotności oraz wymiennik entalpiczny; dzięki specjalnej pracy pozwala na doprowadzenie powietrza z określoną wilgotnością co może zwiększyć odczuwalność temperatury.

7.3 ZMIANA BIEGU

Parametr ten umożliwia ustawienie czasu trwania trybu ZMIANA BIEGU.

7.4 USTAWIENIA BYPASS



Przy otwarciu bypassu powietrze pobierane z zewnątrz nie przechodzi przez wymiennik tylko jest dostarczane bezpośrednio do pomieszczeń powodując obniżenie temperatury w budynku.



Załączony bypass sygnalizuje zmiana kolorów kanałów wentylacyjnych oraz ikona na górnym pasku.




UWAGA

Gdy załączona jest nagrzewnica wtórna lub nawilżacz to bypass nie pracuje i pozostaje w pozycji zamkniętej.

7.4.1 WYDAJNOŚĆ W CZASIE PRACY

Parametr pozwala określić procentowe wzmocnienie mocy wentylatorów gdy temperatura czerpni jest wyższa od dolnej temperatury załączenia a niższa od temperatury wywiewu.

7.4.2 DOLNA TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA



Uruchomienie bypassu nastąpi, gdy temperatura czerpni jest większa lub równa od ustalonej w tym parametrze oraz gdy temperatura czerpni jest mniejsza bądź równa temperaturze wywiewu.



UWAGA

Gdy temperatura zewnętrzna będzie utrzymywać się poniżej dolnego progu załączenia, bypass nie załączy się.

7.5 MODUŁ INTERNETOWY



UWAGA

Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego DEFRO ST 505 lub DEFRO WIFI RS, który nie jest załączany w standardzie do sterownika.

⇒ W pierwszej kolejności przystępując do rejestracji modułu, konieczne jest założenie konta na stronie emodul.pl (o ile takiego jeszcze nie mamy).



- ⇒ Po prawidłowym podłączeniu modułu internetowego należy wybrać opcję.
- ⇒ Następnie wybieramy: Rejestracja. Wygenerowany zostanie kod rejestracji.
- ⇒ Po zalogowaniu się na stronie emodul.pl, w zakładce *Ustawienia*, wprowadzamy kod, który wyświetlił się na sterowniku.
- Do modułu możemy przypisać dowolną nazwę, opis. Można podać również numer telefonu i adres e-mail na które będę wysyłane powiadomienia.



Na wpisanie kodu mamy godzinę od jego wyświetlenia, ponieważ po tym czasie traci on swoją ważność. Jeżeli nie przeprowadzimy rejestracji w 60 minut, musimy wygenerować nowy kod. Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy rekuperatora przez Internet. Na stronie emodul.pl użytkownik kontroluje na ekranie komputera, tabletu czy smartfonu, stan wszystkich urządzeń instalacji. Klikając na nie może zmienić ich nastawy.



7.6 FILTRY

Opcja pozwala na ustalenie parametrów dotyczących filtrów powietrza zamontowanych wewnątrz centrali wentylacyjnej.

7.6.1 CZAS WYMIANY FILTRÓW

Gdy upłynie ilość dni ustalonych w tej funkcji, sterownik wyświetli komunikat o obowiązku ich wymiany.

7.6.2 KASUJ LICZNIK

Po poprawnej wymianie filtrów należy nacisnąć funkcje oraz potwierdzić ją. Sprawi to zrestartowanie odliczania do ponownej wymiany.

7.6.3 PODGLAD

Opcja daje możliwość wyświetlenia informacji, ile upłynęło dni od skasowania licznika.

7.7 PERYFERIA

7.7.1 NAGRZEWNICA WTÓRNA



Opcja pozwala na załączenie/ wyłączenie nagrzewnicy. O aktywności tej funkcji świadczy symbol √ pojawiający się u góry ikony. Sterowanie nagrzewnicą odbywa się za pomocą algorytmu PI.



UWAGA

W momencie załączenia nagrzewnicy wtórnej, z menu znika opcja załączenia nawilżacza.

7.7.2 USTAWIENIA GWC



Funkcja umożliwia ustawienie temperatur granicznych załączania się przepustnicy GWC.

Zaznaczenie funkcji Przepustnica GWC spowoduje, że w określonych warunkach powietrze pobierane z zewnątrz będzie przepuszczane przez gruntowy wymiennik ciepła.

7.7.2.1 TEMPERATURA MINIMALNA/MAKSYMALNA GWC

Gruntowy wymiennik ciepła załączy się, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wyznaczonego progu w parametrze *TEMPERATURA MINIMALNA GWC* lub gdy wzrośnie powyżej wyznaczonego progu w parametrze *TEMPERATURA MAKSYMALNA GWC*. Między wyznaczonymi progami przepustnica GWC nie będzie otwarta.





7.7.2.2 WYDAJNOŚĆ W CZASIE PRACY

Funkcja pozwalająca określić procentowe wzmocnienie mocy wentylatorów po załączeniu się GWC.

7.7.3 USTAWIENIA NAWILŻACZA



Opcja pozwala na włączenie/ wyłączenie nawilżacza. O aktywności tej funkcji świadczy symbol √ pojawiający się u góry ikony.



UWAGA

W momencie załączenia nawilżacza, z menu znika opcja załączenia nagrzewnicy wtórnej.

W tym menu dostępne są również takie ustawienia, jak:

- 1) Czas otwarcia elektrozaworu to czas, przez który mata nawilżacza będzie zraszana wodą
- 2) Czas zamknięcia elektrozaworu to czas, pomiędzy kolejnymi otwarciami elektrozaworu
- 3) Nagrzewnica nawilżacza podnosi temperaturę nawiewanego powietrza i poprawia skuteczność nawilżacza
- 4) Temperatura uruchomienia nagrzewnicy wartość temperatury poniżej której, załączy się nagrzewnica nawilżacza
- 5) Temperatura zadana nagrzewnicy temperatura warunkująca załączenie i wyłącznie nagrzewnicy
- **6) Czas wyłączenia nagrzewnicy** to czas, który musi upłynąć pomiędzy wyłączeniem a następnym załączeniem nagrzewnicy
- **7) Wygrzewanie nagrzewnicy nawilżacza** załączenie tej opcji, w każdą sobotę o godzinie 3:00 na 10 minut uruchomi nagrzewnicę nawilżacza

8) Płukanie okresowe – załączenie tej opcji spowoduje uruchomienie w każdą niedzielę o 3:00 na 10 minut nawilżacza i wypłukania maty nawilżacza z zanieczyszczeń





<u>Nawilżacz</u> zostanie załączony gdy otrzyma sygnał od dwustanowego czujnika wilgotności o spadku wilgotności poniżej wartości zadanej. Nawilżacz działa w cyklach i opiera się na *czasie otwarcia elektrozaworu* (domyślnie 1 min) oraz *czasie zamknięcia elektrozaworu* (domyślnie 5 min).

<u>Nagrzewnica nawilżacza</u> załączy się, gdy temperatura nawiewiewu spadnie poniżej *temperatury uruchomienia nagrzewnicy* (domyślnie 18 °C) i wyłączy się gdy osiągnięta zostanie *temperatura zadana nagrzewnicy* (domyślnie 19 °C) lub temperatura nawiewu wzrośnie powyżej *temperatury uruchomienia nagrzewnicy*. Ponowne załączenie nagrzewnicy będzie możliwe po upływie *czasu wyłączenia nagrzewnicy* (domyślnie 5 min).

7.8 MODBUS

Sterownik ST-340 v2 Medium posiada wbudowany port komunikacyjny RS485 tylu slave (na naklejkach jako BMS). Dzięki protokołowi Modbus RTU w trybie half-duplex możemy sterować centralą wentylacyjną.

Sterowanie centralą oraz podgląd bieżących parametrów odbywa się poprzez zapis i odczyt pojedynczego rejestru lub grupy rejestrów.

Przy pomocy tego przycisku możemy załączyć/wyłączyć komunikację modbus.

Domyślne parametry transmisji:

Prędkość: 19200 b/s

Bit parzystości: parzysty (even)

Bit danych: 8 Bit stopu: 1

Adres sterownika: 1

Polecenia:

0x03 – odczyt 16 bitowych rejestrów

0x06 – zapis 16 bitowego rejestru

0x10 – zapis grupy 16 bitowych rejestrów

Tabela parametrów Modbus

Komentarz	include desired	U – Dľak lunkcji,	O Diago 4 Diag 4 9 Diag 2 Diag 3	O-bieg O, 1-bieg 1, 2-bieg 2, 3-bieg 3			U=>U^C	63066 – bład czujnika	Skok co 0.1 °C		0-Niedziela, 1-Poniedziałek, 2-Wtorek, 3-Środa, 4-Czwartek, 5-Piątek, 6-Sobota			Wartosc wyrazona w minutach.	Short of 15 million			0 -Bieg 0, 1 -Bieg 1, 2 -Bieg 2, 3 -Bieg 3				-		0 -2400, 1 -4800, 2 -9600, 3 -19200, 4 -38400, 5 -57600, 6 -115200
Typ rejestru	R	R	R	R	R	R	R	R	R	æ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W
Domyślna wartość											0	0	2*60	10*60	15*60	70*60	1	1	1	1	1	-	1	3
Zakres	0-1342	0-1342	6-3	0-3	0-65535	0-65535	0-65535	0-65535	0-65535	0-65535	9-0	0	15-1380	30-1395	45-1410	60-1425		6-3	6-0	0-3	0-3	-	1-254	9-0
Opis	Aktualna wartość w	m³/h	Altrialanthian	Aktudiiiy Dieg				Aktualna temperatura			Program tygodniowy			Strefa z programu	rygodiilowego			Strefa z programu tygodniowego				-		Szybkość transmisji
Nazwa zmiennej	Wydatek Nawiewu	Wydatek Wywiewu	Bieg Nawiewu	Bieg Wywiewu	Temperatura Czerpni	Temperatura Wywiewu	Temperatura Nawiewu	Temperatura Wyrzutni	Temperatura GWC	Temperatura Kontroli nagrzewnicy	Dzień	Interwał strefy 0	Interwał strefy 1	Interwał strefy 2	Interwał strefy 3	Interwał strefy 4	Bieg Zadany 0	Bieg Zadany 1	Bieg Zadany 2	Bieg Zadany 3	Bieg Zadany 4	Zarezerwowany	Adres Urządzenia	Baud Rate Urządzenia
Adres rejestru	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122-126	127	128

0 :N-8-1, 1 :E-8-1, 2 :O-8-1, 3 :N-8-2, 4 :E-8-2, 5 :O-8-2 Parzystość bitu, ilość bitów danych, ilość bitów stopu	-	Community of Community of the Co	O -Ineaktywne, 1 -aktywne	-	0 -nieaktywne, 1 -aktywne	-	0 -nieaktywne, 1 -aktywne	Zapis alarmów zgodnie z HR135	Tabela Błędy	county of county coin O	O-IIIEARLYWIIE, 1-ARLYWIIE	-	0 -nieaktywne, 1 -aktywne	-	Ustawienie czasu 0-60 dni	Ustawienie czasu 0-180 sekund	Ustawienie czasu 0-180 sekund	-	Samuel Commentation of	O-IIIEAKLYWIIE, 1-AKLYWIIE	-	Tabela Data	Tabela Godzina	0 -nieaktywne, 1 -aktywne	0 => 0°C 65535 => -0,1 °C 63066 — błąd czujnika, skok co 0,1 °C
R/W	-	R	R	-	Я	-	Я	Я	Я	R/W	R/W	-		-	R/W	R/W	R/W	-	Я	R	-	R/W	R/W	R	æ
1	-			-		-	0	0		0	0	-	0	-	0	0	0	-			-				
9-0	-	0-1	0-1	-	0-1	-	0-1	0-180	0-1	0-1	0-1	-	0-1	-	09-0	0-180	0-720	-	0-1	0-1	-			0-1	0-65535
	-	(cacil) acts male they	Aktualiny stan (ikona)	-	Aktualny stan (ikona)	-	Aktualny stan (ikona)			Aktywacja /	dezaktywacja	-		-		Aktywacja /	dezaktywacja	-	Informacja o wejściu	cyfrowym	-			Aktywacja / dezaktywacja	Aktualna temperatura
Parametry Urządzenia	Zarezerwowany	GWC	Bypass	Zarezerwowany	Grzanie Wtórne	Zarezerwowany	Urlop	Stan Filtrów (dni)	Błędy	GWC	Bypass	Zarezerwowany	Grzanie Wtórne	Zarezerwowany	Urlop dni	Funkcja palenisko	Funkcja party	Zarezerwowany	Bieg 3 Wejście cyfrowe	Okap Wejście cyfrowe	Zarezerwowany	Data	Godzina	Antyzamarzanie	Temperatura Grzania Wtórnego
129	130-132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156

Data

Rok	0
Rok	0
Miesiąc	0
Dzień	0

Value = Rok-2000 np.; 23 = 2023

Bity od 1 do 7 reprezentują rok. Rok zapisujemy odejmując 2000

Do zapisu danych należy wykorzystać przesunięcie bitowe. Dzień przesuwamy o 11 bitów, miesiąc o 7, a roku nie przesuwamy.

Przykład zapisu daty: 31.01.2022

Rok	0
Rok	1
Rok	1
Rok	0
Rok	1
Rok	0
Rok	0
Miesiąc	1
Miesiąc	0
Miesiąc	0
Miesiąc	0
Dzień	1

Godzina

Minuty	0
Minuty	0
Godzina	0

Do zapisu danych należy wykorzystać przesunięcie bitowe.

Przykład zapisu godziny 01:30

Minuty	0	
Minuty	1	
Minuty	0	
Minuty	0	
Minuty	0	
Godzina	1	
Godzina	0	

Błędy

Błąd wentylatora wywiewu	0
Błąd wentylatora nawiewu obroty	0
Czujnik czerpni uszkodzony	0
Czujnik wywiewu uszkodzony	0
Czujnik nawiewu uszkodzony	0
Czujnik wyrzutni uszkodzony	0
	0
Czujnik czerpni uszkodzony	0
Czujnik nawiewu uszkodzony	0
Czujnik ciśnienia uszkodzony wyrzut	0
Czujnik ciśnienia uszkodzony nawiew	0
Czujnik nawilżacza uszkodzony	0
Czujnik nawilżacza uszkodzony	0
Czujnik kontrolny uszkodzony	0
,	0
,	0

7.9 MAKSYMALNA MOC NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ

Funkcja pozwala użytkownikowi na ustawienie maksymalnej mocy nagrzewnicy wstępnej, jaką może osiągnąć w trakcie antyzamarzania.

7.10 WEJŚCIA CYFROWE

Urządzenie wyposażone jest w wejścia dwustanowe do których można podpiąć dodatkowe urządzenia. Na podstawie informacji z tych urządzeń sterownik załącza odpowiednie wentylatory na nastawiony w menu bieg.

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, wejścia cyfrowe powinny być podłączane i konfigurowane przez osoby wykwalifikowane.

7.10.1 WEJŚCIE CYFROWE 2

Możliwość ustawienia czujnika CO2/HR (dwutlenku węgla/ wilgotności) lub przełącznika łazienkowego, oraz skonfigurowanie go (domyślnie ustawiony bieg 3).

7.10.2 OKAP (WEJŚCIE CYFROWE 1)

Zwarcie styku załączy funkcję okapu, czyli wentylator wywiewny zostanie wyłączony a nawiewny działa z ustawioną mocą (domyślnie ustawiony bieg 3).



UWAGA

Gdy załączona jest funkcja antyzamarzania, wejścia cyfrowe nie działają, ponieważ funkcja ochronna (antyzamarzania) ma wyższy priorytet niż inne.

7.11 EKRAN SZCZEGÓŁOWY

Ekran szczegółowy zapewnia podgląd na wszystkie czujniki podłączone do sterownika. Funkcja ta zabezpieczona jest czterocyfrowym kodem, do którego dostęp posiada producent.

Z ekranu parametrów można odczytać np.:

- 1. Przepływ, obroty wentylatorów, moc nawiewu i wywiewu
- 2. Temperaturę czujników:
 - a. Czerpni
 - b. Wyrzutni
 - c. Wywiewu/ Nawiewu
 - d. Kontroli nagrzewnicy wstępnej
 - e. Nawilżacza
 - f. Czujnika GWC
 - g. Nagrzewnicy wtórnej
- 3. Procentowe wartości:
 - a. Mocy nawiewu
 - b. Mocy wywiewu
 - c. Napięcia
 - d. Bieżącej różnicy ciśnienia
- 4. Załączone/ Wyłączone opcje:
 - a. Bypass
 - b. GWC
 - c. Nagrzewnica wstępna
 - d. Grzanie
 - e. Nawilżacza
 - f. Nagrzewnica nawilżacza
- 5. Stan wejść dwustanowych:
 - a. Okap
 - b. Czujnik HR / CO2 lub przełącznik łazienkowy (w zależności od wyboru w Menu Instalatora)
- 6. Czas wymiany filtrów

8 FUNKCJE STEROWNIKA - MENU SERWIS

Menu serwis

Menu pr	oducenta	
Korekta	emperatur	
Antyzam	arzanie	
Praca rę	zna	
Ustawie	ia fabryczne	
Historia	larmów	
Kasowar	e historii alarmów	

8.1 MENU PRODUCENTA

Menu producenta jest chronione czterocyfrowym kodem, do którego ma dostęp producent. Dzięki temu menu, osoby uprawnione mogą zmienić poszczególne parametry regulatora.

8.2 KOREKTA TEMPERATUR

W sterowniku istnieje możliwość korekty każdej temperatury (czerpni, wyrzutni, wywiewu, nawiewu, kontroli nagrzewnicy, GWC). Zakres korekty obejmuje od -30° do +30°.

8.3 ANTYZAMARZANIE



Funkcja służy ochronie wymiennika przed zamarzaniem. Po spadku temperatury poniżej określonego progu na czujniku czerpni, załączony zostanie tryb antyzamarzania i na górnym pasku wyświetli się ikonka przekreślonego płatka śniegu. Załączenie grzałki nastąpi, gdy temperatura na czujniku kontroli nagrzewnicy spadnie poniżej wartość temperatury zadanej. Wyłączy się natomiast, gdy zostanie osiągnięta temperatura na czujniku kontroli nagrzewnicy lub na czerpni powiększona o histerezę.

Start procesu spowoduje załączenie nagrzewnicy wstępnej z minimalną mocą. Jeżeli temperatura zewnętrzna będzie spadać lub utrzymywać się na jednym poziomie moc nagrzewnicy wzrośnie.



UWAGA

Jeżeli do sterownika jest podłączona centrala DRX250, wówczas moc nagrzewnicy wstępnej nie jest modulowana.

8.3.1 TRYB

Antyzamarzanie może działać w trzech trybach:

OBNIŻENIE MOCY WENTYLATORA

Spadek temperatury na czujniku kontroli nagrzewnicy poniżej wartości zadanej spowoduje przełączenie wentylatorów na niższy bieg. Jeżeli temperatura nie wzrośnie powyżej zadanej wentylator nawiewu zostaje wyłączony. Jeżeli temperatura wzrośnie urządzenie wraca do normalnej pracy.

• NAGRZEWNICA WSTĘPNA

Załączenie nagrzewnicy następuje, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej, a praca grzałki modulowana jest przy pomocy algorytmu PI.

NAGRZEWNICA + WENTYLATOR

Spadek temperatury na czujniku kontroli nagrzewnicy poniżej wartości zadanej spowoduje załączenie nagrzewnicy wstępnej oraz przełączenie wentylatorów na niższy bieg. Jeżeli temperatura nie wzrośnie powyżej zadanej wentylator nawiewu oraz nagrzewnica zostają wyłączone. Jeżeli temperatura wzrośnie urządzenie wraca do normalnej pracy.

8.3.2 KF

Wzmocnienie składowej proporcjonalnej do błędu w algorytmie PI do sterownia nagrzewnicą wstępną.

8.3.3 K

Wzmocnienie składowej proporcjonalnej do całki z błędu w algorytmie PI do sterownia nagrzewnicą wstępną.

8.3.4 TEMPERATURA ZADANA

Jest to temperatura, w granicach której sterownik będzie starał się utrzymać temperaturę na czujniku kontroli nagrzewnicy poprzez odpowiednią modulację sygnału PWM sterującego pracą nagrzewnicy wstępnej.

8.3.5 SPOWOLNIENIE WENTYLATORA – CZAS

Jest to czas, po którego upłynięciu sterownik przechodzi w kolejny etap algorytmu antyzamarzania, regulując pracę wentylatorów.

8.4 PRACA RĘCZNA

Po naciśnięciu ikony, zostaniemy przeniesieni do podmenu, gdzie znajduje się parametr do zmiany przez osobę uprawnioną: Nagrzewnica wstępna. Zapobiega zamarzaniu wymiennika rekuperatora. Zwiększa jego sprawność co przekłada się na mniejsze koszty ogrzewania. W parametrze tym możemy sprawdzić poprawność działania nagrzewnicy wstępnej. Po wejściu możemy ustawić moc z jaką ma się załączyć grzałka.



UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia wymiennika w momencie załączenia nagrzewnicy wstępnej uruchamiają się również wentylatory natomiast po 3 minutach pracy nagrzewnica wstępna wyłączy się automatycznie.

8.5 USTAWIENIA FABRYCZNE

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne, traci się wszystkie własne ustawienia i zostają przywrócone ustawienia producenta. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry.

8.6 HISTORIA ALARMÓW

Opcja umożliwiająca podgląd listy wszystkich alarmów, które wystąpiły w sterowniku. Sprawdzić możemy rodzaj alarmu i przedział czasu, w którym miał miejsce, wraz z datą i godziną.

8.7 KASOWANIE HISTORII ALARMÓW

Opcja umożliwiająca skasowanie historii wszystkich alarmów, które wystąpiły w sterowniku.

9 DANE TECZNICZNE

Napięcie zasilania	230V ±10% /50Hz
Maks. pobór mocy	8W
Maks. obciążenie styku beznapięciowego	1A
Maks. obciążenie wyjścia wentylatora	0,8A
Maks. obciążenie chłodnicy/ nawilżacza/ GWC	0,4A
Maks. obciążenie wyjścia nagrzewnicy wstępnej	2,5A
Maks. obciążenie wyjścia bypass	0,1A
Wytrzymałość temp. czujnika NTC	-30÷50°C
Bezpiecznik	6,3A

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma TECH STEROWNIKI, z siedzibą w Wieprzu 34-122, przy ulicy Biała Droga 31, deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, że produkowany przez nas ST-340v2 MEDIUM DEFRO spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku "W sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" wdrażającego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE.

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10.

Wieprz, 15.11.2021



DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa

26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 103A

Centrum serwisowe Defro

serwis@defroair.pl

tel. 509 702 720