



PowerBus主站扩展评估板

| 描述: | 连接/参考器件 | |
|--|----------|-------------------------|
| EV721/HP 为采用POWERBUS [™] 技术的主站评估板。 | PB620 | 采用POWERBUS 技术的增强型主站控制芯片 |
| EV721/HP提供了RS485和RS232通讯接口,和20A满额功率测试条件。只需连接通用接口主机与电源即可进行系统测试。 | EV620 | PB620 核心部分电路评估板模组 |
| | PB721/HP | 采用POWERBUS 技术的主站控制模块 |
| | | |

POWERBUS主站评估板

评估和设计支持 _{电路评估板}

POWERBUS主站扩展评估板 EV721/HP

设计和集成文件

原理图、布局文件、物料清单

电路功能与优势

所示电路是一款POWERBUS主站全功能扩展评估板。

该评估板扩展了RS232和RS485接口,若原有系统为RS485总线系统,不需要更改任何代码直接连接即可搭建系统进行测试。或者通过串口转换模块使用计算机串口助手进行通讯测试。

EV721/HP板载了功率器件和热沉,设计功率20A。可通过插座兼容PowerBus总线的主机端芯片,如EV620,PB721/HP

EV721/HP板载了完备的状态指示与浪涌保护,可作为设计参考。

特性

- ◇ 隔离的RS485和RS232接口
- ◇ 稳定支持20A总线功率
- ◇ 支持最大总线电压48V
- ◇ 完善的浪涌和EMC设计
- ◇ 最远通讯距离3000m
- ◇ 无特殊线缆要求
- ◇ 低成本的解决方案



www.powerbus.com.cn

1 快速开始

所需设备

- ◆ EV721/HP评估板
- ◆ DC12V-DC48V直流电源
- ◆ RS485或RS232接口协议主机
- ◆ 具有POWERBUS总线的从站设备

步骤


本评估板提供了全功能的POWERBUS主站测试。请遵循以下步骤使用本板。

注意:确保正确连接完成之前不要打开电源

1) 将PB620正确插入板上插座①,请注意方向。

- 2) 设置JP1跳线②到正确的波特率。
- 3) 将具有RS485或RS232接口的协议主机正确连接到图中 通讯接口③中,如USB串口转换器或原RS485、RS232 接口的主机。
- 4) 连接图中直流输入接口4到直流电源,请注意极性。
- 5) 连接POWERBUS二总线设备到评估板上POWERBUS输出接口⑤。
- 6) 检查总线确保没有短路。
- 7) 开启电源。进行系统测试。







www.powerbus.com.cn

2 EV721/HP 使用注意事项

2.1 保险丝

EV721/HP板载保险丝⑥为20A,如输入电源接反,或超过额定负载,可能会烧毁保险丝。如烧毁保险丝或需要其他电流门限,请更换此保险丝。

2.2 通讯接口


EV721/HP提供了RS232和RS485通讯接口, 共享PB721/HP 主控的UART输入。支持2400bps和9600bps半双工通讯。

2.3 最大支持电压

EV721/HP最大输入电压为48V, 电源输入端的5KP48A为评估板提供过压及电源反接保护。

2.3 RS232接口

EV721/HP提供的RS232接口符合RS232标准序列。如下图 所示。除已标示功能引脚,其他引脚为悬空。



2.3 板载散热


EV721/HP 设计功率20A。满载20A在25℃环境下散热器温升约为20℃。

2.4 总线短路与负载

当总线发生短路时,板上L+指示灯将熄灭,BRK指示灯亮起。短路移除后,总线自动恢复。

【注意】如测试总线功率负载,可使用EV331_TTL和 EV331_485进行带载测试。

不得直接将假负载电阻直接跨接在总线上,这 将可能使PB721/HP启动短路保护。



3 设计要点

3.1 电源设计

EV721/HP评估板使用了LM2575HVS-12为EV620提供12V 供电。

设计中也可使用其他电源为EV620供电。不必非为12V, 详见PB620手册

3.2 隔离设计

EV721/HP使用了隔离的UART设计,为了防止浪涌测试或误接高压串至上层损坏您的计算机和调试设备。 非必须设计,请根据应用参考。

3.3 功率设计

EV721/HP评估板设计功率20A, 使用两颗导通阻抗20mΩ @10V 的 MOSFET IRF4905PBF并联。

当20A满载时,两颗MOSFET上所承担总功率

$$P = I^2 R_{mos} = 400 \times 0.01 = 4W$$

每颗MOSFET承担热量2W。

请根据应用中总线实际所需电流,并结合散热方式选择 合适的MOS型号。 www.nowerbus.com.cn

3.4 短路信号

当总线短路发生时,EV620会保护MOSFET,关闭总线。 EV620的11脚BRK将会输出低电平,提供总线故障信号。 可将此信号上报MCU进行故障处理。

3.5 器件的选择

3.5.1 输入电容

请根据总线所载电流选择输入电容。请不要省略。

3.5.2 输出线上浪涌保护Z3

EV721/HP板上Z3为单向瞬态抑制二极管5KP48A。用于抑制线上浪涌。可根据线上功率和所要求的设备接口防浪涌等级选择。请使用单向,防止反向负电压损坏板上器件。


建议不要省略。可使用SMCJ**A

3.5.3 电源反接保护Z4

EV721/HP板上Z4为单向瞬态抑制二极管5KP48A。用于防止不慎电源接反。大电流将会正向通过5KP48A,将板上

保险丝熔断,切断电源。 也可使用右图电路,来设 计电源防反接。


非必须器件,可省略。




MOS防反接电路




4.1 EV721/HP 原理图



4.2 Board Layout



Top Layer



Bottom Layer



5 Bill of Materials

Bill of Materials - EV721/HP

| 展 | 利日 | ±4.1± | 44*44 |
|----------|---------------|-------|--|
| 标号 | 型号 | 封装 | 描述 |
| R1 | 1K | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R2 | 1K | 0805 | 光耦匹配电阻 光耦匹配电阻 |
| R3 | 1.5K | 0805 | SP485组件 |
| R4 | 1.5K | 0805 | SP485组件 |
| R5 | 1K | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R6 | 1K | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R7 | 10K | 0805 | SP485组件 |
| R8 | 10K | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R9 | 10K | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R10 | 10K | 0805 | BRK信号 |
| R11 | 10K | 0805 | LED限流电阻 |
| R12 | 10K | 0805 | UART信号 |
| R13 | 10K | 0805 | UART信号 |
| R14 | 330R | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R15 | 240R | 0805 | RS232信号 |
| R16 | 240R | 0805 | RS232信号 |
| R17 | 330R | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R18 | 680R | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R19 | 680R | 0805 | 光耦匹配电阻 |
| R20 | 10R | 1206 | RS485输出限流 |
| R21 | 10R | 1206 | RS485输出限流 |
| R22 | 3.3K | 0805 | SP485组件 |
| R23 | 3.3K | 0805 | LED限流电阻 |
| R24 | 3.3K | 0805 | LED限流电阻 |
| R25 | 3.3K | 0805 | LED限流电阻 |
| R26 | 3.3K | 0805 | LED限流电阻 |
| R27 | 20R | 0805 | MOSFET驱动阻尼电阻,设计时请靠近MOSFET放置 |
| R28 | 20R | 0805 | MOSFET驱动阻尼电阻,设计时请靠近MOSFET放置 |
| R31 | 1R | 1206 | PB721组件 |
| R32 | 240 | 0805 | PB721组件 |
| C1 | 104 | 0805 | SP232组件 |
| C2 | 104 | 0805 | SP232组件 |
| C3 | 104 | 0805 | SP232组件 |
| C4 | 104 | 0805 | SP232组件 |
| C5 | 10uf | 0805 | 隔离电源B0505S组件 |
| C6 | 10uf | 0805 | 隔离电源B0505S组件 |
| C7 | 10uf | 0805 | 隔离电源B0505S组件 |
| C8 | 10uf | 0805 | 隔离电源B0505S组件 |
| C9 | 100uF/50V | C8 | LM2575HVS-12组件 |
| C10 | 100uF/50V | C8 | LM2575HVS-12组件 |
| C11 | 100uF/50V | C8 | LM7805组件 |
| C12 | 1000UF/63V | C18 | 电源储能电容,根据总线电流设置 |
| C14 | 1000UF/63V | C18 | 电源储能电容,根据总线电流设置 |
| | - | | Committee of the commit |



Bill of Materials - EV721/HP (continued)

| 标号 | 型号 | | 描述 | |
|------------|--------------|-------------|----------------------------|--|
| | | | | |
| C16 | 10uf | 0805 | LM1117组件 | |
| C17 | 10uf | 0805 | LM1117组件 | |
| | BC856 | SOT-23 | SP485组件 | |
| | BC856 | SOT-23 | 光耦驱动 | |
| <u>T3</u> | BC856 | SOT-23 | 光耦驱动 | |
| T4 | BC856 | SOT-23 | PB721组件,使用SOT23三极管即可 | |
| T5 | MJD127 | DPAK | PB721组件,请不要更改型号 | |
| T6 | BC856 | SOT-23 | BRK灯驱动 | |
| <u> 77</u> | BC856 | SOT-23 | TX灯驱动 | |
| T8 | BC856 | SOT-23 | RX灯驱动 | |
| D1 | SS36 | SMA | 防反保护二极管 | |
| D2 | SS36 | SMA | LM2575HVS-12组件 | |
| Q1 | IRF4905 | TO-220 | PB721组件,请根据功率选择。详见设计要点章节 | |
| Q2 | IRF4905 | TO-220 | PB721组件,请根据功率选择。详见设计要点章节 | |
| Z1 | TVS10V | SMB | RS485接口保护器件 | |
| <u>Z2</u> | TVS10V | SMB | RS485接口保护器件 | |
| Z3 | 5KP48A | D9 | 总线浪涌保护器件,详见设计要点章节 | |
| Z4 | 5KP48A | D9 | 电源防反接二极管,详见设计要点章节 | |
| U1 | B0505S-1W | ZY0505BS-1W | 隔离电源,为SP232隔离供电 | |
| U2 | B0505S-1W | ZY0505BS-1W | 隔离电源,为SP485隔离供电 | |
| U3 | SP485 | SO-8 | RS485驱动芯片 | |
| U4 | LM2575HVS-12 | D2PAK-5 | 高压DC-DC降压稳压器,为EV721提供电源 | |
| U5 | LM78M05 | DPAK | 为B0505S提供供电 | |
| U6 | LM1117MP-3.3 | SOT-223 | 为UART通讯光耦供电 | |
| IC1 | SP232EC | SO-16 | RS232驱动芯片 | |
| Moudle1 | EV620 | EV620 | PowerBus总线主站控制芯片评估板 | |
| OPY1 | EL817B | PC817_SMD | RS232输出隔离光耦 | |
| OPY2 | EL817B | PC817_SMD | RS232输出隔离光耦 | |
| OPY3 | EL817B | PC817_SMD | RS485输出隔离光耦 | |
| OPY4 | EL817B | PC817_SMD | RS485输出隔离光耦 | |
| L+ | RED | 0805 | 总线输出正常指示 | |
| IN | RED | 0805 | 输入正常指示 | |
| RX | GRE | 0805 | RX通讯灯 | |
| TX | GRE | 0805 | TX通讯灯 | |
| BRK | YELLOW | 0805 | 总线短路故障提示 | |
| L1 | 220uH | L7X7 | LM2575HVS-12组件 | |
| F1 | 20A FUSE | FUSE_5X20 | 20A快熔断保险丝。可更换其他电流门限5X20保险丝 | |
| JP1 | JP1-2 | sip2-2.54 | 波特率设置,PB721HP无需设置 | |
| OUT1 | 10mm | 10mm | POWERBUS 总线输出 | |
| POWER1 | 10mm | 10mm | 直流电源输入 | |
| RS1 | DB9-FEMALE | DB9 | RS232调试接口 | |
| RS2 | 5.08 | 5.08 | RS485调试接口 | |
| | | | | |