



J-LINK V8 用户手册



声 明

本手册版权归属 ARMJISHU.COM 所有，并保留一切权利。非经 ARMJISHU.COM 书面同意，任何单位或个人不得擅自摘录本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

本文档以 ARMJISHU.COM 网站推出的 J-LINK V8 仿真器为基础，详细介绍 J-LINK 的使用。文中所有操作都已在 ARMJISHU.COM 推出的 J-LINK 得到验证，如果采用其他厂商的 J-LINK 按照本文档操作，引发的损坏，本文概不负责！

该手册最新完整版本下载地址：

<http://www.armjishu.com/bbs/viewtopic.php?id=2280>

欢迎您访问 www.armjishu.com 论坛交流 ARM 开发体会。

目 录

1 J-LINK ARM 仿真器简介	4
1.1 J-LINK ARM 主要特点	4
1.2 J-LINK V8（企业版）改进之处	4
1.3 J-LINK V8 入门视频教程	4
2 性能参数	6
2.1 J-LINK V8 支持的 ARM 核	6
2.2 速度信息	6
2.3 支持的开发环境	6
2.3.1 ARM 7/9	6
2.3.2 ARM Cortex-M3	7
2.3.3 ARM11	7
3 接口和指示灯说明	7
3.1 LED 指示灯说明	7
3.2 J-LINK V8 USB 接口	7
3.3 JTAG 接口	7
3.3.1 作为 JTAG 接口	8
3.3.2 作为 SWD 接口	9
4 J-LINK 基本操作	9
4.1 安装 J-LINK 驱动	9
4.2 连接 J-LINK 与目标设备	12
4.3 主流开发环境中 J-LINK 使用设置	12
4.3.1 Keil 下使用 J-LINK	12
4.3.2 IAR 下使用设置	18
4.4 J-FLASH ARM 使用设置	22
5 J-LINK 常见问题解答	27
5.1 J-LINK 如何自动升级？	27
5.2 J-LINK 支持哪些 ARM 处理器？	27
5.3 J-LINK V8 支持的最大速率？	27
5.4 如何使用 J-LINK V8 给目标板供电？	27
5.5 如何测试 J-LINK 硬件连接是否正常	28
6 J-LINK 异常及可能原因	28
6.1 J-LINK LED 灯不亮	28
6.2 J-LINK LED 灯以非常高的频率闪烁	28
6.3 J-LINK 无法与目标设备连接	28
7 J-LINK 转接板	29
7.1 20PIN JTAG 接头管脚信号定义	30
7.2 14PIN JTAG 接头管脚信号定义	30

JLINK V8（企业版）：

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品

第3页，共31页

1 J-LINK ARM 仿真器简介

J-LINK 是 SEGGER 公司为支持仿真 ARM 内核芯片推出的 JTAG 通用仿真器。配合 IAR EWARM, ADS, KEIL, WINARM, RealView 等集成开发环境，支持所有 ARM7/ARM9/ARM11 和 Cortex-M0/M1/M3 核内核芯片的仿真，通过 RDI 接口和 IAR EWARM, ADS, KEIL, WINARM, RealView 等各集成开发环境无缝连接，操作方便、连接方便、简单易学，是学习开发 ARM 最好最实用的开发工具。

1.1 J-LINK ARM 主要特点

- ✧ USB 接口符合 USB2.0 规范
- ✧ 标准 20 芯 JTAG 接口
- ✧ 支持全系列 ARM 7/9/11, Cortex_M0/M1/M3 ARM 核，包括 Thumb 模式
- ✧ IAR EWARM 集成开发环境无缝连接的 JTAG 仿真器
- ✧ USB 接口供电，无需外接电源
- ✧ J-LINK 支持对目标板 5V (300mA), 3.3V(400mA)供电
- ✧ 带 USB 连接线和 20 芯扁平电缆
- ✧ 支持 RDI 接口，J-LINK 可用于具有 RDI 接口的开发环境，支持主流的开发环境，包括 ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW 等。
- ✧ 下载速度高达 ARM7:600kB/s, ARM9:550kB/s, 通过 DCC 最高可达 800 kB/s
- ✧ 最高 JTAG 速度 12 MHz
- ✧ 目标板电压范围 1.2V – 3.3V
- ✧ 自动速度识别功能
- ✧ 监测所有 JTAG 信号和目标板电压
- ✧ 完全即插即用
- ✧ 支持多 JTAG 器件串行连接

1.2 J-LINK V8 (企业版) 改进之处

- ✧ 完全与原版 J-LINK 兼容，并具有上述功能。
- ✧ 增强了 USB 接口的过流保护，防止短路造成的 J-LINK 或目标板的损坏。
- ✧ 增加 USB 接口静电防护，让 J-LINK 更加完美。

1.3 J-LINK V8 入门视频教程

J-LINK V8 入门视频教程讲述了 J-LINK V8 的使用方法以及通过 JLINK V8 仿真器来调试 ARM9 处理器的方法视频观看地址：http://www.56.com/u26/v_NDk5MDg2ODc.html

视频中使用的示例代码可以在此处下载：

<http://www.armjishu.com/bbs/viewtopic.php?id=2280>

JLINK V8 (企业版) :

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm


嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品

第 4 页, 共 31 页

Jlink V8 调试MINI2440带字幕新


56.com

Jlink V8 调试MINI2440带字幕新


JLINK V8 (企业版):
http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

2 性能参数

2.1 J-LINK V8 支持的 ARM 核

支持所有的 ARM7/9/11 和 Cortex-M0/M1/M3 核的 ARM 处理器。目前已经验证的支持的 ARM 核有：

- ◆ ARM7TDMI(Rev 1/3)
- ◆ ARM7TDMI-S(Rev 4)
- ◆ ARM720T
- ◆ ARM920T
- ◆ ARM922T
- ◆ ARM926EJ-S
- ◆ ARM946E-S
- ◆ ARM966E-S
- ◆ ARM1136JF-S
- ◆ ARM1136J-S
- ◆ ARM1136T2-S
- ◆ ARM1156T2-S
- ◆ ARM1156T2F-S
- ◆ ARM1176JZ-S
- ◆ ARM1176JZF
- ◆ ARM1176JZF-S
- ◆ ARM1176JZF-S
- ◆ Cortex-M0/M1/3

2.2 速度信息

Revision	ARM7 via JTAG	ARM9 via JTAG	Cortex-M3 via SWD
J-LINK V8	720.0 KB/s (12MHz JTAG)	550.0 KB/s (12MHz JTAG)	180.0 KB/s (12MHz SWD)

2.3 支持的开发环境

2.3.1 ARM 7/9

IDE	支持调试	Flash 烧写	Flash 断点	Trace support
IAR EWARM	√	√	√	√
Keil MDK	√	√	√	×
RDI compliant toolchains such as RVDS/ADS	√	√	√	×

JLINK V8 (企业版) :

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品

第 6 页, 共 31 页

2.3.2 ARM Cortex-M3

IDE	支持调试	Flash 烧写	Flash 断点	Trace support	SWO support
IAR EWARM	√	√	√	√	√
Keil MDK	√	√	√	✗	√

2.3.3 ARM11

IDE	支持调试	Flash 烧写	Flash 断点	Trace support
IAR EWARM	√	✗	✗	✗

说明：关于 J-LINK 对 ARM11 的支持，SEGGER 最近将更新，请下载 SEGGER 最新固件。

3 接口和指示灯说明

3.1 LED 指示灯说明

J-LINK V8 选用了双色灯，指示更多的状态。下图是 J-LINK V8 指示灯各种状态含义说明。

指示灯状态	含义
绿色，以 10Hz 的频率闪烁	仿真器初始化
绿色，闪烁	仿真器工作中，当一条指令执行时，指示灯临时熄灭。因此，闪烁的速度由目标板的接口速度决定，在低速接口中，指示灯关闭的周期要比高速接口的长。
绿色，常亮	仿真器初始化完成，处于 Idle(空闲)状态
绿色，每一个秒内熄灭 10ms	J-LINK 心跳，在仿真器处于 Idle(空闲)状态超过 7 秒后，这一功能将会激活。
橙色	目标板处于复位状态
红色，以 1Hz 的频率闪烁	仿真器出现严重错误，正常情况下应该不会出现。

3.2 J-LINK V8 USB 接口

- ✧ 支持 USB 2.0 Full Speed。
- ✧ 支持 USB 供电。
- ✧ 支持 USB 过流保护。
- ✧ 支持 USB 接口静电防护，符合 ESD 防护标注 IEC61000-4-2(ESD 15kV air, 8kV Contact)。

3.3 JTAG 接口

支持标准的 JTAG 20-pin 接头。

使用转接板，可以转换成 14-pin,10-pin 的 JTAG 接头，使之支持 Mini2440, QQ2440 等开发板，详见 [7. J-LINK 转接板](#) 介绍。

信号名	方向	含义
TCK	输入	为测试逻辑提供时钟

JLINK V8 (企业版)：

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

TDI	输入	接收测试指令和数据
TMS	输入	用于 TAP 控制器控制测试操作
TDO	输出	串行输出到测试逻辑
nTRST	输入 (可选)	用于 TAP 控制器的异步初始化

J-LINK 的 JTAG/SWD 连接器可用作 JTAG 接口，也可用作 SWD 接口。

3.3.1 作为JTAG接口

用作 JTAG 接口时，连接器管脚定义如下：

VTref	1 ●	● 2	NC
nTRST	3 ●	● 4	GND
TDI	5 ●	● 6	GND
TMS	7 ●	● 8	GND
TCK	9 ●	● 10	GND
RTCK	11 ●	● 12	GND
TDO	13 ●	● 14	GND
RESET	15 ●	● 16	GND
DBGREQ	17 ●	● 18	GND
5V-Supply	19 ●	● 20	GND

管脚	信号名	类型	描述
1	VTref	输入	目标板的参考电压输入
2	VCC33 (可选)	输出	通过 J-LINK 内部的跳线可设置这个管脚提供 3.3V/400mA 的电流或者是不连接。
3	nTRST	输出	JTAG 复位。由 J-LINK 输出的复位信号，复位目标板的 JTAG 接口。
5	TDI	输出	目标板上 CPU 的 JTAG 数据输入
7	TMS	输出	目标板得 JTAG 接口模式设定
9	TCK	输出	输入到目标 CPU 的 JTAG 时钟输入
11	RTCK	输入	从目标板返回得测试时钟信号。有一些目标 CPU 必须将内部时钟与 JTAG 的输入同步。
13	TDO	输入	从目标板输出的 JTAG 数据
15	RESET	输入输出	目标 CPU 的复位信号
17	DBGREQ	未连接	这个管脚在 J-LINK 内没有连接，保留用于其他设备用于调试请求信号
19	5V-Supply	输出	用于给目标设备提供 5V 电源。
4、6、8、10、12、 14、16、18、20	GND	—	与 GND 连接。

JLINK V8 (企业版) :

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品

第 8 页, 共 31 页

3.3.2 作为SWD接口

用作 SWD 接口时，连接器管脚定义如下：

VTref	1 ●	● 2	NC
Not used	3 ●	● 4	GND
Not used	5 ●	● 6	GND
SWDIO	7 ●	● 8	GND
SWCLK	9 ●	● 10	GND
Not used	11 ●	● 12	GND
SWO	13 ●	● 14	GND
RESET	15 ●	● 16	GND
Not used	17 ●	● 18	GND
5V-Supply	19 ●	● 20	GND

管脚	信号名	类型	描述
1	VTref	输入	目标板的参考电压输入
2	VCC33 (可选)	输出	通过 J-LINK 内部的跳线可设置这个管脚提供 3.3V/400mA 的电流或者是不连接。
3	保留	NC	未使用
5	保留	NC	未使用
7	SWDIO	输出	双向数据管脚
9	SWCLK	输出	输入到目标 CPU 的时钟
11	保留	NC	未使用
13	SWO	输入	SWD 输出 Trace 端口
15	RESET	输入输出	目标 CPU 的复位信号
17	保留	NC	未使用
19	5V-Supply	输出	用于给目标设备提供 5V 电源。
4、6、8、10、12、 14、16、18、20	GND	—	与 GND 连接。

4 J-LINK 基本操作

J-LINK 是 ARM 技术论坛开发的兼容产品，具有原版一样的性能！初次使用时，请按照本章描述，使用本产品。

4.1 安装 J-LINK 驱动


首先到 <http://www.segger.com/cms/jlink-software.html> 下载最新的 J-LINK 驱动软件，J-LINK ARM software and documentation pack，内含 USB driver, J-Mem, J-LINK.exe and DLL for ARM, J-Flash and J-LINK RDI。

注意：SEGGER 公司升级比较频繁，请密切留意 SEGGER 公司网站，下载最新驱动，以支持更多器件！


JLINK V8 (企业版)：


http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

安装驱动很简单，首先将下载的 ZIP 包解压，点击 Setup 进行安装。



点击 YES 同意安装，后续选择 NEXT，缺省设置安装即可。





安装完成后，桌面上可以看到如下两个图标。



安装完成后，请插入 J-LINK 硬件，然后系统提示发现新硬件，一般情况下会自动安装驱动，如果没有自动安装，请选择手动指定驱动程序位置（安装目录），然后将驱动程序位置指向到 J-LINK 驱动软件的安装目录下的 Driver 文件夹，驱动程序就在改文件夹下。

JLINK V8 (企业版):


http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品

第 11 页，共 31 页

4.2 连接 J-LINK 与目标设备

按下图所示，连接 JLINK 和目标设备。




www.armjishu.com

4.3 主流开发环境中 J-LINK 使用设置

4.3.1 Keil 下使用J-LINK

使用J-LINK进行DEBUG的设置

打开 KEIL 工程后，选择项目设置的 Debug 菜单。如下图选择“RDI Interface Driver”，点击“Settings”




在弹出的菜单中，请点击“...”，指向到 J-LINK 安装目录。

JLINK V8 (企业版):

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm


嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品

第 12 页，共 31 页



点击“Configure RDI Driver”出现以下几个选项卡，按如下进行设置。

a. 直接使用 USB 口。



b. 设置 JTAG 速度。


如果是-S 内核，建议使用 Auto 方式，如果是非-S 内核，可以直接使用最高速度 12M。使用过程中如果出现不稳定情况，可以将 JTAG 时钟速度适当调低。

JLINK V8 (企业版)：

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm


嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品

第 13 页，共 31 页



c. 使能 FLASH 编程功能。

如果你的目标芯片是带片内 FLASH 的 ARM，就可以使用该功能，这样子在调试前 J-LINK 就会先编程 FLASH。




d. 使用软件断点。

如果是带片内 FLASH 的 ARM，建议使用该功能，可以打上 n 多断点，方便调试。


JLINK V8 (企业版):

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm



e. 设置 Reset 策略。

有好几种 Reset 策略可选，同时可以设置 Reset 后的延迟时间，这个设置对于需要较长复位时间的芯片较为有用，如 AT91RM9200。



以上设置是用 J-LINK 进行 Debug 的设置。

JLINK V8 (企业版)：

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm


嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品

第 15 页，共 31 页

使用KEIL的“DOWNLOAD”功能

如果要使用 KEIL 提供的  即“DOWNLOAD”功能则在完成前一步的设置外，还需要在“Utilities”菜单里面进行和“Debug”一样的设置：


a. 选择“RDI Interface Driver”，然后点击“Settings”



b. 选择“J-LINK Flash Programmer”



c. 指定 JlinkRDI.dll 的路径。



d. 按“Debug”菜单进行相同的设置。完成设置后，就可以通过  按钮进行直接下载。注意，该功能只支持具备片内 FLASH 的 ARM7/9 芯片。

JLINK V8 (企业版)：


http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品


第 16 页，共 31 页

在ADS 下使用J-LINK的设置:

a.点击“Add”，选择 J-LINKRDI.DLL:



b.点击“Configure”，出现以下内容:




c.进入 AXD 后的信息(注意 LOG FILE 的内容):

JLINK V8 (企业版):

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品


第 17 页，共 31 页



4.3.2 IAR下使用设置

在 IAR 既可以使用 IAR 提供的 J-LINK 的驱动，也可以使用 RDI 接口的驱动，推荐使用 RDI 接口的驱动，因为 IAR 版本的 J-LINK 对速度和功能做了限制。

a.首先打开一个工程，然后按照下图开始进入设置页面：





JLINK V8 (企业版):

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm


嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品

第 18 页, 共 31 页





b. 选择“J-Link/J-Trace”或“RDI”，建议选择“RDI”




c. 如果选择“J-LINK/J-TRACE”，则无需额外设置：

JLINK V8 (企业版):


http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品

第 20 页，共 31 页



d. 如果选择“RDI”，则还需要指定 J-LINKRDI.DLL 的位置：




e. 设置完成后将多出一个 RDI 菜单，如下图：

JLINK V8 (企业版)：

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品


第 21 页，共 31 页



f.在 RDI 菜单下有“CONFIGURE”选项，这里可以对 JTAG 时钟，FLASH，断点，CPU 等进行设置，请注意里面的 FLASH 和 CPU 型号与目标板相吻合。

g.另外，IAR 下使用 J-LINK 的时候，注意不要再使用 IAR 自带的 FLASHLOADER 软件进行 FLASH 下载：

将“Use flash loader”前的勾去掉，使用 J-LINK 的 FLASH 编程算法和使用 IAR 的 FLASHLOADER，速度可能差好几倍！



4.4 J-FLASH ARM 使用设置


安装完 J-LINK 的驱动后会出现两个快捷图标，其中一个是 J-FLASH ARM，这个应用程序是用来单独编程 FLASH 的(需要 J-FLASH ARM License 支持)。

JLINK V8 (企业版):


http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品

第 22 页，共 31 页



首次使用的时候应该在 File 菜单，选择 Open Project ，选择你的目标芯片：




JLINK V8 (企业版):


http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

然后通过“File”菜单下的“Open...”来打开需要烧写的文件，可以是.bin 格式，也可以是.hex 格式，甚至可以是.mot 格式。注意起始地址。

接下来在“Options”选择“Project settings”：





在 ARM 选项卡可以选择目标芯片，如果不是具备片内 FLASH 的芯片的话请选择“Generic ARM7/ARM9”。



FLASH 选项卡，如果之前是“Open project”这里就不需要设置，默认即可，如果是自己新建的 project，则需要小心设置。如果前面的 ARM 选项卡里选择的是“Generic ARM7/ARM9”，则可以在 FLASH 选项卡里面选择 FLASH 型号，JLINK 支持非常多的 FLASH 器件，只要是大厂的 FLASH，基本都可以找到！而且会不断升级以支持最新器件。

JLINK V8 (企业版):

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm
嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品



设置好之后，就可以到 Target 里面进行操作，一般步骤是先“Connect”，然后“Erase Chip”，然后“Program”。大部分芯片还可以加密，主要的操作都在 Target 菜单下完成。


5 J-LINK 常见问题解答

5.1 J-LINK 如何自动升级?

每一次连接 J-LINK, J-LINKARM.dll 都会自动检查 J-LINK 的 firmware 是否最新, 如果不是, DLL 将会自动更新设备固件, 一般可以在 3S 内完成, 升级完成后, J-LINK 不需要重新启动。

建议总是使用最新版本的的 J-LINKARM.dll.

下图是自动更新固件过程的示意图。



5.2 J-LINK 支持哪些 ARM 处理器?

J-LINK 支持任何 ARM7/9, Cortex-M3 核的 ARM 处理器。具体的 ARM 核, 见 [1.3 J-LINK 支持的 ARM 核](#)。

5.3 J-LINK V8 支持的最大速率?

J-LINK 支持的最大 JTAG 速率是 12MHz。

5.4 如何使用 J-LINK V8 给目标板供电?

J-LINK V8 支持两种供电方式, 分别是 5V 和 3.3V 供电。

其中 5V 的最大可支持 300mA 的电流输出。可以通过 J-LINK Commander 输入命令来控制 5V 电源是否输出。

命令	描述
power on	开启提供目标板 5V 供电功能
power off	关闭提供目标板 5V 供电功能
power on perm	设置 J-LINK V8 缺省提供 5V 电源输出
power off perm	设置 J-LINK V8 缺省关闭 5V 电源输出

3.3V 最大可支持 400mA 的电流输出。通过 J-LINK 内部跳线, 将其跳到+3.3V 侧, 可提供 3.3V 供电。

重要说明:

出厂设置, J-LINK 默认不提供 3.3V 电源输出, 需手动调整跳线位置开启 3.3V 电源供电。

注意, 在应用过程中, 不可同时开启 5V 供电和 3.3V 供电, 如违反操作, 可能造成设备损伤或损坏。

JLINK V8 (企业版):

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

5.5 如何测试 J-LINK 硬件连接是否正常

1. 按 [4.2 连接 JLINK 与目标设备](#) 说明连接整个硬件
2. 打开目标设备电源；
3. 打开 J-LINK Commander；
4. 如果 J-LINK Commander 显示 J-LINK 的序列号，以及目标设备的内核 ID，那么 J-LINK 硬件连接正常；
5. 如果 J-LINK Commander 不能显示目标设备的内核 ID，那么 J-LINK 与目标设备的通信可能存在~~问题~~，请确认目标设备的 JTAG 接口是否正常，并且与 J-LINK 的 JTAG 接口对应。

6 J-LINK 异常及可能原因

6.1 J-LINK LED 灯不亮

将 J-LINK 正常连接后，LED 指示灯不亮，J-LINK 无法使用	
可能原因	<ol style="list-style-type: none">1. J-LINK 连接不正常2. 主机驱动程序存在问题
解决步骤	<ol style="list-style-type: none">1. 检查 USB 连接，并重新插拔 J-LINK USB 接口，重新初始化 J-LINK，确认接口已经可靠连接。2. 检查 USB 线缆，确认 USB 线缆没有问题。3. 如果问题依然存在，尝试更换一台主机进行测试

6.2 J-LINK LED 灯以非常高的频率闪烁

J-LINK LED 以非常高的频率闪烁，不受 USB 控制器控制	
可能原因	<ol style="list-style-type: none">1. 其他程序已经在使用 J-LINK2. J-LINK USB 驱动程序工作不正常
解决步骤	<ol style="list-style-type: none">1. 关闭所有应用程序，重新插拔 J-LINK USB 接口，重新初始化 J-LINK2. 如果问题依然存在，卸载驱动程序并重新安装

6.3 J-LINK 无法与目标设备连接

J-LINK 无法与目标设备连接	
可能原因	<ol style="list-style-type: none">1. JTAG 线缆存在异常2. 目标设备硬件异常3. J-LINK 硬件异常
解决步骤	<ol style="list-style-type: none">1. 检查 J-LINK 线缆是否正确连接2. 检查目标设备硬件是否正常，确认 JTAG 接口无误3. 按 5.7 如何确认 J-LINK 是否存在异常，确认 J-LINK 硬件是否正常

[JLINK V8 \(企业版\)](#):


http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品


第 28 页，共 31 页

7 J-LINK 转接板


J-LINK V8 提供标准的 20PIN JTAG 接口。为了使之能用在其他一些采用 10PIN, 14PIN 的 JTAG 接头的目标 ARM 设备上，我们需要使用 J-LINK 转接板来实现 JTAG 接口的转换，下图是 ARMJISHU.COM 推出的 J-LINK 转接板实物图。



J-LINK 转接板一共支持 2.54mm 间距的 20PIN JTAG、2mm 间距的 20PIN JTAG、2.54mm 间距的 14PIN JTAG、2.54mm 间距的 10PIN JTAG 以及 2mm 间距的 10PIN JTAG 几种接口方式，分别与下图中的 J2、J3、J4、J5、J6 对应。J1 与 J-LINK V8 连接。



典型的 J-LINK 配合转接板的连接方式如下图所示，J-LINK 转接板的 J1 直接插入 J-LINK 中，而对应的转接板插头与目标 ARM 设备通过排线连接。



7.1 20PIN JTAG 接头管脚信号定义

VREF	p	1	2	nc	-
TRST_N	i	3	4	p	GND
TDI	i	5	6	p	GND
TMS	i	7	8	p	GND
TCK	i	9	10	p	GND
RTCK	o	11	12	p	GND
TDO	o	13	14	p	GND
SRST_N	od	15	16	p	GND
-	nc	17	18	p	GND
-	nc	19	20	p	GND

说明：2.54mm 间距与 2.0mm 间距的 20PIN JTAG 管脚信号定义相同。

7.2 14PIN JTAG 接头管脚信号定义

VREF	p	1	2	p	GND
TRST_N	i	3	4	p	GND
TDI	i	5	6	p	GND
TMS	i	7	8	p	GND
TCK	i	9	10	p	GND
TDO	o	11	12	od	SRST_N
VREF	p	13	14	p	GND

说明：2.54mm 间距与 2.0mm 间距的 14PIN JTAG 管脚信号定义相同。

JLINK V8 (企业版)：

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛（www.armjishu.com）出品

第 30 页，共 31 页

ARMJISHU.COM 官方淘宝店


<http://shop36537466.taobao.com>

1. J-LINK V8 企业版



http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

2. J-LINK 转接板



http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-beab420fea34f593c69da6fa60b7372c.htm

3. 资料

手册最新完整版下载地址: <http://www.armjishu.com/bbs/viewtopic.php?id=2280>

J-LINK V8 入门视频教程讲述了 J-LINK V8 的使用方法以及通过 JLINK V8 仿真器来调试 ARM9 处理器的方法视频观看地址:

http://www.56.com/u26/v_NDk5MDg2ODc.html

JLINK V8 (企业版):

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-c58cf07f4208c0b445df23f59d5116e.htm

嵌入式专业技术论坛 (www.armjishu.com) 出品

第 31 页, 共 31 页