

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: АЭРОГРИЛЬ AEROCHEF PRO

Поздравляем с покупкой аэрогриля AeroChef Pro! Этот современный бытовой прибор использует технологию высокоскоростной циркуляции горячего воздуха (конвекции) для приготовления здоровой пищи с минимальным количеством масла или совсем без него. Перед началом использования внимательно изучите данное руководство.

Технические характеристики прибора

- **Модель:** AeroChef AC-450
- **Тип прибора:** Аэрогриль (мультипечь)
- **Объем чаши:** 4.5 литра
- **Номинальная мощность:** 1500 Вт
- **Параметры сети:** 220–240 В, 50/60 Гц
- **Диапазон температур:** от 80 °С до 200 °С
- **Диапазон таймера:** от 1 до 60 минут
- **Покрывтие чаши:** Антипригарное керамическое
- **Вес прибора:** 4.2 кг

Комплектация прибора

1. Основной блок аэрогриля с нагревателем и вентилятором — 1 шт.
2. Съёмная чаша для приготовления — 1 шт.
3. Съёмная решетка-гриль для циркуляции воздуха — 1 шт.
4. Книга рецептов — 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ

Правила безопасности при работе

- Подключайте прибор только к заземленной розетке с напряжением 220–240 В.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней и верхней частях прибора во время его работы.
- Никогда не наливайте масло или другие жидкости непосредственно в саму чашу аэрогриля — это может вызвать возгорание.
- Извлекайте чашу только за специальную термоизолированную ручку. Используйте кухонные прихватки.
- Во время работы из вентиляционных отверстий выходит горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии.

Установка и подготовка к работе

1. **Распаковка:** Удалите все упаковочные материалы, наклейки и рекламные ярлыки.
2. **Выбор места:** Установите аэрогриль на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.

3. **Зазоры для безопасности:** Оставьте свободное пространство не менее 15 см со всех сторон прибора и сзади него для беспрепятственного выхода горячего воздуха.
4. **Первое включение (Прогрев):** Перед первым приготовлением пищи запустите пустой аэрогриль без продуктов. Установите температуру 200 °C и таймер на **10 минут**. Появление легкого дыма или запаха является нормальным — так обгорают заводское защитное покрытие нагревательного элемента. После этого дайте прибору остыть и промойте чашу.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Как использовать прибор

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Установите решетку-гриль внутрь чаши, а сверху выложите продукты.
3. Вставьте чашу в корпус аэрогриля до щелчка.
4. Нажмите кнопку **START** для активации сенсорной панели.
5. Выберите нужную температуру и время вручную или используйте автоматическую программу.
6. Нажмите кнопку **START** еще раз для запуска процесса приготовления.

Базовые автоматические программы

Прибор имеет предустановленные режимы (заводские настройки):

- **Программа «Картофель фри»:**
 - Температура: 200 °C | Время: **20 минут**
- **Программа «Курица (ножки/крылья)»:**
 - Температура: 180 °C | Время: **25 минут**
- **Программа «Выпечка/Пирог»:**
 - Температура: 160 °C | Время: **30 минут**
- **Программа «Рыба»:**
 - Температура: 180 °C | Время: **15 минут**

Важное правило: Для получения хрустящей корочки рекомендуется выдвинуть чашу в середине цикла (например, на 10-й минуте для картофеля) и встряхнуть продукты. При выдвигании чаши прибор автоматически ставит работу на паузу, а при возвращении чаши — продолжает работу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление функциями осуществляется через цифровую сенсорную панель на передней части прибора.

Описание сенсорных кнопок

- **Кнопка «Menu»:** Переключает автоматические программы по кругу.
- **Кнопки «Temp (+ / -)»:** Изменяют температуру с шагом в 5 °C.

- **Кнопки «Time (+ / -)»:** Изменяют время приготовления с шагом в 1 минуту.
- **Кнопка «START/PAUSE»:** Запускает или приостанавливает процесс тепловой обработки.
- **Кнопка «Preheat» (Предварительный разогрев):** Специальная функция для подготовки прибора.

Специальные функции

- **Функция «Предварительный разогрев» (Preheat):** Рекомендуется включать перед началом приготовления мяса или выпечки. Прибор работает фиксированные **3 минуты** при температуре 180 °С. После завершения раздается тройной звуковой сигнал, сообщающий, что можно загружать продукты.
- **Автоматическое отключение:** По истечении времени на таймере прибор издает 5 звуковых сигналов, и нагревательный элемент выключается. Вентилятор продолжает работать еще **20 секунд** для охлаждения внутренних плат, после чего прибор переходит в режим ожидания.
- **Защита от перегрева:** Если внутренняя температура электронной платы превышает 85 °С, прибор автоматически отключает питание и выводит на дисплей ошибку «E1».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Уход и очистка

- Очищайте прибор после каждого использования. Перед очисткой отключите его от сети и дайте остыть не менее 30 минут.
- Чашу и решетку-гриль можно мыть в теплой воде с жидким моющим средством с помощью мягкой губки.
- **Внимание:** Не используйте металлические щетки, жесткие губки и абразивные чистящие порошки. Они необратимо повредят антипригарное керамическое покрытие.
- Внутреннюю камеру прибора (где расположен нагревательный элемент) протирайте влажной тканью по мере скопления жирового налета, но только после полного остывания.

Возможные проблемы и их решение

1. **Дисплей не загорается, прибор не реагирует на кнопки:**
 - Проверьте, плотно ли вставлена чаша в корпус. Внутри стоит защитный микровыключатель. Если чаша выдвинута хотя бы на 2 мм, прибор не включится.
2. **Продукты приготовились неравномерно (часть сырая):**
 - Чаша перегружена продуктами. Уменьшите порцию. Внутри должно оставаться место для циркуляции воздуха.
 - Продукты не были перемешаны/встряхнуты в процессе приготовления.
3. **Из прибора идет белый дым:**
 - Вы готовите слишком жирные продукты (например, бекон). Жир стекает на дно чаши, нагревается и дымит. Это не является неисправностью. Очистите дно чаши от лишнего жира.

Гарантийные обязательства

Срок службы аэрогриля составляет 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок — **12 месяцев** с момента продажи через розничную сеть.