

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ХОЛОДИЛЬНИК FROSTMASTER 3000

Поздравляем с покупкой холодильника FrostMaster 3000! Это надежный бытовой прибор для охлаждения и заморозки продуктов. Перед началом использования внимательно изучите данное руководство.

Технические характеристики прибора

- **Модель:** FrostMaster 3000-X
- **Тип прибора:** Двухкамерный холодильник-морозильник
- **Общий объем:** 320 литров
- **Общая мощность:** 150 Вт
- **Класс энергопотребления:** A++
- **Годовое потребление энергии:** 220 кВтч/год
- **Уровень шума:** 38 дБ
- **Хладагент:** R600a (изобутан)
- **Вес прибора:** 65 кг

Комплектация прибора

1. Основной блок холодильника — 1 шт.
2. Стеклянные полки для холодильной камеры — 4 шт.
3. Пластиковые ящики для овощей — 2 шт.
4. Полки-барьеры на дверцу — 3 шт.
5. Контейнер для заморозки льда — 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ

Правила безопасности при работе

- Подключайте прибор только к заземленной розетке с напряжением 220–240 В.
- Не используйте удлинители и переходники для подключения прибора.
- Не повреждайте контур охлаждения, в котором находится хладагент.
- Перед очисткой или перемещением всегда отключайте прибор от сети.
- Не храните внутри взрывоопасные вещества или баллончики с газом.

Установка и подготовка к работе

1. **Распаковка:** Аккуратно удалите все упаковочные материалы, ленты и пенопласт.
2. **Выбор места:** Устанавливайте прибор в сухом помещении. Избегайте прямых солнечных лучей.
3. **Зазоры для вентиляции:** Оставьте расстояние не менее 5 см между задней стенкой холодильника и стеной. Оставьте по 3 см свободного пространства по бокам.
4. **Выравнивание:** Отрегулируйте передние ножки так, чтобы прибор стоял ровно или с небольшим наклоном назад.

5. **Важное правило первого включения:** После транспортировки прибор должен постоять вертикально **не менее 4 часов** перед включением в розетку. Это нужно для стабилизации компрессорного масла.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Как включить прибор

1. Убедитесь, что прибор отстоялся после транспортировки.
2. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
3. Нажмите кнопку **POWER** на панели управления и удерживайте ее 3 секунды.
4. Загорится внутреннее освещение и индикаторы на дисплее.

Температурные режимы

Прибор имеет две независимые камеры. Для них установлены следующие стандартные и допустимые значения:

- **Холодильная камера (верхняя):**
 - Заводская настройка: +4 °C
 - Диапазон регулировки: от +2 °C до +8 °C
- **Морозильная камера (нижняя):**
 - Заводская настройка: -18 °C
 - Диапазон регулировки: от -16 °C до -24 °C

Циклы работы компрессора

Прибор работает циклично. Компрессор включается для набора нужной температуры и выключается при ее достижении.

- Стандартное время непрерывной работы компрессора: **15–25 минут**.
- Стандартное время отдыха компрессора (пауза): **20–30 минут**.
- При первом включении прибор может непрерывно работать **до 6 часов** для первичного охлаждения камер. Это является нормальным режимом работы.

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА

Управление прибором осуществляется через электронную панель на передней дверце.

Описание кнопок панели управления

- **Кнопка «Fridge»:** Изменяет температуру в холодильной камере. Каждое нажатие снижает температуру на 1 градус.
- **Кнопка «Freezer»:** Изменяет температуру в морозильной камере. Каждое нажатие снижает температуру на 1 градус.
- **Кнопка «Super Freeze»:** Включает режим быстрой заморозки продуктов.
- **Кнопка «Alarm»:** Отключает звуковой сигнал открытой двери.

Специальные функции

- **Режим «Быстрая заморозка» (Super Freeze):** Температура в морозильнике опускается до -24 °C на 12 часов. Функция автоматически выключается через 12 часов. Используется при загрузке большого количества свежего мяса или ягод.
- **Сигнал открытой двери:** Если дверь холодильной камеры открыта более **60 секунд**, прибор издает прерывистый звуковой сигнал. Сигнал отключится автоматически после закрытия двери.
- **Система разморозки:** Прибор оснащен автоматической системой **No Frost**. Принудительная ручная разморозка камер не требуется.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Уход и очистка

- Производите влажную уборку прибора не реже одного раза в 6 месяцев.
- Для мытья используйте мягкую ткань и теплый мыльный раствор.
- Запрещено использовать абразивные порошки, кислоты, растворители и хлорсодержащие средства.
- Протирайте резиновый уплотнитель на дверях чистой водой каждые 3 месяца.

Возможные проблемы и их решение

1. **Прибор не включается:**
 - Проверьте наличие электричества в сети.
 - Проверьте, плотно ли вставлена вилка в розетку.
2. **Прибор плохо охлаждает продукты:**
 - Дверца закрыта неплотно или слишком часто открывается.
 - Рядом с прибором находятся источники тепла (батарея, плита).
 - Установлена слишком высокая температура на панели управления.
3. **Прибор сильно шумит:**
 - Проверьте выравнивание ножек прибора.
 - Убедитесь, что корпус прибора не соприкасается с мебелью или стенами.

Гарантийные обязательства

Срок службы прибора составляет 7 лет с даты производства. Гарантийный срок — **24 месяца** с даты покупки прибора конечным потребителем.