Control de niveles del elevador eléctrico mediante sensores y botones

Objetivo General.


Desarrollar un programa que permita controlar el movimiento del elevador eléctrico direccionando a los 3 diferentes niveles, utilizando sensores y botones y la placa de Arduino.

Desarrollo de la actividad.

- 1. Desarrollar el código para el control del elevador eléctrico.
- 2. Conectar el circuito del elevador eléctrico, los sensores y botones con el Arduino, como se muestra en la imagen 1.
- 3. Cargar el Programa a la placa ARDUINO UNO

Materiales	
Cantidad	Modelo
1	K-920
1	ARD-010
1	ARD-310
1	509-010
3	SS0505A
3	AU-1012
6	R120 1/2
1	USB-490
1	258-810
1	BAT-9V

Diagrama de conexión.



Nota:

Se recomienda posicionar los sensores en el elevador eléctrico como se muestra en la imagen 2.



Código.

```
// Creación de variables globales
int nivel = 1;
// Creación de variables para los botones
int btn_nivel_1 = 4;
int btn_nivel_2 = 5;
int btn_nivel_3 = 6;
// Creación de variables para los sensores
int sen_nivel_1 = 7;
int sen_nivel_2 = 8;
int sen_nivel_3 = 9;
void setup() {
 //Configuración de pines de entrada
 pinMode(btn_nivel_1, INPUT); // Botón para ir al nivel 1
 pinMode(btn_nivel_2, INPUT); // Botón para ir al nivel 2
 pinMode(btn_nivel_3, INPUT); // Botón para ir al nivel 3
 pinMode(sen_nivel_1, INPUT); // Sensor del nivel 1
 pinMode(sen_nivel_2, INPUT); // Sensor del nivel 2
 pinMode(sen_nivel_3, INPUT); // Sensor del nivel 3
 //Configuración de pines de salida
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
}
// Declaración del método "sube" para
// hacer girar el motor en un sentido
void sube(){
 digitalWrite(2,1);
 digitalWrite(3,0);
}
// Declaración del método "baja" para
// hacer girar el motor en sentido contrario
```

```
void baja(){
 digitalWrite(2,0);
 digitalWrite(3,1);
}
// Declaración del método "apaga" para desactivar el motor
void apaga(){
 digitalWrite(2,0);
 digitalWrite(3,0);
}
void loop() {
 if(digitalRead(btn_nivel_3) == 1){ // Instrucciones para
  while (digitalRead (sen_nivel_3) != 1){// ascender al nivel 3
   sube();
   nivel = 3;
  apaga();
 else if(digitalRead(btn_nivel_1) == 1){ // Instrucciones para
   while (digitalRead (sen_nivel_1) != 1){// descender al nivel 1
   baja();
   nivel = 1;
  }
  apaga();
 }
 else if(digitalRead(btn_nivel_2) == 1){ // Instrucciones para
  if(nivel == 3){
                                       // descender al nivel 2
   while(digitalRead(sen_nivel_2) != 1){
   baja();
   nivel = 2;
   }
   apaga();
                               // Instrucciones para
  else if(nivel == 1){
```

```
while (digitalRead(sen_nivel_2) != 1){// ascender al nivel 2
sube();
nivel = 2;
}
apaga();
}
```

¿El elevador en lugar de subir, baja y viceversa?

- Intenta con invertir los cables del motor que están conectados a la tarjeta.
- Si el problema persiste, revisa tus conexiones y/o el código.