## 打印开发指南

#### 文档修订记录

版本号	*变化	简要说明	日期	变更人	批准日期	批准人
V1.0	С	初始版本	2021/3/15	Ct		
V1.1	М	增加快速上手内容	2021/6/7	LinJinXing		

\*变化状态: C = 创立, A = 增加, M = 修改, D = 删除

#### 文档审批记录

序号	审批人	角色	审批日期	签字	备注

### 目录

打印	P开发指南	1
1. រាំ	简介	5
2. }	主意事项	5
	2.1 配置 android 开发环境	5
	2.2 打印基本流程	6
3.接	· 한	6
	3.1.1 打印机状态	6
	3.1.2 打印语言	6
	3.1.3 打印浓度	7
	3.1.4 打印机编码	7
	3.1.5 强调模式	7
	3.1.6 字体大小	7
	3.1.7 多行换行	8
	3.1.8 单行换行	8
	3.1.9 打印空白	8
	3.2.1 打印文本	8
	3.2.2 对齐方式	8
	3.2.3 左边距	9
	3.2.4 标题文本	9
	3.2.5 开启一票一控	9
	3.2.6 一票一控起始	9
	3.2.7 一票一控结束	10
	3.2.8 打印条码	10

	3.2.9 通过图片打印_维码	. 10
	3.3.1 开启黑标检测	. 11
	3.3.2 转到下一个黑色标记	. 11
	3.3.3 打印设备信息	. 11
	3.3.4 重置打印机	. 11
	3.3.5 获取固件版本	. 12
	3.3.6 小票内容两行拼接	. 12
	3.3.7 小票内容三行拼接	. 12
	3.3.8 虚线	. 12
	3.3.9 退纸	. 13
	3.4.1 慢速打印图片	. 13
	3.4.2 快速打印图片	. 13
	3.4.3 设置打印机编码格式	. 13
	3.4.4 Psam 卡复位	. 14
	3.4.5 发送 apdu 指令	. 14
	3.4.6 是否开启加浓模式	. 14
	3.4.7 通过打印机打印二维码	. 14
	3.4.8 是否开启自动走纸	. 15
	3.4.9 设置文本行间距	. 15
	3.5.1 恢复默认行间距	. 15
	3.5.2 隐藏条码下方文本	. 15
4 附	付录 1	. 16
	4.1 打印机编码类型	. 16
	4.2 打印机支持语言	. 16

	4.3 枚举类	17
	4.4 蓝牙打印	17
5. 🛭	附录 2	18
	5.1 PSAM 操作	18
	5.2 实例 psam 工具类	18
	5.3 卡复位操作	18
	5.4 发送 apdu 指令	18
6.	附录 3	19
	6.1 关于小票的一票一控	19
	6.2 注意事项	19
7. †	央速上手	20
	7.1 标签打印流程	20

## 1. 简介

为了方便进行二次开发, 我们提供了可以在 Java 平台进行运行的函数库。 该库采用 Java 语言编写。


## 2. 注意事项

#### 2.1 配置 android 开发环境

1、集成将 print\_version.jar、core.jar 和 so 相关的文件添加到项目中,配置 gradle 添加 jar 包和 so 路径。

```
### Ele Cdt Yew Navigue Code Analyze Eelector Bold flum Isola VCE YEndow Help Extinational College All Electronic College All Electronic
```

#### 2.2 打印基本流程



# 3.接口

### 3.1.1 打印机状态

函数接口	void printState ()
功能说明	打印机状态
参数说明	无
返回值	无

#### 3.1.2 打印语言

函数接口	void printLanguage (int mode)
功能说明	语言设置
参数说明	mode: 请参考附录 4.2 支持语言
返回值	无

### 3.1.3 打印浓度

函数接口	void printConcentration (int level)
功能说明	浓度
参数说明	level: 25-39
返回值	无

### 3.1.4 打印机编码

函数接口	void printEncode (int encode)
功能说明	编码设置
参数说明	encode:参考附录 4.1 编码类型
返回值	无

#### 3.1.5 强调模式

函数接口	void printTextBold (boolean bold)
功能说明	强调模式,文本加粗
参数说明	bold: true 打开, false 关闭
返回值	无

## 3.1.6 字体大小

函数接口	void printFontSize (MODE_ENLARGE mode)
功能说明	字体大小
参数说明	MODE_ENLARGE: NORMAL
	HEIGHT_DOUBLE
	HEIGHT_WIDTH_DOUBLE
返回值	无

#### 3.1.7 多行换行

函数接口	void printLine(int lineNum)
功能说明	多行换行
参数说明	lineNum: 1-n
返回值	无

### 3.1.8 单行换行

函数接口	void printLine()
功能说明	单行换行
参数说明	无
返回值	无

### 3.1.9 打印空白

函数接口	<pre>void printTabSpace(int length)</pre>
功能说明	打印空白
参数说明	length:1-n
返回值	无

### 3.2.1 打印文本

函数接口	void printText(String text)
功能说明	打印文本
参数说明	text
返回值	无

### 3.2.2 对齐方式

函数接口	void printAlignment(ALIGN_MODE alignment)
------	-------------------------------------------

功能说明	对齐方式
参数说明	ALIGN_MODE: ALIGN_LEFT
	ALIGN_CENTER
	ALIGN_RIGHT
返回值	无

#### 3.2.3 左边距

函数接口	void printMarginLeft(int param)
功能说明	左边距
参数说明	Param:0-384
返回值	无

#### 3.2.4 标题文本

函数接口	<pre>void printLargeText(String text)</pre>
功能说明	大文本
参数说明	text
返回值	无

### 3.2.5 开启一票一控

函数接口	void printEnableCertificate(boolean bool)
功能说明	开启一票一控
参数说明	bool:true 开启,false 关闭
返回值	无

### 3.2.6 一票一控起始

函数接口	void printStartNumber(int number)
功能说明	一票一控头部

参数说明	number: 100000001(10 位流水号,每次加 1)
返回值	无

#### 3.2.7 一票一控结束

函数接口	void printEndNumber()
功能说明	一票一控结尾
参数说明	无
返回值	无

### 3.2.8 打印条码

函数接口	void printBarcode(String text, int Height, int Width)
功能说明	打印条码
参数说明	text:条码内容
	Height: 条码高度
	Width: 1-4
返回值	无

## 3.2.9 通过图片打印二维码

函数接口	void printQR(Bitmap bitmap)
功能说明	打印二维码
参数说明	bitmap: 二维码图片。类型:Bitmap。
	例: bitmap = BitmapUtils.encode2dAsBitmap(s_gbk,
	barcodeFormat, width, height);
	s_gbk: 文本;
	barcodeFormat:条码格式;
	width: 宽; 最大不超过 384
	height: 高。
	详细代码请参考 demo
返回值	无

#### 3.3.1 开启黑标检测

函数接口	void printEnableMark(boolean bool)
功能说明	开启黑标检测
参数说明	bool: true 开启, false 关闭
返回值	无

### 3.3.2 转到下一个黑色标记

函数接口	void printGoToNextMark()
功能说明	转到下一个黑色标记
参数说明	无
返回值	无

#### 3.3.3 打印设备信息

函数接口	void printFeatureList()
功能说明	打印设备支持的功能列表
参数说明	无
返回值	无

#### 3.3.4 重置打印机

函数接口	void resetPrint()
功能说明	重置打印机
参数说明	无
返回值	无

### 3.3.5 获取固件版本

函数接口	void getVersion()
功能说明	获取打印机固件版本
参数说明	无
返回值	无

### 3.3.6 小票内容两行拼接

函数接口	void printTwoColumn(String title, String content)
功能说明	小票内容两行拼接
参数说明	无
返回值	无

#### 3.3.7 小票内容三行拼接

函数接口	void printThreeColumn(String left, String middle, String
	right)
功能说明	小票内容三行拼接
参数说明	无
返回值	无

#### 3.3.8 虚线

函数接口	void printDashLine()
功能说明	虚线
参数说明	无
返回值	无

#### 3.3.9 退纸

函数接口	void setBackPaper(int param)
功能说明	打印将纸退到仓盖,9030版本固件不需要此设置
参数说明	param: 0-100
返回值	无

### 3.4.1 慢速打印图片

函数接口	void printBitmap(Bitmap bmp)
功能说明	小图片打印 (384x360)
参数说明	Bitmap
返回值	无

#### 3.4.2 快速打印图片

函数接口	void printBitmap2(Bitmap bmp)
功能说明	大图片使用(384xn)
参数说明	Bitmap
返回值	无

### 3.4.3 设置打印机编码格式

函数接口	void setEncoding(String encoding)
功能说明	设置编码 (默认 GB2312)
参数说明	String
返回值	无

#### 3.4.4 Psam 卡复位

函数接口	int resetPsam(int type, byte[] data)
功能说明	Psam 卡复位
参数说明	Type:卡1、卡2
	Data:传入 byte 数组
返回值	int

## 3.4.5 发送 apdu 指令

函数接口	int sendApdu(int type, String apduHex, byte[] data)
功能说明	发送 apdu 指令
参数说明	Type:卡1、卡2
	apduHex: apdu 指令
	Data:传入 byte 数组
返回值	int

#### 3.4.6 是否开启加浓模式

函数接口	void printThicken(boolean bool)
功能说明	加浓模式控制 (9030 固件版本以上)
参数说明	true: 开启加浓
	false: 关闭加浓
返回值	void

### 3.4.7 通过打印机打印二维码

函数接口	void printQR2(int pix, int unit, int level, ALIGN_MODE
	AlignMode, String CodeText)
功能说明	通过指令打印二维码
参数说明	Pix (像素点) : pixel size n>=1 , n<=24

	Unit(二维码版本): Unin size 1≤n ≤16
	Level (纠错级别) : 48 49 50 51
	ALIGN_MODE:对齐方式
返回值	Void

#### 3.4.8 是否开启自动走纸

函数接口	void printAutoEnableMark(boolean bool)
功能说明	控制换纸后是否打印上次为打印完的内容
参数说明	true: 开启自动走纸
	false: 关闭自动走纸
返回值	void

#### 3.4.9 设置文本行间距

函数接口	void setPrintLineSpacing(int line)
功能说明	设置行间距为 [ n × 纵向或横向移动单位] 英寸, 0 ≤ n ≤ 255
参数说明	line:
返回值	Void

#### 3.5.1 恢复默认行间距

函数接口	void setPrintDefLineSpacing()
功能说明	设置行间距为默认值
参数说明	无
返回值	void

#### 3.5.2 隐藏条码下方文本

函数接口	void printNoBarcodeText()
功能说明	隐藏条码文本,在打印条码之前设置

参数说明	无
返回值	Void

# 4 附录 1

#### 4.1 打印机编码类型

n = 2, UTF-8 编码; n = 3,CODEPAGE 编码

#### 4.2 打印机支持语言

n	代码页
0	PC437[美国,欧洲标准]
3	PC860 [西班牙语]、[葡萄牙语]
7	PC737 [Greek]
15	PC936 [中文简体]、PC950 [繁体中文]、 PC932 [日语]
18	PC852:Latin2 【拉丁语】
19	PC858 [西欧语]
21	PC866 [斯拉夫语/俄语]
23	CP857 [土耳其语]
32	CP874 [泰文]

编码与语言具体设置请看打印机初始化操的语言设置

#### 4.3 枚举类

▼ 🖿 enums

E ALIGN\_MODE

■ BARCODE\_1D\_TYPE

E FONT\_ID

E MODE\_ENLARGE

ALIGN\_MODE: 对齐方式

BARCODE\_1D\_TYPE: 条码类型

FONT\_ID:字符字体

MODE\_ENLARGE: 字符放大

#### 4.4 蓝牙打印

本设备目前已经支持蓝牙打印,如果使用了串口方式,请关闭虚拟蓝牙开关,

需要注意虚拟蓝牙只能本机使用,其他设备不能连接。

#### 使用步骤如下:

- 1、在设置====>个性化中打开虚拟蓝牙开关
- 2、开启后在蓝牙列表中会看到 VirtualBT
- 3、配对蓝牙后无需打开串口,直接通过 BluetoothSocket,传输 PrintUtil 组织的数据
- 4、具体操作请看 demo 示例

## 5. 附录 2

#### 5.1 PSAM 操作

适用于打印机自带 psam 模块

#### 5.2 实例 psam 工具类

PrintUtil printUtil=PrintUtil.getClient ();

#### 5.3 卡复位操作

```
type:卡1、卡2
```

bytes: 接收返回的数据

byte bytes=new byte[32];
printUtil.resetPsam (1, bytes);

#### 5.4 发送 apdu 指令

type: 卡 1、卡 2 hex: apdu 指令

bytes: 接收返回的数据

```
byte bytes=new byte[32];
printUtil.sendApdu (psamId, sendHex, bytes);
```

### 6. 附录 3

#### 6.1 关于小票的一票一控

关于一票一控流水号问题请参阅一票一控文档。

#### 6.2 注意事项

- 1、打印机目前不支持水平布局,如左侧二维码,右侧文本,此种格式需要生成图片进行打印,示例请参阅 CanvasActivity,图片的最大宽度为 384。可参考 demo 中提供的 CanvasUtil。
- 2、进行连续标签打印时,请打印完成后在打印下一张,直接用循环发送会导致数据错乱,循环会调的很快上一张的内容还没打完,下一张又发送了;所以在初始化时开启一票一控,开启后,在打印内容的头部、尾部发送票据流水号和结尾标记。打印机打印完成后会返回发送的流水号,串口接收到发送的流水号即打印成功。
- 3、设备的固件版本为9030时不用调用退纸方法,此版本开启黑标即可自动退纸。
- 4、使用泰语时请将打印机编码设置为 utf-8, 否则出现乱码。
- 5、psam 功能需要选配才有。

### 7. 快速上手

#### 7.1 标签打印流程

```
1、获取打印实例
```

```
pUtil = PrintUtil.getInstance();
pUtil.printEnableCertificate(true);//开启一票一控
pUtil.printAutoEnableMark(false);//是否开启自动走纸
pUtil.printLanguage(15);//语言设置
pUtil.printEncode(3);//编码设置
pUtil.setPrintDefLineSpacing();//恢复默认行间距
```

#### 2、设置打印监听

```
pUtil.setPrintEventListener(new OnPrintEventListener() {
    @Override
    public void onPrintStatus(int state) {
        Log.e("TAG", "onPrintStatus: " + state);
        switch (state) {
        case 0:
        if (loadProgressDialog != null) {
            if (loadProgressDialog.isShowing()) {
                 loadProgressDialog.cancel();
            }
        }
        number += 1; // 流水号自加 1 Serial number plus 1
```

```
Toast.makeText(mContext, getString(R.string.toast_print_success),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
               break;
             case 1:
             case 3:
               Toast.makeText(mContext, getString(R.string.toast_no_paper),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
               break;
             case 2:
               Toast.makeText(mContext, getString(R.string.toast_print_error),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
               break;
          }
       }
       @Override
       public void onVersion(String version) {
       @Override
       public void onTemperature(String str) {
       }
     });
3、打印
mBarcode1DType = BARCODE_1D_TYPE.CODE128;//一维码类型
printUtil.printEnableMark(true);//开启黑标检测
printUtil.printStartNumber(number);//一票一控头部
printUtil.printState();//开启打印状态回调
//打印内容
printUtil.printConcentration(Integer.valueOf(mEditBarCon.getText().toString().trim())
);
printUtil.printAlignment(ALIGN_MODE.ALIGN_CENTER);
```

```
printUtil.printLine(1);
if (barContent.length() > 12) {
    printUtil.printBarcode(barContent, mBarcode1DType, 80, 1);
} else {
    printUtil.printBarcode(barContent, mBarcode1DType, 80, 2);
}

printUtil.printGoToNextMark();//走纸到下张标签

printUtil.printEndNumber();//结束一票一控制
```