



<그림 7> 바지(Barge)선 앵커 <그림 8> 바지(Barge)선 앵커 와이어로프

- (4) 앵커를 올리거나 내리기 전에는 작업장주변에 불필요한 사람은 없으며 부선 주 변에 장애물이 없는가를 확인하여야 한다.
- (5) 윈치, 윈드라스(Windlass) 작동상태, 스토퍼기능 상태를 수시로 점검하여야 한다.



<그림 9> 앵커 윈드라스



<그림 10> 선박 윈드라스

(6) 체인의 상태를 수시로 확인하고 연결링크는 주기적으로 교체하여야 한다.

## 4.4 기상 대비 안전점검 및 확인

- (1) 해상 작업선, 바지선은 운항 및 공사 중 기상악화로 인해 넘어지거나 운항하는 타선박 및 부속선과의 부딪힘을 방지하기 위하여 다음사항을 점검 또는 확인을 하여야 한다.
- (가) 이동항로의 안전성 확인