Frequenzen der C-Dur Tonleiter								
Ton	c'	ď'	e'	f'	g'	a'	h'	c"
f(Hz)	261,6	293,7	329,6	349,2	392,0	440,0	493,9	523,2
Zählkonstante	7662	6825	6079	5730	5102	4545	4056	3824
Freq(Hex)	1DEEH	1AA9H	17BFH	1662H	13EEH	11C1	FD8H	EF0H

Grundaufgabe a)

Der Kanal 0 des Timerbausteins soll als programmierbarer Frequenzgenerator benutzt werden. Dazu wird die Betriebsart "Mode 3" verwendet (Frequenzteiler mit symmetrischer Rechteckschwingung am Output). Die Output-Frequenz soll 440 Hz betragen. Als Input benutzen Sie den eingebauten 2-MHz-Generator.

Zählkonstante:
$$\frac{2MHz}{440Hz}=4545, 4545=(11C1)_{16}$$

```
MOV AL, 36H; Steuerbyte 00110110

OUT 57H, AL

MOV AL, 0C1H; LSB

OUT 54H, A1

MOV AL, 011H; MSB

OUT 54H, AL
```

Grundaufgabe b)

Schalten Sie die Tonausgabe zunächst wieder ab und erweitern Sie das Programm um die Initialisierung der PIT-Kanäle 1 und 2. Die am Output des Kanals 2 angeschlossene LED soll mit einer Periodendauer von 0,5s blinken. Es ist wiederum Mode 3 zu benutzen. Da beide Kanäle hintereinander geschaltet (kaskadiert) sind, müssen Sie die benötigte Frequenzteilung auf beide Kanäle aufteilen. Außer der LED haben Sie diesmal keine weitere Kontrollmöglichkeit.

Zählkonstante:
$$\frac{2MHz}{2Hz}/2=1000000/2=500000$$

```
MOV AL, OB6H; Kanal 2
           OUT 57H, AL
2
           MOV AL, OFFH
           OUT 56H, AL
           MOV AL, OFFH
           OUT 56H, AL
           \texttt{MOV} AL, 076H ; Kanal 1
           OUT 57H, AL
           MOV AL, OFFH
10
           OUT 55H, AL
11
           MOV AL, OFFH
12
           OUT 56H, AL
13
```

Grundaufgabe c)

Die Tonausgabe von Kanal 0 wird wieder eingeschaltet. Sie soll jetzt aber nur noch dann aktiv sein, wenn gerade eine beliebige Taste in der blauen Tastenreihe gedrückt ist. Dazu müssen Sie in der Endlosschleife des Programms eine entsprechende Abfrage einbauen.

```
noton: MOV AL, 59H

OUT 57H, AL

taste: IN AL, 59H

AND AL, 0FFH

JZ noton ; keine taste gedrueckt

JMP ton

ton: MOV AL, 0C1H

OUT 54H, AL

MOV AL, 011H

OUT 54H, AL

JMP taste
```

Fortgeschrittene Aufgabe d)

Erweitern Sie das Programm dann so, dass den einzelnen Tasten unterschiedliche Frequenzen zugeordnet sind. Es wird angenommen, dass nicht mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Das Blinken der LED von Aufgabe b) soll weiterhin funktionieren.

```
noton:
            MOV AL, 59H
            OUT 57H, AL
3 taste:
            IN AL, 59H
            MOV BL, AL
            AND AL, OFFH
            JZ noton
                                ; keine taste gedrueckt
            MOV AL, BL
AND AL, 001H
                                : Taste A
            {\tt JNZ} tonA
            MOV AL, BL
AND AL, OO3H
10
11
                                ; Taste B
12
            JNZ tonB
            MOV AL, BL
AND AL, 004H
13
14
                                ;Taste C
            JNZ tonC
15
            JMP taste
16
17 tonA:
            MOV AL, OC1H
            OUT 54H, AL
18
            {\tt MOV} AL, {\tt O11H}
19
20
            OUT 54H, AL
            JMP taste
21
22 tonB:
            MOV AL, 008H
            OUT 54H, AL
23
            MOV AL, OFDH
24
25
            OUT 54H, AL
            JMP taste
26
            MOV AL, OOOH
27 tonC:
            OUT 54H, AL
28
            {\tt MOV} AL, OEFH
29
30
            OUT 54H, AL
            JMP taste
31
```