

GameCube – Guía Swiss + SD2SP2 / SD Gecko / Action Replay

Guía paso a paso, explicada muy fácil, para cargar juegos desde tarjeta SD en GameCube sin complicarse.

Enlaces recomendados

-  Swiss – Lanzamientos oficiales:

[Descarga Swiss \(GitHub oficial\)](#).

Aquí está siempre la última versión estable de Swiss. Es el "cerebro" que gestiona todo.

-  Creador recomendado – Retro Game Corps:

[Guías GameCube + Swiss – Retro Game Corps](#)

Vídeos muy claros para ver el proceso en pantalla si te pierdes en algún paso.

Material recomendado

Estos enlaces pueden ser de afiliado. Solo tendrías que cambiar el identificador de afiliado en cada URL.

 Adaptador SD2SP2 (Amazon)

 SD2SP2 (AliExpress)

 SD Gecko (ranura Memory Card)

 Action Replay / SD Media Launcher

 MicroSD 128GB (Amazon)

 PicoBoot Kit (mod con soldadura)

AVISO LEGAL:

Esta guía está pensada para usar copias de seguridad de juegos que ya posees en formato físico o software libre. No se apoya ni se explica cómo descargar juegos de forma ilegal. Swiss es una herramienta Homebrew para gestionar backups legales y mejorar la experiencia de tu GameCube.

¿Qué es Swiss y qué es SD2SP2 / SD Gecko?

Swiss es un programa especial que se ejecuta en la GameCube y te permite:

- Cargar juegos desde una tarjeta SD en lugar de usar discos.
- Forzar modos de vídeo (por ejemplo, 480p) para que se vea mejor.
- Usar Memory Cards virtuales en la SD.

Para que Swiss pueda leer juegos desde una tarjeta SD, necesitas un adaptador:

- **SD2SP2**: se conecta en el puerto serie 2 que está debajo de la consola.
- **SD Gecko**: se conecta en una ranura de Memory Card (frontal).

Piensa en Swiss como el “menú avanzado” y en SD2SP2 / SD Gecko como el “lector de tarjetas SD” de la GameCube.

Compatibilidad de consolas

-  **GameCube DOL-001** – Tiene puerto serie 2 debajo de la consola. Compatible con SD2SP2.
-  **GameCube DOL-101** – No tiene puerto serie 2 visible. Puedes:
 - Usar un **SD Gecko** en la ranura de Memory Card.
 - O hacer mods avanzados con soldadura (no recomendado para principiantes).

El modelo de la consola aparece en la pegatina de abajo (DOL-001 o DOL-101).

Material necesario (mínimo)

- Una **GameCube** funcional.
- Una **tarjeta MicroSD** (32–128GB recomendado).
- Un **adaptador SD2SP2** o **SD Gecko**.
- Un método para arrancar Swiss:
 - **PicoBoot** (requiere soldar, opción más “pro”).
 - **Action Replay / SD Media Launcher** (sin soldar, usando disco).
 - Otros métodos avanzados (GC Loader, etc.).
- Un **PC** para copiar archivos a la MicroSD.

1

Preparar la tarjeta MicroSD

Vamos a dejar la MicroSD lista para que Swiss funcione a la primera.

1. Conecta la MicroSD al PC (con un lector USB si hace falta).
2. Formatea la MicroSD:
 - Usa **FAT32** para máxima compatibilidad.
 - Las versiones modernas de Swiss también soportan **exFAT**, pero FAT32 es lo más seguro.En Windows: botón derecho sobre la tarjeta → "Formatear..." → Sistema de archivos: FAT32 → Iniciar.
3. Descarga la última versión de Swiss desde GitHub. Dentro del archivo comprimido, busca la carpeta `dol` y localiza un archivo llamado algo como: `swiss_rXXXX.dol`.
4. Copia el archivo `swiss_rXXXX.dol` a la raíz de la MicroSD. Si usas PicoBoot, normalmente se renombra a `ipl.dol` (lo veremos más adelante).
5. Crea una carpeta llamada `GAMES` en la raíz de la MicroSD. Ahí irán tus backups personales en formato `.iso` o `.gcm`.

```
Contenido típico de la MicroSD:
```

```
-----
```

```
/GAMES/
```

```
swiss_rXXXX.dol
```

```
GAMES/Resident_Evil_4.iso
```

```
GAMES/F-Zero_GX.gcm
```

Si ves algo parecido a esto en la tarjeta, la parte básica está bien preparada.

2

Métodos para arrancar Swiss

Hay dos formas principales que interesan para una guía sencilla:

- 🛠 **Método A – PicoBoot** (requiere soldar, arranca Swiss siempre).
- 🎮 **Método B – Action Replay / SD Media Launcher + SD Gecko** (sin soldar, usando disco).

Método A – PicoBoot (resumen muy simple)

Este método es para quien se atreve con la soldadura o lo lleva a alguien que sepa. Una vez instalado, la GameCube arranca Swiss automáticamente desde la MicroSD.

1. Instala el mod PicoBoot en la placa de la GameCube (trabajo de soldadura, no se detalla aquí paso a paso).
2. Renombra el archivo de Swiss a `ip1.dol`.
3. Copia `ip1.dol` en la raíz de la MicroSD.
4. Inserta la MicroSD en el SD2SP2 y coloca el SD2SP2 en el puerto serie 2.
5. Enciende la consola: si todo está bien, Swiss se abrirá directamente.

Método B – Action Replay / SD Media Launcher (sin soldar)

Este método es más amigable para gente sin experiencia técnica: se usa un disco especial que carga Swiss desde una tarjeta SD en un SD Gecko.

1. Compra un **Action Replay** o **SD Media Launcher** compatible con GameCube.
2. Inserta una tarjeta SD (no MicroSD directamente, salvo con adaptador) en el **SD Gecko**.
3. Copia el archivo `swiss_rxxx.dol` a la SD del SD Gecko (por ejemplo, en la raíz).
4. Inserta el SD Gecko en una ranura de Memory Card (normalmente Slot B).
5. Inserta el disco de Action Replay / SD Media Launcher en la GameCube.
6. Enciende la consola y sigue el menú del disco hasta la opción de cargar el archivo DOL desde la SD.
7. Selecciona el archivo de Swiss. Si todo va bien, aparecerá el menú de Swiss.

Una vez dentro de Swiss, aunque lo hayas cargado desde SD Gecko, puedes usar también SD2SP2 como dispositivo principal para los juegos (más rápido y no ocupa ranuras frontales).

3 Usar Swiss para cargar juegos

Cuando Swiss se haya cargado correctamente, verás un menú con dispositivos y carpetas.

1. Comprueba que el SD2SP2 está bien insertado en el puerto serie 2 (texto mirando hacia fuera).
2. En Swiss, usa la cruceta para moverte por las opciones.
3. Pulsa **B** para cambiar de dispositivo hasta seleccionar **SD2SP2** o **SD Gecko**, según dónde tengas los juegos.
4. Entra en la carpeta `GAMES`.
5. Selecciona un juego y pulsa **A** para abrir el menú de opciones del juego.
6. Pulsa otra vez **A** para lanzarlo con la configuración por defecto.

```
SWISS v0.6 - Main Menu
-----
Device: SD2SP2 (Serial Port 2)

> [DIR] GAMES
    - F-Zero_GX.iso
```

- Resident_Evil_4.gcm

[A] Open [B] Change Device [X] Options

Si ves algo parecido a esta pantalla, Swiss está leyendo correctamente tu tarjeta SD y tus juegos.

4 Mejorar la imagen – Forzar 480p

Una de las grandes ventajas de Swiss es que puede hacer que muchos juegos se vean mejor que en la consola original.

- Antes de lanzar un juego, selecciónalo y pulsa **X** para abrir las opciones avanzadas.
- Busca la opción **Video Mode**.
- Elige **Force 480p** si usas cable por componentes o adaptador HDMI compatible.
- Guarda los cambios y lanza el juego con **A**.

```
Game Settings - F-Zero GX
-----
Video Mode: Force 480p (On)
Widescreen Hack: Off
In-Game Reset: Enabled

[A] Start Game [B] Back
```

Si tu tele o capturadora lo soporta, notarás la imagen mucho más nítida que con 480i.

Errores típicos y cómo solucionarlos

Error: “SD Card not detected” o no aparece SD2SP2:

- Comprueba que el SD2SP2 está bien insertado: el texto de la placa debe mirar hacia el exterior.
- Apaga la consola, retira y vuelve a insertar el adaptador con cuidado.
- Asegúrate de que la MicroSD está bien metida en el SD2SP2.
- Prueba a formatear de nuevo la MicroSD en FAT32 y copiar otra vez los archivos.

Swiss arranca, pero no veo mis juegos:

- Comprueba que los juegos están dentro de la carpeta GAMES.
- Asegúrate de que los archivos son .iso o .gcm.
- Evita nombres raros con símbolos extraños; usa letras, números y guiones bajos.

El disco de Action Replay / SD Media Launcher no carga:

- Comprueba que el disco no está rayado.
- Prueba a limpiar la lente de la GameCube con un kit adecuado.
- Si el lector está muy gastado, quizá te interese un método como PicoBoot o GC Loader.

Optimización y ahorro

- **Memory Card virtual:** Swiss permite guardar partidas en la propia SD, simulando una tarjeta de memoria. Así no necesitas comprar varias Memory Cards físicas.
- **Formato NKIT:** Algunos backups en formato .nkit.iso ocupan menos espacio. Úsalos solo si sabes que son compatibles con Swiss.
- **Una sola SD para todo:** Puedes tener varios juegos, homebrew y configuraciones en la misma tarjeta, bien organizados en carpetas.
- **Cuidado con los apagados:** No apagues la consola mientras Swiss está guardando o leyendo mucho tiempo para evitar corrupción de datos.