

Mega Drive – Guía EverDrive

Guía paso a paso, explicada muy fácil, para que cualquiera pueda usar EverDrive sin saber de tecnología.

Enlaces Recomendados

-  Creador recomendado – Retro Game Corps:
[Vídeos sobre EverDrive y Mega Drive – Retro Game Corps](#)
Si te pierdes en algún paso, aquí puedes ver el proceso en vídeo.
-  Sitio oficial del fabricante:
[Descarga oficial del sistema EverDrive \(OS\) – Krikzz](#)
Siempre descarga el sistema desde aquí. Es la fuente oficial y segura.

Material Recomendado

Antes de empezar, asegúrate de tener todo esto preparado:

 Mega EverDrive (Amazon)

 SD Card 32GB (Amazon)

 EverDrive (AliExpress)

- ✓ Una Mega Drive / Genesis que funcione.
- ✓ Un EverDrive compatible con Mega Drive.
- ✓ Una tarjeta SD (mejor 8–32GB, en buen estado).
- ✓ Un PC o portátil para copiar archivos.

AVISO LEGAL: Esta guía está pensada para usar copias de seguridad de juegos que ya posees en formato físico o software libre. No se apoya ni se explica cómo descargar juegos de forma ilegal.

Concepto Básico – ¿Qué es EverDrive?

Imagina que el EverDrive es un **cartucho mágico**. Por fuera parece un cartucho normal, pero por dentro tiene una ranura para tarjeta SD.

En vez de meter un juego distinto cada vez, metes todos tus juegos legales en la tarjeta SD. La Mega Drive "cree" que cada vez tiene un cartucho original puesto.

- ✓ No tienes que estar cambiando cartuchos.
- ✓ Los tiempos de carga son muy rápidos.
- ✓ Puedes tener muchos juegos en una sola tarjeta.
- ✓ Algunos modelos tienen funciones extra (guardar estados, menú especial, etc.).

Compatibilidad – ¿En qué consolas funciona?

EverDrive para Mega Drive funciona en:

- ✓ Sega Mega Drive / Genesis (Model 1, 2 y 3).
- ✓ Sega Nomad.
- ✓ Sega TeraDrive / Amstrad Mega PC.
- ✓ Analogue Mega Sg.
- ⚠ Algunas consolas clónicas baratas pueden dar problemas (no es culpa del EverDrive).

Material Necesario (resumen rápido)

-  Un cartucho EverDrive (X3, X5, X7 o Pro).
-  Una tarjeta SD o microSD (según el modelo de EverDrive).
-  Un PC con lector de tarjetas SD.
-  Cable de alimentación y cable de vídeo de tu Mega Drive.

1 Preparar la tarjeta SD

Este paso es muy importante. Si la tarjeta no está bien preparada, el EverDrive no funcionará.

1. Conecta la tarjeta SD al PC. Si no tiene ranura, usa un adaptador USB.
2. Formatea la tarjeta en **FAT32**. En Windows: botón derecho sobre la tarjeta → "Formatear" → Sistema de archivos: FAT32 → Iniciar.
3. Cuando termine, abre la tarjeta y crea una carpeta llamada MEGA. Escribe el nombre exactamente así: **MEGA** (en mayúsculas).
4. Ve a la web oficial de Krikzz y descarga el sistema (OS) del Mega EverDrive. Descomprime el archivo y copia todos los archivos dentro de la carpeta MEGA.
5. Comprueba que dentro de MEGA ves archivos como `mdos.bin`. Si no ves nada, es que no has copiado bien el contenido.
6. Crea otra carpeta en la raíz de la SD llamada `ROMS`. Ahí irán tus copias de seguridad legales de juegos.

2 Primer arranque con EverDrive

Ahora vamos a usar la tarjeta SD en la consola.

1. Asegúrate de que la Mega Drive está **apagada**.
2. Mete la tarjeta SD en el EverDrive hasta el fondo.
3. Inserta el EverDrive en la ranura de cartuchos de la Mega Drive.
4. Enciende la consola.
5. Si todo está bien, verás una pantalla con el logo de EverDrive y luego una lista de carpetas y archivos.
6. Usa la cruceta del mando para moverte y entra en la carpeta `ROMS`.
7. Elige un juego y pulsa el botón **C** o **Start** para cargarlo.

```
MEGA EVERDRIVE OS v3.12
-----
> [DIRECTORY] MEGA
> [DIRECTORY] ROMS
  - Sonic_the_Hedgehog.bin
  - Streets_of_Rage_2.bin

[A] OPTIONS [B] BACK [C] SELECT
```

Si ves algo parecido a esta pantalla, significa que todo está funcionando correctamente.

3 Cómo se guardan las partidas

No todos los modelos de EverDrive guardan las partidas igual. Es importante entender esto para no perder tu progreso.

- **Modelos X3 / X5:**

Cuando termines de jugar:

- Primero pulsa el botón **Reset** de la consola.
- Espera unos segundos.
- Luego apaga la consola.

Si apagas directamente sin pulsar Reset, la partida puede no guardarse en la SD.

- **Modelos X7 / Pro:**

Estos modelos guardan automáticamente al salir o al apagar la consola. Algunos permiten usar un menú especial dentro del juego para gestionar partidas.

Errores Típicos y cómo solucionarlos

Error 0xF1 – SD initialization failed

El EverDrive no puede leer la tarjeta SD.

Pasos a revisar:

- Comprueba que la tarjeta está en **FAT32**.
- Prueba con una tarjeta de 32GB o menos.
- Vuelve a copiar el sistema (OS) en la carpeta MEGA.

Consejo rápido: Si la consola muestra una pantalla roja o negra al arrancar:

- Limpia los contactos dorados del EverDrive con un bastoncillo y alcohol isopropílico.
- Asegúrate de que el cartucho está bien insertado.

Optimización y Consejos Útiles

- 🎮 **Juegos de Master System:**

Muchos EverDrive de Mega Drive permiten jugar a juegos de Master System directamente, sin adaptadores extra.

- 💾 **Save States:**

Solo están disponibles en modelos avanzados (X7 / Pro). Permiten guardar la partida en cualquier momento desde un menú especial.

- ⚡ **Orden en la SD:**

Mantén tus juegos organizados en carpetas (por género, por orden alfabético, etc.) para encontrar todo más rápido.