

Nintendo 3DS – Guía Sky3DS+

Guía muy fácil y completa para usar Sky3DS+ sin modificar la consola. Ideal para principiantes y totalmente Plug & Play.

Enlaces Recomendados

-  Firmware oficial Sky3DS+:

[Descargar firmware oficial](#)

Aquí descargas el archivo que hace que el cartucho funcione correctamente.

-  Vídeos recomendados – Retro Game Corps:

[Guías Sky3DS+ en YouTube](#)

Si te pierdes en algún paso, aquí puedes ver cómo se hace.

Material Recomendado

Antes de empezar, asegúrate de tener todo esto:

 Sky3DS+ (Amazon)

 MicroSD 128GB (Amazon)

 Sky3DS+ (AliExpress)

- ✓ Una Nintendo 3DS / 2DS / New 3DS / New 2DS XL.
- ✓ Un cartucho Sky3DS+ (botones naranjas).
- ✓ Una MicroSD de 32–128GB.
- ✓ Un PC para copiar archivos.

AVISO LEGAL: Esta guía está pensada para usar copias de seguridad de juegos que ya posees en formato físico. No se apoya ni se explica cómo descargar juegos de forma ilegal.

¿Qué es Sky3DS+?

Sky3DS+ es un cartucho especial que funciona igual que un juego original de 3DS, pero en vez de traer un solo juego dentro, usa una MicroSD donde puedes guardar varios.

Es como un "cartucho multi-juego":

- ✓ No modifica la consola.
- ✓ Funciona en cualquier versión de firmware.
- ✓ Es totalmente Plug & Play.
- ✓ Cambias de juego con los botones naranjas.

Compatibilidad

- ✓ Nintendo 3DS
- ✓ Nintendo 3DS XL
- ✓ Nintendo 2DS
- ✓ New Nintendo 3DS
- ✓ New Nintendo 3DS XL
- ✓ New Nintendo 2DS XL
- ✓ Funciona en cualquier región (EU, USA, JAP)
- ✓ Funciona en la última actualización oficial

1 Preparar la MicroSD

Vamos a dejar la tarjeta lista para que Sky3DS+ funcione a la primera.

1. Conecta la MicroSD al PC.
2. Formatea la tarjeta en **exFAT** o **FAT32**.
3. Descarga el firmware oficial (archivo `firmware.bin`).
4. Cópialo en la raíz de la MicroSD.
5. Copia tus juegos legales en formato `.nds` también en la raíz.

2 Actualizar Sky3DS+

1. Mete la MicroSD en el Sky3DS+.
2. Inserta el Sky3DS+ en la consola apagada.
3. Enciende la consola.
4. El LED del cartucho parpadeará mientras se actualiza.
5. Cuando deje de parpadear, ya está listo.

3 Cómo cambiar de juego

En el menú HOME:

- El primer juego aparecerá como si fuera un cartucho normal.
- Pulsa el botón naranja → cambia al siguiente juego.
- Pulsa el otro botón naranja → vuelve al anterior.

```
NINTENDO 3DS - HOME MENU
-----
[ CART SLOT ] : Mario Kart 7

> Pressing orange button...
> Loading next game...
> Emulating: Zelda Ocarina of Time 3D
```

Errores Comunes

No aparece ningún juego:

- ✓ La MicroSD no está bien insertada.
- ✓ El archivo .3ds está corrupto.
- ✓ El nombre del archivo tiene símbolos raros.

El LED parpadea sin parar:

- ✓ El firmware no es el correcto.
- ✓ La MicroSD está en formato incorrecto.

Consejos Útiles

- ✓ Deja siempre un 10% libre en la MicroSD.
- ✓ Usa MicroSD de marca (SanDisk, Samsung).
- ✓ No llenes la tarjeta al máximo.
- ✓ Haz copia de seguridad de tus partidas.