

Nintendo DS – Guía tarjetas R4 / R4i / DSTT / Ace3DS

Enlaces recomendados

-  Creador recomendado – NanospeedGamer:
[Guías visuales de tarjetas R4 para Nintendo DS – NanospeedGamer](#)
Vídeos claros y estructurados para seguir el proceso de forma visual.
-  Sitios oficiales de kernels (ejemplos):
Cada modelo de tarjeta dispone de su propia web oficial o repositorio donde descargar el sistema interno (kernel). Es importante utilizar siempre la fuente oficial del fabricante.
-  Accesorios recomendados (Amazon + AliExpress):
 Tarjeta R4 recomendada:
[Amazon \(búsqueda R4\)](#) | [AliExpress \(búsqueda R4\)](#)
 Tarjeta microSD recomendada:
[Amazon \(microSD 32GB\)](#) | [AliExpress \(microSD 32GB\)](#)

Material recomendado (enlaces colaborativos)

Los siguientes enlaces pueden ser enlaces de afiliado. Puede sustituir únicamente el identificador de afiliado en cada URL para adaptarlos a su cuenta de Amazon o AliExpress.

- Tarjeta R4i Gold 3DS RTS (recomendada):
[Comprar R4i Gold 3DS RTS en Amazon](#)
- Tarjeta Ace3DS Plus:
[Comprar Ace3DS Plus en Amazon](#)
- Tarjeta DSTT (TTDS):
[Comprar DSTT en AliExpress](#)
- Tarjeta microSD 16 GB / 32 GB:
[Comprar microSD recomendada en Amazon](#)
- Lector USB para microSD:
[Comprar lector USB en AliExpress](#)

Aviso importante

- Guía orientada a uso personal y educativo.
- Se recomienda utilizar únicamente copias de seguridad personales de juegos que el usuario ya posea.
- No se distribuyen ni se enlazan ROMs, BIOS ni contenido protegido por derechos de autor.

- No se modifica la consola; se utiliza hardware externo (tarjeta flash).
- Haga copia de seguridad de los datos importantes de la tarjeta microSD antes de formatear.

Concepto básico

¿Qué es una tarjeta R4 y qué aporta?

Una tarjeta **R4** (o variantes como R4i, DSTT, Ace3DS) es un cartucho especial que se introduce en la ranura de juegos de la Nintendo DS, igual que un juego original.

Permite, entre otras cosas:

- Almacenar varios de nuestros backups personales en una sola tarjeta microSD.
- Ejecutar aplicaciones y juegos caseros (*homebrew*).
- Reducir el desgaste de los cartuchos originales.
- Aprovechar tarjetas microSD económicas para centralizar nuestra biblioteca de juegos.

La consola no se modifica en ningún momento: el comportamiento especial lo aporta la propia tarjeta flash.

Compatibilidad

Modelos de consola compatibles

Consola	Compatibilidad	Comentarios
Nintendo DS	✓ Alta	La mayoría de tarjetas R4 originales funcionan sin problemas.
Nintendo DS Lite	✓ Alta	Modelo muy habitual para uso con tarjetas flash.
Nintendo DSi	✓ Parcial	Requiere modelos R4i específicos compatibles con DSi.
Nintendo 3DS / 2DS	✓ Parcial	Solo algunas R4i modernas funcionan; esta guía se centra en DS/DS Lite.

Para un uso sencillo y sin complicaciones, se recomienda especialmente Nintendo DS o DS Lite.

Selección de tarjeta

Qué tarjeta elegir

Recomendación general:

- **R4i Gold 3DS RTS (Wood R4)** – modelo estable, con buen soporte y documentación.

Otras tarjetas habituales:

- **Ace3DS Plus** – sencilla y compatible con varios modelos.
- **DSTT (TTDS)** – muy extendida, requiere su kernel específico.

- **R4 SDHC Dual-Core** – funcional, pero con más variaciones de kernel.

Se recomienda evitar:

- Tarjetas con etiquetas genéricas como “R4 2024”, “R4 Upgrade”, “5000 in 1”.
- Modelos sin web oficial clara o con nombres poco fiables.

Material necesario

Antes de empezar

- Una tarjeta **R4 / R4i / DSTT / Ace3DS** compatible.
- Una tarjeta **microSD** (8–32 GB recomendado).
- Un **PC con Windows o Mac**.
- Un **lector de tarjetas microSD** (USB o integrado).
- Una **Nintendo DS o DS Lite** con batería suficiente.

Paso 1 – Preparar la tarjeta microSD

- 1 Conecte la tarjeta microSD al PC mediante un lector adecuado.
- 2 Si la microSD contiene datos importantes, realice una copia de seguridad en el PC.
- 3 Formatee la microSD en **FAT32**:
 - En Windows: botón derecho sobre la unidad → “Formatear...” → Sistema de archivos: FAT32.
 - Si no aparece FAT32, puede utilizar una herramienta como “GUIFormat”.
- 4 Descargue el **kernel** correspondiente a su modelo de tarjeta desde la web oficial del fabricante.
- 5 Extraiga el contenido del archivo del kernel y cópielo directamente en la raíz de la microSD (no dentro de una carpeta adicional).
- 6 Cree una carpeta llamada `games` en la raíz de la microSD. Ahí se almacenarán nuestros backups personales y el homebrew.
- 7 Expulse la microSD de forma segura desde el sistema operativo.

Ejemplo de contenido de la microSD


```
/R4iMenu/  
/TTMenu/  
/_rpg/  
/games/  
WOODR4.NDS  
TTMENU.DAT
```

La estructura exacta puede variar según el modelo de tarjeta, pero siempre debe incluir los archivos del kernel y la carpeta `games`.

Paso 2 – Primer arranque en la Nintendo DS

- 1 Inserte la microSD en la tarjeta R4 (o equivalente) hasta que quede bien encajada.
- 2 Inserte la tarjeta R4 en la ranura de juegos de la Nintendo DS.
- 3 Encienda la consola. En el menú principal, seleccione el icono del cartucho (la R4).

Menú principal de la tarjeta (ejemplo)



El diseño exacto del menú puede variar según el modelo de tarjeta, pero la estructura suele ser similar.

Si el menú de la tarjeta se muestra correctamente, la preparación básica de la microSD y el kernel ha sido correcta.

Paso 3 – Añadir nuestros backups

- 1 Conecte de nuevo la microSD al PC.
- 2 Abra la carpeta `games` que creó anteriormente.
- 3 Copie en esa carpeta sus backups personales y/o homebrew. Puede organizar el contenido en subcarpetas (por género, saga, etc.) si lo desea.
- 4 Expulse la microSD de forma segura y vuelva a insertarla en la tarjeta R4.
- 5 Encienda la Nintendo DS, acceda al menú de la tarjeta y seleccione la opción de juegos.

Ejemplo de lista de juegos

- New Super Mario Bros.nds
- Mario Kart DS.nds
- The Legend of Zelda – Phantom Hourglass.nds
- Pokémon Edición Blanca.nds

Seleccione un título con la cruceta y pulse el botón A para iniciarlo.

Errores típicos y cómo actuar

Mensaje “MENU?” en pantalla

Error “MENU?”

La tarjeta no encuentra el sistema interno (kernel) necesario para arrancar.

- Verifique que ha descargado el kernel específico para su modelo de tarjeta.
- Compruebe que los archivos del kernel están en la raíz de la microSD.
- Si es necesario, vuelva a formatear en FAT32 y copie de nuevo el kernel.

Mensaje “FAT Error”

Error “FAT Error”

Indica un problema con el sistema de archivos de la microSD.

- Realice copia de seguridad de los datos si es posible.
- Formatee la microSD en FAT32.
- Vuelva a copiar el kernel y la carpeta `games`.

Mensaje “Unsupported DLDI” o juego que no arranca

Error de compatibilidad

El juego o la aplicación no es compatible con la tarjeta o el kernel actual.

- Compruebe si existe una versión actualizada del kernel.
- Busque una versión del homebrew o juego compatible con su modelo de tarjeta.

La tarjeta no arranca en DSi o 3DS

Incompatibilidad con DSi/3DS

Algunos modelos de R4 no están preparados para funcionar en DSi o 3DS.

- Utilice una tarjeta específicamente indicada como compatible con DSi/3DS (por ejemplo, R4i Gold 3DS RTS).
- Como alternativa, utilice la tarjeta en una Nintendo DS o DS Lite.

Optimización y ahorro

Consejos prácticos

- Una única tarjeta flash puede cubrir las necesidades de varios usuarios de la misma consola.
- Los cartuchos originales pueden guardarse en un lugar seguro y utilizar la tarjeta para el uso diario.
- Las tarjetas microSD de 16 GB o 32 GB suelen ser económicas y suficientes para una gran cantidad de títulos.
- El homebrew legal permite ampliar las funciones de la consola sin coste adicional.