

SNES – Guía FXPak Pro

Guía muy sencilla y completa para usar FXPak Pro en tu Super Nintendo, paso a paso.

Enlaces Recomendados

-  Firmware oficial FXPak Pro / SD2SNES:

[Descargar firmware oficial](#)

Aquí descargas los archivos que necesita el cartucho para funcionar.

-  Vídeos recomendados – Retro Game Corps:

[Guías FXPak / SD2SNES en YouTube](#)

Ideal si quieres ver el proceso en vídeo, paso a paso.

-  Contenido retro – NanospeedGamer:

[Vídeos de SNES y hardware clásico – NanospeedGamer](#)

Buen canal para ver contenido general de Super Nintendo y mods retro.

Material Recomendado

Antes de empezar, asegúrate de tener todo esto:



FXPak Pro (Amazon)



MicroSD 64GB (Amazon)



SD2SNES / FXPak (AliExpress)

- ✓ Una Super Nintendo, Super Famicom o consola compatible.
- ✓ Un cartucho FXPak Pro (o SD2SNES original).
- ✓ Una MicroSD de al menos 16–64GB, clase 10.
- ✓ Un PC para copiar archivos a la MicroSD.

AVISO LEGAL:

Esta guía está pensada para usar copias de seguridad de juegos que ya posees en formato físico o software libre.

¿Qué es FXPak Pro?

FXPak Pro (antes llamado SD2SNES) es un cartucho especial para Super Nintendo. Por fuera parece un cartucho normal, pero dentro lleva electrónica moderna y una ranura para MicroSD.

Es como un “cartucho mágico” donde puedes meter muchos juegos legales en una sola tarjeta:

- ✓ Funciona en la consola original, con tu mando de siempre.
- ✓ No modifica la consola.
- ✓ Carga juegos muy rápido.
- ✓ Soporta chips especiales como Super FX y SA-1 (Star Fox, Yoshi’s Island, etc.).

Compatibilidad

- ✓ Super Nintendo (PAL / NTSC).
- ✓ Super Famicom (japonesa).
- ✓ SNES Jr.
- ✓ Analogue Super Nt.

Ten en cuenta que la forma del cartucho puede cambiar según la región (PAL / NTSC / Super Famicom), pero el funcionamiento es el mismo.

Material Necesario

- Cartucho FXPak Pro / SD2SNES.
- MicroSD de clase 10 (mejor 32–64GB).
- Archivos de firmware (carpeta `sd2snnes` desde la web oficial).
- Copias de seguridad legales de tus juegos en formato `.sfc` o `.smc`.

Preparar la MicroSD

Vamos a dejar la tarjeta lista para que el FXPak funcione a la primera.

1. Conecta la MicroSD al PC (con adaptador si hace falta).
2. Formatea la MicroSD:
 - Recomendado: **FAT32**.
 - También puede funcionar **exFAT** con firmwares recientes.

En Windows: botón derecho sobre la tarjeta → "Formatear" → Sistema de archivos: FAT32 → Iniciar.
3. Descarga el firmware desde la web oficial y descomprime el archivo. Dentro verás una carpeta llamada `sd2snes`.
4. Copia la carpeta `sd2snes` completa a la raíz de la MicroSD (es decir, que quede como `/sd2snes/`).
5. Dentro de `sd2snes` asegúrate de que están archivos como:
 - `firmware.img`
 - `menu.bin`
6. Crea una carpeta para tus juegos, por ejemplo `Games`, y copia ahí tus backups legales.

2 Chips especiales (Super FX, SA-1, etc.)

Algunos juegos de SNES usaban chips extra dentro del cartucho (como Super FX o SA-1) para hacer cosas más avanzadas. FXPak Pro puede imitarlos, pero a veces necesita archivos extra.

- Si un juego no arranca o da error, puede que falte un archivo de chip.
- Esos archivos se suelen llamar cosas como `dsp1.bin`, etc.
- Van dentro de la carpeta `/sd2snes/` de la MicroSD.

```
FXPAK PRO v1.10.x
-----
> [DIR] Games
> [DIR] Homebrew
> System Information

FPGA: OK | SuperFX: OK | SA-1: OK
[A] Open [B] Back
```

Si en la pantalla de información ves "OK" en los chips, significa que todo está bien configurado.

3 Primer Arranque y selección de juegos

1. Expulsa la MicroSD del PC de forma segura.
2. Mete la MicroSD en el FXPak Pro.
3. Inserta el FXPak en tu Super Nintendo apagada.
4. Enciende la consola.
5. Verás un menú con carpetas y juegos.
6. Muévete con la cruceta, pulsa **A** para entrar en carpetas y elegir juegos.
7. Cuando selecciones un juego, la consola lo cargará como si fuera un cartucho normal.

```
FXPAK PRO - GAME BROWSER
-----
> [DIR] Games
  - Super Mario World.sfc
  - The Legend of Zelda.sfc
  - Star Fox.sfc

[A] Load [B] Back
```

MSU-1 (Opcional – Música de calidad CD)

FXPak Pro también puede usar una tecnología llamada MSU-1. Esto permite que algunos juegos tengan música de calidad CD y vídeos mejorados.

1. Crea una carpeta para el juego MSU-1 (por ejemplo Games/Zelda_MSU1).
2. Copia dentro el archivo del juego (.sfc) y los archivos de audio (.pcm).
3. Selecciona el juego desde el menú como cualquier otro.

Errores Comunes

“Chip not found” o juego que no arranca:

- ✓ Falta algún archivo de chip especial (DSP, Super FX, etc.).

✓ Revisa que estén en la carpeta /sd2snes/ con el nombre correcto.

La consola se queda en negro:

- ✓ MicroSD mal insertada.
- ✓ Archivos del firmware incompletos.
- ✓ Tarjeta en formato incorrecto (prueba FAT32).

Juegos de otra región con fallos:

- ✓ Algunos juegos NTSC en consola PAL (o al revés) pueden tener glitches.
- ✓ Activa opciones de "Auto-Region" si el firmware lo permite.

Optimización y Consejos

- ✓ No llenes la MicroSD al 100%. Deja un 10–15% libre.
- ✓ Usa MicroSD de marca para evitar errores raros.
- ✓ Organiza tus juegos en carpetas (por género, por orden alfabético, etc.).
- ✓ Algunos firmwares permiten volver al menú con una combinación de botones (reset in-game).