

GameCube – Guide Suisse + SD2SP2 / SD Gecko / Action Replay

Guide étape par étape, expliqué très facilement, pour charger des jeux depuis la carte SD vers GameCube sans devenir compliqué.

Liens recommandés

Liens recommandés

- 🌸 Suisse – Sorties officielles :
[Télécharger Suisse \(GitHub officiel\)](#).

Voici toujours la dernière version stable de Swiss. C'est le « cerveau » qui gère tout.

- 📺 Créateur recommandé – Retro Game Corps :
[GameCube + Guides suisses – Retro Game Corps](#)

Vidéos très claires pour voir le processus à l'écran si vous manquez une étape.

Matériel recommandé (affiliés)

Matériel recommandé

Ces liens peuvent être des liens d'affiliation. Il vous suffira de modifier l'ID d'affilié dans chaque URL.

🛒 Adaptateur SD2SP2 (Amazon)

📦 SD2SP2 (AliExpress)

🌸 SD Gecko (carte mémoire ranura)

🎮 Action Replay / Lanceur multimédia SD

💾 MicroSD 128 Go (Amazon)

🔧 Kit PicoBoot (mod avec soudure)

AVIS JURIDIQUE :

Ce guide est conçu pour utiliser des copies de sauvegarde des jeux que vous possédez déjà au format physique ou logiciel gratuit. Comment télécharger des jeux illégalement n'est ni pris en charge ni expliqué. Swiss est un outil Homebrew pour gérer sauvegardes légales et améliorez votre expérience GameCube.

Notion de base

Qu'est-ce que la Suisse et qu'est-ce que SD2SP2/SD Gecko ?

suiss est un programme spécial qui s'exécute sur le GameCube et vous permet de :

- Chargez des jeux à partir d'une carte SD au lieu d'utiliser des disques.
- Forcez les modes vidéo (par exemple 480p) pour le rendre meilleur.
- Utilisez des cartes mémoire virtuelles dans la SD.

Pour que Swiss puisse lire des jeux depuis une carte SD, vous avez besoin d'un adaptateur :

- **SD2SP2**: Se branche sur le port série 2 sous la console.
- **Gecko SD**: Se branche sur un emplacement pour carte mémoire (avant).

Considérez Swiss comme le « menu avancé » et SD2SP2 / SD Gecko comme le « lecteur de carte SD » du GameCube.

Compatibilité

Compatibilité des consoles

-  **GameCube DOL-001** – Il dispose de 2 ports série sous la console. Compatible avec SD2SP2.
-  **GameCube DOL-101** – Il n'a pas de port série 2 visible. Peut :
 - Utilisez un **Gecko SD** dans la fente pour carte mémoire.
 - Ou réalisez des mods avancés avec soudure (déconseillé aux débutants).

Le modèle de console apparaît sur l'autocollant ci-dessous (DOL-001 ou DOL-101).

Matériel nécessaire

Matériel nécessaire (minimum)

- UN **GameCube** fonctionnel.
- UN **Carte MicroSD** (32 à 128 Go recommandés).
- Et **Adaptateur SD2SP2** ou **Gecko SD**.
- Une méthode pour démarrer Swiss :

- **PicoBoot**(nécessite une soudure, option plus « pro »).
- **Action Replay / Lanceur multimédia SD**(sans soudure, à l'aide de disque).
- Autres méthodes avancées (GC Loader, etc.).
- Et **PC** pour copier des fichiers sur la MicroSD.

Étape 1 : Préparez la MicroSD

1 Préparez la carte MicroSD

Nous allons laisser la MicroSD prête pour que Swiss fonctionne du premier coup.

1. Connectez la MicroSD au PC (avec un lecteur USB si nécessaire).
2. Formatage sur MicroSD :
 - **USA****FAT32** pour une compatibilité maximale.
 - Les versions modernes de Swiss prennent également en charge **exFAT**, mais FAT32 est le plus sûr.

Sous Windows : clic droit sur la carte → « Formater... » → Système de fichiers : FAT32 → Démarrer.

3. Téléchargez la dernière version de Swiss depuis GitHub. Dans le fichier compressé, recherchez le dossier `DO1` et localisez un fichier appelé quelque chose comme `:swiss_rXXXX.dol`.
4. Copiez le fichier `swiss_rXXXX.dol` à la racine de la MicroSD. Si vous utilisez PicoBoot, il est généralement renommé en `pl.dol` (nous le verrons plus tard).
5. Créez un dossier appelé `GAMES` à la racine de la MicroSD. Vos sauvegardes personnelles y iront au format `.iso` ou `.gcm`.

Contenu MicroSD typique :

/JEUX/

swiss_rXXXX.dol

JEUX/Resident_Evil_4.iso

JEUX/F-Zero_GX.gcm

Si vous voyez quelque chose comme ça sur la carte, la partie de base est bien préparée.

Error 500 (Server Error)!!1500.That's an error.There was an error. Please try again later.That's all we know.

2 Méthodes pour démarrer en Suisse

Il existe deux manières principales qui sont intéressantes pour un guide simple :

-  **Méthode A – PicoBoot**(nécessite une soudure, Swiss démarre toujours).
-  **Méthode B – Action Replay / SD Media Launcher + SD Gecko**(sans soudure, à l'aide de disque).

Méthode A – PicoBoot (résumé très simple)

Cette méthode s'adresse à ceux qui osent souder ou à l'apporter à quelqu'un qui s'y connaît. Une fois installé, le GameCube démarre automatiquement Swiss depuis la MicroSD.

1. Installez le mod PicoBoot sur la carte GameCube (travaux de soudure, non détaillés ici étape par étape).
2. Renommez le fichier suisse en `ip1.dol`.
3. Copiez `ip1.dol` à la racine de la MicroSD.
4. Insérez la MicroSD dans le SD2SP2 et placez le SD2SP2 dans le port série 2.
5. Allumez la console : si tout va bien, Swiss s'ouvrira directement.

Méthode B – Action Replay / SD Media Launcher (sans soudure)

Cette méthode est plus conviviale pour les personnes sans expérience technique : on utilise un disque spécial qui charge le Suisse d'une carte SD à un SD Gecko.

1. Acheter un **Replay de l'action Lanceur de médias SD** compatible avec GameCube.
2. Insérez une carte SD (pas directement MicroSD, sauf avec un adaptateur) dans le **Gecko SD**.
3. Copiez le fichier `swiss_rxxxx.dol` à la SD du SD Gecko (par exemple, à la racine).
4. Insérez le SD Gecko dans un emplacement pour carte mémoire (généralement l'emplacement B).
5. Insérez le disque Action Replay / SD Media Launcher dans le GameCube.
6. Allumez la console et suivez le menu du disque jusqu'à l'option permettant de charger le fichier DOL depuis la SD.
7. Sélectionnez le fichier Suisse. Si tout se passe bien, le menu Suisse apparaîtra.

Une fois en Suisse, même si vous l'avez chargé depuis SD Gecko, vous pouvez également utiliser le SD2SP2 comme appareil principal pour les jeux (plus rapide et n'occupe pas les emplacements avant).

Étape 3 : Utiliser Swiss et lancer des jeux

Utiliser Swiss pour charger des jeux

Une fois le chargement réussi de Swiss, vous verrez un menu avec des appareils et des dossiers.

1. Vérifiez que le SD2SP2 est correctement inséré dans le port série 2 (texte vers l'extérieur).
2. En Suisse, utilisez le D-pad pour vous déplacer dans les options.

3. Créez un dossier **B** pour changer d'appareil jusqu'à la sélection **SD2SP2** ou **Gecko SD**, selon l'endroit où vous avez les jeux.
4. Entrez le dossier **GAMES**.
5. Sélectionnez un jeu et appuyez sur **UN** pour ouvrir le menu des options de jeu.
6. Appuyez à nouveau **UN** pour le lancer avec la configuration par défaut.

```
SUISSE v0.6 - Menu principal
-----
Appareil : SD2SP2 (port série 2)

> [DIR] JEUX
- F-Zero_GX.iso
- Resident_Evil_4.gcm

[A] Ouvrir [B] Changer de périphérique [X] Options
```

Si vous voyez quelque chose comme cet écran, Swiss lit correctement votre carte SD et vos jeux.

Optimisation vidéo

4 Améliorer l'image – Forcer 480p

L'un des grands avantages de Swiss est qu'il peut rendre de nombreux jeux plus beaux que sur la console d'origine.

- Avant de lancer un jeu, sélectionnez-le et appuyez sur **X** pour ouvrir les options avancées.
- Recherchez l'option **Mode vidéo**.
- Choisissez **Forcer 480p** si vous utilisez un câble composant ou un adaptateur HDMI compatible.
- Enregistrez les modifications et lancez le jeu avec **UN**.

```
Paramètres de jeu - F-Zero GX
-----
Mode vidéo : Forcer 480p (activé)
Hack d'écran large : Désactivé
Réinitialisation en jeu : activée

[A] Commencer le jeu [B] Retour
```

Si votre téléviseur ou appareil de capture le prend en charge, vous remarquerez l'image beaucoup plus nette qu'avec le 480i.

Erreurs typiques

Erreurs typiques et comment les résoudre

Erreur : « Carte SD non détectée » ou SD2SP2 n'apparaît pas :

- Vérifiez que le SD2SP2 est correctement inséré : le texte sur la plaque doit être tourné vers l'extérieur.
- Éteignez la console, retirez et réinsérez soigneusement l'adaptateur.
- Assurez-vous que la MicroSD est correctement insérée dans le SD2SP2.
- Essayez à nouveau de formater la MicroSD en FAT32 et de copier à nouveau les fichiers.

Swiss démarre, mais je ne vois pas mes jeux :

- Vérifiez que les jeux sont dans le dossier `GAMES`.
- Assurez-vous que les fichiers sont `.iso` ou `.gcm`.
- Évitez les noms étranges avec des symboles étranges ; Utilisez des lettres, des chiffres et des traits de soulignement.

Error 500 (Server Error)!!1500.That's an error.There was an error. Please try again later.That's all we know.

- Vérifiez que le disque n'est pas rayé.
- Essayez de nettoyer l'objectif du GameCube avec un kit adapté.
- Si le lecteur est très fatigué, vous pourriez être intéressé par une méthode comme PicoBoot ou GC Loader.

Optimisation et économies

Optimisation et économies

- **Carte mémoire virtuelle** : Swiss vous permet de sauvegarder des jeux sur la SD elle-même, simulant une carte mémoire. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs cartes

mémoire physiques.

- **Format NKIT** :Quelques sauvegardes au format `.nkit.is` prennent moins de place. Utilisez-les uniquement si vous savez qu'ils sont compatibles avec la Suisse.
- **Une seule SD pour tout** :Vous pouvez avoir plusieurs jeux, homebrews et paramètres sur la même carte, soigneusement organisés dans des dossiers.
- **Soyez prudent avec les arrêts** :N'éteignez pas la console pendant que Swiss enregistre ou lit pendant une longue période pour éviter la corruption des données.