

Mega Drive – Guide EverDrive

Guide étape par étape, expliqué très simplement, pour que n'importe qui puisse utiliser EverDrive sans connaître la technologie.

Liens recommandés

Liens recommandés

-  Créateur recommandé – Retro Game Corps :
[Vidéos sur EverDrive et Mega Drive – Retro Game Corps](#)
Si vous vous perdez dans une étape, vous pouvez voir le processus en vidéo ici.
-  Site officiel du fabricant :
[Téléchargement officiel du système EverDrive \(OS\) – Krikzz](#)
Téléchargez toujours le système à partir d'ici. C'est la source officielle et sûre.

Matériel recommandé

Matériel recommandé

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout préparé :

 Méga EverDrive (Amazon)

 Carte SD 32 Go (Amazon)

 EverDrive (AliExpress)

- ✓ Un Mega Drive / Genesis fonctionnel.
- ✓ Un EverDrive compatible avec Mega Drive.
- ✓ Une carte SD (8 à 32 Go de préférence, en bon état).
- ✓ Un PC ou un ordinateur portable pour copier des fichiers.

AVIS JURIDIQUE : Ce guide est conçu pour utiliser des copies de sauvegarde des jeux que vous possédez déjà au format physique ou logiciel gratuit. Comment télécharger des jeux illégalement n'est ni pris en charge ni expliqué.

Concept de base

Concept de base – Qu'est-ce qu'EverDrive ?

Imaginez que l'EverDrive soit un **cartouche magique**. De l'extérieur, elle ressemble à une cartouche normale, mais à l'intérieur, elle possède un emplacement pour carte SD.

Au lieu de mettre un jeu différent à chaque fois, vous mettez tous vos jeux légaux sur la carte SD. La Mega Drive « croit » qu'elle possède à chaque fois une cartouche originale.

- ✓ Vous n'avez pas besoin de changer constamment les cartouches.
- ✓ Les temps de chargement sont très rapides.
- ✓ Vous pouvez avoir plusieurs jeux sur une seule carte.
- ✓ Certains modèles disposent de fonctions supplémentaires (états de sauvegarde, menu spécial, etc.).

Compatibilité

Compatibilité – Sur quelles consoles ça marche ?

EverDrive pour Mega Drive fonctionne sur :

- ✓ Sega Mega Drive / Genesis (Modèle 1, 2 et 3).
- ✓ Mélangez Nomade.
- ✓ Sega TeraDrive / Amstrad Mega PC.
- ✓ Analogique Mega Sg.
- ⚠ Certaines consoles clones bon marché peuvent causer des problèmes (ce n'est pas la faute d'EverDrive).

Matériel nécessaire

Matériel nécessaire (résumé rapide)

-  Une carte EverDrive (X3, X5, X7 ou Pro).
-  Une carte SD ou microSD (selon le modèle EverDrive).
-  Un PC avec un lecteur de carte SD.
-  Câble d'alimentation et câble vidéo pour votre Mega Drive.

Étape 1

1 Préparez la carte SD

Cette étape est très importante. Si la carte n'est pas correctement préparée, l'EverDrive ne fonctionnera pas.

1. Connectez la carte SD au PC. S'il n'y a pas d'emplacement, utilisez un adaptateur USB.
2. Formatez la carte dans **FAT32**. Sous Windows : clic droit sur la carte → « Formater » → Système de fichiers : FAT32 → Démarrer.
3. Quand c'est fait, ouvrez la carte et créez un dossier appelé **MEGA**. Écrivez le nom exactement comme ceci : **MÉGA** (en majuscules).
4. Accédez au site officiel de Krikzz et téléchargez le système Mega EverDrive (OS). Décompressez le fichier et copiez tous les fichiers dans le dossier **MEGA**.
5. Vérifiez cela dans **MEGA** : vous voyez des fichiers comme **mdos.bin**. Si vous ne voyez rien, vous n'avez pas copié correctement le contenu.
6. Créez un autre dossier à la racine de la SD appelé **ROMS**. C'est là que iront vos sauvegardes légales de jeux.

Étape 2

2 Premier démarrage avec EverDrive

Nous allons maintenant utiliser la carte SD dans la console.

1. Assurez-vous que le Mega Drive est **éteint**.
2. Insérez complètement la carte SD dans l'EverDrive.
3. Insérez l'EverDrive dans le logement pour cartouche du Mega Drive.
4. Allumez la console.
5. Si tout va bien, vous verrez un écran avec le logo EverDrive puis une liste de dossiers et de fichiers.
6. Utilisez le D-pad pour vous déplacer et entrer dans le dossier **ROMS**.

7. Choisissez un jeu et appuyez sur le bouton **Commencer** pour le charger.

```
Système d'exploitation MEGA EVERDRIVE v3.12
-----
> [RÉPERTOIRE] MÉGA
> [RÉPERTOIRE] ROMS
- Sonic_the_Hedgehog.bin
- Streets_of_Rage_2.bin

[A] OPTIONS [B] RETOUR [C] SÉLECTIONNER
```

Si vous voyez quelque chose comme cet écran, cela signifie que tout fonctionne correctement.

Étape 3

3 Comment sauvegarder des jeux

Tous les modèles EverDrive ne sauvegardent pas les jeux de la même manière. Il est important de comprendre cela pour ne pas perdre votre progression.

- **Modèles X3/X5 :**

Lorsque vous avez fini de jouer :

- Appuyez d'abord sur le bouton **Réinitialiser** depuis la console.
- Attendez quelques secondes.
- Éteignez ensuite la console.

Si vous éteignez directement sans appuyer sur Réinitialiser, le jeu risque de ne pas être enregistré sur la SD.

- **Modèles X7/Pro :**

Ces modèles enregistrent automatiquement lorsque vous quittez ou éteignez la console. Certains vous permettent d'utiliser un menu spécial dans le jeu pour gérer les jeux.

Erreurs typiques

Erreurs typiques et comment les résoudre

Erreur 0xF1 – L'initialisation SD a échoué

L'EverDrive ne peut pas lire la carte SD.

Étapes à suivre :

- Vérifiez que la carte est dans **FAT32**.
- Essayez une carte de 32 Go ou moins.
- Copiez le système (OS) dans le dossier **MEGA**.

Astuce rapide : Si la console affiche un écran rouge ou noir au démarrage :

- Nettoyez les contacts dorés de l'EverDrive avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique.
- Assurez-vous que la cartouche est insérée correctement.

Optimisation

Optimisation et conseils utiles

- 🎮 **Jeux du système maître :**
De nombreux Mega Drive EverDrive vous permettent de jouer directement aux jeux Master System, sans adaptateurs supplémentaires.
- 💾 **Enregistrer les états :**
Ils ne sont disponibles que sur les modèles avancés (X7/Pro). Ils vous permettent de sauvegarder le jeu à tout moment depuis un menu spécial.
- ⚡ **Commande en SD :**
Organisez vos jeux dans des dossiers (par genre, par ordre alphabétique, etc.) pour tout trouver plus rapidement.