

Nintendo 3DS – Guide Sky3DS+

Guide très simple et complet pour utiliser Sky3DS+ sans modifier la console. Idéal pour débiter et totalement Plug & Play.

Links

Liens recommandés

-  Firmware officiel Sky3DS+ :
[Téléchargez le firmware officiel](#)
Ici, vous téléchargez le fichier qui permet à la cartouche de fonctionner correctement.
-  Vidéos recommandées – Retro Game Corps :
[Guides Sky3DS+ sur YouTube](#)
Si vous vous perdez dans une étape, vous pouvez voir ici comment procéder.

Matériel

Matériel recommandé

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout cela :

 Sky3DS+ (Amazon)

 MicroSD 128 Go (Amazon)

 Sky3DS+ (AliExpress)

- ✓ Une Nintendo 3DS / 2DS / New 3DS / New 2DS XL.
- ✓ Une cartouche Sky3DS+ (boutons orange).
- ✓ Une MicroSD de 32 à 128 Go.
- ✓ Un PC pour copier des fichiers.

Concept

Qu'est-ce que Sky3DS+ ?

Sky3DS+ est une cartouche spéciale qui fonctionne comme un jeu 3DS original, mais au lieu d'introduire un seul jeu à l'intérieur, utilisez une MicroSD où vous pouvez en enregistrer plusieurs.

C'est comme une « cartouche multi-jeux » :

- ✓ Ne modifie pas la console.
- ✓ Fonctionne sur n'importe quelle version du firmware.
- ✓ C'est totalement Plug & Play.
- ✓ Vous changez de jeu avec les boutons orange.

Compatibilité

Compatibilité

- ✓ Nintendo 3DS
- ✓ Nintendo 3DS XL
- ✓ Nintendo 2DS
- ✓ Nouvelle Nintendo 3DS
- ✓ Nouvelle Nintendo 3DS XL
- ✓ Nouvelle Nintendo 2DS XL
- ✓ Fonctionne dans n'importe quelle région (UE, USA, JAP)
- ✓ Fonctionne sur la dernière mise à jour officielle

Étape 1

1 Préparez la MicroSD

Nous allons laisser la carte prête pour que Sky3DS+ fonctionne du premier coup.

1. Connectez la MicroSD au PC.

2. Formatez la carte dans **exFAT** ou **FAT32**.
3. Téléchargez le firmware officiel (fichier `firmware.bin`).
4. Copiez-le à la racine de la MicroSD.
5. Copiez vos jeux légaux au format `.3ds` aussi à la racine.

Étape 2

2 Mettre à jour Sky3DS+

1. Mettez la MicroSD dans le Sky3DS+.
2. Insérez le Sky3DS+ dans la console éteinte.
3. Allumez la console.
4. Le voyant de la cartouche clignote pendant la mise à jour.
5. Lorsqu'il arrête de clignoter, vous êtes prêt.

Étape 3

3 Comment changer de jeu

Dans le menu ACCUEIL :

- Le premier jeu apparaîtra comme s'il s'agissait d'une cartouche normale.
- Appuyez sur le bouton orange → passez au jeu suivant.
- Appuyer sur l'autre bouton orange → revenir au précédent.

```
NINTENDO 3DS - MENU D'ACCUEIL
-----
[ EMPLACEMENT PANIER ] : Mario Kart 7

> En appuyant sur le bouton orange...
> Chargement du prochain jeu...
> Émulation : Zelda Ocarina of Time 3D
```

Erreurs courantes

Aucun jeu n'apparaît :

- ✓ La MicroSD n'est pas insérée correctement.
- ✓ Le fichier .3ds est corrompu.
- ✓ Le nom du fichier comporte des symboles étranges.

La LED clignote sans arrêt :

- ✓ Le firmware n'est pas correct.
- ✓ La MicroSD n'est pas au bon format.

Conseils

Conseils utiles

- ✓ Laissez toujours 10 % gratuits sur la MicroSD.
- ✓ Utilisez une carte MicroSD de marque (SanDisk, Samsung).
- ✓ Ne remplissez pas la carte au maximum.
- ✓ Faites des copies de sauvegarde de vos jeux.