

SNES – Guide FXPak Pro

Guide très simple et complet pour utiliser FXPak Pro sur votre Super Nintendo, étape par étape.

Liens recommandés

Liens recommandés

-  Firmware officiel FXPak Pro / SD2SNES :

[Téléchargez le firmware officiel](#)

Ici, vous téléchargez les fichiers dont la cartouche a besoin pour fonctionner.

-  Vidéos recommandées – Retro Game Corps :

[Guides FXPak/SD2SNES sur YouTube](#)

Idéal si vous souhaitez voir le processus en vidéo, étape par étape.

-  Contenu rétro – NanospeedGamer :

[Vidéos SNES et matériel classique – NanospeedGamer](#)

Bonne chaîne pour regarder du contenu général sur Super Nintendo et des mods rétro.

Matériel recommandé

Matériel recommandé

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout cela :

 FXPak Pro (Amazon)

 MicroSD 64 Go (Amazon)

 SD2SNES/FXPak (AliExpress)

- ✓ Une console Super Nintendo, Super Famicom ou compatible.
- ✓ Une cartouche FXPak Pro (ou SD2SNES originale).
- ✓ Une MicroSD d'au moins 16 à 64 Go, classe 10.
- ✓ Un PC pour copier des fichiers sur la MicroSD.

AVIS JURIDIQUE :

Ce guide est conçu pour utiliser des copies de sauvegarde des jeux que vous possédez déjà au format physique ou logiciel gratuit. Il ne prend pas en charge ni n'explique comment télécharger des jeux illégalement ou créer des liens vers du contenu protégé.

Concept de base

Qu'est-ce que FXPak Pro ?

FXPak Pro (anciennement appelé SD2SNES) est une cartouche spéciale pour la Super Nintendo. De l'extérieur, elle ressemble à une cartouche normale, mais à l'intérieur elle possède une électronique moderne et un emplacement MicroSD.

C'est comme une « cartouche magique » dans laquelle vous pouvez placer de nombreux jeux légaux sur une seule carte :

- ✓ Fonctionne sur la console d'origine, avec votre manette habituelle.
- ✓ Ne modifie pas la console.
- ✓ Charge les jeux très rapidement.
- ✓ Prend en charge les puces spéciales telles que Super FX et SA-1 (Star Fox, Yoshi's Island, etc.).

Compatibilité

Compatibilité

- ✓ Super Nintendo (PAL/NTSC).
- ✓ Super Famicom (japonais).
- ✓ SNES Jr.
- ✓ Analogique Super Nt.

Attention, la forme de la cartouche peut changer selon les régions (PAL/NTSC/Super Famicom), mais le fonctionnement est le même.

Matériel nécessaire

Matériel nécessaire

- Cartouche FXPak Pro / SD2SNES.
- MicroSD de classe 10 (de 32 à 64 Go au mieux).
- Fichiers du micrologiciel (dossiersd2snessur le site officiel).
- Copies de sauvegarde légales de vos jeux dans.sfcO.smc.

Étape 1

1 Préparez la MicroSD

Nous allons laisser la carte prête pour que le FXPak fonctionne du premier coup.

1. Connectez la MicroSD au PC (avec un adaptateur si nécessaire).
2. Formatage sur MicroSD :
 - Recommandé:**FAT32**.
 - Cela peut aussi fonctionner**exFAT**avec des firmwares récents.
Sous Windows : clic droit sur la carte → « Formater » → Système de fichiers : FAT32 → Démarrer.
3. Téléchargez le firmware sur le site officiel et décompressez le fichier. À l'intérieur, vous verrez un dossier appelésd2snes.
4. Copiez le dossiersd2snescompléter à la racine de la MicroSD (c'est-à-dire que cela reste comme/sd2snes/).
5. À l'intérieursd2snesassurez-vous qu'il s'agit de fichiers comme :
 - firmware.img
 - menu.bin
6. Créez un dossier pour vos jeux, par exempleGames, et copiez-y vos sauvegardes légales.

Étape 2

2 Puces spéciales (Super FX, SA-1, etc.)

Certains jeux SNES utilisaient des puces supplémentaires à l'intérieur de la cartouche (comme Super FX ou SA-1) pour effectuer des tâches plus avancées. FXPak Pro peut les imiter, mais nécessite parfois des fichiers supplémentaires.

- Si un jeu ne démarre pas ou plante, il se peut qu'un fichier de puce soit manquant.
- Ces fichiers sont généralement appelés comme suit :dsp1.bin, etc.
- Ils vont dans le dossier/sd2snes/de la MicroSD.

```
FXPAK PRO v1.10.x
-----

> [DIR] Jeux
> [DIR] Homebrew
> Informations système

FPGA : OK | SuperFX : OK | SA-1 : OK
[A] Ouvrir [B] Retour
```

Si vous voyez « OK » sur les puces sur l'écran d'information, cela signifie que tout est configuré correctement.

Étape 3

3 Premier démarrage et sélection de jeux

1. Éjectez la MicroSD du PC en toute sécurité.
2. Mettez la MicroSD dans le FXPak Pro.
3. Insérez le FXPak dans votre Super Nintendo éteinte.
4. Allumez la console.
5. Vous verrez un menu avec des dossiers et des jeux.
6. Déplacez-vous avec le réticule, appuyez sur **UN** pour entrer dans des dossiers et choisir des jeux.
7. Lorsque vous sélectionnez un jeu, la console le chargera comme s'il s'agissait d'une cartouche normale.

```
FXPAK PRO - NAVIGATEUR DE JEU
-----

> [DIR] Jeux
- Super Mario World.sfc
- La Légende de Zelda.sfc
- Star Fox.sfc

[A] Charger [B] Retour
```

MSU-1 (En option – Musique de qualité CD)

FXPak Pro peut également utiliser une technologie appelée MSU-1. Cela permet à certains jeux d'avoir de la musique de qualité CD et des vidéos améliorées.

1. Créez un dossier pour le jeu MSU-1 (par exemple `Games/Zelda_MSU1`).
2. Copiez-y le fichier du jeu (`.sfc`) et les fichiers audio (`.pcm`).
3. Sélectionnez le jeu dans le menu comme n'importe quel autre.

Erreurs typiques

Erreurs courantes

« Chip not found » ou jeu qui ne démarre pas :

- ✓ Il manque un fichier de puce spécial (DSP, Super FX, etc.).
- ✓ Vérifiez qu'ils sont dans le dossier `/sd2snes/` avec le nom correct.

La console devient noire :

- ✓ MicroSD mal insérée.
- ✓ Fichiers de firmware incomplets.
- ✓ Carte au format incorrect (test FAT32).

Jeux d'une autre région avec des bugs :

- ✓ Certains jeux NTSC sur console PAL (ou vice versa) peuvent présenter des problèmes.
- ✓ Activez les options « Auto-Region » si le firmware le permet.

Optimisation et astuces

Optimisation et astuces

- ✓ Ne remplissez pas la MicroSD à 100 %. Laissez 10 à 15 % gratuits.
- ✓ Utilisez la MicroSD de marque pour éviter les erreurs rares.
- ✓ Organisez vos jeux dans des dossiers (par genre, par ordre alphabétique, etc.).

- ✓ Certains firmwares permettent de revenir au menu avec une combinaison de boutons (réinitialisation en jeu).

Guide SNES – Vortex Gamer Develop

© 2024 Joueur Vortex. Tous droits réservés.