

GameCube – Guida Swiss + SD2SP2 / SD Gecko / Action Replay

Guida passo passo, spiegata molto facilmente, per caricare giochi dalla scheda SD al GameCube senza complicazioni.

Collegamenti consigliati

Collegamenti consigliati

-  Svizzera – Comunicati ufficiali:

[Scarica Swiss \(GitHub ufficiale\)](#).

Qui c'è sempre l'ultima versione stabile di Swiss. È il "cervello" che gestisce tutto.

-  Creatore consigliato – Retro Game Corps:

[GameCube + Guide Svizzere – Retro Game Corps](#)

Video molto chiari per vedere il processo sullo schermo se perdi un passaggio.

Materiale consigliato (affiliati)

Materiale consigliato

Questi collegamenti possono essere collegamenti di affiliazione. Dovresti solo modificare l'ID affiliato in ciascun URL.

 Adattatore SD2SP2 (Amazon)

 SD2SP2 (AliExpress)

 SD Gecko (scheda di memoria ranura)

 Action Replay/SD Media Launcher

 MicroSD 128GB (Amazon)

 Kit PicoBoot (mod con saldatura)

AVVISO LEGALE:

Questa guida è progettata per utilizzare copie di backup dei giochi che già possiedi in formato fisico o software gratuito. Come scaricare giochi illegalmente non è supportato o spiegato. Swiss è uno strumento Homebrew da gestire backup legali e migliorare la tua esperienza con GameCube.

Concetto di base

Cos'è Swiss e cos'è SD2SP2/SD Gecko?

svizzero è un programma speciale che gira sul GameCube e ti consente di:

- Carica i giochi da una scheda SD invece di utilizzare i dischi.
- Forza le modalità video (ad esempio 480p) per migliorarne l'aspetto.
- Utilizzare schede di memoria virtuali nella SD.

Affinché Swiss possa leggere i giochi da una scheda SD, è necessario un adattatore:

- **SD2SP2**: Si collega alla porta seriale 2 sotto la console.
- **SD Gecko**: Si inserisce in uno slot per scheda di memoria (anteriore).

Pensa a Swiss come al "menu avanzato" e a SD2SP2 / SD Gecko come al "lettore di schede SD" del GameCube.

Compatibilità

Compatibilità della console

-  **GameCube DOL-001** – Dispone di 2 porte seriali sotto la console. Compatibile con SD2SP2.
-  **GameCube DOL-101** – Non ha la porta seriale 2 visibile. Può:
 - Utilizzare **SD Gecko** nello slot della scheda di memoria.
 - Oppure realizza modifiche avanzate con la saldatura (non consigliata ai principianti).

Il modello della console appare sull'adesivo sottostante (DOL-001 o DOL-101).

Materiale necessario

Materiale necessario (minimo)

- UN **GameCube** funzionale.
- UN **Scheda microSD** (32-128 GB consigliati).
- E **Adattatore SD2SP2** o **SD Gecko**.
- Un metodo per avviare lo svizzero:

- **PicoBoot**(richiede saldatura, opzione più "pro").
- **Action Replay/SD Media Launcher**(senza saldatura, con disco).
- Altri metodi avanzati (GC Loader, ecc.).
- **Ecomputer**per copiare i file sulla MicroSD.

Passaggio 1: preparare la MicroSD

1 Preparare la scheda MicroSD

Lasciamo la MicroSD pronta in modo che Swiss funzioni la prima volta.

1. Collega la MicroSD al PC (con un lettore USB se necessario).
2. Formattazione su MicroSD:
 - U.S.A**FAT32**per la massima compatibilità.
 - Supportano anche le versioni moderne dello svizzero**exFAT**, ma FAT32 è il più sicuro.
In Windows: fare clic con il tasto destro sulla scheda → "Formatta..." → File system: FAT32 → Start.
3. Scarica l'ultima versione di Swiss da GitHub. All'interno del file compresso, cerca la cartella**01** individuare un file chiamato qualcosa del tipo:`swiss_rXXXX.dol`.
4. Copia il file**swiss_rXXXX.dol**alla radice della MicroSD.Se usi PicoBoot, di solito viene rinominato `inip1.dol`(lo vedremo più avanti).
5. Crea una cartella chiamata**GAMES**nella root della MicroSD. I tuoi backup personali andranno lì in formato `.iso`o `.gcm`.

Contenuto tipico della MicroSD:

```
-----  
/GIOCHI/  
swiss_rXXXX.dol  
  
GIOCHI/Resident_Evil_4.iso  
GIOCHI/F-Zero_GX.gcm
```

Se vedi qualcosa di simile sulla carta, la parte base è ben preparata.

Passaggio 2: metodi per avviare Swiss

2 Metodi per iniziare lo svizzero

Ci sono due modi principali che sono interessanti per una semplice guida:

-  **Metodo A – PicoBoot**(richiede saldatura, Swiss inizia sempre).
-  **Metodo B – Action Replay/SD Media Launcher + SD Gecko**(senza saldatura, con disco).

Metodo A – PicoBoot (riepilogo molto semplice)

Questo metodo è per coloro che osano saldare o portarlo a qualcuno che lo sa. Una volta installato, il GameCube avvia automaticamente Swiss dalla MicroSD.

1. Installa la mod PicoBoot sulla scheda GameCube (lavoro di saldatura, non dettagliato qui passo dopo passo).
2. Rinominare il file svizzero `inip1.dol`.
3. Copia `ip1.dol` nella root della MicroSD.
4. Inserisci la MicroSD nell'SD2SP2 e posiziona l'SD2SP2 nella porta seriale 2.
5. Accendi la console: se tutto va bene, Swiss si aprirà direttamente.

Metodo B – Action Replay/SD Media Launcher (senza saldatura)

Questo metodo è più amichevole per le persone senza esperienza tecnica: viene utilizzato un disco speciale che carica Swiss da una scheda SD a un SD Gecko.

1. Acquista un **Riproduzione dell'azione** **Avvio supporti SD** compatibile con GameCube.
2. Inserisci una scheda SD (non direttamente MicroSD, tranne che con un adattatore) nel **SD Geco**.
3. Copia il file `swiss_rxxxx.dol` nella SD dell'SD Gecko (ad esempio, nella root).
4. Inserisci l'SD Gecko nello slot della scheda di memoria (solitamente lo slot B).
5. Inserisci il disco Action Replay/SD Media Launcher nel GameCube.
6. Accendi la console e segui il menu del disco fino all'opzione per caricare il file DOL da SD.
7. Seleziona il file svizzero. Se tutto va bene, apparirà il menu svizzero.

Una volta dentro Swiss, anche se lo hai caricato da SD Gecko, puoi anche utilizzare SD2SP2 come dispositivo principale per i giochi (più veloce e non occupa gli slot anteriori).

Passaggio 3: utilizza Swiss e avvia i giochi

3 Usa lo svizzero per caricare i giochi

Una volta caricato correttamente Swiss, vedrai un menu con dispositivi e cartelle.

1. Verificare che SD2SP2 sia inserito saldamente nella porta seriale 2 (testo rivolto verso l'esterno).
2. In svizzero, usa il D-pad per spostarti tra le opzioni.
3. Premi **B** per cambiare dispositivo fino alla selezione **SD2SP2** o **SD Geco**, a seconda di dove hai i giochi.
4. Entra nella cartella **GAMES**.
5. Seleziona un gioco e premi **UN** per aprire il menu delle opzioni di gioco.
6. Premere di nuovo **UN** per avviarlo con la configurazione predefinita.

```
SVIZZERA v0.6 - Menu principale
-----
Dispositivo: SD2SP2 (porta seriale 2)

> [DIR] GIOCHI
- F-Zero_GX.iso
- Resident_Evil_4.gcm

[A] Apri [B] Cambia dispositivo [X] Opzioni
```

Se vedi qualcosa di simile a questa schermata, Swiss sta leggendo correttamente la tua scheda SD e i tuoi giochi.

Ottimizzazione video

4

Migliora immagine – Forza 480p

Uno dei grandi vantaggi di Swiss è che può far sembrare molti giochi migliori rispetto alla console originale.

- Prima di avviare un gioco, selezionalo e premi **X** per aprire le opzioni avanzate.
- Cerca l'opzione **Modalità video**.
- Scegliere **Forza 480p** se si utilizza un cavo componente o un adattatore HDMI compatibile.
- Salva le modifiche e avvia il gioco con **UN**.

```
Impostazioni di gioco - F-Zero GX
-----
Modalità video: forza 480p (attivato)
Hack widescreen: disattivato
Ripristino durante il gioco: abilitato

[A] Inizia il gioco [B] Indietro
```

Se la tua TV o il tuo dispositivo di acquisizione lo supportano, noterai l'immagine molto più nitida rispetto a 480i.

Errori tipici

Errori tipici e come risolverli

Errore: "Scheda SD non rilevata" o SD2SP2 non viene visualizzato:

- Verificare che SD2SP2 sia inserito correttamente: la scritta sulla targhetta deve essere rivolta verso l'esterno.
- Spegni la console, rimuovi con attenzione e reinserisci l'adattatore.
- Assicurati che la MicroSD sia inserita saldamente nell'SD2SP2.
- Prova a formattare nuovamente la MicroSD in FAT32 e a copiare nuovamente i file.

Lo svizzero si avvia, ma non vedo i miei giochi:

- Controlla che i giochi siano all'interno della cartella `GAMES`.
- Assicurati che i file siano `.iso` o `.gcm`.
- Evita nomi strani con simboli strani; Utilizza lettere, numeri e trattini bassi.

Il disco Action Replay/SD Media Launcher non viene caricato:

- Verificare che il disco non sia graffiato.
- Prova a pulire la lente del GameCube con un kit adatto.
- Se il lettore è molto usurato, potresti essere interessato a un metodo come PicoBoot o GC Loader.

Ottimizzazione e risparmio

Ottimizzazione e risparmio

- **Scheda di memoria virtuale:** Swiss ti consente di salvare i giochi sulla SD stessa, simulando una scheda di memoria. In questo modo non è necessario acquistare diverse Memory Card fisiche.
- **Formato NKIT:** Alcuni backup in formato `.nkit.iso` Occupano meno spazio. Usali solo se sai che sono compatibili con lo svizzero.
- **Una SD per tutto:** Puoi avere più giochi, homebrew e impostazioni sulla stessa scheda, ordinatamente organizzati in cartelle.
- **Fare attenzione agli arresti:** Non spegnere la console mentre Swiss sta salvando o leggendo per un lungo periodo per evitare il danneggiamento dei dati.

