

Mega Drive – Guida EverDrive

Guida passo passo, spiegata molto facilmente, in modo che chiunque possa utilizzare EverDrive senza conoscere la tecnologia.

Collegamenti consigliati

Collegamenti consigliati

-  Creatore consigliato – Retro Game Corps:
[Video su EverDrive e Mega Drive – Retro Game Corps](#)
Se ti perdi in qualche passaggio, puoi vedere il processo in video qui.
-  Sito ufficiale del produttore:
[Download ufficiale del sistema EverDrive \(OS\) – Krikzz](#)
Scarica sempre il sistema da qui. È la fonte ufficiale e sicura.

Materiale consigliato

Materiale consigliato

Prima di iniziare, assicurati di avere tutto pronto:



Mega EverDrive (Amazon)



Scheda SD 32 GB (Amazon)



EverDrive (AliExpress)

- ✓ Un Mega Drive/Genesis funzionante.
- ✓ Un EverDrive compatibile con Mega Drive.
- ✓ Una scheda SD (la soluzione migliore è da 8–32 GB, in buone condizioni).
- ✓ Un PC o un laptop per copiare i file.

AVVISO LEGALE: Questa guida è progettata per utilizzare copie di backup dei giochi che già possiedi in formato fisico o software gratuito. Come scaricare giochi illegalmente non è supportato o spiegato.

Concetto di base

Concetto di base: cos'è EverDrive?

Immagina che EverDrive sia un **cartuccia magica**. Dall'esterno sembra una normale cartuccia, ma all'interno ha uno slot per schede SD.

Invece di mettere ogni volta un gioco diverso, inserisci tutti i tuoi giochi legali sulla scheda SD. Il Mega Drive "crede" ogni volta di avere una cartuccia originale.

- ✓ Non è necessario continuare a cambiare le cartucce.
- ✓ I tempi di caricamento sono molto rapidi.
- ✓ Puoi avere molti giochi su una carta.
- ✓ Alcuni modelli dispongono di funzioni extra (salvataggio stati, menu speciale, ecc.).

Compatibilità

Compatibilità: su quali console funziona?

EverDrive per Mega Drive funziona su:

- ✓ Sega Mega Drive/Genesis (Modello 1, 2 e 3).
- ✓ Shuffle Nomade.
- ✓ Sega TeraDrive/Amstrad Mega PC.
- ✓ Mega Sg analogico.
- ⚠ Alcune console clone economiche possono causare problemi (non è colpa di EverDrive).

Materiale necessario

Materiale necessario (breve riepilogo)

-  Un cartucho EverDrive (X3, X5, X7 o Pro).
-  Una scheda SD o microSD (a seconda del modello EverDrive).
-  Un PC con un lettore di schede SD.

- 🗑️ Cavo di alimentazione e cavo video per il tuo Mega Drive.

Passo 1

1 Preparare la scheda SD

Questo passaggio è molto importante. Se la carta non è adeguatamente preparata, EverDrive non funzionerà.

1. Collega la scheda SD al PC. Se non dispone di uno slot, utilizzare un adattatore USB.
2. Formatta la scheda **FAT32**. In Windows: fare clic con il tasto destro sulla scheda → "Formatta" → File system: FAT32 → Start.
3. Al termine, apri la scheda e crea una cartella chiamata **MEGA**. Scrivi il nome esattamente così: **MEGA** (in maiuscolo).
4. Vai al sito Web ufficiale di Krikzz e scarica il sistema Mega EverDrive (OS). Decomprimere il file e copiare tutti i file all'interno della cartella **MEGA**.
5. Controllalo all'interno **MEGA** vedi file come `mdos.bin`. Se non vedi nulla, non hai copiato correttamente il contenuto.
6. Crea un'altra cartella nella root della SD chiamata **ROMS**. Ecco dove andranno i tuoi backup legali del gioco.

Passo 2

2 Primo avvio con EverDrive

Ora utilizzeremo la scheda SD nella console.

1. Assicurati che il Mega Drive lo sia **spento**.
2. Inserisci completamente la scheda SD nell'EverDrive.
3. Inserisci l'EverDrive nello slot per cartucce del Mega Drive.
4. Accendi la console.
5. Se tutto va bene, vedrai una schermata con il logo EverDrive e poi un elenco di cartelle e file.
6. Utilizzare il D-pad per spostarsi e accedere alla cartella **ROMS**.
7. Scegli un gioco e premi il pulsante **Colnizio** per caricarlo.

```
Sistema operativo MEGA EVERDRIVE v3.12
```

```
-----
```

```
> [DIRECTORY] MEGA
> [DIRECTORY] ROM
- Sonic_the_Hedgehog.bin
- Streets_of_Rage_2.bin

[A] OPZIONI [B] INDIETRO [C] SELEZIONA
```

Se vedi qualcosa di simile a questa schermata, significa che tutto funziona correttamente.

Passo 3

3 Come salvare i giochi

Non tutti i modelli EverDrive salvano i giochi allo stesso modo. È importante capirlo per non perdere i tuoi progressi.

- **Modelli X3/X5:**

Quando finisci di giocare:

- Per prima cosa premi il pulsante **Reset** dalla consolle.
- Aspetta qualche secondo.
- Quindi spegni la console.

Se spegni direttamente senza premere Reset, il gioco potrebbe non essere salvato sulla SD.

- **Modelli X7/Pro:**

Questi modelli vengono salvati automaticamente quando esci o spegni la console. Alcuni ti consentono di utilizzare un menu speciale all'interno del gioco per gestire i giochi.

Errori tipici

Errori tipici e come risolverli

Errore 0xF1: inizializzazione SD non riuscita

EverDrive non riesce a leggere la scheda SD.

Passaggi da rivedere:

- Controlla che la carta sia inserita **FAT32**.
- Prova una scheda da 32 GB o meno.
- Copiare nuovamente il sistema (SO) nella cartella **MEGA**.

Suggerimento rapido: Se la console visualizza una schermata rossa o nera all'avvio:

- Pulisci i contatti dorati dell'EverDrive con un cotton fioc e alcol isopropilico.
- Assicurarsi che la cartuccia sia inserita correttamente.

Ottimizzazione

Ottimizzazione e suggerimenti utili

- **Giochi del sistema principale:**

Molti Mega Drive EverDrive ti consentono di giocare direttamente ai giochi Master System, senza adattatori aggiuntivi.

- **Salva Stati:**

Sono disponibili solo sui modelli avanzati (X7/Pro). Ti permettono di salvare il gioco in qualsiasi momento da un menu speciale.

- **Ordina in SD:**

Mantieni i tuoi giochi organizzati in cartelle (per genere, in ordine alfabetico, ecc.) per trovare tutto più velocemente.